
Sisteme de electroalimentare



Sistemul e compus din surse și consumatori legați prin sistemul de distribuție.

Între sursele primare și consumatori pot fi intercalate convertoare.

Sursa este blocul care furnizează la ieșire energie electrică cu anumiți parametrii.

Consumatorul este blocul final al sistemului cel care primește energie electrică și o transformă în altă forma de energie.

Convertorul este un bloc care modifică parametric electrici ai energiei electrice.

Rețeaua de distribuție reprezintă conexiunile formate din conductoare electrice, aparate de comutare și dispozitive de protecție prin care energia electrică este transportată.

Surse de electroalimentare

Clasificare:

- a) După mod de amplasare:
 - surse fixe (nu se pot muta) termocentrala Grozăvești
 - surse mobile (li se poate schimba amplasarea dar nu în timp ce funcționează) grupuri electrogene
 - surse portabile (furnizează energie electrică și pe loc și în deplasare) baterii, alternatorul de la mașină
- b) După natura sursei:
 - surse primare (transformă o energie neelectrică în energie electrică)
 - > surse electrochimice
 - > surse care consumă energie mecanică: alternatoare; generatoare la locomotivă.
 - ➤ fotocelule (fotodiode, fototranzistoare nu sunt surse de energie)
 - surse secundare (convertesc sau transportă energie electrică)
 - > convertoare
 - > retele de distribuție ale sistemului energetic national
 - mixte (cu rezervare)
- c) După gradul de impedanță:
 - surse autonome
 - surse legate de sistemul energetic national (SEN)
 - surse mixte (cu rezervare)
 - > surse nelegate de SEN

- rețele de distribuție, transformatoare, etc.
- ➤ funcționează în mod normal prin alimentare la SEN și acumulează energie în acumulatori proprii urmând să o folosească pentru alimentarea consumatorului, când SEN are o defecțiune.

Rețeaua de distribuție și conversie

În interiorul orașelor în joasă tensiune pe cabluri subterane la valori 220-380V.

Pentru consumatori mai mari se folosesc cablurile de medie tensiune (subterane sau aeriene) cu tensiunii între 6-10kV.

Transport inerurban cu linii aeriene cu tensiune de peste 100kV, chiar 1MV.

Trecerea între diferite trepte de tensiune.

Generatoarele au puteri de ordinul a sute de MVA sau MW la tensiuni de la 6-10kV.

Consumatorii


Clasificare:

- după puterea consumată
 - > mici (1-2kW)
 - > medii (10kW)
 - > mari (100kW)
 - > foarte mari (>100kW)

acumulatoare)

- după importanța alimentării cu energie electrică
 - categorie 0 (nu acceptă întreruperea alimantării electrice. Lipsa alimentării duce la pierderi de vieți omenești) spitale, centrale nucleare, termocentrale, sisteme de siguranță a circulației, alimentări de pe aeronave și alte vehicule. Consumatorii de categoria 0 trebuie alimantați din mai multe surse (rețele independente din SEN, generatoare proprii, sisteme de rezervare pe baterii de
 - ➤ categoria 1 (acceptă întreruperi de scurtă durată iar întreruperile mai lungi duc la pierderi materiale irecuperabile) convertizor electric din fontă-oțel. Trebuie alimentati din mai multe retele de distributie.
 - > categoria 2 (întreruperea duce la pierderi materiale irecuperabile) fabrici, unități economice.
 - > categoria 3 (consumatori casnici la care întreruperea energiei provoacă disconfort)

Principalii parametrii ai sistemului de alimentare



Sursa de alimentare are tensiunea electromotoare E și rezistența interna ri.


Distribuția se face prin 2 conductoare, fiacare cu rezistență proprie re/2.

Consumatorul are rezistența R. El vede la bornele sale o sursă de alimentare cu tensiunea electromotoare E și o rezistență interna echivalentă egală cu suma rezistențelor distribuției și ri.

$$r = r_i + 2 \cdot \frac{r_e}{2} = r_e + r_i$$

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$U = E \cdot \frac{R}{R+r}$$



$$P = U \cdot I = E^{2} \cdot \frac{R}{R+r}$$

$$\eta = \frac{P}{P_{SURSEI}} = \frac{U \cdot I}{E \cdot I}$$

$$= \frac{R}{R+r}$$

EA curs 1

A: R << r zona de scurtcircuit

Curentul prin circuit e foarte mare, tensiunea pe consumator e mică, sursa debitează o putere foarte mare. Sistemul nu e construit să lucreze în această zonă, totuși regimul de scurtcircuit apare ca regim de avarie, funcționarea în regiunea A trebuie limitată în timp, altfel sursa și reteaua de distribuție se defectează și pot lua foc. Sistemul trebuie prevazut cu protecție la scurtcircuit.