
데이터 입력/출력



라즈베리파이






BLE server









Web server

"ssid": "hyu-iot",

"password": "12345678",

"mqtt_broker": "ai.doowon.ac.kr", "mqtt_topic_in": "/iot/bombzoo/in", "mqtt_topic_out": "/iot/bombzoo/out"

Webserver/HTTP 통신을 이용한 WiFi/mqtt정보 전송

- 1) esp8266보드에서 WiFimanager를 이용하여 wifi에 연결되는 아두이노 프로그램을 작성해줘
- 2) 위의 프로그램을 기반으로 esp8266보드에서 WiFimanager를 이용하여 wifi에 연결한후 Webserver통해 접속해 있는 SSID와 IP address를 표시해 주는 아두이노 프로그램을 작성해줘
- 3) 위의 프로그램을 기반으로 esp8266보드에서 WiFimanager를 이용하여 wifi에 연결한후 Webserver통해 mqtt 정보(mqtt_broker, mqtt_broker_port, mqtt_topic_out, mqtt_topic_in)를 받아와서 시리얼 프린트해주는 코드를 작성해줘.
- 4) 위의 프로그램을 기반으로 esp8266보드에서 WiFimanager를 이용하여 wifi에 연결한후 Webserver통해 mqtt 정보(mqtt_broker, mqtt_broker_port, mqtt_topic_out, mqtt_topic_in)를 받아와서 양방향 mqtt통신을 연결하고 mqtt_topic_in을 구독하고 mqtt_topic_out으로 3초마다 한번씩 "mqtt count x"를 발행하는 코드를 작성해줘.


BLE 통신을 이용한 WiFi/mqtt정보 전송

- 1) esp32보드에서 스마트 폰과 양방향 BLE통신을 하는 아두이노 프로그램을 작성해줘
- 2) 위의 프로그램을 기반으로 esp32보드에서 BLE통신을 통해 스마트폰에서 SSID와 password를 입력받고 wifi를 연결하는 아두이노 프로그램을 작성해줘. 스마트폰으로 부터 입력되는 데이터 는 json형식으로 {"ssid":"", "password":""}와 같다

스마트폰 : nRF connect 앱 설치

3) 위의 프로그램을 기반으로 esp32보드에서 BLE통신을 통해 스마트폰에서 wifi와 mqtt정보를 입력받아 wifi를 연결하는하고 양방향 mqtt통신을 하는 코드를 작성해줘. 스마트폰으로 부터 입력되는 데이터는 json형식으로 {"ssid":"", "password":"", "mqtt_broker":"", "mqtt_topic_out":""}와 같다

IoT Board 온습도 센서 ESP32 ESP32 전원 DC AHT21 7~30V SDA RESET SCL **RESET SW** BOOT C Type USB 프로그램, 전원 GND FACTORY RESET FR SW



전체 코드 (default)

출력 10A

출력 30A

TTL I2C RS232

ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth 기능을 통합한 마이크로컨트롤러(MCU)이다.

UIN

SCL

SDA

OGND X

2) Wifi Manager를 이용한 SSID, PW 전송

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
int gpio0Reset = D2;
const int ledPin = LED_BUILTIN;// the number of the LED pin
WiFiServer server(80);
void setup() {
                                                                       void loop() {
  Serial.begin(9600);
                                                                         WiFiClient client = server.available();
  pinMode(gpio@Reset, INPUT_PULLUP);
                                                                         if (!client) {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
                                                                          return;
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
                                                                         String req = client.readStringUntil('\r');
  WiFiManager wifiManager;
                                                                         Serial.println(req);
                                                                         client.flush();
  int resetBtn = digitalRead(gpio0Reset);
  if(resetBtn == 0) {
                                                                         // Prepare the response
    wifiManager.resetSettings();
                                                                         String s="<html>";
    digitalWrite(ledPin, LOW);
                                                                         s=s+"<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'/>";
                                                                         s=s+"<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=utf-8' />";
                                                                         //s=s+"<meta http-equiv='refresh' content='5'/>";
  wifiManager.autoConnect();
                                                                         s=s+"<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=utf-8' />";
                                                                         s=s+"<head></head><body>SmartConfig 접속 안녕하세요!<br>";
                                                                         s=s+"연결한 IP주소 : <a href='http://"+WiFi.localIP().toString()+"'/>"+WiFi.localIP().toString()+"</a>";
  Serial.println("Connected.");
                                                                         s=s+"</body></html>";
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(2000);
                                                                         client.print(s);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
                                                                         delay(1);
                                                                         Serial.println("Client disonnected");
  server.begin();
```