

Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

# ENDA EPV241 AC/DC VOLTMETRE

ENDA EPV241 AC/DC voltmetreyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

- \* 77 x 35mm ebatlı.
- \* 3 hane dijital göstergeli.
  \* -100V ile 100V arasındaki ölçüm değerleri tek ondalık hane ile gösterebilme.
- \* Ön paneldeki tuşlardan kolayca ayarlanabilir.
- \* Alt ve üst sınırlar için çok fonksiyonlu alarm çıkışı (NO+NC)
- \* RS485 ModBus protokolü ile haberleşme özelliği.(isteğe bağlı)
- \* Seçilebilir AC, DC veya True RMS ölçme özelliği.
- \* EN Standartlarına göre CE markalı.





Sipariş Kodu: EPV241-  $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{4}$ 

1-Giriş L...... -50V..+50V Boş...-500V...+500V 2-Çıkış R.....Röle Boş...Röle yok 3-Besleme Voltajı 230VAC...230V AC 24VAC.....24V AC

SM......9-30V DC / 7-24V AC

4-ModBus

RS..... ModBus (isteğe bağlı)

# Teknik Özellikleri

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER				
Ortam/depolama sıcaklığı	) +50°C/-25 70°C			
Bağıl nem	1°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır.			
Koruma sınıfı	EN 60529 standardına göre ; Ön panel : IP65 , Arka panel : IP20			
Yükseklik	En çok 2000m			
Δ				



/ Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER				
Besleme voltaji	230V AC +%10 -%20 veya 24V AC ±%10, 50/60Hz veya isteğe bağlı 9-30V DC / 7-24V AC ±%10			
Güç tüketimi	En çok 5VA			
Bağlantı	2.5mm²'lik klemens			
Skala	AC ve RMS 0V500V veya EPV241-L cihazlarında 0.00V50.00V DC -500V500V -50.0V50.00V			
Duyarlılık	0,01V (EPV241-L Cihazları için -10V ile 50V arası giriş değeri için)			
- ayan mix	0,1V (-100V ile 100V arası, EPV241-L Cihazları için -10V dan küçük giriş değerler için )			
	1V (-100V dan küçük veya 100V dan büyük giriş değerleri için)			
Doğruluk	AC ±%1 (tam skalanın) (Kare dalga için ± %2) DC ±%1 (tam skalanın)			
	RMS ±%1 (tam skalanın) (Kare dalga için ± %2)			
Giriş aralığı	-500V500V (±1250V DC üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluşur.) -50V50V (EPV241-L cihazlar için)			
Giriş empedansı	870kΩ			
Frekans aralığı	DC , 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz - 70Hz)			
EMC	EN 61326-1: 2006			
Güvenlik gereksinimleri	inimleri EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)			

ÇIKIŞLAR	
Alarm çıkışı	Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC
Röle ömrü	Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.

КИТИ				
Kutu şekli	Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir.			
Ebatlar	G77xY35xD71mm			
Ağırlık	Yaklaşık 250g (ambalajlı olarak)			
Kutu malzemeleri	Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.			

1/4




Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.

SISEL MÜHENDISLIK ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.Ş. Yukarı Dudullu Barbaros Cad. Kutup Sok. No:18 34775 - ÜMRANİYE/İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90 216 499 46 64 Pbx. Fax: +90 216 365 74 01

url: www.enda.com.tr

EPV241-T-04





Cihazı panelden çıkarmak için:

- Sıkıştırma aparatını 1 yönünde yana itiniz.
- Aparatı 2 yönünde çekiniz.

- 1) Panel kalınlığı en fazla 7mm olabilir.
- 2) Cihaz arkasında en az 60mm boşluk bırakılmaz ise, panelden sökülmesi zorlaşır.


Vida sıkma momenti 0.4-0.5Nm





# Bağlantı Diyagramı





ENDA EPV241 pano tipi kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma ısısına dikkat edilmelidir. Montaj kabloları yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir.












	Яc	dc	Rc.dc (rms)
A	$A\frac{1}{\sqrt{2}}$	0.000	$A\frac{1}{\sqrt{2}}$
A T/2 T 31/2 2T	0.308 A	$A\frac{2}{\pi}$	$A\frac{1}{\sqrt{2}}$
A	0.386 A	$A\frac{1}{\pi}$	$A\frac{1}{2}$
A	А	0.000	А
A	A 1/2	$A\frac{1}{2}$	$A\frac{1}{\sqrt{2}}$
0 d d 2T	$A\sqrt{\frac{d}{T}-\frac{d^2}{T^2}}$	A d T	A $\sqrt{\frac{d}{T}}$
0 T/2 T 3T/2 2T	$A\frac{1}{\sqrt{3}}$	0.000	$A\frac{1}{\sqrt{3}}$

#### **EPV241 PROGRAMLAMA DİYAGRAMI**





3/4 EPV241-T-04



tuşları kullanılarak baudrate degeri OFF,1200,2400,4800,9600,19200 degerlerine ayarlanabilir.



(\*) Rölesiz modellerde sadece c.t.r., type, d.p.c., opto parametreleri bulunur. (\*\*) Sadece ModBus'li cihazlarda 8dr5 ve b8ud parametreleri bulunur.

Tuşlara basılmadan 25 saniye beklenir veya enerji kesilip yeniden verilirse çalışma konumuna dönülür.

NOT:Cihaza ilk enerji verilirken

tuşuna basılı tutulur ise,ekranda  $d^{PRr}$  mesajı görünür ve fabrika ayarlarına geri dönülür.

HATA MESAJLARI



Ölçülen akım değerinin üst skalayı aştığını gösterir.



Ölçülen akım değerinin alt skalayı aştığını gösterir.

# ENDA EPV241 DİJİTAL VOLTMETRE MODBUS PROTOKOLÜ ADRES HARİTASI

## 1.1 HOLDING REGISTERS

Holding Adre	Register sleri	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /Yazma İzni	Başlangıç Değeri
Decimal	Hex					
0000d	0x0000	word	Üst limit değeri	uPLI	Okunabilir/Yazılabilir	500
0001d	0x0001	word	Üst limit histerisiz değeri	HYSU	Okunabilir/Yazılabilir	0
0002d	0x0002	word	Üst limit alarmı için gecikme süresi	<b>GLAN</b>	Okunabilir/Yazılabilir	30
0003d	0x0003	word	Alt limit değeri	LoL I	Okunabilir/Yazılabilir	0
0004d	0x0004	word	Alt limit histerisiz değeri	HYSL	Okunabilir/Yazılabilir	0
0005d	0x0005	word	Alt limit alarmı için gecikme süresi	<b>GLA</b> F	Okunabilir/Yazılabilir	30
0006d	0x0006	word	Ölçüm metodu ( $U=RE$ , $I=dE$ , $Z=REdE$ )	<i>E</i> YPE	Okunabilir/Yazılabilir	AE d E
0007d	0x0007	word	Ölçüm değeri örnekleme süresi opsiyonu(1.seçilirse;250ms, 2.seçilirse;500ms,3.seçilirse;750ms,4.seçilirse;1sn opsiyonları geçerlidir.	OPEn	Okunabilir/Yazılabilir	Ч
0008d	0x0008	word	RS485 Network bağlantısı için cihazın adresi (1 ile 247 arasında ayarlanabilir.	Rdr5	Okunabilir/Yazılabilir	1
0009d	0x0009	word	Baudrate (0=Off;1=1200;2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=19200)	PBN9	Okunabilir/Yazılabilir	oFF
*Rölesiz	*Rölesiz modellerde "Holding Register" parametre tablosu aşağıdaki gibidir.					
0000d	0x0000	word	Ölçüm metodu ( $\mathcal{Q}=\mathcal{A}\mathcal{L}$ , $I=\mathcal{d}\mathcal{L}$ , $\mathcal{Z}=\mathcal{A}\mathcal{L}\mathcal{d}\mathcal{L}$ )	<i>EYPE</i>	Okunabilir/Yazılabilir	8595
0001d	0x0001	word	Ölçüm değeri örnekleme süresi opsiyonu	OPto	Okunabilir/Yazılabilir	4
0002d	0x0002	word	RS485 Network bağlantısı için cihazın adresi (1 ile 247 arasında ayarlanabilir.	Rdr5	Okunabilir/Yazılabilir	1
0003d	0x0003	word	Baudrate (0=Off;1=1200;2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=19200)	PBN9	Okunabilir/Yazılabilir	oFF

## **1.2 INPUT REGISTERS**

Input Register Adresleri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre	Okuma /Yazma
Decimal	Hex			Adı	Izni
0000d	0x0000	word	Ölçülen gerilim değeri	A A	Sadece okunabilir

### 1.3 DISCRETE INPUTS

	ete Input resleri	Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre	Okuma /Yazma
Decimal	Hex			Adı	Izni
00d	0x00	Bit	Röle çıkış durumu (0=OFF; 1=ON)	R R	Sadece okunabilir

### 1.4 COILS

Coil Adresleri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre	Okuma /Yazma	Başlangıç
Decimal	Hex			Adı	Izni	Değeri
00d	0x00	Bit	Alarm çıkış konumu (0=na; 1=nc)	Rout	Okunabilir/Yazılabilir	no

4/4

\*Rölesiz modellerde Coil ve Discrete Input parametreleri bulunmamaktadır.

EPV241-T-04