

Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından cıkar.

ENDA ET1412 DİJİTAL TERMOSTAT

ENDA ET1412 sıcaklık kontrol cihazını tercih ettiğiniz için tesekkür ederiz.

- * 35 x 77mm ebatlı.
- * On-Off kontrol.
- * Alarm kontağı çıkışı.
- * Soğutma veya ısıtma kontrolü için tek kontak çıkışı.
- * Tek NTC prob girişi.
- * Seçilebilir soğutma veya ısıtma kontrolü.
- * NTC prob girişi için offset ayarı yapılabilir.
- * Prob arızalarında kontak çıkışının çalışması, durması veya periyodik çalışması ayarlanabilir.
- * Set değerinin alt ve üst sınırları ayarlanabilir.
- * Seçilebilir bağımsız, sapma veya band alarmı.
- * Sıcaklık °F veya °C olarak gösterilebilir.
- * EN standartlarına göre CE markalı.

 ϵ




Siparis Kodu: ET1412-NTC-

Besleme Voltajı 230VAC......230V AC 24.....24V AC/DC 12.....12V AC/DC

Bağlantı Diyagramı





ENDA ET1412 pano tipi kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titresimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Montaj kabloları yüksek güç tasıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir.













Not:

- 1) Besleme kabloları IEC 60227 veva IEC 60245 gereksinim lerine uygun olmalıdır.
- 2) Güvenlik kuralları gereğince şebeke anahtarı operatörün kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda olması ve anahtarın cihazla ilgili olduğunu belirten bir işaretin bulunması gerekmektedir.

Teknik Özellikleri

| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|
| Ortam/depolama sıcaklığı | 0 +50°C/-25 70°C (buzlanma olmadan) | | | |
| Bağıl nem | 31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır. | | | |
| Koruma sınıfı | EN 60529 standardına göre Ön panel : IP65 | | | |
| | Arka panel : IP20 | | | |
| Yükseklik | En çok 2000m | | | |
| Yanıcı ve asındırıcı | ı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır. | | | |


| ELEKTRİKSEL ÖZELLİ | KLER | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| Besleme voltajı | 230V AC +%10 -%20, 50/60Hz veya 12/24V AC/DC ±%10 | | | | |
| Güç tüketimi | En çok 3VA | | | | |
| Bağlantı | 2.5mm²'lik klemens | | | | |
| Skala | -60.0 +150.0°C (-76.0 +302.0°F) | | | | |
| Duyarlılık/Doğruluk | 0.1°C / ±1°C | | | | |
| Zaman Doğruluğu | (±%1-1sn) | | | | |
| Gösterge | 4 hane, 12.5mm, 7 parçalı sarı LED | | | | |
| EMC | EN 61326-1: 1997, A1: 1998, A2: 2001 (EMC deneyleri için performans kriteri B'yi sağlar. Cihaz kontrollü elektromanyetik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.) | | | | |
| Güvenlik gereksinimleri | EN 61010-1: 2001 (Kirlilik dorocosi 2. asırı gorilim katagorisi II) | | | | |

| ÇIKIŞLAR | |
|-----------|---|
| Output | Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC; 1/2 HP 240V AC Cos⊕ = 0.4 (endüktif yük için) |
| Alarm | Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO; 1/2 HP 240V AC Cos⊕ = 0.4 (endüktif yük için) |
| Röle Ömrü | Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama. |

| KONTROL | | |
|-----------------|------------------------------------|--|
| Kontrol biçimi | Tek set-değer ve alarm kontrolü | |
| Kontrol yöntemi | On-Off kontrol | |
| Histerisiz | 0.1 20.0°C arasında ayarlanabilir. | |

| KUTU | |
|------------------|--|
| Kutu şekli | Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir. |
| Ebatlar | G77xY35xD71mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 215g |
| Kutu malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır. |
| Salvant /timer k | panzin asit v.s. \ isaran yaya saundura tamizlik maddalariyla sibaz silinmamalidir |





SİSEL MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. Yukarı Dudullu Barbaros Cad. Kutup Sok. No:20 34775 - ÜMRANİYE/İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: +90 216 499 46 64 Pbx. Fax: +90 216 365 74 01

url: www.enda.com.tr



— Çalışma modunda ölçüm sıcaklığını, programlama modunda ise parametre ismini ya da değerini gösterir.

∕ Programlama modunda menünün seçlmesini ve parametrelerin set değerinin arttırılmasını, çalışma modunda ise set değerinin arttırılmasını sağlar. Sürekli basıldığında ayarlanan sayısal değer hızlı artar.

_Programlama modunda parametrelerin seçilmesini ve set değerinin azaltılmasını, çalışma konumunda ise Set değerinin azaltılmasını sağlar. Sürekli basıldığında ayarlanan sayısal değer hızlı azalır.

Çalışma modunda set değerinin ayarlanmasını, programlama konumunda ise seçilen parametrelerin ayarlanmasını sağlar. Seçili paremetreyi ayarlamak için önce tutulur. Daha sonra 🛕 👿 tuşları kullanılarak ayarlama yapılır.



tuşu basılı

| tutului. Dalia solila autu tusiali kulialila ayalialia yapilii. | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | Çalışma modu | | | | | | |
| 30.0 Ölçüm sıcaklığı | Çalışma modunda v tuşuna basılarak o.5EE (Çıkış set değeri) ve 8.5EE (Alarm set değeri) parametrelerine erişilir. | | | | | | |
| | SET | | | | | | |
| o.5EŁ → = → | → 30.0 Tuşuna basılınca o.5££ parametresinin değeri görülür.Bu tuş basılı tutulurken ▲ ve ▼ tuşları | | | | | | |
| ▼ | kullanılarak ο 5ΕΕ (Çıkış set değeri) ο LοL ve ο υΡL değerleri arasında istenilen değere ayarlanabilir. | | | | | | |
| R.SEŁ → SET → | R.SEE → SET → Z5.0 Tuşuna basılınca R.SEE parametresinin değeri görülür.Bu tuş basılı tutulurken ▲ ve ▼ tuşları | | | | | | |
| | kullanılarak P.5Et (Alarm set değeri) P. parametresine göre alarm çıkış biçimleri tablosunda belirtilen değerler arasında istenilen değere ayarlanabilir.(bkz. alarm çıkış biçimleri) | | | | | | |
| — | ↑ | | | | | | |
| tuşlarına 3 saniye süre ile basılı tutulur ise programlama moduna geçilir. tuşlarına basıldığında hemen çalışma moduna dönülür. | | | | | | | |
| + | Programlama modu | | | | | | |
| Lou ⁷ | | | | | | | |
| ▼ | ▼ ▼ ▼ | | | | | | |
| Set değeri için alt limit | RLOL Alarm set değeri için alt limit Parametre güvenlik menüsüne girmek için güvenlik kodu. | | | | | | |
| Set değeri için | Bu parametre 32 / olmalıdır. | | | | | | |
| o.uPL set degeri için üst limit | Birimi Briani Siçuni Aların set degen güvenlik parametresi | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Cikiş offset değeri | Ondalık Hane Gösterimi RHYS Alarm histeresiz değeri. R-En Konfigürasyon menüsü güvenlik parametresi | | | | | | |
| | | | | | | | |
| C.HY5 Çıkış diferansiyeli (Histeresizi) | R.EYP Alarm tipi seçimi. (bkz. Alarm Çıkış RRL Güvenlik parametresi | | | | | | |
| ▼ | Biçimleri) | | | | | | |
| Prob arızasında çıkışın on süresi. | R.ou.5. Çıkış set değeri güvenlik parametresi | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PPF Prob arızasında çıkışın off süresi. | —————————————————————————————————————— | | | | | | |
| ▼ | | | | | | | |
| | Göstergede yandaki mesaj görüldüğünde, termostat probu kısa devre demektir. Göstergede yandaki mesaj görüldüğünde, ölçüm değeri üst skalayı aşmış demektir. | | | | | | |
| | Göstergede yandaki mesaj görüldüğünde, termostat probu kopuk demektir. Göstergede yandaki mesaj görüldüğünde, ölçüm değeri alt skalanın altına düşmüş demektir. | | | | | | |

| | PARAMETRE TABLOSU | | | | | | |
|---------------|---|--|-------|-------------|-------|-------------------|--|
| د وں ۲ | Çıkış kontrol parametreleri menüsü | | EN AZ | EN ÇOK | BİRİM | BAŞLAMA DEĞERİ | |
| o.LoL | Set değeri için alt limit | | -60.0 | o.uPL | °C | -60 | |
| o.uPL | Set değeri için üst limit | | o.LoL | 150.0 | °C | 150 | |
| o.oFF | Çıkış offset değeri | | -20.0 | 20.0 | °C | 0 | |
| o.XYS | Çıkış diferansiyeli (histeresizi) | | 1.0 | 20.0 | °C | 2 | |
| o.PPn | Prob arızasında çıkışın on süresi. | | 0 | 255 | dk. | 0 | |
| o.PPF | Prob arızasında çıkışın off süresi. | | 0 | 255 | dk. | 1 | |
| دوم | Konfigürasyon menüsü | | | | | | |
| C.ŁYP | Kontrol modu (ΗΕΑΕ = ısıtma kontrolü yapılır, ΕοοΕ =soğutma kontrolü yapılır.) | | HERL | Cool | | неяь | |
| Unit | Sıcaklık ölçüm birimi | | °C | °F | | °C | |
| drE5 | Ondalık hane gösterilmez. 22°C gösterimi 955 = ondalık hane ile gösterilir. 22.3°C) | | no | <i>YE</i> 5 | | no | |
| LALT | Alarm kontrol parametreleri menüsü | | | | | | |
| R.LoL | Alarm set değeri alt limiti. | | (**) | R.uPL | °C | -60 | |
| A.uPL | Alarm set değeri üst limiti. | | R.LoL | (**) | °C | 150 | |
| A.HYS | Alarm histeresiz değeri.(*) | | 0.1 | 20.0 | °C | 2 | |
| R.ŁYP | Alarm tipi seçimi.(bkz. alarm çıkış biçimleri) | | ın.AL | bo.RL | | ın,RL | |
| ∟ 5E ¬ | Parametre güvenlik menüsü | | | | | | |
| Aou | Çıkış kontrol menüsü güvenlik parametresi. | nan£ = Menü görünmez. | | | | | |
| REn | Konfigürasyon menüsü güvenlik parametresi. | P. Y.E.S = Menü parametreleri değiştirilebilir. | | | | | |
| RRL | Alarm menüsü güvenlik parametresi. | P.no = Menü parametreleri sadece görülebilir. | | | | | |
| R.ou.5. | Çıkış set değeri güvenlik parametresi. | P.4E5 = Çıkış set değeri değiştirilebilir. P.00 = Çıkış set değeri sadece görülebilir. | | | | | |

- (*) Eğer band alarm tiplerinden biri seçili ise alarm histeresiz değeri alarm set değerinden küçük olmalıdır.
- (**) ALoL parametresinin en az ve AuPL parametresinin en çok değerleri için bkz. alarm çıkış biçimleri.

Alarm Çıkış Biçimleri

