

AANSLUITING VAN PVC-BUIS OP SPARING VAN ONDERBAK

SCHAAL 1:20

opm. **1** Specie hecht niet aan PVC. Ook niet aan geruwd PVC.

Daarom is het noodzakelijk het in te storten PVC-buisgedeelte te bezanden, d.w.z. vooraf dik insmeren met PVC-lijm en op de nog natte PVC-lijm droog zand te strooien.

Na droging onstaat een "steenachtige" huid op de PVC, die goed is in te storten

