3. Számítógép összeszerelése lépésről lépésre








Tartalom

- A számítógép-ház kinyitása
- A megfelelő tápegység beépítése
- Az alaplapra illeszthető összetevők 3.3 beszerelése és az alaplap beépítése
- A belső háttértárak beszerelése 3.4
- A cserélhető háttértárak beszerelése
- A bővítőkártyák beszerelése 3.6





ver. 1.0



Tartalom

- 3.7 A belső kábelek csatlakoztatása
- 3.8 A számítógépház oldallemezének visszahelyezése és a külső kábelek csatlakoztatása
- 3.9 A számítógép első indítása







A számítógép-ház kinyitása 3.1







A számítógép-ház kinyitása

- Egy számítógépes szakember munkájának nagy részét, a számítógépek összeszerelése teszi ki.
- Készítsük elő a munkaterületet, mielőtt kinyitjuk a számítógép-házat.
- Ügyeljünk a megfelelő világításra, a jó szellőzésre és a kellemes szobahőmérsékletre.
- A munkapadnak vagy az asztalnak minden oldalról hozzáférhetőnek kell lennie.
- Az antisztatikus szőnyeg használata segít az eszközök fizikai és elektrosztatikus (ESD) károsodásának megelőzésében.
- A legtöbb számítógépház az alábbi módok valamelyikével nyitható:
 - A számítógépház fedőlapja egy darabban távolítható el.
 - A ház felső és oldalsó fedőpaneljei egyenként eltávolíthatók.
 - Előfordulhat, hogy az oldalsó panelek eltávolításához elsőként a ház felső részét kell eltávolítás.







A megfelelő tápegység beépítése 3.2









A megfelelő tápegység beépítése

- A legtöbb tápegység csak egyetlen módon helyezhető be a számítógép-házba.
- Rendszerint három vagy négy csavar rögzíti a tápegységet a házhoz.
- A tápegység ventillátorok rezgése kilazíthatja a nem megfelelően rögzített csavarokat. Ezért a tápegység beszerelése során győződjünk meg arról, hogy minden csavart felhasználtunk és azokat gondosan megszorítottuk.
- A tápegység beszerelésének lépései:
 - Helyezzük be a tápegységet a házba.
 - Illesszük egymásra a tápegység és a ház csavarnyílásait.
 - Rögzítsük a tápegységet a házhoz a megfelelő csavarok használatával.




A CPU beszerelése és a hűtőventillátor rögzítése

- A CPU és a hűtőborda/ventillátor együttesét célszerű még az alaplap számítógépházba történő beépítése előtt az alaplapra szerelni!
- A CPU és az alaplap egyaránt érzékeny az elektrosztatikus kisülésre.
- A CPU-val és az alaplappal való munka során győződjünk meg arról, hogy azokat földelt és antisztatikus borítású asztalra vagy tálcára helyeztük.
- Amikor ezekkel az alkatrészekkel dolgozunk, antisztatikus csuklópántot kell viselnünk.
- FIGYELEM: A CPU-val való munka során soha ne érintsük meg a CPU érintkezőit.
- A CPU rögzítése az alaplapi foglalatba egy rögzítőkarral történik.
 A CPU foglalatok ZIF foglalatok.
- A CPU beszerelése előtt tanulmányozzuk a rögzítőkar működését.




Hővezető paszta a CPU-n

- A hővezető paszta segít a CPU-t megfelelő hőmérsékleten tartani.
- Az ábra mutatja a CPU hőátadó keverékkel történő bevonását.
- Amikor használt CPU-t szerelünk, a CPU-t és a hűtőborda alját tiszta alkohollal tisztítsuk meg. Ezzel eltávolítjuk a régi hővezető paszta minden nyomát
- Az eszköz két részre tagolható:
 - A hűtőborda hőt von el a CPU-tól.
 - A ventillátor pedig elvezeti a hőt a hűtőbordákról.
- A hűtőborda ventillátor általában 3-tűs tápcsatlakozót használ.









A RAM modulok beszerelése

- Nézzünk utána, hogy a RAM és az alaplap kompatibilis-e egymással.
- Nagyobb RAM kapacitás növeli számítógépünk teljesítményét.
- A számítógép működése során a RAM biztosít átmeneti adattárat a CPU számára.
- A RAM felejtő memória, vagyis tartalma a számítógép kikapcsolásakor elvész.
- A beszerelés lépései:
 - A RAM modulon található bevágást illesszük az aljzat megfelelő jelzéseihez majd óvatosan nyomjuk be a modult a csatlakozóba, amíg az oldalpántok a helyükre nem kattannak.
 - Győződjünk meg arról, hogy az oldalpántok rögzítik a RAM modult.





Az alaplapra illeszthető összetevők beszerelése és az alaplap beépítése 3.3







Az alaplap beépítése

- Műanyag vagy fém távtartók használatosak az alaplap házhoz rögzítéséhez és a ház fémrészeivel való érintkezés megakadályozásához.
- Csak az alaplapi nyílásokra illeszkedő távtartókat kell beszerelni.
- További távtartó(k) beszerelése akadályozhatja az alaplap megfelelő beépítését a számítógépházba.
- Az alaplap beszerelésénél kövessük az alábbi lépéseket:
 - Szereljük be a távtartókat a számítógépházba.
 - Az alaplap hátsó élén lévő csatlakozókat illesszük a ház hátoldalán lévő nyílásokhoz.
 - Illesszük az alaplap csavarfuratait a távtartók fölé.
 - Helyezzük be az alaplap összes csavarját.
 - Szorítsuk meg a csavarokat.





A belső háttértárak beszerelése 3.4







Merevlemezes meghajtó

- Belső háttértárnak nevezzük azokat a meghajtókat, amelyeket a számítógép házán belül helyeznek el .
- A belső háttértárra jó példa egy merevlemezes meghajtó (HDD).

HDD beszerelésekor az alábbi lépéseket kövessük:

- Illesszük a HDD-t a 3,5 colos (kb. 8 cm) meghajtórekeszhez.
- Csúsztassuk be a HDD-t a meghajtórekeszbe úgy, hogy a ház és a meghajtó csavarnyílásai egyvonalba essenek.
- Rögzítsük a HDD-t a házhoz a megfelelő csavarok használatával.





A cserélhető háttértárak beszerelése 3.5









Az optikai meghajtó beszerelése

- Az optikai meghajtó olyan tárolóeszköz, amely CD-ről és DVD-ről olvas be és ír ki ugyanezekre információt.
- Az optikai meghajtó számára egy Molex csatlakozó biztosítja a tápellátást.
- Ugyanakkor az alaplaphoz egy PATA típusú kábel csatlakoztatja az optikai meghajtót.
- Az optikai meghajtó beszerelésekor az alábbi lépéseket kövessük:
 - Illesszük az optikai meghajtót az 5,25 colos (kb. 12 cm) meghajtórekeszhez.
 - Csúsztassuk be a meghajtót a meghajtórekeszbe úgy, hogy a ház és a meghajtó csavarnyílásai egy vonalba essenek.
 - Rögzítsük az optikai meghajtót a házhoz a megfelelő csavarokkal.





A hajlékonylemezes meghajtó beszerelése

- A hajlékonylemezes meghajtó (FDD) olyan tároló eszköz, amely információt olvas be hajlékonylemezről, ír ki ugyanerre.
- A hajlékonylemezes meghajtó számára egy Berg tápcsatlakozó biztosítja a tápegységtől származó feszültséget. Ugyanakkor az alaplaphoz egy adatkábel csatlakoztatja a hajlékonylemezes meghajtót.
- Az FDD beszerelésekor kövessük az alábbi utasításokat:
 - Illesszük az FDD-t a 3,5 colos meghajtórekeszbe.
 - Csúsztassuk be az FDD-t a meghajtórekeszbe úgy, hogy a ház és a meghajtó csavarnyílásai egyvonalba kerüljenek.
 - Rögzítsük az FDD-t a házhoz a megfelelő csavarok használatával.





A bővítőkártyák beszerelése 3.6










A bővítőkártyák beszerelése

- A bővítőkártyák beszerelése általában a számítógép funkcionalitásának bővítése miatt történik.
- A bővítőkártyáknak kompatibilisnek kell lenniük a bővítőhelyekkel
- PCle x1 hálózati csatolókártya (NIC)
- PCI vezeték nélküli NIC
- PCle x16 videokártya







A hálózati kártya (NIC) beszerelése

- NIC lehetővé teszi egy számítógép számára a hálózathoz történő csatlakozást.
- A NIC az alaplapon található PCI és PCIe bővítőhelyeket használja.
- NIC beszerelésekor kövessük az alábbi lépéseket:
 - Illesszük a NIC-et az alaplapon található megfelelő bővítőhely csatlakozóhoz.
 - Óvatosan nyomjuk le a NIC-et ütközésig.
 - Rögzítsük a házhoz a NIC előlapját a megfelelő csavarral.



A vezeték nélküli NIC beszerelése

- A vezeték nélküli NIC a számítógépet vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoztat.
- A vezeték néküli NIC az alaplapon található PCI és PCIe bővítőhelyeket használja.
- Néhány vezeték nélküli NIC USB csatlakozó segítségével külsőleg is csatlakoztatható.
- Vezeték nélküli NIC beszerelésekor kövessük ezeket a lépéseket:
 - Illesszük a vezeték nélküli NIC-et az alaplapon található megfelelő csatlakozóhoz.
 - Rögzítsük a vezeték nélküli NIC előlapját a házhoz a megfelelő csavarral.



A videokártya beszerelése

- A videokártya a számítógépet és a képernyőt kapcsolja össze.
- Egy korszerű videokártya jobb grafikai képességeket biztosíthat a játékok és grafikai programok számára.
- A videokártyák az alaplapon található PCI, AGP ill. PCIe bővítőhelyeket használják.
- A videokártya beszerelésekor kövessük ezeket a lépéseket:
 - Illesszük a videó csatolókártyát az alaplapon található megfelelő csatlakozóhoz.
 - Ovatosan nyomjuk be a videokártyát a csatlakozóba ütközésig.
 - Rögzítsük a videokártya rögzítőkeretét a házhoz a megfelelő csavarral.





A belső kábelek csatlakoztatása 3.7








A belső kábelek csatlakoztatása

- A tápkábelek feladata a tápegységből származó elektromosság szétosztása az alaplap és a többi alkatrész között.
- Az adatkábelek az adattovábbítást végzik az alaplap és a tárolóeszközök például a merevlemezes meghajtók –között.
- A számítógépház előlapján található kezelőgombokat és jelzőfényeket további kábelek csatlakoztatják az alaplaphoz.



- A tápkábelek csatlakoztatása.
- Az adatkábelek csatlakoztatása.






A tápkábelek csatlakoztatása

Az alaplap tápcsatlakozói

- Csakúgy, mint más alkatrészeknek, az alaplapnak is szüksége van tápfeszültségre a működéshez.
- A továbbfejlesztett technológiájú kiterjesztett (ATX) fő tápcsatlakozónak vagy 20 vagy 24 érintkezője van.
- A tápegység ezen felül rendelkezhet egy 4 vagy 6 érintkezős, az alaplaphoz csatlakozó kiegészítő (AUX) tápcsatlakozóval is.










A tápkábelek csatlakoztatása

- SATA tápcsatlakozóknak 15 érintkezője van. A SATA tápcsatlakozók feladata a merevlemezes meghajtók, optikai meghajtók vagy bármilyen SATA tápcsatlakozóval rendelkező eszközhöz történő kapcsolódás biztosítása.
- Molex tápcsatlakozók A SATA tápcsatlakozóval nem rendelkező merevlemezes meghajtók és optikai meghajtók Molex tápcsatlakozót használnak.
- **FIGYELEM!** Ne használjunk Molex csatlakozót és SATA tápcsatlakozót egyszerre, egyazon eszköz esetén. 4-pin
- Berg tápcsatlakozók A 4 érintkezős Berg tápcsatlakozók szolgáltatják a feszültséget a hajlékonylemezes meghajtók számára.









A tápcsatlakozó beszerelésekor kövessük az alábbi lépéseket:

- 1. Csatlakoztassuk a SATA tápcsatlakozót a HDD-hez.
- 2. Csatlakoztassuk a Molex tápcsatlakozót az optikai meghajtóhoz.
- 3. Csatlakoztassuk a 4 érintkezős Berg tápcsatlakozót az FDD-hez.
- 4. Csatlakoztassuk a hűtőventillátor 3 érintkezős tápcsatlakozóját a megfelelő alaplapi ventillátor csatlakozóhoz, az alaplapi kézikönyvnek megfelelő módon
- 5. Csatlakoztassuk a többi kábelt a megfelelő csatlakozókhoz az alaplap kézikönyve szerint.




Az adatkábelek csatlakoztatása

- A meghajtók adatkábelekkel csatlakoznak az alaplaphoz.
- A csatlakoztatott meghajtó határozza meg a használt adatkábel típusát.
- Az adatkábelek típusai:
 - PATA
 - SATA
 - és hajlékonylemezes





 A PATA kábelt néha szalagkábelnek is nevezik, mivel széles és lapos.
 A PATA kábel 40 vagy 80 eret tartalmazhat.



- A PATA kábel rendszerint három darab 40 érintkezős csatlakozóval rendelkezik.
- A kábel egyik végén lévő csatlakozó az alaplapra csatlakozik. A másik két csatlakozó pedig a meghajtókhoz.
- Ha több merevlemezes meghajtó van a gépben, a mester (master) szerepű meghajtó csatlakozik a végcsatlakozóhoz. A szolga (slave) szerepű meghajtó pedig a középső csatlakozóhoz csatlakozik.
- Csatlakoztassuk a PATA kábelt a meghajtóhoz úgy, hogy a kábel 1-es érintkezője illeszkedjen a meghajtó csatlakozó 1-es érintkezőjéhez.
- A meghajtó csatlakozójának 1-es érintkezője általában a tápcsatlakozóhoz legközelebbi.
- Számos alaplap két PATA vezérlővel rendelkezik, amelyek összesen legfeljebb négy PATA meghajtót kezelnek.



IT Essentials


3. fejezet - Számítógép összeszerelése lépésről lépésre ver. 1.0



A SATA adatkábel

- SATA adatkábel 7 érintkezős csatlakozóval rendelkezik.
- A kábel egyik vége az alaplaphoz csatlakozik, másik vége pedig bármilyen
 SATA csatlakozóval rendelkező eszközhöz csatlakoztatható.







A hajlékonylemezes adatkábel

- A hajlékonylemezes adatkábel 34 érintkezős csatlakozóval rendelkezik.
- Ahogy a PATA adatkábelen, a hajlékonylemezes adatkábelen is egy csík jelzi az 1-es érintkezőt.
- A hajlékonylemezes adatkábel rendszerint három 34 érintkezős csatlakozóval van szerelve.
- A kábel egyik végén lévő csatlakozó az alaplaphoz kapcsolódik,a másik két csatlakozó pedig a meghajtókhoz csatlakoztatható.
- Ha több hajlékonylemezes meghajtó van a számítógépben, az A: betűjelű meghajtó fog a kábelvégen lévő csatlakozóhoz kapcsolódni. A B: betűjelű meghajtó pedig a középső csatlakozóhoz kapcsolódik.



A hajlékonylemezes adatkábel

- MEGJEGYZÉS: Ha a hajlékonylemezes adatkábel 1-es érintkezője nem illeszkedik a meghajtón lévő csatlakozó 1-es érintkezőjéhez, a hajlékonylemezes meghajtó nem fog működni.
- A hibás összekapcsolás nem károsítja ugyan a meghajtót, de ilyenkor a meghajtó aktivitását jelző fény folyamatosan világít.
- A probléma megoldásához kapcsoljuk ki a számítógépet és fordítsuk meg az adatkábelt, hogy a kábelen lévő 1-es érintkező és a csatlakozón lévő 1-es érintkezős illeszkedjen. Ezután indítsuk újra a számítógépet.





A számítógépház oldallemezének visszahelyezése és a külső kábelek csatlakoztatása 3.8







A számítógépház oldallemezének visszahelyezése és a külső kábelek csatlakoztatása

 Miután minden belső alkatrészt beszereltünk és csatlakoztattunk az alaplaphoz és a tápegységhez, visszaszereljük a boritólemezeket a számítógépházra.

A következő lépés a 230 V-os tápkábel és a perifériák kábeleinek a

csatlakoztatása.

A ház oldallemezeinek visszahel

A külső kábelek csatlakoztatása





IT Essentials

3. fejezet - Számítógép összeszerelése lépésről lépésre

ver. 1.0

A ház oldallemezének visszahelyezése

- A legtöbb számítógépház két oldalán egy-egy oldallemez található.
- Némelyik számítógépháznak egyetlen, háromoldalú burkolata van, amely végigcsúszik a ház keretén.
- Más házak esetében pedig forgatógombos csavarokat alkalmaznak, amelyeket kézzel lehet meghúzni.
- Amint a burkolat a helyére került, győződjünk meg arról, hogy rögzítettük minden csavarozást.
- FIGYELEM: Körültekintően dolgozzunk a számítógépház elemeivel. Némely ház burkolata éles vagy egyenetlen szélekkel rendelkezik.







A külső kábelek csatlakoztatása

- Az oldallemezek visszahelyezését követően csatlakoztassuk a kábeleket a számítógép hátuljához.
- Íme néhány gyakori külső kábelcsatlakozás:
 - Monitor
 - > USB
 - Keyboard
 - Mouse
 - Ethernet
 - Power
- FIGYELEM: A kábelek csatlakoztatásakor soha ne erőltessük az összeköttetést!





IT Essentials 3. fejezet - Számítógép összeszerelése lépésről lépésre



A külső kábelek csatlakoztatása

- Csatlakoztassuk a monitorkábelt a videó porthoz.
- Csatlakoztassuk a billentyűzetkábelt a PS/2-es billentyűzetporthoz.
- Csatlakoztassuk az egér kábelét a PS/2-es egérporthoz.
- Csatlakoztassuk az USB kábelt egy USB porthoz.
- Csatlakoztassuk a hálózati kábelt a hálózati porthoz.
- Csatlakoztassuk a vezeték nélküli illesztő antennáját az antennacsatlakozóhoz.
- Csatlakoztassuk a tápkábelt a fali csatlakozóhoz.





A számítógép első indítása 3.9









A számítógép első indítása

- Amikor a számítógép elindul, az alapszintű bemeneti/kimeneti rendszer (BIOS) egy minden belső alkatrészre kiterjedő vizsgálatot hajt végre.
- Ezt a vizsgálatot nevezik bekapcsolási öntesztnek (POST Power on self test)

```
Copyright 1996-2002

SWV25.86B.0094.P01.0211111021

SWV2 Production BIOS Version 1.00

BIOS Build 0094

2 X Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.00GHz

Testing system memory, memory size=1024MB
1024MB Extended Memory Passed
512K L2 Cache SRAM Passed

USB Legacy ...... Enabled
```

- Hangjelzések értelmezése
- A BIOS beállítása



Hangjelzések értelmezése

- A POST ellenőrzi a számítógép összes hardvereszközének működését.
- Ha egy eszköz hibásan működik, akusztikus hibajelzés- figyelmezteti a szakembert a problémára.
- Általában egy rövid sípolás jelzi a számítógép helyes működését.
- Hardverprobléma esetén a számítógép sípsorozatot bocsáthat ki.
- Minden egyes BIOS gyártó különböző kódokat használ az különféle hardver problémák jelzésére.
- Az akusztikus kódok az alaplap dokumentációjából megismerhetők.





Hangjelzési példák

KÓD	JELENTÉSE	OKOZÓJA
1 sípolás (Nincs kép)	Memóriafrissítési hiba	Hibás memóriamodul
2 sípolás	Memóriaparitás-hiba	Hibás memóriamodul
3 sípolás	Alap 64K memóriahiba	Hibás memóriamodul
4 sípolás	Időzítő nem működik	Hibás alaplap
5 sípolás	Processzorhiba	Hibás processzor
6 sípolás	8042 kapu A20 hiba	Hibás CPU vagy alaplap
7 sípolás	Processzor- kivétel	Hibás processzor
8 sípolás	Videomemória-hiba	Hibás videokártya vagy memóriamodul
9 sípolás	ROM ellenőrző- összeg-hiba	Hibás BIOS
10 sípolás	CMOS ellenőrző- összeg-hiba	Hibás alaplap
11 sípolás	Cache memória hibás	Hibás CPU vagy alaplap



A SETUP beállítása

- A SETUP a hardvereszközök konfigurálásához beállító programot használ.
- A konfigurációs adatok mentése egy speciális, kiegészítő metál-oxid félvezető (CMOS) nevezett memóriachipre történik.
- A CMOS tartalmának megőrzését egy, az alaplapon elhelyezett elem biztosítja.
- Ha az elem lemerül, minden SETUP beállítás elvész.
- Ebben az esetben cseréljük ki az elemet, és konfiguráljuk újra a SETUP beállításokat.
- A SETUP beállító programjába történő belépéshez a POST alatt le kell nyomnunk a megfelelő billentyűt vagy billentyűkombinációt.
- A legtöbb számítógép esetében ez a DEL billentyű. Számítógépünk használhat más billentyűt vagy billentyűkombinációt is.



SETUP beállító program példa


Néhány gyakori SETUP beállítási lehetőség:

- Main Rendszeridő, dátum, HDD típusa, stb.
- Advanced Infravörös port beállításai, párhuzamos port beállításai, stb.
- Security A beállító program jelszavainak beállításai
- Others Alacsony töltöttségű telep esetén riasztás, a rendszer sípkódjai, stb.
- Boot A számítógép indítási sorrendje
- Exit Kilépés a beállítási programból





SETUP beállító program példája látható.





Köszönöm a figyelmet!









A segédanyag a Cisco Hálózati Akadémia IT Essentials tananyagából tartalmaz szöveges idézeteket és képeket.
 A tananyag a Cisco Inc. tulajdona, a cég ezzel kapcsolatban minden jogot fenntart.



IT Essentials relése lépésről lépésre