2. Performance

- Wichtiges Unterscheidungsmerkmal f
 ür Computer
- Schwierig zu erfassen
 - Hardware-Optimierungen machen die Maschinen immer komplexer.
 - Es ist praktisch unmöglich, die Ausführungszeit für ein gegebenes Programm anhand der Datenblätter für den Prozessor zu ermitteln.
- Schlüssel zum Verständnis der zugrunde liegenden Computer-Organisation
 - Wir wollen verstehen, wie Architekturmerkmale die Performance beeinflussen.
 - Wieso ist eine Hardware besser als eine andere für bestimmte Programme?
 - Wie beeinflusst der Befehlssatz einer Maschine die Performance?

Beispiel: Performance von Flugzeugen

Flugzeug	Passagiere	Reich- weite (mi)	Geschwindig- keit (mph)	Passagier- durchsatz (Passagiere * mph)
Boeing 777	375	4630	610	228750
Boeing 747	470	4150	610	286700
BAC/Sud Concorde	132	4000	1350	178200
Douglas DC-8-50	146	8720	544	79424

• Verschiedene Fragen können gestellt werden.

- Wie viel schneller ist die Concorde verglichen mit einer 747?
- Wie viel mehr Passagiere kann eine 747 transportieren als eine DC-8?
- Wie viele Passagiere schafft man von A nach B?

Computer Performance

Antwortzeit (Latenzzeit, latency)

- Wie lange benötigt mein Programm für einen Durchlauf?
- Wie lange muss ich warten, bis mein Programm startet?
- Wie lange muss ich auf eine Antwort von der Datenbank warten?

Durchsatz (throughput)

- Welche Arbeit bekomme ich in welcher Zeit erledigt?
- Wie lange braucht meine Maschine im Durchschnitt?

Fragen

- Was wird verbessert, wenn wir einen neuen, schnelleren Prozessor in unseren Computer stecken?
- Was wird verbessert, wenn wir einen weiteren Computer ins Labor stellen?
- Wieso beschreiben Antwortzeit und Durchsatz verschiedene Dinge?

Definition der Performance

Performance

- Für ein Programm, das auf einer Maschine A läuft, definieren wir Performance_A = $1 / \text{Ausf\"{u}hrungszeit}_{A}$

Relative Performance

"A ist *n*-mal schneller als B"
 Performance_A / Performance_B = Ausführungszeit_B / Ausführungszeit_A = n

Wie misst man Ausführungszeiten?


verschiedene Möglichkeiten

Programm-Ausführungszeiten

- Verstrichene Zeit (elapsed time, response time)
 - wichtig, falls die Antwortzeit entscheidend ist
 - es zählt alles (Platten- und Speicherzugriffe, Ein-/Ausgabe, etc.)
 - nützliche Angabe, aber schlecht für Vergleiche von Prozessorarchitekturen geeignet
- CPU Zeit
 - zählt nicht Ein-/Ausgabe oder die Rechenzeit, die für die Ausführung anderer Programme aufgewandt wird
 - setzt sich zusammen aus
 - Systemzeit (system time)
 - Benutzerzeit (user time)
- Unser Fokus: Benutzer-CPU-Zeit
 - Zeit, die der Prozessor für die Ausführung unserer Codezeilen benötigt

Taktzyklen

- Statt Ausführungszeit in Sekunden verwendet man auch Taktzyklen.
- Zeitmarken (ticks) zeigen an, wann Aktivitäten beginnen.



- Zykluszeit := Zeit zwischen zwei Ticks
- Taktrate (Frequenz, clock rate) := Anzahl der Zyklen pro Sekunde
 (1Hz = 1 Zyklus/Sekunde)
- Beispiel: ein 2,6 GHz Takt hat eine Zykluszeit von

$$\frac{1}{2,6\times10^9\text{Hz}} = 0,385\times10^{-9}\text{s} = 385\text{ps}$$

Performance-Steigerung


CPU Laufzeit

```
CPU \ Laufzeit = CPU \ Taktzyklen \times Zykluszeit
= \frac{CPU \ Taktzyklen}{Taktfrequenz}
```

- Um die Performance zu steigern, kann man
 - Anzahl der Taktzyklen für das Programm reduzieren
 - Zykluszeit reduzieren (bzw. die Taktfrequenz erhöhen)
- Beide Ziele widersprechen sich teilweise.
 - Um die Zykluszeit zu reduzieren, kann es notwendig sein, die Anzahl der Zyklen für einige Befehle zu erhöhen.
 - Guter Kompromiss muss gefunden werden.

Instruktionen und Zyklen


– Anzahl der Taktzyklen = Anzahl Instruktionen (Maschinenbefehle)?



- Im Allgemeinen ist das falsch.
 - Verschiedene Maschinenbefehle brauchen unterschiedlich lange.
 - Hängt von der konkreten Maschine ab.

Instruktionen und Zyklen (2)

Typisch



- Multiplikation dauert länger als Addition.
- Floating Point Operationen benötigen länger als Integer Operationen.
- Zugriff auf Speicher dauert länger als Zugriff auf Register.

Parallelisierung

- z.B. Pipelining
 - Befehle werden schon begonnen, während andere Befehle noch bearbeitet werden.

Zyklen pro Instruktion

Durchschnittliche Anzahl der Zyklen pro Instruktion

- abgekürzt: CPI (cycles per instruction)
- ist ein Durchschnittswert bezogen auf ein gegebenes Programm
- dient zum Vergleich verschiedener Implementierungen derselben ISA (instruction set architecture)

Weitere Maßzahlen

MIPS (Million Instructions Per Second)

- Millionen Instruktionen pro Sekunde
- bezieht sich auf Maschinen-Befehle und Integer-Operationen

FLOPS (Floating Point Operations Per Second)

- Anzahl Gleitkommaoperationen pro Sekunde
- wichtig für Number-Crunching Anwendungen
 - Wettervorhersage
 - 3d-Simulationen aller Art
 - etc.
- heute eher in Giga- oder Teraflops angegeben

Zusammenfassung Taktzyklen

- Ein gegebenes Programm benötigt
 - gewisse Anzahl von Maschinenbefehlen
 - gewisse Anzahl von Taktzyklen
 - gewisse Anzahl von Sekunden
- Maßzahlen
 - Zykluszeit (Sekunden pro Taktzyklus)
 - Taktfrequenz (Zyklen pro Sekunde)
 - CPI (Zyklen pro Instruktion)
 - MIPS (Millionen Instruktionen pro Sekunde)
 - FLOPS (Floating Point Operationen pro Sekunde, z.B. Teraflops)

$$CPU \ Zeit = \frac{Instruktionen}{Programm} \times \frac{Taktzyklen}{Instruktion} \times \frac{Sekunden}{Taktzyklus}$$

Benchmarks

- engl.: bench
 - deutsch: Bank, Werkbank, Richterbank, Richter
- Am besten bestimmt man die Performance durch Messungen an einer echten Anwendung.
 - dient zum Vergleich verschiedener Architekturen
 - z.B. als Kriterium für eine Kaufentscheidung
- Testprogramme sollten ähnliches Verhalten wie die eigene Anwendung haben.
 - z.B. Compiler, wissenschaftliche Anwendungen (*number crunching*), Grafikprogramme, etc.

Benchmarks (2)

- Benchmarks
 - gut für Hardware-Designer und –Architekten
 - können aber auch missbraucht werden
 - Hardware/Compiler gezielt f
 ür spezielle Benchmarks entwickelt.
 - Hardware/Compiler erkennt Benchmark und gibt das richtige Ergebnis zurück, ohne es aufwändig zu berechnen.
 - Hardware/Compiler erkennt Benchmark und führt spezielle
 Optimierungen durch, die im allgemeinen nicht benutzt werden können.
 - Beispiel Intel (im Jahr 2003)
 - » Hoch optimierender Intel Compiler fragte Herstellername des Prozessors ab und compilierte Benchmarkprogramme anders (ohne SSE2, mit langsamen Floating-Point Operationen), wenn der Prozessor, der zwar SSE2 hatte, nicht von Intel kam.
 - » Sollte offenbar AMD-Prozessoren schlechter aussehen lassen.

Beispiel für Grafikkarten Benchmark-Betrug

Meldung vom 26.5.2003

- siehe: http://www.heise.de/newsticker/data/tol-26.05.03-001/
- Nvidia nutzte in Treibern f
 ür GeForce FX Chips offenbar aus, dass beim Benchmark "Mother Nature" die Kameraposition bekannt ist.
- Verdeckte Szenen werden gar nicht gerendert.
- Wird sichtbar, wenn Kameraposition in Debug-Versionen des Benchmarks verändert wird.





Beispiel für Benchmark-Betrug (2)

- Unzulässiger Vorteil gegenüber anderen Grafikchipherstellern
- Nach Patch, der bewirkt, dass der Benchmark nicht erkannt wird:
 - Leistung der Nvidia GeForce FX 5900 Ultra geht von 37 auf 19 Bilder/s zurück
 - zum Vergleich: ATI Radeon 9800 Pro: 34 Bilder/s

Benchmarks (3)

• Zusammenfassen von Performance-Angaben

- Daten stammen von mehreren Einzelprogrammen.
- Interesse an einer einzelnen Zahl, die die Gesamtperformance ausdrückt.
- Wie fasst man die Einzelergebnisse zusammen?

	Computer A	Computer B
Programm 1 [s]	1	8
Programm 2 [s]	100	50
Gesamtzeit [s]	101	58

Benchmarks (4)

- Gesamtlaufzeit ist die einzig relevante Größe
 - arithmetischer Mittelwert ist proportional zur Gesamtlaufzeit

$$AM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} Zeit_{i}$$

• gewichteter Mittelwert, falls bekannt ist, wie groß die Anteile der einzelnen Programme am Gesamtrechenaufwand sind

$$AM = \sum_{i=1}^{n} w_i \times Zeit_i \quad mit \quad \sum_{i=1}^{n} w_i = 1$$

Alternative: geometrischer Mittelwert

$$GM = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n Zeit_i}$$

Benchmarks (5)

- Performance-Angaben werden häufig auf eine Referenz-Maschine bezogen (siehe z.B. SPEC, s.u.)
- arithmetische Mittelwerte von relativen Rechenzeiten hängen davon ab, auf welche Maschine normalisiert wurde
- Beispiel

	Zeit auf A	Zeit auf B	Normalisiert auf A		Normalisiert auf B	
			A	В	A	В
Progr. 1	1	8	1	8	0,125	1
Progr. 2	100	50	1	0,5	2	1
Arith. Mittel	50,5	29	1	4,25	1,0625	1
Geom. Mittel	10	20	1	2	0,5	1

- arithmetisch: inkonsistent: einmal ist B schneller als A, einmal A schneller als B
- geometrisch: konsistente Ergebnisse A doppelt so schnell wie B

Benchmarks (6)

- Geometrischer Mittelwert
 - Vorteil: unabhängig von Bezugsmaschine, wegen

$$\frac{\mathrm{GM}(A_i)}{\mathrm{GM}(B_i)} = \frac{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n A_i}}{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n B_i}} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{A_i}{B_i}} = \mathrm{GM}\left(\frac{A_i}{B_i}\right)$$


- wird deshalb in SPEC-Benchmarks (s.u.) benutzt
- Nachteil: sagt nichts über die absolute Rechenzeit aus
- Arithmetischer Mittelwert
 - Vorteil: proportional zur Rechenzeit
 - Ist aber auch nur richtig, wenn man die konkreten Gewichte für die Benchmarks kennt.

SPEC

- System Performance Evaluation Cooperative
 - Firmenkonsortium hat sich auf einen Satz von real-world-Programmen und Eingabedaten geeinigt, mit denen die Performance verschiedener Maschinen gemessen werden soll.
 - Wertvoller Indikator für Rechner Performance und Compiler-Technologie

SPEC '89

• Beispiel: Verbesserungen an einem Compiler



SPEC '95


Benchmark	Description		
go	Artificial intelligence; plays the game of Go		
m88ksim	Motorola 88k chip simulator; runs test program		
gcc	The Gnu C compiler generating SPARC code		
compress	Compresses and decompresses file in memory		
li	Lisp interpreter		
ijpeg	Graphic compression and decompression		
perl	Manipulates strings and prime numbers in the special-purpose programming language Perl		
vortex	A database program		
tomcatv	A mesh generation program		
swim	Shallow water model with 513 x 513 grid		
su2cor	quantum physics; Monte Carlo simulation		
hydro2d	Astrophysics; Hydrodynamic Naiver Stokes equations		
mgrid	Multigrid solver in 3-D potential field		
applu	Parabolic/elliptic partial differential equations		
trub3d	Simulates isotropic, homogeneous turbulence in a cube		
apsi	Solves problems regarding temperature, wind velocity, and distribution of pollutant		
fpppp	Quantum chemistry		
wave5	Plasma physics; electromagnetic particle simulation		

-in

·fp

SPEC '95 (2)

- Führt eine Verdopplung der Taktrate zu einer Verdopplung der Performance?
- Kann eine Maschine mit geringerer Taktrate eine höhere Performance haben?



Amdahl's Law

Ausführungszeit nach einer Verbesserung

- = Ausführungszeit der nicht verbesserten Teile
 - + Ausführungszeit der verbesserten Teile / Verbesserungsfaktor
- Beispiel:
 - Ein Programm läuft 100s, davon werden 80s durch Multiplikationen verbraucht.
 - Wie schnell müssen wir die Multiplikation machen, damit das Programm 4 mal schneller läuft?

16 mal:
$$20s + 80s/16 = 25s$$

• Wie ist es mit 5 mal schneller?

 ∞ mal: $20s + 80s/\infty = 20s$