
1. Computer Abstraktionen u. Technologie

Gebiet ändert sich schnell

- Relais \rightarrow Vakuum-Röhre \rightarrow Transistor \rightarrow IC

- Moore'sches Gesetz
 - alle 1,5 Jahre verdoppeln sich
 - Speicherkapazität
 - Prozessorgeschwindigkeit



durch Fortschritte in Technologie *und* Organisation (Architektur)

Was ist ein Computer?

Komponenten

- Prozessor
- Eingabe (Maus, Tastatur, ...)
- Ausgabe (Bildschirm, Drucker, ...)
- Speicher (Festplatte, DRAM, SRAM, CD, ...)
- Netzwerk

Hauptaugenmerk: Prozessor

- Datenpfad und Steuerung
 - Milliarden von Transistoren
 - unmöglich zu verstehen, indem man sich jeden einzelnen Transistor ansieht

Abstraktion

- Abstraktion
 - unterdrückt unnötige Details
 - lässt uns daher besser mit der Komplexität umgehen
- Höhere Programmiersprachen
 - Leichter zu verstehen als Assembler
 - Und Assembler ist leichter zu verstehen als binäre Maschinensprache
- Welche verwenden wir im Prozessor-Design?
 - ISA (Instruction Set Architecture)

swap(int v[], int k) High-level language {int temp; program temp = v[k]: (in C) v[k] = v[k+1]: v[k+1] = temp:Compiler Assembly multi \$2, \$5.4 language \$2. \$4.\$2 program \$15. 0(\$2) (for MIPS) \$16. 4(\$2) \$16, 0(\$2) \$15. 4(\$2) \$31 Assembler Binary machine language program (for MIPS)

10101101111100010000000000000000100

ISA (Instruction Set Architecture)

Sehr wichtige Abstraktion

- definiert den Befehlssatz eines Computers
- Schnittstelle zwischen Hardware und low-level Software
- standardisiert Instruktionen, Struktur der Maschinen Sprache,
 Funktionsweise der Register, etc.
- Vorteil
 - verschiedene Implementierungen können dieselbe Architektur realisieren
- Nachteil
 - Binärkompatibilität
 - Neue Rechner können die alten Programme weiter ausführen.
 - Ist sehr wichtig, sagt der Markt.
 - verhindert manchmal den Fortschritt durch Innovationen

Moderne ISA's

 80x86/Pentium/Core2/K6, PowerPC, MIPS, SPARC, ARM, RISC-V, ...

Regeln für gutes Computer-Design

Beachte Moore's Law

- Alle 12-18 Monate verdoppeln sich die Leistung und Speicherplatz
- Wenn man ein Design beginnt, sollte man das berücksichtigen.
 - Design-Prozess kann sich über Jahre hinziehen.
 - Man sollte Technologie antizipieren, für die man am Ende designt.

Benutze Abstraktionen um das Design zu vereinfachen

Größere Produktivität durch Verstecken von Details.

Mache den Normalfall schnell

- Effektiver, als seltene Fälle zu beschleunigen.
- Ist oft sogar einfacher zu realisieren, als die seltenen, komplizierten Fälle.

Höhere Leistung durch Parallelisierung

 10 Eier in einem großen Topf geht schneller als alle nacheinander kochen.

Regeln für gutes Computer-Design (2)

Höhere Leistung durch Pipelining

- Ist auch eine Form von Parallelisierung.
- Sehr verbreitet in Computern.

Höhere Leistung durch Vorhersage

- "Manchmal ist es besser nachher um Verzeihung zu bitten, als vorher um Erlaubnis zu fragen."
- Im Durchschnitt kann es schneller sein zu raten und anzufangen, als darauf zu warten, bis völlig klar ist, was zu tun ist.

Speicher-Hierarchie

- Speicher soll schnell, groß und billig sein.
- Geht nicht alles gleichzeitig, aber eine Speicher-Hierarchie kann helfen.

Zuverlässigkeit durch Redundanz

- Hardware, um Fehler erkennen.
- Redundante Komponenten, um im Fehlerfall Aufgaben zu übernehmen.