# РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

# ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

дисциплина: Построение и анализ моделей беспроводных сетей 5G/6G

Студент: Быстров Глеб Андреевич

Группа: НФИмд-01-24

Преподаватель: Бегишев Вячеслав Олегович

МОСКВА

2024 г.

# Цель работы:

Изучение моделей потерь сигнала в различных условиях распространения радиоволн, таких как городская среда (Urban Macro, LOS/NLOS) и внутри зданий (Indoor, LOS/NLOS). Проведение анализа влияния различных параметров (мощности передатчика, усиления антенн, уровня шума, расстояния и частоты) на значения отношения сигнал/шум (SNR) и пропускной способности канала связи, рассчитанных по формуле Шеннона.

# Список сокращений:

- FSPL Free Space Path Loss (Потери на свободном пространстве)
- LoS Line of Sight (Прямая видимость)
- nLoS Non-Line of Sight (Непрямая видимость)
- UMa Urban Macro (Городская макросреда)
- InH Indoor (Внутренние помещения, офисная среда)

# Выполнение работы

## Задание.

### Отношение SNR

- Приведите формулу зависимости отношения уровня полезного сигнала к шуму (Signal-to-Noise ratio, SNR) для приемника, находящегося на расстоянии от передатчика с применением модели распространения FSPL.
- Постройте графики значений отношения SNR в зависимости от расстояния между передатчиком и приемником для частот f₁ = 900 МГц, f₂ = 1.9 ГГц и f₃ = 28 ГГц. Излучаемая мощность антенны передатчика − 23 дБм, усиления антенн на передаче и приеме равны 10 дБ. Ширина полосы пропускания радиоканала − 20 МГц, тепловой шум − 174 дБ/Гц.
- Что будет являться уровнем уверенного приема в данном случае? Определите максимально возможную дистанцию уверенного приема.
- 4. Что произойдет с максимальной дистанцией связи если изменять чувствительность приемника, усиления антенн, излучаемую мощность?
- 5. Как изменится формула если добавить интерференцию от других передатчиков на той же частоте?

```
import numpy as np
import math
from scipy.constants import speed_of_light as c
import matplotlib.pyplot as plt

def log(value):
    return 10 * np.log10(value)


def lin(value):
    return np.power(10, value / 10)

def fspl(d, f, h_bs, h_ut):
    loss = np.power((4*np.pi*d*f)/c, 2)
    loss = log(loss)
    return loss

def prd(G_r, G_t, P_t, d, f, N_0, B, loss=fspl, h_bs=None, h_ut=None):
    power_on_reciever = log(lin(P_t) * G_t * G_r) - loss(d, f, h_bs, h_ut)
    snr = power_on_reciever - log(B*lin(N_0))
```

```
power\_on\_reciever = log(lin(P\_t) * G\_t * G\_r) - loss(d, f, h\_bs, h\_ut)
    snr = power_on_reciever - log(B*lin(N_0))
return power_on_reciever, snr
P_t = 23 # мощность передатчика
G_t, G_r = 10, 10 # усиление
N_0 = -174 # шум
B = 20*(10**6) # полоса частот
f = np.array([900*(10**6), 1.9*(10**9), 28*(10**9)]) # частоты
d = np.linspace(0.1, 10000, 100*100) # расстояние
d_snr_900_filtered = []
snr_900_filtered = []
d_snr_1900_filtered = []
snr_1900_filtered = []
d_snr_28000_filtered = []
snr_28000_filtered = []
filt = -65
for i in range(len(pwr_900)):
    if pwr_900[i] > filt:
         snr_900_filtered.append(snr_900[i])
d_snr_900_filtered.append(d[i])
    if pwr_1900[i] > filt:
         snr_1900_filtered.append(snr_1900[i])
         d_snr_1900_filtered.append(d[i])
    if pwr_28000[i] > filt:
         snr_28000_filtered.append(snr_28000[i])
         d_snr_28000_filtered.append(d[i])
plt.figure(figsize=(8,6))
pit.rigure(тigsize=(8,6))
plt.plot(d, snr_900, label='f1 = 900 МГц')
plt.plot(d, snr_1900, label='f2 = 1.9 ГГц')
plt.plot(d, snr_28000, label='f3 = 28 ГГц')
plt.title("Значения SNR без учета порога чувствительности")
plt.xlabel('distance')
plt.ylabel('Signal-to-noise ratio')
plt.legend()
plt.show()
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(d_snr_900_filtered, snr_900_filtered, label='f1 = 900 MΓц')
plt.plot(d_snr_1900_filtered, snr_1900_filtered, label='f2 = 1.9 ΓΓц')
```

```
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(d_snr_900_filtered, snr_900_filtered, label='f1 = 900 MFq')
plt.plot(d_snr_1900_filtered, snr_1900_filtered, label='f2 = 1.9 FFq')
plt.plot(d_snr_28000_filtered, snr_28000_filtered, label='f3 = 28 FFq')
plt.title("Значения SNR с учетом чувствительности")
plt.xlabel('distance')
plt.ylabel('Signal-to-noise ratio')
plt.legend()
plt.show()
```



# значения SNR с учетом чувствительности — f1 = 900 МГц — f2 = 1.9 ГГц — f3 = 28 ГГц 100 60 40 -

3000

distance

4000

ò

1000

2000

```
d_snr_900_filtered = []
snr_900_filtered = []
d_snr_1900_filtered = []
snr_1900_filtered = []


d_snr_28000_filtered = []
snr_28000_filtered = []
filt = -75
for i in range(len(pwr_900)):
    if pwr_900[i] > filt:
```

5000


6000

```
if pwr_28000[i] > filt:
        snr_28000_filtered.append(snr_28000[i])
        d_snr_28000_filtered.append(d[i])
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(d_snr_900_filtered, snr_900_filtered, label='f1 = 900 MFq')
plt.plot(d_snr_1900_filtered, snr_1900_filtered, label='f2 = 1.9 FFu')
plt.plot(d_snr_28000_filtered, snr_28000_filtered, label='f3 = 28 [[u']
plt.title("Значения SNR с учетом увеличения чувствительности")
plt.xlabel('distance')
plt.ylabel('Signal-to-noise ratio')
plt.legend()
plt.show()
```

# Значения SNR с учетом увеличения чувствительности



```
: P_t = 35 # мощность передатчика
  G_t, G_r = 10, 10 // усиление
N_0 = -174 // шум
  В = 20*(10**6) # полоса частот
  d = np.linspace(0.1, 10000, 100*100) # расстояние
  pwr_{900}, snr_{900} = prd(G_r, G_t, P_t, d, f[0], N_0, B)
  d_snr_900_filtered = []
  snr_900_filtered = []
  d_snr_1900_filtered = []
  snr_1900_filtered = []
  d_snr_28000_filtered = []
  snr_28000_filtered = []
  filt = -65
  for i in range(len(pwr_900)):
     if pwr_900[i] > filt:
          snr_900_filtered.append(snr_900[i])
          d_snr_900_filtered.append(d[i])
      if pwr_1900[i] > filt:
          snr_1900_filtered.append(snr_1900[i])
      d_snr_1900_filtered.append(d[i])
if pwr_28000[i] > filt:
          snr_28000_filtered.append(snr_28000[i])
d_snr_28000_filtered.append(d[i])
  plt.figure(figsize=(8,6))
  plt.plot(d_snr_900_filtered, snr_900_filtered, label='f1 = 900 MΓq')
  plt.plot(d_snr_1900_filtered, snr_1900_filtered, label='f2 = 1.9 ΓΓц')
  plt.plot(d_snr_28000_filtered, snr_28000_filtered, label='f3 = 28 FFu')
  plt.title("Значения SNR с учетом увеличения мощности передатчика")
  plt.xlabel('distance')
  plt.ylabel('Signal-to-noise ratio')
  plt.legend()
  plt.show()
```




```
P_t = 23 // мощность передатчика
G_t, G_r = 35, 20 // усиление
N_0 = -174 // уум
B = 20*(10**6) // полоса частот
d = np.linspace(0.1, 10000, 100*100) // расстояние

pwr_900, snr_900 = prd(G_r, G_t, P_t, d, f[0], N_0, B)
pwr_1900, snr_1900 = prd(G_r, G_t, P_t, d, f[1], N_0, B)
pwr_28000, snr_28000 = prd(G_r, G_t, P_t, d, f[2], N_0, B)

d_snr_900_filtered = []
snr_900_filtered = []
```

```
d_snr_900_filtered = []
snr_900_filtered = []
d_snr_1900_filtered = []
snr_1900_filtered = []
d_snr_28000_filtered = []
snr_28000_filtered = []
filt = -65
for i in range(len(pwr_900)):
     if pwr_900[i] > filt:
           snr_900_filtered.append(snr_900[i])
     d_snr_900_filtered.append(d[i])
if pwr_1900[i] > filt:
    snr_1900_filtered.append(snr_1900[i])
     d_snr_1900_filtered.append(d[i])
if pwr_28000[i] > filt:
          snr_28000_filtered.append(snr_28000[i])
           d_snr_28000_filtered.append(d[i])
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(d_snr_900_filtered, snr_900_filtered, label='f1 = 900 MΓq')
plt.plot(d_snr_1900_filtered, snr_1900_filtered, label='f2 = 1.9 ΓΓq')
plt.plot(d_snr_28000_filtered, snr_28000_filtered, label='f3 = 28 ГГц')
plt.title("Значения SNR с учетом усиления на приеме и передаче")
plt.xlabel('distance')
plt.ylabel('Signal-to-noise ratio')
plt.legend()
plt.show()
```



### Скорость по Шеннону

- В условиях предыдущей задачи, постройте графики теоретической максимальной пропускной способности канала по теореме Шеннона от расстояния между приемником и передатчиком.
- 7. Почему скорость ненулевая даже для дистанций, на которых связь невозможна?
- Зафиксировав дистанцию передачи, постройте графики зависимости пропускной способности от частоты, усиления антенны на передаче, мощности передатчика, и мощности шума.
- За счет чего наиболее эффективно наращивать скорость беспроводных каналов связи?

$$C = B \log_2 \left( 1 + \frac{S}{N} \right),$$

где C — пропускная способность канала связи, B — ширина полосы пропускания канала, S — мощность полезного сигнала, N — мощность шума. Обратите внимание, что все величины должны быть в линейной шкале.

```
def shennon(snr, B):
    return B*mp.log2(1 + snr)

P_t = 23 % мощносмы передамчика
G_t, G_r = 10, 10 % усиление
N_0 = -174 % иум
B = 20*(10**6) % полоса частот
d = np.linspace(0.1, 10000, 100*100) % расстолние

pwr_900, snr_900 = prd(G_r, G_t, P_t, d, f[0], N_0, B)
pwr_1900, snr_1900 = prd(G_r, G_t, P_t, d, f[1], N_0, B)
pwr_2000, snr_2000 = prd(G_r, G_t, P_t, d, f[2], N_0, B)

shennon_900 = shennon(lin(snr_900), B)
shennon_1900 = shennon(lin(snr_1900), B)
shennon_1900 = shennon(lin(snr_1900), B)
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(d, shennon_900, label='f1 = 900 MFq')
plt.plot(d, shennon_1900, label='f2 = 1.9 FFq')
plt.plot(d, shennon_1900, label='f3 = 28 FFq')
plt.xlabel('distance')
plt.ylabel('The Shannon Formula')
```

```
pwr_1900, snr_1900 = prd(G_r, G_t, P_t, d, f[1], N_0, B)

pwr_28000, snr_28000 = prd(G_r, G_t, P_t, d, f[2], N_0, B)

shennon_900 = shennon(lin(snr_900), B)

shennon_1900 = shennon(lin(snr_1900), B)

plt.figure(figsize=(8,6))

plt.plot(d, shennon_900, label='f1 = 900 MFu')

plt.plot(d, shennon_1900, label='f2 = 1.9 FFu')


plt.plot(d, shennon_28000, label='f3 = 28 FFu')


plt.xlabel('distance')

plt.ylabel('The Shannon Formula')

plt.legend()

plt.show()
```





```
Ввод [157]: P_t = 23 # мощность
                 G_t, G_r = np.linspace(5, 30, 50), 10 # усиление
N_0 = -174 # шум
B = 20*(10**6) # полоса частот
d = 500
                  shennon_900 = shennon(lin(snr_900), B)
shennon_1900 = shennon(lin(snr_1900), B)
shennon_28000 = shennon(lin(snr_28000), B)
                  plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(G_t, shennon_900, label='f1 = 900 MFu')
plt.plot(G_t, shennon_1900, label='f2 = 1.9 FFu')
                  plt.plot(G_t, shennon_28000, label='f3 = 28 \(\Gamma(\text{I}')\)
plt.xlabel('gain')
plt.ylabel('The Shannon Formula')
                 plt.legend()
plt.show()
                       4.0
                       3.5
                    Shannon Formula
                       3.0
                    The
                       2.5
P_t = 23 # мощность
G_t, G_r = 10, 10 # усиление
N_0 = np.linspace(170, 500, 50) # шум
N_0 = -1*N_0
B = 20*(10**6) # полоса частот
d = 500
shennon_900 = shennon(lin(snr_900), B)
shennon_1900 = shennon(lin(snr_1900), B)
shennon_28000 = shennon(lin(snr_28000), B)
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(N_0, shennon_900, label='f1 = 900 MΓц')
plt.plot(N_0, shennon_1900, label='f2 = 1.9 ΓΓц')
plt.plot(N_0, shennon_28000, label='f3 = 28 ΓΓц')
plt.xlabel('Noise')
plt.ylabel('The Shannon Formula')
plt.legend()
plt.show()
            1e9
                                                                                                             f1 = 900 МГц
      2.5
                                                                                                            - f2 = 1.9 ГГц
                                                                                                             f3 = 28 ГГц
      2.0
 The Shannon Formula
```

# Стандартные модели распространения ЗGPP

- 10. В условиях предыдущей задачи, постройте графики пропускной спосогбности по Шеннону от расстояния для различных моделей распространения: FSPL, UMa LoS, UMA nLoS, InH-Office LoS, InH-Office nLoS из стандарта 3GPP TR 38.901.
- 11. В каких условиях достижимая скорость выше?

### UMa LoS

SOT	$\begin{split} PL_{\text{UMa-LOS}} = &\begin{cases} PL_{\text{I}} & 10\text{m} \leq d_{\text{3D}} \leq d_{\text{IIP}}'\\ PL_{2} & d_{\text{BP}}' \leq d_{\text{2D}} \leq 5\text{km} ,  \text{see note 1} \end{cases} \\ \\ PL_{\text{I}} = 28.0 + 22\log_{10}(d_{\text{3D}}) + 20\log_{10}(f_{c}) \\ \\ PL_{2} = 28.0 + 40\log_{10}(d_{\text{3D}}) + 20\log_{10}(f_{c}) \\ \\ - 9\log_{10}((d_{\text{IIP}}')^{2} + (h_{\text{BS}} - h_{\text{UT}})^{2}) \end{split}$	$\sigma_{ ext{SF}} = 4$	$1.5\text{m} \le h_{\text{UT}} \le 22.5\text{m}$ $h_{\text{BS}} = 25\text{m}$
$\vdash$	- 610 (C. Hb) ( JR2 - 01 ) )		

### UMAnLoS

NLOS	$PL_{\text{UMa-NLOS}} = \max(PL_{\text{UMa-LOS}}, PL'_{\text{UMa-NLOS}})$ for $10\text{m} \le d_{2\text{D}} \le 5\text{km}$ $PL'_{\text{UMa-NLOS}} = 13.54 + 39.08 \log_{10}(d_{3\text{D}}) +$ $20 \log_{10}(f_c) - 0.6(h_{\text{UT}} - 1.5)$		$1.5 \text{m} \le h_{\text{UT}} \le 22.5 \text{m}$ $h_{\text{BS}} = 25 \text{m}$ Explanations: see note 3
	Optional PL = $32.4 + 20\log_{10}(f_c) + 30\log_{10}(d_{3D})$	$\sigma_{sr} = 7.8$	

### InH-Office LoS

_			
SOT	$PL_{\text{InH-LOS}} = 32.4 + 17.3 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c)$	$\sigma_{\rm SF}=3$	$1\text{m} \le d_{3D} \le 150\text{m}$


NLOS	2	$PL_{\text{InH-NLOS}} = \max(PL_{\text{InH-LOS}}, PL'_{\text{InH-NLOS}})$ $PL'_{\text{InH-NLOS}} = 38.3 \log_{10}(d_{\text{3D}}) + 17.30 + 24.9 \log_{10}(f_{c})$	$\sigma_{\rm SF} = 8.03$	$1\text{m} \le d_{3D} \le 150\text{m}$
	-	Optional $PL'_{\text{InH-NLOS}} = 32.4 + 20 \log_{10}(f_c) + 31.9 \log_{10}(d_{3D})$	$\sigma_{\rm SF} = 8.29$	$1\text{m} \le d_{3\text{D}} \le 150\text{m}$

```
def d_2D_3D(d_2D, h_bs, h_ut):
    {\tt return} \  \, {\tt np.sqrt(np.power(d\_2D,\ 2)\ +\ np.power(h\_bs\ -\ h\_ut,\ 2))}
def d_3D_2D(d_3D, h_bs, h_ut):
    return np.sqrt(np.power(d_3D, 2) - np.power(h_bs - h_ut, 2))
def uma_los(d_2D, f, h_bs, h_ut):
    def pl_choose(d_2, d_BP, d_3, f):
   if d_2 <= d_BP:</pre>
              return 28.0 + 22*np.log10(d_3) + 20*np.log10(f)
              return 28.0 + 40*np.log10(d_3) + 20*np.log10(f) - 9*np.log10(np.power(d_BP, 2) + np.power(h_bs - h_ut, 2))
    return path_loss
def uma_nlos(d_2D, f, h_bs, h_ut):
    d_3D = d_2D_3D(d_2D, h_bs, h_ut)
    uma_nlos_ = 13.54 + 39.08*np.log10(d_3D) + 20*np.log10(f) - 0.6*np.log10(h_ut - 1.5)
    uma_los_ = uma_los(d_2D, f, h_bs, h_ut)
    path_loss = np.array([max(u[0], u[1]) for u in zip(uma_los_, uma_nlos_)])
    return path_loss
def inh_los(d_2D, f, h_bs, h_ut):
    d_3D = d_2D_3D(d_2D, h_bs, h_ut)
    path_loss = 32.4 + 17.3*np.log10(d_3D) + 20*np.log10(f)
     return path_loss
def inh_nlos(d_2D, f, h_bs, h_ut):
 d_3D = d_2D_3D(d_2D, h_bs, h_ut)
inh nlos = 38.3*np.loe10(d 3D) + 17.30 + 20*np.log10(f)
```

```
return path_loss
def inh_los(d_2D, f, h_bs, h_ut):
    d_3D = d_2D_3D(d_2D, h_bs, h_ut)
path_loss = 32.4 + 17.3*np.log10(d_3D) + 20*np.log10(f)
     return path_loss
def inh_nlos(d_2D, f, h_bs, h_ut):
    d_3D = d_2D_3D(d_2D, h_bs, h_ut)
inh_nlos_ = 38.3*np.log10(d_3D) + 17.30 + 20*np.log10(f)
inh_los_ = inh_los(d_2D, f, h_bs, h_ut)
path_loss = np.array([max(i[0], i[1]) for i in zip(inh_los_, inh_nlos_)])
     return path_loss
d_uma = np.linspace(10, 5000, 10000)
h_ut_uma = 12
h_bs_uma = 25
h_ut_inh = 1
h_bs_inh = 3
d_2D_max = d_3D_2D(150, h_bs_inh, h_ut_inh)
d_inh = np.linspace(0, d_2D_max, 10000)
P_t = 23 # мощность передатчика
G_t, G_r = 10, 10 // усиление
N_0 = -174 // шум
В = 20*(10**6) # полоса частот
```

```
pwr_900, snr_900 = prd(G_r, G_t, P_t, d_uma, f[0], N_0, B, loss=uma_los, h_bs=h_bs_uma, h_ut=h_ut_uma)
pwr_1900, snr_1900 = prd(G_r, G_t, P_t, d_uma, f[1], N_0, B, loss=uma_los, h_bs=h_bs_uma, h_ut=h_ut_uma)
pwr_28000, snr_28000 = prd(G_r, G_t, P_t, d_uma, f[2], N_0, B, loss=uma_los, h_bs=h_bs_uma, h_ut=h_ut_uma)
shennon_900 = shennon(lin(snr_900), B)
shennon_1900 = shennon(lin(snr_1900), B)
shennon_28000 = shennon(lin(snr_28000), B)

plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(d_uma, shennon_900, label='f1 = 900 MFu')
plt.plot(d_uma, shennon_1900, label='f2 = 1.9 FFu')
plt.plot(d_uma, shennon_28000, label='f3 = 28 FFu')
plt.xlabel('distance')
plt.ylabel('The Shannon Formula')
plt.legend()
plt.show()
```




```
pwr_900, snr_900 = prd(G_r, G_t, P_t, d_uma, f[0], N_0, B, loss=uma_nlos, h_bs=h_bs_uma, h_ut=h_ut_uma)
pwr_1900, snr_1900 = prd(G_r, G_t, P_t, d_uma, f[1], N_0, B, loss=uma_nlos, h_bs=h_bs_uma, h_ut=h_ut_uma)
pwr_28000, snr_28000 = prd(G_r, G_t, P_t, d_uma, f[2], N_0, B, loss=uma_nlos, h_bs=h_bs_uma, h_ut=h_ut_uma)

shennond_900 = shennon(lin(snr_900), B)
shennon_1900 = shennon(lin(snr_1900), B)
shennon_28000 = shennon(lin(snr_28000), B)

plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(d_uma, shennon_900, label='f1 = 900 MFu')
nlt.plot(d_uma, shennon_900, label='f1 = 900 MFu')
```


```
pwr_900, snr_900 = prd(G_r, G_t, P_t, d_uma, f[0], N_0, B, loss=uma_nlos, h_bs=h_bs_uma, h_ut=h_ut_uma)
pwr_1900, snr_1900 = prd(G_r, G_t, P_t, d_uma, f[1], N_0, B, loss=uma_nlos, h_bs=h_bs_uma, h_ut=h_ut_uma)
pwr_28000, snr_28000 = prd(G_r, G_t, P_t, d_uma, f[2], N_0, B, loss=uma_nlos, h_bs=h_bs_uma, h_ut=h_ut_uma)
shennond_900 = shennon(lin(snr_900), B)
shennon_1900 = shennon(lin(snr_1900), B)
shennon_28000 = shennon(lin(snr_28000), B)

plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(d_uma, shennon_900, label='f1 = 900 MFu')
plt.plot(d_uma, shennon_1900, label='f2 = 1.9 FFu')
plt.plot(d_uma, shennon_28000, label='f3 = 28 FFu')
plt.ylabel('distance')
plt.ylabel('distance')
plt.labend()
plt.show()
```




```
shennon_900 = shennon(lin(snr_900), B)
shennon_1900 = shennon(lin(snr_1900), B)
shennon_28000 = shennon(lin(snr_28000), B)

plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(d_inh, shennon_900, label='f1 = 900 MΓμ')
plt.plot(d_inh, shennon_1900, label='f2 = 1.9 ΓΓμ')
plt.plot(d_inh, shennon_28000, label='f3 = 28 ΓΓμ')
plt.xlabel('distance')
plt.ylabel('The Shannon Formula')
plt.legend()
plt.show()
```



```
pwr_900, snr_900 = prd(G_r, G_t, P_t, d_inh, f[0], N_0, B, loss=inh_nlos, h_bs=h_bs_inh, h_ut=h_ut_inh)
pwr_1900, snr_1900 = prd(G_r, G_t, P_t, d_inh, f[1], N_0, B, loss=inh_nlos, h_bs=h_bs_inh, h_ut=h_ut_inh)
pwr_28000, snr_28000 = prd(G_r, G_t, P_t, d_inh, f[2], N_0, B, loss=inh_nlos, h_bs=h_bs_inh, h_ut=h_ut_inh)
shennon_900 = shennon(lin(snr_900), B)
shennon_1900 = shennon(lin(snr_1900), B)
shennon_28000 = shennon(lin(snr_28000), B)

plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(d_inh, shennon_900, label='f1 = 900 MFu')
plt.plot(d_inh, shennon_1900, label='f2 = 1.9 FFu')
plt.plot(d_inh, shennon_28000, label='f3 = 28 FFu')
plt.xlabel('distance')
plt.ylabel('The Shannon Formula')
plt.legend()
plt.show()
```



# Заключение.

Изучены модели потерь сигнала в различных условиях распространения радиоволн, таких как городская среда (Urban Macro, LOS/NLOS) и внутри зданий (Indoor, LOS/NLOS). Проведены анализы влияния различных параметров (мощности передатчика, усиления антенн, уровня шума, расстояния и частоты) на значения отношения сигнал/шум (SNR) и пропускной способности канала связи, рассчитанных по формуле Шеннона.

В ходе лабораторной работы были выполнены следующие задачи и получены выводы:

- 1. Анализ зависимости SNR от параметров системы
- SNR уменьшается с увеличением расстояния между передатчиком и приёмником.
- На частотах выше 28 ГГц наблюдается более резкое падение SNR при увеличении расстояния.
- 2. Влияние уровня шума и полосы частот:
- Увеличение уровня шума приводит к снижению пропускной способности канала связи.
- Широкая полоса частот (20 МГц) обеспечивает более высокую пропускную способность, но при этом более чувствительна к шуму.
- 3. Различие моделей потерь сигнала:
- Модель UMA (Urban Macro) демонстрирует меньшие потери сигнала при прямой видимости (LOS) по сравнению с отсутствием прямой видимости (NLOS).
- Модель Indoor показывает, что внутри зданий потери сигнала выше, особенно при отсутствии прямой видимости (NLOS).
- 4. Влияние мощности передатчика и усиления антенн:
  - Увеличение мощности передатчика линейно улучшает SNR, что в свою очередь повышает пропускную способность канала.
  - Усиление антенн также значительно влияет на качество связи, особенно на больших расстояниях.

Полученные результаты могут быть использованы при проектировании беспроводных сетей связи, таких как сети 4G/5G, для выбора оптимальных параметров системы.