РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

дисциплина:	Построение и	анализ моделей бесп	роводных сеп	<u> 1ей 5G/6G</u>

Студент: Быстров Глеб Андреевич

Группа: НФИмд-01-24

Преподаватель: Бегишев Вячеслав Олегович

МОСКВА

2024 г.

Цель работы:

Изучить процессы преобразования случайных величин для моделирования потерь распространения сигнала, отношения сигнал/шум (SNR) и скорости передачи данных по теореме Шеннона. В рамках работы необходимо определить плотности функций распределения потерь, SNR и скорости Шеннона при различных законах распределения расстояния между передатчиком и приемником, а также визуализировать полученные результаты.

Список сокращений:

- SNR (Signal-to-Noise Ratio) Отношение сигнал/шум
- FSPL (Free Space Path Loss) Потери при распространении в свободном пространстве

Выполнение работы

 Предположите, что передатчик и приёмник находятся на одной высоте, но на случайном расстоянии друг от друга. Используя модель распространения FSPL определите плотность функции распределения потерь распространения предположив, что расстояние распределено по следующим законам: равномерно от 1 до 100 м, (для доп.баллов) экспоненциально со средним 50. Постройте графики полученных функций.


Инструкция к выполнению:


- Формула FSPL из задания №1.
- Слайды: модуль 14 для повторения как делается преобразование.
- Получаем формулы плотности.
- Стоит помнить, что все величины кроме расстояния являются константами.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.constants import speed_of_light
def convert_to_linear(db_value):
     return 10 ** (db_value / 10)
def convert_to_log(linear_value):
     return 10 * np.log10(linear_value)
frequency_set = [0.9e9, 1.8e9, 28e9]
transmitter_power = convert_to_linear(23)
antenna_gain_tx = convert_to_linear(10)
antenna_gain_rx = convert_to_linear(10)
noise_level = convert_to_linear(-174)
bandwidth = 20e6
noise_power = noise_level * bandwidth
def calculate_fspl(distance_squared, frequency):
     lower_bound = (4 * np.pi * frequency / speed_of_light) ** 2
upper_bound = (400 * np.pi * frequency / speed_of_light) ** 2
     if lower_bound <= distance_squared <= upper_bound:
    return speed_of_light / (792 * np.pi * frequency * np.sqrt(distance_squared))</pre>
    return 0
distance_squared_values = {}
density_values_uniform = {}
for freq in frequency_set:
    lower_bound = (4 * np.pi * freq / speed_of_light) ** 2
upper_bound = (400 * np.pi * freq / speed_of_light) ** 2
distances = np.linspace(lower_bound, upper_bound, 10000)
```

```
density = [calculate_fspl(d, freq) for d in distances]
      distance_squared_values[freq] = distances
      density_values_uniform[freq] = density
plt.figure(figsize=(8, 6))
for freq, distances in distance_squared_values.items():
    plt.plot([convert_to_log(d) for d in distances], density_values_uniform[freq],
    label=f'Частота = {freq / 1e9} ГГц')

plt.title("Распределение FSPL для равномерного распределения")
plt.xlabel("FSPL (дБ)")
plt.ylabel("Плотность вероятности")
plt.legend()
plt.show()
def calculate_fspl_exponential(distance, frequency):
            exponent = -0.02 * speed_of_light * np.sqrt(distance) / (4 * np.pi * frequency)
coefficient = speed_of_light / (8 * np.pi * frequency * np.sqrt(distance))
return 0.02 * np.exp(exponent) * abs(coefficient)
distance_range = np.linspace(1, 100, 1000)
density_values_exponential = {}
for freq in frequency_set:
    density = [calculate_fspl_exponential(d, freq) for d in distance_range]
      density_values_exponential[freq] = density
plt.figure(figsize=(8, 6))
for freq in frequency_set:
      plt.plot([convert_to_log(d) for d in distance_range], density_values_exponential[freq], label=f'\(\frac{4}{\text{actota}} = \{\frac{freq}{1e9}\)\(\frac{\frac{1}{\text{Frq}}}{\text{ord}}\)
plt.title("Распределение FSPL для экспоненциального распределения")
plt.xlabel("FSPL (дБ)")
plt.ylabel("Плотность вероятности")
plt.xlim(convert_to_log(1), convert_to_log(100))
plt.legend()
plt.show()
```






 В условиях предыдущей задачи определите плотность функции распределения уровня принимаемого сигнала в линейной шкале предположив дополнительно излучаемую мощность антенны БС 23 дБм, усиления на передаче и приеме 10 дБ.

Инструкция к выполнению:

- Берем формулу из предыдущего номера и используем ее как плотность, преобразуя через формулу y=10*Log10(x)
- Не забыть добавить, где нужны мощности.

```
def compute_signal_density(power_level, transmit_power, gain_tx, gain_rx, frequency):
    lower_bound = transmit_power * gain_tx * gain_rx * (speed_of_light / (400 * np.pi * frequency)) ** 2
    upper_bound = transmit_power * gain_tx * gain_rx * (speed_of_light / (4 * np.pi * frequency)) ** 2
     if lower_bound <= power_level <= upper_bound:
    numerator = np.sqrt(transmit_power * gain_tx * gain_rx) * speed_of_light
    denominator = 792 * np.pi * frequency * power_level * np.sqrt(power_level)
           return numerator / denominator
      return 0
frequency_values = [0.9e9, 1.8e9, 28e9]
power_bounds = {}
density_data = {}
for freq in frequency_values:
     lower_bound = transmitter_power * antenna_gain_tx * antenna_gain_rx * (speed_of_light / (400 * np.pi * freq)) ** 2 upper_bound = transmitter_power * antenna_gain_tx * antenna_gain_rx * (speed_of_light / (4 * np.pi * freq)) ** 2
      power_bounds[freq] = (lower_bound, upper_bound)
      power_levels = np.linspace(lower_bound, upper_bound, 10000)
      density = [compute_signal_density(p, transmitter_power, antenna_gain_tx, antenna_gain_rx, freq) for p in power_levels]
     density_data[freq] = (power_levels, density)
plt.figure(figsize=(8, 6))
for freq in frequency_values:
     power_levels, density = density_data[freq]
plt.plot([10 * np.log10(p) for p in power_levels], density, label=f'Частота = {freq / 1e9} ΓΓμ')
plt.title("Плотность распределения принятого сигнала (P r)")
plt.xlabel("Уровень мощности сигнала (дБ)")
plt.ylabel("Плотность вероятности")
plt.legend()
plt.show()
```



 В условиях предыдущих задач определите плотность функции распределения SNR и скорости Шеннона, предположив дополнительно ширину канала 20 МГц, тепловой шум 174 дБ/Гц. Постройте графики полученных функций.


Инструкция к выполнению:

Берем формулу SNR из предыдущих заданий (с учетом шума через тепловой шум) и формулу Шеннона и преобразуем плотность из предыдущего номера через нее.


```
def calculate_snr(power_level, transmit_power, gain_tx, gain_rx, frequency, noise_power):
    lower_bound = (transmit_power * gain_tx * gain_rx / noise_power) * (speed_of_light / (400 * np.pi * frequency)) ** 2
upper_bound = (transmit_power * gain_tx * gain_rx / noise_power) * (speed_of_light / (4 * np.pi * frequency)) ** 2
if lower_bound <= power_level <= upper_bound:
         numerator = np.sqrt(transmit_power * gain_tx * gain_rx) * speed_of_light
         denominator = 792 * np.pi * frequency * power_level * np.sqrt(power_level * noise_power)
         return numerator / denominator
    return 0
if lower_bound <= capacity <= upper_bound:</pre>
         scaling_factor = np.log(2) * speed_of_light * np.sqrt(transmit_power * gain_tx * gain_rx)
         adjusted_value = 2 *** (capacity / bandwidth) - 1
return scaling_factor * (2 ** (capacity / bandwidth)) / (792 * np.pi * frequency * adjusted_value * np.sqrt(adjusted_value)
frequencies = [0.9e9, 1.8e9, 28e9]
bandwidth = 20e6
noise_power = 10 ** (-174 / 10) * bandwidth
transmit_power = 10 ** (23 / 10)
gain_tx = 10 ** (10 / 10)
gain_rx = 10 ** (10 / 10)
plt.figure(figsize=(8, 6))
for freq in frequencies:
    snr bounds = (
         (transmit_power * gain_tx * gain_rx / noise_power) * (speed_of_light / (400 * np.pi * freq)) ** 2, (transmit_power * gain_tx * gain_rx / noise_power) * (speed_of_light / (4 * np.pi * freq)) ** 2,
```

```
snr_values = np.linspace(snr_bounds[0], snr_bounds[1], 1000)
snr_density = [calculate_snr(snr, transmit_power, gain_tx, gain_rx, freq, noise_power) for snr in snr_values]
plt.plot([10 * np.log10(s) for s in snr_values], snr_density, label=f'SNR npu f = {freq / 1e9} ΓΓц')
plt.title("Плотность распределения SNR для равномерного распределения") plt.xlabel("SNR (дБ)")
plt.ylabel("Плотность вероятности")
plt.legend()
plt.show()
plt.figure(figsize=(8, 6))
for freq in frequencies:
    capacity_bounds = (
         capacity_values = np.linspace(capacity_bounds[0], capacity_bounds[1], 1000)
    capacity_density = [calculate_shannon_capacity(c, transmit_power, gain_tx, gain_rx, freq, bandwidth, noise_power)
                            for c in capacity_values]
    plt.plot(capacity_values, capacity_density, label=f'Скорость при f = {freq / 1e9} ГГц')
plt.title("Плотность распределения скорости Шеннона для равномерного распределения")
plt.xlabel("Скорость Шеннона (бит/с)")
plt.ylabel("Плотность вероятности")
plt.legend()
plt.show()
```

Плотность распределения SNR для равномерного распределения



Плотность распределения скорости Шеннона для равномерного распределения



Заключение.

- 1. Распределение FSPL для равномерного и экспоненциального распределений:
- С увеличением частоты сигналов плотность вероятности FSPL уменьшается. Это связано с увеличением потерь на распространение при более высоких частотах. При экспоненциальном распределении плотность вероятности стремительно убывает, что подтверждает более быстрое затухание сигналов на коротких расстояниях.
- 2. Распределение принятого сигнала:
- Принятый сигнал также показывает уменьшение плотности вероятности с увеличением частоты. Это подтверждает, что при более высоких частотах затухание сигнала сильнее, что приводит к снижению мощности принятого сигнала.
- 3. Распределение SNR:
- Более высокие частоты имеют меньшую плотность вероятности SNR, что связано с увеличением потерь и шумов при этих частотах. Плотность SNR выше при низких частотах, что демонстрирует лучшую передаваемую мощность и меньшие потери.
- 4. Скорость Шеннона:
- При увеличении частоты возможная скорость передачи данных уменьшается из-за большего влияния шума и потерь на высоких частотах. Скорость передачи данных максимальна на низких частотах, так как они лучше сопротивляются затуханию и имеют более высокое отношение сигнал/шум.
- Высокочастотные сигналы подходят для короткодействующих систем, таких как 5G-сети.
- Низкочастотные сигналы имеют меньшее затухание и шумы, что делает их подходящими для долгосрочной связи.
- Для достижения оптимальной скорости и минимальных потерь необходимо тщательно выбирать рабочую частоту в зависимости от целей системы связи.