# IoT 특론

7차시

AI첨단기술학과

이의혁

# 2. 사물 인터넷 디바이스

2-3. IoT 디바이스 프로그래밍

# 2) IoT 디바이스 프로그래밍

# 서보 모터 제어하기

- 서보 모터 (Servo Motor)
  - 특정 위치, 수치(속도, 토크)에 맞게 정확하게 제어할 수 있는 구조를 갖추고 있는 모터
    - 예를 들면, 지정된 각도만큼 회전하도록 제어 가능
  - 일정 방향으로 계속 회전하는 모터와는 다름 (예: 선풍기의 모터)
- 준비
  - Raspberry Pi와 GPIO 케이블로 연결된 코블러 브레이크아웃 보드와 브레드보드
  - SG90 서보 모터 1개
  - 점퍼 와이어

#### SG90 micro servo


- 작동 전압: 4.8 7.2V
- 무게: 9g
- 동작 속도: 0.12초/60도 (4.8V)
- 회전 각도: 180도
- PWM (Pulse with modulation)신호에 의해 회전 각도 제어 가능

https://content.instructables.com/ORIG/FA2/O1SS/J7ARLNBW/FA2O1SSJ7ARLNBW.pdf

# PWM: Pulse Width Modulation (펄스 폭 변조)

#### Pulse Width Modulation

- 임의의 정해진 출력 파형(사각파 출력) 을 생성하기 위해 펄스 폭이나 주파수 혹은 둘 모두를 변조시키는 제어 방식
- 출력되는 전압 값을 일정한 비율 (duty cycle) 동안 High로 유지하고, 나머지는 Low를 출력
- Duty cycle
  - 신호의 한 주기에서 신호가 켜져(on, high) 있는 시간의 비율




출처: https://circuitdigest.com/tutorial/what-is-pwm-pulse-width-modulation

# RPi.GPIO 모듈의 PWM 사용

- PWM instance 생성
  - p = gpio.PWM(channel, frequency)
    - channel: 사용할 핀 번호
    - frequency: 신호 주파수
- PWM 시작
  - p.start(dc)
    - dc: duty cycle (0.0 <= dc <= 100.0%)
- Duty cycle 변경
  - p.ChangeDutyCycle(dc)
- Frequency 변경
  - p.ChangeFrequency(freq)
- PWM 정지
  - p.stop()

## SG90 PWM 제어




https://content.instructables.com/ORIG/FA2/O1SS/J7ARLNBW/FA2O1SSJ7ARLNBW.pdf

- https://rasino.tistory.com/341
- 데이터시트 상 50Hz 주파수에서 1~2ms duty cycle(5%~10%)로 -90도에서 90도 각도 변화
- 실제로는 조금씩 차이가 있음

### • 회로 구성

• 예제에서는 PWM 신호용으로 18번 핀 사용



### 예제 코드: /actuator\_servo/servo.py

import RPi.GPIO as gpio import time

pin = 18 # PWM pin
gpio.setmode(gpio.BCM)
gpio.setup(pin, gpio.OUT)

p = gpio.PWM(pin, 50)
p.start(0)

try: while True: p.ChangeDutyCycle(2.5) time.sleep(1) p.ChangeDutyCycle(5) time.sleep(1) p.ChangeDutyCycle(7.5) time.sleep(1) p.ChangeDutyCycle(10) time.sleep(1) p.ChangeDutyCycle(12.5)

time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:
p.stop()
gpio.cleanup()


 서보 모터의 회전 각도를 변경 제어하기 위해 PWM 신호의 duty cycle을 1초마다 변경하는 코드

## 아날로그 조도 센서 이용하기

- Raspberry Pi에서 아날로그 센서 이용
  - Raspberry Pi GPIO 핀은 디지털 신호의 입출력 용도로만 사용 가능
  - 아날로그 센서를 이용하기 위해서는 외부 ADC 칩을 사용
- 준비
  - Raspberry Pi와 GPIO 케이블로 연결된 코블러 브레이크아웃 보드와 브레드보드
  - MCP3008 칩 1개
  - Light Dependent Resistor 1개
  - 저항 1개
  - 점퍼 와이어

### LDR - 아날로그 조도 센서


- LDR(Light Dependent Resistor)
  - 조도에 따라 저항 값이 바뀌는 특성을 이용하여 조도 센서로 사용 가능
    - 조도가 낮은 어두운 곳에서는 저항이 매우 커 져서 수 M옴 이상으로 증가
    - 조도가 높은 밝은 곳에서는 저항이 작아져서 수 K음 이하로 감소



http://www.electrical4u.com/light-dependent-resistor-ldr-working-principle-of-ldr/

#### • 사용 방법

- Voltage divider (전압분배기) 회로를 구성하여 사용
- 조도에 따라 저항값이 달라지므로 R1에 걸리는 전 압이 그에 따라 달라짐
- 매우 어두운 곳
  - 조도 센서의 저항이 매우 커지므로 R1에 걸리는 전압 감소
  - R1이 상대적으로 많이 작은 경우 0V에 가까운 값을 가 질 수 있음
- 매우 밝은 곳
  - 조도 센서의 저항이 매우 작아지므로 상대적으로 R1에 걸리는 전압 증가
- R1에 걸리는 전압 출력 → 아날로그 값
  - MCP3008의 아날로그 입력 채널로 연결되어 디지털 값으로 변환된 후 Raspberry Pi로 입력되어야 함



http://cactus.io/hookups/sensors/light/ldr/hookup-arduino-to-ldr-sensor


### MCP3008

- MCP3008 칩
  - 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 바꿔주는 ADC
    - 8개 아날로그 채널 입력
    - 10비트 디지털 데이터로 변환
      - 10비트 : 2의 10제곱 → 0~1023
    - 초당 200 샘플링



http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=MCP3008

- MCP3008 핀 (총 16개)
  - 좌 8개: 아날로그 입력 채널
  - 9번 DGND(Digital Ground): 내부 디지털 회로와 연결되는 디지털 그라운드 핀
  - 10번 CS/SHDN: Chip Select/Shutdown Input 핀
    - 통신을 시작하고 종료하기 위해 사용
    - Low 상태가 되면 통신을 시작하고, High 상태가 되면 AD 변환을 종료하고 기기를 저전력 대기모드로 변경
  - 11번 DIN: 직렬 데이터 입력 핀
    - 칩의 채널 설정 데이터를 입력 받는데 사용
    - 여기에서는 라즈베리 파이에서 전송하는 데이터가 이 핀을 통해 입력
  - 12번 DOUT: 직렬 데이터 출력 핀
    - AD 변환이 이루어진 결과 데이터를 전송하는데 사용
  - 13번 CLK: 직렬 클럭 핀
    - AD 변환을 시작시키기 위해 사용
  - 14번 AGND(Analog Ground): 내부 아날로그 회로와 연결되는 아날로그 그라운드 핀
  - 15번 VREF: 레퍼런스 전압 입력 핀
    - 이 레퍼런스 전압이 아날로그 입력 전압 범위를 결정
    - 여기서는 라즈베리 파이에서 공급되는 3.3V 전원을 인가
  - 16번 VDD: 전원 공급 핀
    - 2.7V에서 5.5V 전원 공급이 가능
    - 여기서는 라즈베리 파이에서 공급되는 3.3V 전원을 인가



### SPI

- SPI(Serial Peripheral Interface, 직렬 주변기기 인터페이스)
  - MCP3008 칩은 SPI를 통하여 Raspberry Pi와 같은 마이크로컨트롤러혹은 마이크로컴퓨터와 통신
  - 외부 주변장치와 데이터를 주고 받기 위한 통신 방식 중 하나
  - 마스터 슬레이브 모드를 기반으로 하여 하나의 마스터와 하나 혹은 다수 의 슬레이브 장치 간 통신을 지원
  - 마스터 장치와 슬레이브 장치 사이에 4가지 연결이 필요
    - SCLK, MISO, MOSI, CS
    - MCP3008 칩의 13번 CLK 핀, 12번 DOUT 핀, 11번 DIN 핀, 10번 CS/SHDN 핀에 대응

- 라즈베리 파이의 SPI
  - 1개의 SPI 버스
  - 2개의 Chip Select
  - GPIO 핀 중에서 SPI 통신용으로 지정된 핀
    - SCLK(SPI\_CLK): 클럭 신호를 출력
      - MCP3008의 13번 CLK 핀에 연결
    - MISO(SPI\_MISO, SPI Master In Slave Out): SPI 마스터 기기 가 데이터 입력을 받음
      - MCP3008의 12번 DOUT 핀에 연결
    - MOSI(SPI\_MOSI, SPI Master Out Slave In): SPI 마스터 기기 가 데이터 출력을 보냄
      - MCP3008의 11번 DIN 핀에 연결
    - CE0(Chip Enable 0) / CE1(Chip Enable 1): 2개의 Chip Select
      - MCP3008의 10번 CS/SHDN 핀을 이 둘 중 하나에 연결


Raspberry Pi 3 GPIO Header								
Pin#	NAME		NAME	Pin#				
01	3.3v DC Power	00	DC Power <b>5v</b>	02				
03	GPIO02 (SDA1 , I <sup>2</sup> C)	00	DC Power <b>5v</b>	04				
05	GPIO03 (SCL1 , I <sup>2</sup> C)	00	Ground	06				
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)	00	(TXD0) GPIO14	08				
09	Ground	00	(RXD0) GPIO15	10				
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)	00	(GPIO_GEN1) GPIO18	12				
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)	00	Ground	14				
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)	00	(GPIO_GEN4) GPIO23	16				
17	3.3v DC Power	00	(GPIO_GEN5) GPIO24	18				
19	GPIO10 (SPI_MOSI)	00	Ground	20				
21	GPIO09 (SPI_MISO)	00	(GPIO_GEN6) GPIO25	22				
23	GPIO11 (SPI_CLK)	00	(SPI_CE0_N) GPIO08	24				
25	Ground	00	(SPI_CE1_N) GPIO07	26				
27	ID_SD (I2C ID EEPROM)	00	(I <sup>2</sup> C ID EEPROM) <b>ID_SC</b>	28				
29	GPIO05	00	Ground	30				
31	GPIO06	00	GPIO12	32				
33	GPIO13	00	Ground	34				
35	GPIO19	00	GPIO16	36				
37	GPIO26	00	GPIO20	38				
39	Ground	00	GPIO21	40				

- Raspberry Pi에서 SPI 통신 활성화
  - 기본 설정 메뉴 → Raspberry Pi Configuration → Interfaces 탭
    - SPI Enable 선택

#### 혹은

- 터미널에서 raspi-config 명령어 실행 (sudo raspi-config)
- → Interface Options 선택 → SPI를 선택한 후 SPI를 사용하도록 설정

- 회로 구성
  - 전원 연결
    - 3.3V 전원
  - 그라운드 연결
  - MCP3008 칩 연결
    - 9번 DGND 핀, 14번 AGND 핀 ←→ 그라운드 (-) 홀
    - 15번 VREF 핀, 16번 VDD 핀 ←→ 전원 (+) 홀
    - 10번 CS/SHDN 핀 ←→ CE0 핀
    - 11번 DIN 핀 ←→ MOSI 핀
    - 12번 DOUT 핀 ←→ MISO 핀
    - 13번 CLK 핀←→ SCLK 핀
  - 조도 센서 연결
    - 센서 한쪽 핀 ←→ 전원 (+) 홀
    - 센서 다른 쪽 핀 ←→ MCP3008 칩 1번 CH0 핀
    - 저항(1K옴) 한쪽 핀 ←→ 그라운드 (-) 홀
    - 저항 다른 쪽 핀 ←→ 조도 센서 핀 (MCP3008에 연결된 쪽)



- spidev 모듈
  - Raspberry Pi에서 SPI 기능을 이용하기 위해 사용하는 Python 모듈
    - 기본 설치되어 있음
  - SPI 이용을 위한 기본 준비 과정

import spidev

spi = spidev.SpiDev()

spi.open(bus, device)

Raspberry Pi에는 1개의 SPI 버스와 2개의 Chip Select (CE0, CE1)

### 예제 코드: /sensor\_SPI\_ADC/light\_mcp3008.py


```
import spidev
import time
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0,0)
spi.max speed hz = 976000
light channel = 0
def readChannel(channel):
  adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0])
  adc_out = ((adc[1] \& 3) << 8) + adc[2]
  return adc_out
```

```
def convert2volts(data, places):
  volts = (data * 3.3) / float(1023)
  volts = round(volts, places)
  return volts
try:
  while True:
    light_level = readChannel(light_channel)
    light volts = convert2volts(light level, 2)
    print("-----")
    print("Light: %d (%f V)" %(light_level, light_volts))
    time.sleep(0.2)
except KeyboardInterrupt:
  print("Finished")
  spi.close()
```

#### • readChannel 함수

- 선택된 아날로그 채널에서 아날로그 신호를 읽어서 디지털 데이터로 변환된 결과를 반환
- xfer2 함수
  - Raspberry Pi에서 SPI 디바이스인 MCP3008로 통신을 시작하여 아날로그 입력 채널을 설정하는 제어 데이터를 보내고 그 결과 디지털 변환된 데이터를 받는 역할
  - 입력과 출력은 3개의 8비트 데이터

#### ❖ Raspberry Pi에서 MCP3008 칩으로 전송되는 데이터




#### adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0])


- 1
- 첫 8비트 세그먼트의 Start Bit
- (8 + channel) << 4
  - 둘째 8비트 세그먼트 (channel이 0이면 → 1000 0000)
    - SGL/DIFF 비트만 1이고, D2, D1, D0 비트는 모두 0
    - → 하나의 채널만 사용하는 싱글 입력이고 그 채널은 0번
- 0
- 세 번째 8비트 세그먼트
- don't care 비트로 프로그램에서는 0으로 지정

Control Bit Selections				Input	Channel	
Si <u>ngl</u> e /Diff	D2	D1	D0	Configuration	Selection	
1	0	0	0	single-ended	CH0	
1	0	0	1	single-ended	CH1	
1	0	1	0	single-ended	CH2	
1	0	1	1	single-ended	CH3	
1	1	0	0	single-ended	CH4	
1	1	0	1	single-ended	CH5	
1	1	1	0	single-ended	CH6	
1	1	1	1	single-ended	CH7	


MCU Received Data (Aligned with rising edge of clock)



Data stored into MCU receive register after transmission of first 8 bits



Data stored into MCU receive register after transmission of second 8 bits



Data stored into MCU receive register after transmission of last 8 bits

- 변수 adc (앞의 spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0])의 반환 값)
  - 배열 데이터
  - adc[0]: 첫째 8비트 세그먼트
  - adc[1]: 둘째 8비트 세그먼트
  - adc[2]: 셋째 8비트 세그먼트
  - 유효 데이터
    - 두 번째 세그먼트에서는 하위 2비트
    - 세 번째 세그먼트 8비트
    - 이를 10비트 데이터로 변환하기 위하여 ((adc[1] & 3) << 8) + adc[2] 연산 수행

- convert2volts(data, places) 함수
  - data 변수의 데이터를 전압 값으로 변경해주는 함수
    - 저항에 걸린 전압 값이 MCP3008 칩에 의해 10비트 디지털 데이터(0-1023 범위 값)로 변환된 것이므로 1023으로 나눠주고 3.3(기준 전압)을 곱해주면 해당 전압 값이계산됨