미래에너지특론

캐리어 (Carriers)

한국기술교육대학교

에너지신소재화학공학부


나 윤 채


캐리어의 생성

- 캐리어 생성 (generation)의 기본 조건
 - 여기 (excitation)에 필요한 캐리어 존재 (가전자대)
 - 캐리어가 존재할 수 있는 빈 상태 (state) 존재 (전도대)
 - 밴드갭보다 큰 에너지 주입


- 캐리어 생성에 필요한 에너지원
 - 모든 종류의 에너지원이 생성에 관여할 수 있음 (열, 빛, 전기 등)
 - 태양전지에서는 빛에 의한 흡수만 고려

- 빛에 대한 반도체의 반응: 반사, 투과, 흡수
- 빛 에너지(E_{ph})에 따라 흡수율 다름
 - E_{ph}<E_g: 투과
 - E_{ph}=E_g: 흡수
 - E_{ph}>E_q: 흡수, E_q보다 큰 에너지는 열로 바뀌어 재료의 온도를 높임.







출처: Montana State University



출처: Montana State University





캐리어의 생성: 흡수 계수

• 흡수 계수 α (absorption coefficient): 빛이 흡수되는 정도를 나타내는 변수 파장의 함수, 소재의 특징


Beer-Lambert law

$$I = I_0 e^{-\alpha x}$$

I: 재료 깊이 x 에서의 빛의 세기


 I_0 : 재료 표면에서의 빛의 세기

 α : 흡수계수



캐리어의 생성: 흡수 깊이

- 흡수 깊이 (absorption depth) or 침투 깊이 (penetration depth)
 - 흡수 계수의 역의 개념 $(1/\alpha)$
 - 빛이 초기 세기의 1/e (37%)로 떨어질 때 까지 재료 속으로 침투한 깊이
 - 단파장의 빛은 흡수 깊이가 작고, 장파장의 빛은 흡수 깊이가 크다.
 - 반도체 재료의 두께와 같은 태양전지 설계에 영향을 미친다.



캐리어의 생성: 흡수 깊이

- 빛 흡수에 의해 전자와 정공이 생성됨.
- 재료 깊이 x 에서의 광자유량 (N_{ph})

$$N_{ph} = N_0 e^{-\alpha x}$$

 $N_{ph} = N_0 e^{-\alpha x}$ N_0 : 재료 표면에 조사되는 광자유량


• 생성 속도 (generation rate): 재료의 깊이에 따른 광자의 흡수에 의해 결정됨

$$G = -\frac{dN_{ph}}{dx} = \alpha N_0 e^{-\alpha x}$$
 $G:$ 재료 깊이 x 에서의 생성 속도

⇒ 생성 속도는 재료의 표면에서 가장 높고, 이후 기하급수적으로 감소한다.

캐리어의 생성: 흡수 깊이


- 생성 속도는 빛의 파장 및 흡수 깊이에 의존한다.
- 흡수 계수가 크다는 것은 캐리어의 생성이 표면에서 주로 일어남을 의미한다.
- 흡수 계수가 작다는 것은 재료 내에 캐리어의 생성이 내부에서 균일함을 의미한다.




• 전도대에 있는 전자는 준안정상태이기 때문에 시간이 지나면 가전자대의 빈 자리로 다시 이동한다. 즉, 가전자대의 정공과 재결합하여 사라진다.

- 재결합의 종류
 - 1) 직접 재결합 (Band-to-band recombination) or 복사성 재결합 (radiative recombination)
 - 2) 쇼클리-리드-홀 재결합 (Schockley-Read-Hall recombination)
 - 3) 오제 재결합 (Auger recombination)


- 1) 직접 재결합 (Band-to-band recombination)
 - 직접 천이형 반도체에서의 지배적인 재결합 유형
 - 전도대의 전자가 가전자대의 정공과 직접 결합하고 광자를 내놓는다.
 - 광자는 밴드갭과 비슷한 에너지를 갖기 때문에 반도체에 흡수되는 정도가 약하고,
 따라서 반도체 밖으로 빠져나갈 수 있다.



- 2) 쇼클리-리드-홀 재결합 (Shockley-Read-Hall recombination)
 - 전자가 밴드갭 내부에 존재하는 결함 에너지 준위를 거치면서 가전자대 정공과 재결합
 - 결함은 의도되지 않게 생성되었거나, 도핑에 의해 생성



- 3) 오제 재결합 (Auger recombination)
 - 3개의 캐리어가 참여
 - 전자와 정공이 재결합한 후, 발생된 에너지 (열 또는 빛)가 반도체 밖으로 방출되기 보다는 전도대의 전자에게 전달된다. 이후 전자는 열을 방출하며 전도대 끝으로 이동한다.
 - 고농도 도핑과 같이 캐리어의 농도가 매우 높은 경우에 주로 발생



재결합: 수명

- 캐리어 수명 (carrier lifetime):
 - 빛에 의해 소수 캐리어의 개수가 평형상태의 값 이상으로 증가하면 재결합에 의해 평형 캐리어 농도로 감소
 - 전자-정공 쌍이 만들어 진 후 재결합할 때까지의 평균 시간.
 - 태양전지 효율의 중요한 요소임.
 - 실리콘에서 캐리어의 수명은 보통 1 msec 정도이다.

재결합: 확산 길이

- 확산 길이 (diffusion length)
- 전자-정공 쌍이 만들어진 후 재결합할 때까지의 평균 이동 거리.
- 실리콘은 간접 천이형 반도체이기 때문에 직접 재결합은 적고, 결함에 의한 쇼클리-리드-홀 재결합의 비중이 높음.
- 도핑이 많이 되면 오제 재결합의 비중도 높아지게 됨.

$$L = \sqrt{D\tau}$$

L: 확산 길이


D: 확산 계수 (m²/s)

τ: 수명

- 단결정 실리콘의 확산 길이는 보통 100~300 µm임.

재결합: 표면 재결합


- 반도체 내부 혹은 표면의 결함 및 불순물은 재결합을 촉진.
- 태양전지의 표면: 결정격자가 심하게 붕괴된 상태이므로 재결합이 매우 잘 일어남.



- 표면 불포화 결합 (dangling bond)
- 결정격자의 주기성 중단에 의해 생김.

캐리어 수송: 반도체에서의 캐리어의 움직임

- 캐리어들은 평균속도 (1/2 mv²)으로 반도체 격자 주위를 무질서하게 움직인다.
- 어떤 방향이든 캐리어의 실질 (net) 이동은 0이다.




1) 전자는 하나의 결함이나 혹은 격자 방향으로 움직인다.

2) 각 방향은 그 가능성이 똑 같으므로 원자를 만나 분산될 때까지 임의의 전자의 실질(net) 움직임은 제로이다.

캐리어 수송: 확산 (diffusion)

- 확산: 농도의 차이로 인한 캐리어의 실질적인 (net) 움직임.
- 확산의 방향: 고농도 → 저농도
- 확산의 요인: 캐리어의 무질서함 움직임. 반도체 소자의 모든 영역에서 캐리어들이 특정 방향으로 흐르는 확률은 동일함.
- 확산의 효과: 외부의 힘에 의존하지 않고 캐리어의 농도를 고르게 유지함.
- 확산 속도는 확산 계수 (diffusivity)에 의해 결정되고, 온도를 높이면 속도가 증가함.


캐리어 수송: 확산 (diffusion)



1) 여기서 캐리어들의 1/4은 오른쪽으로. 1/4은 왼쪽으로. 그리고 나머지는 그

2) 캐리어의 1/4은 고농도 영역을 빠져나오나 들어가지는 않는다. 그래서 자리에서 아래위로 움직인다. 고농도 영역에서 빠져나오는 캐리어들의 net 움직임이 있다.

캐리어 수송: 확산 (diffusion)




3) 캐리어들은 계속해서 고농도 영역에서 저농도 영역으로 확산한다.


4) 농도가 균일할 때까지 확산 프로세스가 계속된다.

캐리어 수송: 드리프트 (drift)

- 드리프트: 전기장이 인가되었을 때 전하를 가진 캐리어들의 움직임.
 - 자유전자: 전기장 반대방향으로 움직임.
 - 정공: 전기장 방향으로 움직임.
 - 캐리어의 움직임은 이동도 (mobility)로 나타냄.




캐리어 수송: 드리프트 (drift)



애니메이션은 전기장의 존재가 어떻게 캐리어의 실질적(net)인 이동을 유도하는지 보여준다. 이 애니메이션에서 캐리어는 하나의 정공으로 전기장과 동일한 방향으로 움직인다.

캐리어 수송: 드리프트 (drift)



총 전류 밀도

• 4가지 전류 메커니즘

전자 드리프트 + 전자 확산 + 정공 드리프트 + 정공 확산

