产品名称: wifi开发板

生成时间: 2018-04-02 16:35:18

1 设备通讯信息

通讯方式: UART

波特率: 9600

数据位: 8

起始位: 1

停止位: 1

奇偶校验: 无

流控: 无

复位PIN: 低电平

2 规则

2.1 传输字节序

采用大端编码, 高字节在前, 低字节在后。

2.2 通讯交互形式

采用一问一答的方式,每条数据需要由接收方应当确认。

2.3 协议格式

包头			数据内容	校验码				
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数据内合	仪巡判
0x5A	14+N	注【3】	注【4】	注【2】	0x0000	注【1】	注【5】	注【6】
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	N字节	2字节

注【1】: 数据类型是指命令字,服务器、APP、设备三端命令字相同,只通过数据帧序区分;

注【2】: 数据帧序

设备主动发出,服务器或APP回复设备,滚动范围: 0x00000000-0x0ffffffff; 服务器主动发出,设备或APP回复服务器,滚动范围: 0x10000000-0x1ffffffff; APP主动发出,服务器或设备回复APP,滚动范围: 0x20000000-0x2fffffff;

注【3】: 协议版本0x1X

BIT7- BIT4	BIT3-BIT2	BIT1	BIT0
协议大版本	绑定方式	配网方式	数据格式
1	-00 - C-Life绑定 -01 - 微信绑定	-1-AP -0-Smartlink	- 1−JS0N - 0−字节流

- 02 - 京东绑定	

注【4】: WiFi状态

	BIT7		ВІ	T6	BIT5		BIT4		BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
Wi	Fi升:	级	服务	务器	路由器	÷	绑定状态		WiFi信号强度			
1-F	升级中 1-已连接 1-已连接			1-已绑定	٨) - 10对应0%100%详见下表						
0-才	-未升级 0-未连接 0-未连接				0-未绑定 0-10对应0%100%详见下表							
W	WiFi信号强度 5格显示		V	ViFi信号强度 4格显示			信号强度 各显示		言号强度 ·显示			
0	0%	≥-950	dBm	不显示		不是	显示		不显示		不显示	
1	10%	≥-880	dBm	不显示		不	显示		不显示		不显示	
2	20%	≥-810	dBm	显示1ホ	各	显示1格			显示1格		显示1格	
3	30%	≥-740	dBm	显示2ホ	各	显示2格			显示2格		显示1格	
4	40%	≥-670	dBm	显示3ホ	各	显为	示3格		显示2格		显示1格	
5	50%	≥-600	dBm	显示4ホ	各	显为	示4格		显示3格		显示1格	
6	60%	≥-530	dBm	显示5ホ	各	显为	示4格		显示3格	<u>'</u>	显示1格	
7	70%	≥-460	dBm	n 显示5格		显为	示4格		显示3格	<u>'</u>	显示1格	
8	80%	≥-390	dBm 显示5格		显为	显示4格		显示3格		显示1格		
9	90% ≥-32dBm 显示5格		显示4格			显示3格		显示1格				
10	100%	≥-25c	dBm	显示5ホ	各	显为	示4格		显示3格	, T	显示1格	

注【5】: 数据内容最大字节长度不能超过200个;

注【6】: 校验码, 校验内容是"帧头【12字节】+数据【N字节】"; 校验类型CRC16-0x8408; 源程序:

2.4 发送间隔

MCU两帧数据发送间隔大于等于1秒。

2.5 功能变更位 (updateflag)

用途: 仅用于控制命令0104数据; 控制数据数据长度内容必须是16的倍数, 最短字节为16字节; 功能:

发出控制数据时,只针对变更的控制参数所对应的功能变更位置位;

接收控制数据时,只针对置位的功能变更位所对应的控制参数处理;

置位规则:功能变更位的字节个数=数据内容总长度(包括功能变更位)/8

对应关系:功能变更位的第一个字节,bit0对应控制数据的起始字节,依次类推,详见下图;

- 	1402 424		1403 434 1 1						1.4		<u> </u>	1 4 1 7 1000 40 40	11 / 11/2 1 1/
功能变更位	Updateflag1					Updateflag2							
对应关系	Bit0	0 0	0	0	Bit7	Bit0	0	0	0	0	Bit5	Bit6	Bit7
数据内容	字节0	0 0	0	0	字节7	字节0	0	0	0	0	字节5	Updateflag1	Updateflag2

3 数据协议

3.1 心跳命令

心跳命令0x0108 (MCU-->WIFI)

包头		帧头								
起始标志	数据长度	数据长度 协议版本 WiFi状态 数据帧序 保留 数据类型								
0x5A	14+8	0x10	0x00	0x00000001	0x0000	0x0108	8个0	CRC16		
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	N字节	2字节		

应答心跳命令0x0208 (WIFI--> MCU)

包头		帧头								
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数据内容	校验码		
0x5A	14+8	0x10	0x79	0×000000001	0x0000	0x0208	8个0	CRC16		
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	N字节	2字节		

3.2 绑定命令

绑定命令0x0150 (MCU-->WIFI)

包头		帧头								
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数据内容	校验码		
0x5A	14+40+48	0x10	0x00	0x000000A1	0x0000	0x0150	注【1】	CRC16		
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	40+48字节	2字节		

注【1】: 数据内容是设备编码(0000C3E6005A0107)【8字节】

+DEVICESKEY (175b1e1cb58448ebba4a4eb34d31e324) 【32字节】+设备基本信息【48字节】;

设备基本信息【48字节】见下表。

数据名称	字节数	数据类型	描述	实例	备注
Data	1	BYTE	终端固件版本-1	0x01	控制板V01
Data	1	BYTE	终端固件版本-2	0x02	显示板V02
Data	1	BYTE	终端固件版本-3	0x03	显示板V03
Data	1	BYTE	终端固件版本-4	0x00	保留
Data	1	BYTE	终端固件版本-1	0x01	控制板V01

Data	1	ВҮТЕ	终端固件版本-2	0x02	显示板V02
Data	1	ВҮТЕ	终端固件版本-3	0x03	显示板V03
Data	1	ВҮТЕ	终端固件版本-4	0x00	保留
Data	1	ВҮТЕ	保留	0x00	
Data	1	ВҮТЕ	保留	0x00	
Data	1	ВҮТЕ	保留	0x00	
Data	1	BYTE	保留	0x00	
Data	15	ASCII	设备型号	0xXX•••	整机型号: BCD-302WY
Data	21	ВҮТЕ			保留

应答绑定命令0x0250 (WIFI--> MCU)

包头		帧头							
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数据内容	校验码	
0x5A	14+0	0x10	0x79	0x000000A1	0x0000	0x0250	NULL	CRC16	
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	0字节	2字节	

注:设备绑定成功后,WIFI主动向MCU发心跳应答命令0x0208;绑定成功WIFI状态应该为0x7Y(Y为信号强度值);在2分内WIFI未发出任何数据,MCU复位WIFI模组。

3.3 上传控制命令

上传控制命令0x0104 (MCU-->WIFI)

包头		帧头									
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数据内容	仪验吗			
0x5A	14+N	0x10	0x00	0x00000348	0x0000	0x0104	注【1】	CRC16			
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	16字节	2字节			

注【1】:数据内容是控制数据,详见下表;

字节数	变量描述	数据类型	数值范围	间距	倍数	単位
1	显示设置	LONG	0-开 1-关			
1	模式	LONG	1-红色 2-绿色 3-蓝色 4-白色 5-关闭			
1	红色亮度调节	LONG	$0^{\sim}256$	1	1	
1	绿色亮度调节	LONG	$0^{\sim}256$	1	1	
1	蓝色亮度调节	LONG	$0^{\sim}256$	1	1	
9	保留	STRING	0-0			
2	功能变更	HEXSTRING				
			功能变更说明			

置"0"代表无变化,置"1"代表有变化

每一位对应一个字节数据,如:

第8位:显示设置 第9位:模式

第10位:红色亮度调节 第11位:绿色亮度调节 第12位:蓝色亮度调节 第13¹5位:保留

第0[~]5位:保留 第6[~]7位:功能变更

应答上传控制命令0x0204(WIFI-->MCU)

包头			帧	头			数据内容	松砂缸
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数	仪验吗
0x5A	14+0	0x10	0x79	0x00000348	0x0000	0x0204	NULL	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	0字节	2字节

3.4. 运行命令

运行命令0x0105 (MCU-->WIFI)

包头			数据内容	松砂缸				
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数据内合	仪验吗
0x5A	14+N	0x10	0x00	0x0000044A	0x0000	0x0105	注【1】	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	16字节	2字节

注【1】:数据内容是运行数据,详见下表;

字节数	变量描述	数据类型	数值范围	间距	倍数	単位
1	温度	LONG	$0^{\sim}100$	1	1	
1	湿度	LONG	$0^{\sim}100$	1	1	
14	保留	STRING	0-0			·

应答运行命令0x0205(WIFI-->MCU)

包头			帧	头			数据内容	松砂缸
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数1/4 円 台	仪验吗
0x5A	14+0	0x10	0x79	0x0000044A	0x0000	0x0205	NULL	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	0字节	2字节

3.5 获取运行命令

获取运行命令0x0405 (WIFI-->MCU)

包头			帧	头			数据内容	校验码
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数	仪验吗
0x5A	14+0	0x10	0x79	0x10001348	0x0000	0x0405	NULL	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	0字节	2字节

应答获取运行命令0x0305 (MCU -->WIFI)

包头			帧	头			数据内容	校验码
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型		仪验吗
0x5A	14+N	0x10	0x00	0x10001348	0x0000	0x0304	注【1】	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	16字节	2字节

注【1】:数据内容是运行数据;

3.6 下发控制命令

下发控制命令0x0104(WIFI-->MCU)

1 / 1 1 1 1 1	1 & ONOIOI	(1111 7 711	1007					
包头			数据内容	松砂缸				
起始标志	数据长度	坟据长度 协议版本 WiFi状态 数据帧序 保留 数据类型					剱焔内合 	仪业的
0x5A	14+N	0x10	0x79	0x10001548	0x0000	0x0104	注【1】	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	16字节	2字节

应答下发控制命令0x0204 (MCU -->WIFI)

包头			帧	头			数据内容	松砂缸
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数1/4 円 台	仪验吗
0x5A	14+N	0x10	0x00	0x10001548	0x0000	0x0204	注【1】	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	16字节	2字节

注【1】: MCU回复执行后的控制数据,可能与服务器或APP下发控制数据不同;

3.7 故障命令

故障命令0x010E (MCU -->WIFI)

包头			帧	头			粉提由家	松顶缸
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数据内容	仪验的
0x5A	14+N	0x10	0x00	0x00001848	0x0000	0x010E	注【1】	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	16字节	2字节

注【1】:数据内容是故障数据,详见下表;

字节数	变量描述	数据类型	数值范围	间距	倍数	単位
16	保留	STRING	0-0			

应答故障命令0x020E(WIFI -->MCU)

包头			帧	头			数据内容	校验码
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数	仪验吗
0x5A	14+0	0x10	0x79	0x00001848	0x0000	0x020E	NULL	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	0字节	2字节

3.8 时间同步命令

时间同步命令0x0406 (MCU -->WIFI)

包头		帧头						校验码
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数据内容	仪验吗
0x5A	14+16	0x10	0x00	0x00002848	0x0000	0x0406	注【1】	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	16字节	2字节

注【1】:数据内容见下表;

数据名称	字节数	数据类型	实例	备注
时间格式	1	ВҮТЕ	0x01	北京时间
保留	15	ВҮТЕ	0x00	

应答时间同步命令0x0206 (WIFI -->MCU)


包头		帧头						校验码
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数据内容	仪验吗
0x5A	14+16	0x10	0x79	0x00002848	0x0000	0x0206	注【2】	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	16字节	2字节

注【2】:数据内容见下表;

数据名称	字节数	数据类型	实例	备注
时间格式	1	ВҮТЕ	0x01	北京时间
年	1	ВҮТЕ	0x11	2017年
月	1	ВҮТЕ	0x0B	11月
日	1	ВҮТЕ	0x0A	10日
小时	1	BYTE	0x12	18小时
分	1	BYTE	0x08	8分
秒	1	BYTE	0x10	16秒
星期	1	BYTE	0x05	星期五
时区	1	BYTE	0x08	东八区
保留	7	BYTE	0x00	

4 MCU升级

4.1 升级流程



升级流程: 1. 服务器推送升级消息给手机; 2. 手机回复确认升级; 3. 服务器下发升级请求给设备; 4. 设备回复升级请求,下载固件,将升级结果上传服务器。

4.2 升级请求命令

升级请求命令0x0120 (WIFI -->MCU)

包头			帧	头			数据内容	校验码
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数1/4 円 台	仪验吗
0x5A	14+48	0x10	0x79	0x10032848	0x0000	0x0120	注【1】	CRC16

1 P + H		- 	مللہ کے یہ	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~ 24.44	~ 24.44	4023	$a \rightarrow ++$
1 7 7	19字书	11 7 44	II 🗲 🛱	14字节	り字帯	19字节	1 48字节	ログラ 分
IT 11	17-14 N	17 1 11	T 二十 1		14 H	17 11 11		17 TH 11

注【1】:数据内容是详见下表;

名称	字节数	数据类型	描述	实例	备注
Data	1	ВҮТЕ	终端固件版本-1	0x04	新升级控制板V04
Data	1	BYTE	终端固件版本-2	0x05	新升级显示板V05
Data	1	BYTE	终端固件版本-3	0x06	新升级控制板V06
Data	1	BYTE	终端固件版本-4	0x00	保留
Data	1	BYTE	终端硬件版本-1	0x01	控制板V01
Data	1	BYTE	终端硬件版本-2	0x02	显示板V02
Data	1	BYTE	终端硬件版本-3	0x03	驱动板V03
Data	1	BYTE	终端硬件版本-4	0x04	保留
Data	1	BYTE	保留	0x00	保留
Data	1	BYTE	保留	0x00	保留
Data	1	BYTE	保留	0x00	保留
Data	15	ASCII	设备型号	0xXX ···	整机型号: BCD-302WY
					- 0x01控制板升级
Data	1	ВҮТЕ	升级类型	0x0x	- 0x02显示板板升级
					- 0x03驱动板升级
Data	4	ВҮТЕ	升级数据包总字节数	0x7800	升级包30720字节
Data	4	ВҮТЕ	升级数据包累加和校验值	略	
Data	13	ВҮТЕ	保留	0x00	

应答升级请求命令0x0220 (MCU -->WIFI)

包头		帧头						松砂缸
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数据内容	仪验吗
0x5A	14+16	0x10	0x00	0x10032848	0x0000	0x0220	注【2】	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	16字节	2字节

注【2】:数据内容详见下表;

名称	字节数	数据类型	描述	实例	备注
Data	1	ВҮТЕ	升级应答	0x00	- 0x00不允许升级 - 0x01允许升级
Data	1	BYTE	固件分包字节数	128	固定128字节
Data	1	BYTE	固定	0x00	
Data	13	BYTE	保留	0x00	

4.3 固件下载命令

固件下载命令0x0122 (WIFI --->MCU)

包头		帧头						松砂缸
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数据内容	仪巡归
0x5A	14+144	0x10	0x79	0x10001348	0x0000	0x0122	注【1】	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	144字节	2字节

注【1】:数据内容见下表

名称	字节数	数据类型	描述	实例	备注
Data	1	ВҮТЕ	下载状态	0x01	- 0x01继续下载

					- 0x02取消下载
Data	2	BYTE	数据包序	0x0001	第1包数据
Data	128	BYTE	数据内容	略	注【2】
Data	13	ВҮТЕ	保留	0x00	

注【2】:最后1包数据补齐16倍数;

应答固件下载命令0x0222 (MCU -->WIFI)

包头	帧头						粉提出家	松瓜缸
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数据内容	1文业19
0x5A	14+16	0x10	0x00	0x10001348	0x0000	0x0222	注【3】	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	16字节	2字节

注【3】:数据内容见下表

名称	字节数	数据类型	描述	实例	备注		
Data	2	BYTE	请求下发包序	0x0005	第5包		
Data	1	ВҮТЕ	接收状态应答	0x0x	- 0x01:接收正常 - 0x02:接收异常,请求补发		
Data	13	BYTE	保留	0x00			

4.4 升级结束命令

升级结束命令0x0125 (MCU -->WIFI)

说明: 第一步: 固件下载成功发0x0125; 第二步: 升级结果通过0x0125上传;

包头	帧头						数据内容	松砂缸
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数	仪验问
0x5A	14+32	0x10	0x00	0x00001348	0x0000	0x0125	注【1】	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	32字节	2字节

注【1】:数据内容详见下表;

名称	字节数	数据类型	描述	实例	备注
Data	1	ВҮТЕ	终端固件版本 1	略	升级后控制板新固件版本
Data	1	BYTE	终端固件版本 2	0x00	升级后显示板新固件版本
Data	1	BYTE	终端固件版本 3	0x00	升级后驱动板新固件版本
Data	1	BYTE	终端固件版本 4	0x00	保留
Data	1	BYTE	终端硬件版本号 1	0x01	控制板硬件版本
Data	1	BYTE	终端硬件版本号 2	0x01	显示板硬件版本
Data	1	BYTE	终端硬件版本号 3	0x01	驱动板硬件版本
Data	1	BYTE	终端硬件版本号 4	0x00	保留
Data	1	BYTE	保留	0x00	保留
Data	1	BYTE	保留	0x00	保留
Data	1	BYTE	保留	0x00	保留
Data	15	ASCII	设备型号	0xXX•••	整机型号: BCD-302WY
					- 0x01控制板升级
Data	1	BYTE	结束类型	0x0x	- 0x02显示板板升级
					- 0x03驱动板升级
Data	5	ВҮТЕ	保留	0x00	保留

应答升级结束命令0x0225 (WIFI -->MCU)

包头	帧头						数据内容	松瓜缸
起始标志	数据长度	协议版本	WiFi状态	数据帧序	保留	数据类型	数据内谷	仪巡归
0x5A	14+0	0x10	0x79	0x00001348	0x0000	0x0225	NULL	CRC16
1字节	2字节	1字节	1字节	4字节	2字节	2字节	0字节	2字节