- 嵌入式系统 (Embedded System): 软件硬件可裁剪、成本低、体积小、功耗低、可靠性高、实时性
 - 。 单片机: Single Chip Microcomputer Soc(System on Chip)
 - 。 MPU(Micro-processers) 微处理器
 - ∘ MCU(Micro-Controller Unit) 微控制器
- Real-time operating system
 - 。 Rt-thread:三个版本:标准、Nano、smart
 - Nano:内存占用小,功能包括任务处理、软件定时器、信号量、邮箱和 实时调度等特性
 - 多线程任务调度,256优先级,调度器进行线程切换,优先级 抢占机制
 - 同优先级, time-slice时间片不同, 按 时间片轮转机制 调度
 - 调度锁,上锁后调度器停止工作,不进行线程切换,但仍可响应中断;可嵌套,上锁和解锁尽可能同一线程
 - 信号量,用作同步或互斥,有限资源的使用数量控制;多线程
 - 应用:任务同步如中断中,用时不能太长,利用信号 量翻转;任务互斥,如两种状态
 - 互斥量,保护共享资源
 - 相比于信息量:使用不当不会造成优先级翻转问题(使用优先级继承算法)
 - 优先级翻转,高优先级等低优先级的信号 量,但此时中优先级执行->优先级翻转
 - 优先级继承:临时提高低优先级的优先级
 - 加锁解锁在同一个线程内, 互斥量只能0-1
 - 事件Event, 事件是信号量的扩展, 事件告知, 类flag
 - 邮箱mb: 固定容纳四字节
 - 消息队列mq:邮箱的扩展,异步通讯,先进先出
 - 。 优化等级 -O0 O1 O2 O3 Os, 推荐O2
- ARM Cortex-M3/M4
 - 。 32bit, 哈佛结构, 三级指令流水线(取指 译码 执行)
 - ∘ Thumb-2指令集
- GPIO: push button, ratary encoder switch, LEDs, buzzer
- 常见通信接口
 - 。 IIC: Inter-Integrated Circuit 内部内置集成电路总线
 - 半双工 同步 串行

- 两信号线: 串行数据线SDA与时钟线SCL, 信号需上拉
 - 起始信号: SCL高, SDA高到低, 停止信号: SCL高, SDA低到高,都是主机发送
 - 应答信号:应答位NACK/非应答位NACK,接收端发送
- 优点:简单,占空间少,多主控
- 。 UART: Universal Asynchronous Receiver Transmitter通用异步收发器
 - 低速 全双工 异步 串行
 - 双线RX TX通信
 - 缺点: 低速, 结构复杂
- 。 SPI: Serial Peripheral Interface 全双工同步主从式通信 串行外设接口
 - 高速 全双工 同步 串行
 - 三信号线: SCLK (串行时钟)、SDI (串行数据输入)、SDO (串行数据输出),加从机选择线CS
 - 一主机多从机 , 可GPIO软件模拟IIC
 - 缺点: 无应答机子

传感器

- 。 摄像头
 - CMOS: OV7725 MT9V034等
 - 线性CCD
 - 果冻效应: 物体运动速度与快门扫描速率 量级接近 ->提高卷帘 快门的扫描速度, but此时曝光度会降
- 。 电磁: LC(并联)谐振电路
- 。 霍尔传感器, 光敏
- 。 IMU: 陀螺仪、加速度计、磁力计
 - MMA7260
- 。 编码器: 光学/霍尔原理居多
 - 旋转式(增量式与绝对式) && 直线式
 - 增量式:正交编码/解码,AB相位相差90°
 - 测速方法: M法(适合高速)、T法(适合低速)、M/T法(可测转速 范围宽, 精度高)

• 人机交互HMI

- 。 按键: 常规机械按键 数码开关 拨码开关
 - 经典机械按键防抖方案:一般按下50-100ms, 抖动10ms左右
 - 硬件防抖: 并联电容, 电容充放电->低通滤波
 - 延时防抖: 变化->等10ms->再读取
 - 中断延时:连续多次中断读取一致
 - 旋转编码开关防抖:正交解码,上升/下降沿触发->二次确认
- 。 LED灯

- 。 显示屏->触摸屏
- 通信
- 。 串口
- 通信协议的定义:起始位 | 数据位 | 校验位 | 停止位
 - 校验位: 常用奇偶校验, 循环冗余校验(CRC)等
- 波特率: 单位时间传输的位数, 单位bps(bit/s), 波特率因子K
- 环形队列接受: 节省空间, 首尾指针
- 数据传输方向: 单工 Simplex, 半双工 Half duplex, 全双工 Duplex, 单向、对讲机、电话
- 异步与同步:
 - 关键区别:是否使用共同的时钟和同步信号
 - 异步: 各自时钟,一帧以字符为单位,传输效率低, 简单
 - 同步:同一时钟,以数据块为单位,传输效率高,速度快
- 。 SD卡
- 。蓝牙
- Flash
- 控制对象
 - 。 舵机
- 组成: 电机、传动齿轮系、驱动控制、反馈电位器
- 0.5ms-2.5ms, GND VCC PWM
- 。电机
- 机械特性曲线 转矩与电流正比,反电动势与转速正比
- H桥驱动
- ADC
- PWM
- 。 等宽PWM,正弦PWM(SPWM),电流跟踪型PWM,磁链追踪型PWM
- 。 SPWM: 冲量/面积等效, 等幅不等宽的矩形脉冲序列
 - 载波: 高频等腰三角形, 调制波: 期望正弦波
- · Semihost Mode
- RTC芯片时钟 Real Time Clock: 掉电正常运行,可校准
- 系统中断
 - 。 轮询方式和中断方式
 - 。 FTM: FlexTimer Module 多用于硬件中断
 - PIT: Programmable Interval Timer
 - 。 Systick中断:延时

- 车辆控制
 - 。 车辆模型:
 - 经典阿克曼转向模型
 - 自行车模型:阿克曼简化为两轮
 - 。 运动规划 Motion Planning
 - Pure Pursuit: 基于预瞄
 - Stanley: 基于横向偏差与航向偏差
 - 曲线拟合: 贝塞尔曲线、B样条曲线、多项式曲线
- MPC控制
 - 。 Model predictive control,本质是求解开环最优问题
 - 。 预测模型、反馈矫正、滚动优化、参考轨迹

检测技术

- 检测 = 测量 + 被测对象有用信息的信号检出
- 检测误差
 - 。 系统误差: 可再现, 可理论分析消除或减少
 - 。 随机误差:不确定因素,概率统计处理,无法消除
 - 。 粗大误差: 异常或故障, 尽可能剔除
- 检测精度
 - 。 正确性: 测量结果接近真值的程度, 反应系统误差大小, 打靶准
 - 。 精确度: 测量结果的分散程度, 反应随机误差大小, 如打靶散
 - 。 准确度: 与真值的一致程度, 以上两者均有反映
- 特性:
 - 。 重复度: 最基本的指标
 - 。 分辨力: 能被检出的最小变化量, 分辨率=分辨力/量程
 - 。 灵敏度: k=dy/dx, 与分辨率呈反比
 - 。 线性度: 实测曲线偏离理想直线的程度
 - 。 稳定性与零漂, 回程误差, 死区, 响应时间, 测量时间等等
- 传感器:
 - 。 位移式传感器: 电感式->差动、光栅式、电容式
 - 。 测距传感器: 电涡流、激光测距、超声测距
 - 。 角度测量:圆光栅、光电式
 - 。 温度测量: 热电偶、热电阻、半导体热敏电阻、辐射温度计、颜色温度 计、亮度温度计
 - 。 力/压力测量: 电阻应变式、压阻式
 - 。 速度传感器:多普勒测速器
 - 。 加速度传感器: 压电式、应变式
 - 。 流量传感器: 差压式、流阻式、振动式、测速式、质量流量式等
 - 。 电磁量传感器: 光纤式、霍尔磁量测量

电力电子技术

- 定义:使用电力电子器件对电能进行变换与控制的技术
- 电力电子器件
 - 。 特点: 处理功率、需控制、需驱动电路、总是处于开关模式
 - 。 功率损耗: 通态损耗、开关损耗 (开通损耗与关断损耗) 、断态损耗
- 功率器件
 - 不控器件:功率二极管(与常规二极管相比:耐大电流、高电压、电导调制效应)
 - 根据反向恢复时间:整流二极管(General type diodes)、快恢复二极管、肖特基二极管(Schottky Diodes)
 - 大电流: 垂直导电+大体积->更多pn结, 高电压: 低掺杂
 - 。 半控器件: 晶闸管 (可控开不可控关)
 - 导通条件:正向电压+门极触发电流;维持导通:大于维持电流;关断条件:通过电流降到接近0(可施加反向电压或外电路)
 - 。 全控器件: BJT GTO MOSFET IGBT
 - 双极性晶体管BJT(GTR):
 - 门极可关断晶闸管GTO
 - MOSFET
 - IGBT
- 电力电子变换电路 DC/AC-DC/AC Converter
 - 。 交流->直流: 整流 Rectifier
 - 。 直流->交流: 逆变 Inverter
 - 。 直流->直流: 斩波 Chopper
 - 。 交流->交流: 交流调压、变频 DC Chopper
- DC-DC Converters (Chopper)
 - 。 非隔离型
 - Buck变换器
 - Boost变换器
 - Buck-Boost变换器:相当于Buck串联Boost
 - Cuk变换器
 - 。隔离型
 - 正激Forward: 隔离型Buck
 - 反激Flyback: 隔离Buck-Boost
- DC-AC Converter (Inverter)
 - 。 SPWM正弦脉冲调制
 - 原理:面积/冲量等效原理(Area/impulse equivalent Principle):冲量相等而形状不同作用于同一惯性环节->响应基本相同

- 单极性/双极性调制 Unipolar/Bipolar Modulation
- 同步调制 or 异步调制,前者载波比为常数,后者不是
- AC-DC Converter (Rectifiers) : Diode or Thyristor Rectifiers
- AC-AC Converter 交交变频

机器人学

- 定义
- re-programmable, multifunctional. They can assist or even replace humans in completing dangerous, heavy and complex work.
- 。 感知: actuator 传感器: sensors 控制系统: control system
- Three Laws of Robotics
- 链式结构: 连杆 Link 0 关节Joint 1 link 2
- 自由度: Degrees of Freedom (DoF)
 - 。 Dof = 关节数, 6Dof最常见, 3457也有
- 关节
- 。 平移关节 Translational or Linear
- 。 旋转关节 Rotational
- 坐标系
 - 。 笛卡尔(直角)坐标: PPP, 工作空间: 方形, 简单,
 - 优点:简单,缺点:空间利用率低,Can only reach in font of itself
 - 。 圆柱形坐标: RPP,工作区间: 柱
 - 优点: can reach all around itself,缺点:仍无法到达高于自己的
 - 。 球形坐标: PRP,工作区间: 橘子皮
 - 。 仿人型坐标: RRR, 缺点: 计算较难。titan
 - SCARA: RRP
- 运动学
 - 。 正运动学: 关节变量->末端执行器位姿
 - D-H表示法: 坐标系确认
 - 。 逆运动学: 末端执行器位姿->关节变量
 - 解存在与否?
 - 闭环解(解析解): 只适用于简单的构型
 - 代数法
 - 几何法
 - 数值解: 迭代方法

- SD(Steepest descent)最速下降法,GN(Gauss-Newton)法,LM方法
- 优点:适用性广,缺点:精度自定义,只能返回一组 解
- 。 雅可比矩阵 Jacobian
 - 关节速度->末端执行器速度,关节力矩->末端执行器力
 - $ullet \ \dot{ec x} = J(ec heta) \dot{ec heta} \ \Rightarrow \ \delta ec x = J(ec heta) \delta ec heta$
- 动力学
 - 。 拉格朗日方程

SLAM

参考: 高翔博士《视觉SLAM十四讲》

- 同步定位与地图构建: Simultaneous Localization and Mapping
 - 搭载视觉或激光雷达的机器人,在没有环境先验信息的情况下,在运动中建立环境信息并估计自己运动的过程
 - 。 感知、定位与建图、规划与控制
 - 基本问题: 针对状态方程+观测方程->状态估计问题(如何通过带噪声的测量数据估计状态变量)求解
 - 后验sfM问题 -> 贝叶斯公式:似然(Prior)*先验(Likelihood)
 - 状态最优估计,使得后验概率最大(MAP问题)->最大化似然问题(MLE问题,Maximize Likelihood Estimation),在什么状态下最可能产生现在观测到的数据
 - 噪声:线性/非线性、高斯/非高斯
 - 滤波器方案:增量方法,基于马尔可夫假设
 - 卡尔曼滤波(Kalman Filter): 基本只能解Linear Gaussian(线性高斯系统)
 - 扩展卡尔曼滤波(ekf),线性化误差和噪声高斯分布假设
 - 粒子滤波(Particle Filter)
 - 优化方法: 批量运算, 较优
 - 非线性优化方法
 - 图优化(Graph Optimization)

- 传感器
 - 。 绝对感知: GPS、UWB等, 场景局限
 - 。 碰撞传感器: 扫地机器人、昆虫机器人
 - 。 超声波传感器: 舵机加一自由度, 伪激光雷达, 局限: 分辨率低(15°扫描角度太大, 较小物体->大), 可基于概率模型融合建图
 - 。 毫米波雷达 Millimeter-wave lidar: 依据多普勒效应测速

。 激光雷达

- 原理: 测距+扫描
 - 测距原理
 - 三角法:发射器->物体反射->感光位置不一样,用的最多(扫地机器人),角度不均匀
 - dTof:直接测量时间->光速*时间。测量精度 高、功耗低,但光速太快,测量速度要求高->iTof
 - iTof: 间接测量相位差->距离, 低频的脉冲信号。测量精度降低(波长变长、精度降低)->可多次测量: 多脉冲逐步细化, so单个发射器, 多个接收器一直接收, 代价距离近
 - 扫描原理: 机械扫描 (最常用) 、MEMS、光学相控 阵、阵列成像(AR)
- 采样频率: 角分辨率=360/点数
- 如: Velodyne、Sick TIM、SLAMTEC等

。 相机

- 单目(monocular)、双目(stereo)、RGB-D,此外还有全 景相机、Event相机等
- 单目:尺度不确定性 (Scale Ambiguity): 小孔模型问题
- 双目:基线已知(Baseline)
- RGB-D:增加Tof测距或红外测距,如Kinect (v2)
- 针孔相机模型:
 - 相机内参K, 张正友棋盘标定法,
 - 相机外参R t, 相机坐标系到世界坐标系
 - 畸变:
- 径向畸变:桶形畸变和枕形畸变,越靠近边缘越明显
- 切向畸变:成像面与镜头不平行

经典SLAM框架




图 2-7 经典的视觉 SLAM 框架

- 。 前端视觉里程计(Visual Odometry, VO):估算相邻两帧的运动
- 后端优化(Optimization):接受前端位姿与回环检测信息并进行优化,主要任务是从带有噪声的数据中估计整个系统的状态(非线性优化与滤波)
- 。 回环检测(Loop Closure Detection):解决累计漂移问题(Accumulating Drift)
- 。 建图(Mapping)
 - 度量地图 Metric Map: 稀疏(Sparse),稠密(Dense)
 - 拓扑地图 Topological Map: 图
- 坐标系变换 (刚体变换,欧式变换) T
 - 。 变换矩阵表示法:

$$\mathrm{SE}(3) = \left\{ oldsymbol{T} = egin{bmatrix} oldsymbol{R} & oldsymbol{t} \ oldsymbol{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 imes 4} \mid oldsymbol{R} \in \mathrm{SO}(3), oldsymbol{t} \in \mathbb{R}^3
ight\}$$

- 。 旋转数学表示
 - 旋转矩阵表示法: R
 - 正交矩阵, $R^T=R^{-1}$,正交群表示为: $\mathrm{SO}(n)=\left\{oldsymbol{R}\in\mathbb{R}^{n imes n}\midoldsymbol{R}oldsymbol{R}^{\mathrm{T}}=oldsymbol{I},\det(oldsymbol{R})=1
 ight\}$
 - 旋转向量表示法: 旋转轴 n+旋转角 θ , 紧凑但奇异
 - 旋转向量->旋转矩阵:罗德里格斯公式
 - 旋转矩阵->旋转向量: $tr(R) = 1 + 2cos\theta$
 - $\blacksquare Rn = n$
 - 欧拉角表示法
 - 绕x: 横滚角 Roll,绕y: 俯仰角 Pitch,绕z: 偏转角 Yaw
 - 万向锁:俯仰角±90°,损失一个自由度(三次旋转变两次),紧凑但奇异(没有不带奇异性的三位向量描述)
 - 四元数表示法 Quaternion
 - 复数:一实部三虚部,可与角轴互化
 - 四个量描述三维旋转,紧凑且无奇异
- 。 欧式变换、相似变换、仿射变换、射影变换
- 李群和李代数
 - 。 群Group: 一种集合+一种运算。
 - 运算满足: 封闭性、结合律、幺元、逆
 - 李群:具有连续(光滑)性质的群,一种李群对应一种李代数:SO(3)->so(3)、SE(3)->se(3)
 - 。 李代数:由一个集合、一个数域、一个二元运算(李括号)组成,描述李群的局部性质。
 - 封闭性、双线性、自方性、雅可比等价

• 非线性优化

- 。 对非线性最小二乘问题,解析解难解,使用数值解法。将这一问题在初始值附近线性化->线性最小二乘问题->迭代求解
- 。 寻找导函数为0->寻找下降增量, 直到增量为接近0
- 。 最速迭代法 (牛顿法): 一阶过于贪婪, 二阶Hession难计算
- 。 Gauss-Newton:目标函数fx,一阶泰勒展开,相当于用 JJ^T 替代牛顿法的Hessian
- LM方法:泰勒展开只能在展开点附近起作用,因而可以增加一个信赖区间(常取球),仅在此范围内认为增量有效。
- 。 非凸问题->初值敏感、局部最优问题

• 动态场景

- 。 点云配准基于静态假设, 动态点比例高精度下降
- 。 动态物体漂移鬼影
- 。 静态物体、半静态物体(如可开的门)、动态物体

• 自动驾驶等级

- 。 SAE自动化等级Lv0-Lv5
- 无自动化、辅助驾驶、部分自动化、| 有条件自动化、高度自动化、| 完全自动化

• 路径规划

- 。 Global 全局 && Local 局部
- 。 离线 && 在线
- Complete and Optimality