控制

自控


The first three industrial revolutions came about as a result of mechanisation, electricity and IT. Now, the introduction of the Internet of Things and Services into the manufacturing environment is ushering in a fourth industrial revolution.

控制概述

- 系统:一些相互制约的部分所构成的整体
- 控制系统:
 - 自动控制概念:无人干预,使用控制器,使被控对象或被控量,按预定 规律运行
 - 。 历史:
- 离心调速器-李雅普诺夫稳定性-PID-反馈-系统->第二代控制理 论(太空竞赛)现代控制理论 ->计算机控制理论-智能控制理论-模 糊、自适应、神经网络
- 经典控制理论: 离心调速器--李雅普诺夫稳定性--PID--反馈--系统
 - 线性控制理论:时域、频域、复域分析
 - 非线性控制理论:相平面法、描述函数法、李雅普诺 夫法、波波夫法
 - 离散控制理论
- 现代控制理论:状态空间分析-最优控制
- 大系统理论:多
- 智能控制理论:模糊控制等

• 反馈(闭环)控制理论

- 。 反馈: 取出输出端送回输入端, 并与输入信号相比较产生偏差信号
- 。 负反馈: 输入减反馈, 使偏差变小; 反之称正反馈
- 。 基本组成



。 测量元件: 检测被控量, 若非电量则转电量

。 比较元件: 比较反馈值与输入值得到偏差, 如差动放大器、机械差动装置、电桥电路等

。 给定元件: 给定输入量

。 放大元件: 将比较元件给出的偏差信号放大

。 执行元件: 作用于被控对象, 如阀、电动机等

。 矫正元件: 又称补偿元件,结构或参数便于调节,以串联或反馈方式改善系统性能

• 基本控制方式

- 闭环(反馈)控制 && 开环
 - 开环: 单方向传递、 结构简单成本低、控制效果差扰动敏感
 - 闭环:存在反馈回路、结构复杂成本高、控制效果好精度高、 参数不当可能震荡甚至发散
 - 按扰动控制(顺馈控制):补偿可测扰动、抗扰较好、精度较高、较反馈控制简单、只能补充一种扰动
- 。 复合控制: 偏差控制+扰动补偿
- 基本要求/目标: 稳准快
 - 。 稳定性: 系统正常工作的先决条件
 - 被控量偏离期望值的初始偏差应随时间增长逐渐减小并趋近于 0
 - 稳定的恒值控制系统——被控量因扰动偏离后恢复设定值
 - 稳定的随动控制系统——被控量始终跟随输入量的变化
 - 线性系统的稳定性与外界因素无关,只由系统结构和参数决定
 - 过渡过程——常呈振荡形式,稳定系统的振荡过程逐渐减弱达 到平衡,不稳定系统振荡逐渐增强直到失控。(平衡:小于传感 器测量精度或者设定?没有绝对的平衡)
 - 快速性: 动态性能要求
 - 准确性:控制精度的重要标志
 - 稳态误差要求:平衡状态下,被控量达到的稳态值与期望值之间的误差

分类

- 。 **线性定常系统**:可用线性微分方程描述
- 。 连续与离散

■ 连续系统:模拟信号

■ 离散系统:脉冲信号(脉冲开关)或数字信号(采样开关)

。 线性与非线性

■ 线性:满足叠加性与齐次性

■ 非线性:含有非线性元件,暂无通用方法

控制模型

- 建模方法
 - 。 机理建模 && 实验辨识
- 数学模型
 - 。 静态数学模型:描述变量之间关系的**代数**方程
- 常用数学模型
 - 。 时域: 微分方程、差分方程、状态方程
 - 。 复数域:传递函数、结构图
 - 。 频域: 频率特性
- 典型输入信号
 - 。 (单位)阶跃函数、斜坡函数、加速度函数、脉冲函数、正弦函数
- 结构图 && 信号流图
 - 。 信号流图: 结构简单, 只适用线性系统
 - 。 图->传递函数: Mason 或 化简
- 分析方法
 - 。 时域分析法
 - 。 根轨迹法
 - 。 频域分析法
- 1.时域分析
 - 线性元件微分方程: 求解: 经典法、拉氏变换法, 解=特解+通解
 - 。 线性系统的基本特性:满足**叠加定理**->可加性(+)与齐次性(*)
 - 。 非线性系统->线性化:
 - 简化模型: 忽略
 - 切线法:小范围做泰勒去高次幂——平衡情况偏离,小偏差情况下,合理
 - 。 评估指标:
 - 动态指标: 上升时间(10% to 90%)、峰值时间、调节时间(2% or 5%)、超调量
 - 稳态指标: 稳态误差
 - 单位阶跃响应、单位脉冲响应、单位斜坡响应
- 2.复数域模型-传递函数
 - 。 定义: 零初始状态下, 系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比
 - 零初始状态:系统输入输出量及其各阶导数都为0
 - 输入为0: t>0时输入才作用于系统
 - 输出为0:系统处于稳定的平衡状态

。 性质:输入-输出映射、只取决于系统结构与参数,与输入无关、复数域研究

。 零点和极点

- 可实数可复数,符号:零点-○,极点-×,研究:零极点分布图
- 极点就是微分方程的特征根,决定系统稳定性,决定了系统模态(e^(\lambda t))
- 零点影响各模态在响应中所占的比例
- 。 **典型环节**: 比例 积分 微分 一阶 二阶 纯滞后
- 。 系统物理可实现: 分母阶次>=分子阶次

• 3.根轨迹

- 。 开环系统的某一参数从0变到无穷时,闭环系统特征方程式的根在s平面 上变化的轨迹
- 。 闭环零点 = 前向通道开环零点 + 反馈通道开环极点
- 180°根轨迹 && 0°根轨迹 (非最小相位系统)
- 。 广义根轨迹
 - 参数根轨迹:变化增益不在开环增益位置->等效
 - 多参数根轨迹: 定一画一, 定k2=0变k1, 再定k1变k2 (恰以 k2=0的线为起点)
- 。 零极点对根轨迹
 - 增加极/零点, 根轨迹向s左/右半平面弯曲, 稳定性变好/差
 - 移动极/零点,极/零点右移,稳定性变差/好

频域分析法

- 频率特性定义:线性系统,在正弦信号作用下,其稳态输出与输入幅值比、相角差对频率的关系
- 。 幅频特性 && 相频特性
- 。 特性图
 - Nyquist图(幅相特性曲线)
 - Bode图(对数频率特性):展宽低频,同时也能表示高频
 - Nichols图(对数幅相特性)
- 。 指标:增益裕度GM、相位裕度 γ 、增益剪切频率 w_c 、相位穿越频率 w_a
- 三频段理论
 - 低频段:反应稳态误差(开环增益K与系统型号v),目标:陡高->稳态精度高
 - 中频段:反应动态性能(相位裕度 γ 、增益剪切频率 w_c),目标:缓宽

- 增益剪切频率 w_c 高->系统快速性好,中频段缓(-20)宽 (覆盖广)->稳定性好
- 高频段: 抗高频干扰能力, 目标: 陡低(衰减快->抗干扰)
- 最小相位系统:系统开环传递函数 在右半s平面不具有极点与零点,且不具有纯时滞因子
 - 。 区分: 频域中, w趋于无穷时, 是否满足(n-m)*(-90°)
 - 。 非最小相位系统: 纯时滞、负响应、开环不稳定

系统稳定性

- 一个系统稳定是指系统在平衡状态下,收到外部扰动而偏离平衡状态,当扰动消失后,经过一段时间的调整,系统能回到原来的平衡状态
- 稳定性
 - 。 外部稳定性-BIBO稳定性(有界输入有界输出)->经典控制理论中的稳定性
 - 判据:传递函数阵所有极点都有负实部
 - 。 内部稳定性->现代控制Lyapunov稳定理论
 - 李雅普诺夫渐进稳定性->工程意义下的稳定性,严格(要求最终 回到 x_e)
 - 判据
- 李雅普诺夫第二法
 - 广义能量函数V(x)正定, V(x)负定(辅助判据: V(x)半负定且不恒为0)
 - 核心:能量函数的构造:雅可比矩阵法与变量梯度法
 - 对线性定常连续系统,特殊判据:给定正定 阵Q是否存在唯一正定对称阵P
- 内部稳定必外部稳定,理解:内部不稳定子状态可能不可观,或者说子空间内不稳定极点可能被消去未表出
- 判别方案
 - 。 线性系统: Rough、根轨迹、李雅普诺夫
 - 。 非线性: 李雅普诺夫(通用方法)
 - 。 对非线性系统多个平衡状态, 描述稳定性, 相对于某平衡状态稳不稳定
- 频域判据
 - 。 Nyquist判据
 - 映射: 幅角定理(柯西定理)
 - Z=P+N, 右半s平面闭环极点个数=右半s平面开环极点个数+G平面上曲线包含(-1,j0)点的圈数, Z=0稳定
 - 。 Bode判据
 - Z=2N+P, Z=0, 稳定

- 。 三频段理论
 - 穿过0db的斜率: -20dB/dec 稳定, -40不一定, -60必不稳定
 - 控制器的设计目标:

控制器设计

- 形式
- 。 位置式: 易产生积分饱和, 适合执行机构无积分特性
- 。增量式
- 校正方式: 串联校正、并联校正、复合校正
 - 。 串联校正
 - 超前(PD):改善动态性能
 - 滞后(PI):改善稳态性能
 - 超前滞后(PID): 同时改善
 - 。 根轨迹校正与Bode图校正
- PID控制器
 - Proportional, Integral, Derivative
 - 。 偏差控制, 无模型算法
 - 。作用
- Kp: 有差调节,调节速度快
 - 静态性能: kp↑, 稳态误差↓, 控制精度↑
 - 动态性能: kp↑, 响应加快, kp过大震荡次数多不稳定
- Ki: 无差条件
 - 静态性能: Ki↑, 消除静差
 - 动态性能: Ki↑, 积分作用加强, 过大会产生超调与积分饱和现象
- Kd: 有稳态余差(D不单独使用->存在死区, 如e很大但不变)
 - Kd↑,有利于改善动态性能,响应加快,超调减小, but降低抗高频干扰能力

- 改进
- 。 积分饱和
 - 积分分离法: 大偏差取消积分
 - 有效偏差法:
 - 遇限消弱积分法:设置积分上限
- 。 微分高频扰动->串接低通滤波
 - 不完全微分:接在PID输出后或单独微分项输出

- 微分先行: 输出微分先行(编码器环节)、偏差微分先行(偏差环节,或者说pid输入)
- 。带死区PID

• PID参数整定

- 。 理论设计法 (做题家) 给时域指标->根轨迹或时域参数法,给频域指标->Bode图
- 。 工程镇定法
 - 经验试凑法
 - 临界比例度法(稳定边界法):选择控制度(数字控制器相对模拟 控制器的效果)
 - 纯P调节比例度直到等幅震荡,记录临界比例度和临界震荡周期->查表
 - Shannon采样定理: 采样周期的上限,成本决定了下限
 - 衰减比例度法: 纯P调节比例度,直至两次波衰减比为4:1->记录比例度与周期->查表
 - Ziegler-Nichols整定法: 阶跃响应->曲线最大斜率处作切线, 交x轴, 分段-> α , τ , K->查表填写

• PID特点

- 。 优点:响应快,不依赖模型,可补偿误差,应用广泛,鲁棒性强
- 。 缺点: 无法补偿时滞(大时滞会导致系统稳定性变差, 甚至产生震荡)
- 内膜控制器 IMC
 - 。 对模型纯滞后进行近似(如一阶Pade近似)->分解可逆与不可逆->IMC理想 控制器->加低通滤波->控制器
 - 。 可实现抗干扰控制或设定值跟踪控制, 依赖准确模型
 - 。 性质
- 对偶稳定性:若模型准确,则IMC内部稳定的充要条件是:过程与控制器都稳定
- 理想控制器特性:模型准确且 $1/G_p(s)$ 存在且实现,则输出对输入无偏差跟踪,且抗干扰
- 零稳态偏差特性:由于IMC本身存在积分作用,不存在稳态误差
- Smith预估控制:解决大时滞
 - 核心: 反馈等效模型纯滞后之前的信息,或者加补偿器反馈使之不含时滞项
 - 有效解决纯滞后问题,但依赖准确的模型参数,且扰动造成的干扰仍然 存在
 - 。 工程化改进

- 使扰动传递函数=0->Smith完全抗干扰改进
- 增益自适应Smith预估补偿控制
- Smith-PID
- 常见控制器设计思想
 - 。 串级控制:
 - 扰动影响输入,干扰在环,闭环控制
 - 双闭环,双控制器串联;副回路响应需快于主回路(主副环频率 f相差3-10倍);调节阀由副回路控制
 - 整定方法: 断开主回路整定副回路,直至获得快响应->工程整定法整定主回路
 - 主控制器(用PI或PID):保证被控量符合要求,要求无误差;副 控制器(用P或PI):消除副回路二次扰动,快速性,不要求无误 差
 - 副环:高频率大增益,保证大干扰在副环内被抑制,加快调节速度改善延迟
 - 相比于直接加一个反馈回路(测量+蒸汽阀)来说,并未增加蒸汽阀, 经济
 - 。 前馈控制:
 - 扰动影响输出,干扰可测,开环控制
 - 可用条件: 扰动可测但不可控, 扰动变化频繁且变化大, 扰动 带来较大影响
 - 优点:调节及时;缺点:存在残差(so多与PI控制器一起使用-> 前馈-反馈系统)
 - 引入前馈,系统特征方程不变,系统稳定性不变。
 - 前馈-反馈控制系统:前馈用于抑制扰动,反馈用于弥补前馈无 法消除的扰动和不可测干扰带来的误差。
 - 。 比值控制:
 - 用于物料混合领域,保证两种物料的流量保持一定比例
 - 选择可能供应不足的作为主流量(主流量可测不可控,副流量可 控)
 - 。 选择控制(超驰控制、取代控制、保护控制)
 - 多控制器、可切换选择、用于设备软保护(如超安全限制、切备用)
 - LS 低选, HS 高选
 - 。 分程控制: 多入单出
 - 一个控制器的输出带动多个执行器,每一执行器仅在输出信号 某段工作
 - 。 均匀控制:控制量与被控量缓慢地在一定范围内变化
 - 。 推断控制: 测辅助变量
- 模糊控制 Fuzzy Control

- 。 合理的规则即可,制定规则占用精力
- MPC控制器 Model Predictive Control
 - 。 数据驱动,基于对象模型但不完全依赖模型
 - 利用过程中的简化动态模型预测未来状态,选择"最优"控制策略,并利用实测输出来反馈校正模型预测
 - 。 核心: 预测模型、滚动优化、反馈校正
 - 。特点
- 优点: a.建模方便,不涉及机理 b.预示作用->类似前馈 c.MIMO同样适应(相比之下,无法解耦的PID表现不好) d.适合 处理约束 e.滚动优化->动态效果
- 缺点: a.计算量大->适合慢过程 b.需闭环特性分析 c.非线性对象需额外计算量
- 。 如: 动态矩阵控制DMC, 模型算法控制MAC, 广义预测控制GPC等
- 。 带稳态目标优化的MPC,加入松弛变量,按优先级逐步放松约束,最后 对总体进行优化
- 动态矩阵控制 DMC Dynamic Matrix Control
 - 。 基于对象阶跃响应的MPC,适用于渐进稳定的线性系统,增量式算法
 - 。 参数选择
 - 采样周期T:上限(Shannon),下限(运算量),T太大有利于稳定不利于克服扰动,T太小跟踪效果好但计算量大
 - 建模时域N:20-50
 - 优化时域长度P: P大稳定性好, P小快速性好
 - 控制时域M, M大快速性好, 但稳定性下降
 - 控制权重矩阵R、误差校正向量h(抗扰性和鲁棒性)
 - 。 改进: MIMO-DMC: 全局整体优化, 前馈DMC: 某干扰已知->前馈补偿, DMC-PID串级控制, 有约束DMC(启发式求解->牺牲部分局部最优性)
- 模型算法控制MAC: 基于系统脉冲响应

非线性系统

- 线性 or 非线性
 - 。 最大区别: 非线件不满足叠加定理
 - 。 非线性稳定性与初始条件、输入信号有关
 - 。 非线性存在极限环(持续震荡)
 - 极限环指,无外界激励时,固定振幅及周期的震荡,且不易受参数的影响(与线性系统的临界稳定性相反)
- 非线性特性: 死区、饱和、间隙、继电器特性
- 分析方法

- 。 对非本质非线性系统: 小扰动-线性化
- 。 本质非线性系统: 只能非线性方法
 - 相平面法: 多用于二阶
 - 描述函数法: 不完善
 - 波波夫法
 - 微分几何法
 - 李雅普诺夫法:第一法:平衡点近似->局部稳定性,第二法-> 能量角度但函数难构造

• 描述函数法

- 。 描述函数N(A)是非线性环节的基波分量与正弦输入信号两者的复数比
- 线性系统频率法在非线性系统的推广,假设线性和非线性环节可分离, 仅考虑基波分量(大多数线性元件具有低通特性),又名谐波线性化方法
- 。 优点: 简单, 适用于高阶和各类非线性
- 。 缺点: 理论不完善(结果既不充分也不必要), 丧失部分非线性信息
- 。 结构图化简: 非线性并联->描述函数之和, 串联->不是乘积
- 。 稳定性分析:结构图等效->画-1/N(A),G(jw),不包围:稳定,包围:不稳定,临界:可能自振(穿出是)

• 相平面法

- 。 针对一阶二阶非线性
- 。 奇点: 斜率不确定点, 多条相轨迹汇入或流出
 - 中心点/鞍点,稳定的焦点/不稳定的焦点,稳定的节点/不稳定的节点
- 。 对非本质非线性系统, 先奇点线性化再作图
- 。 作图: 等倾线法/奇点分析
- 。 相平面内求响应时间: 积分法、增量法、圆弧法、

现代控制理论


- 经典控制 vs 现代控制
 - 。 传递函数(黑匣子) vs 状态空间
- 一些概念
 - 状态变量:足以完全表征系统运动状态的最少个数的一组变量
 - 状态变量之间相互独立、状态空间的选取不唯一、实际状态变量个数=独立储能元件个数
 - 。 状态空间表达式=状态方程+输出方程
 - 建立: 方框图、机理建模、传递函数/高阶微分方程
 - 状态方程:由系统的状态变量构成的描述系统动态过程的一阶 微分方程组
 - 状态方程:状态矩阵A,输入矩阵B,输出矩阵C,直接传输矩阵

D

- 状态矩阵A的特征值->极点
- 状态响应=零输入输出响应+零输出响应
 - 。 零输入响应:输入信号为0时系统由初始条件引起的响应
- 能控性与能观性
 - 。 能控性判据
 - 定义法: 状态转移角度
 - Cram矩阵判据: Cram矩阵非奇异
 - 矩阵秩判据: rank(M)=n, 且detM可表示为能控度
 - PBH秩判据,对所有特征值都有...
 - PBH特征向量判据
 - 约旦标准型判据
 - 。 能控能观对偶系统理论:AB互为对偶系统,则A的能控性等价于B的能观性
 - 。 定理:在任意非奇异线性变换下,线性定常系统能控性与能观性不变->标准 I 型
 - 。 能控/观性结构分解
- 最小实现 Realization: 既能控又能观的实现, 不可简约的实现
- 状态/输出反馈
 - 。 输出矩阵维数<状态矩阵维数(损失信息)
 - 状态矩阵可利用信息量大,可更自由支配系统响应,但状态反馈部分不可观->状态观测器
 - 。 影响: 状态反馈: 不改变能控性, 可改变能观性; 输出反馈: 不改变能 控能观性
- 极点配置问题:通过反馈,配置极点到指定位置
 - 。 可配置极点的充要条件: 系统完全能控
 - 。 SISO:能控标准型法与比较系数法
 - 。 MIMO:建议西尔维斯特法
 - 。 镇定问题:通过反馈,使系统稳定
 - 可镇定的条件:系统不能控子系统是渐进稳定的(状态反馈只能 改变能控子系统的极点)
- 状态观测器
 - 。 全维状态观测器
 - 。 降维状态观测器: 能观系统的输出y已包含部分状态信息
- 最优控制问题: LQR控制器

计算机控制系统

- Computer Control System概念
 - 。 由计算机参与并作为核心环节的自动控制系统
 - 即应用计算机参与控制并借助一些辅助部件与被控对象相联系,以获得一定控制目的而构成的系统,其中控制器功能由计算机实时完成
 - 。 特点:
- 结构混合:控制器离散,被控对象连续(->决定离散化与连续化 两种设计方法)
- 信号混合:包括模拟、离散模拟、数字信号
- 实时数据采集->实时控制决策->实时控制输出
- 性能指标
 - 。 稳定性: 当扰动作用消失后, 系统恢复原平衡状态的能力。
 - 判定: 闭环系统极点(特征根)的位置: 极点位于s平面左半平面 (连续系统),或z平面单位圆内(离散系统)
 - 判据:
- Rough: z平面双线性变换(w变换)->w域内rough
- Jury: 只能判断系统稳定性,不能判断不稳定极点个数
- 稳态指标: 稳态误差(当系统过渡过程结束后,系统参考输入和输出之间的偏差)->位置、速度、加速度误差系数
 - 稳态误差与采样周期T的关系:被控对象中包含与其类型相同的积分环节(如I型系统包含一阶积分)->有关,否则无关
- 。 动态指标(超调量,调节时间,峰值时间,震荡次数等)
- 。 综合指标(如积分性能指标)
- 结构组成
 - 。 数字控制器、D/A转换器、执行机构和被控对象、测量变送、采样开 关、A/D转换器



- 信号变换
 - 。 信号类型
 - 模拟信号: 时间上连续、幅值上连续(连续信号)

- 离散模拟信号:时间上离散、幅值上连续(采样信号)
- 数字信号: 时间上离散、幅值上量化
- 模拟信号 采样->离散模拟信号 A/D转换->数字信号 D/A转换-> 模拟信号
- 。 采样 using采样开关
 - 每隔T,开关短暂闭合,对模拟信号进行采样,得到时间上离 散数值序列
- 。 A/D转换: 输入模拟量数字化(离散模拟信号->数字信号)
 - 直接转换器:
 - 逐次逼近型(天平称物、对分搜索): but抗干扰能力不够
 - 并联比较型:
 - 间接转换器:
 - 单积分型
 - 双积分型(电容充放电、计数器): but速度不够快
 - 误差来源:转换精度、转换速率
- 。 D/A转换: 滤波思想->保持器
 - D/A转换包括解码与信号保持两步,数字信号 解码->离散模拟 信号 信号保持器->连续信号
 - 误差:解码器精度、保持器形式、时间间隔T
 - 保持器
 - 零阶保持器: a.低通特性, 但不理想 b.相位滞后T/2特性 c.简单
 - 一阶保持器: a.幅频特性比零阶高 b.低频相移小,但整体相移大,对稳定性不利 c.较复杂
- 香农采样定律(Nyquist采样定理):不失真恢复模拟信号的采样频率,应大于模拟信号频谱中最高频率的2倍 $w_s>=2w_{max}$
 - 。 频域混叠: 采样信号各频谱分量互相交叠
 - 连续信号频谱无限带宽,频域混叠恒发生
 - lacksquare有限带宽, $w_s < 2w_{max}$ 则频域混叠
 - 工程上,快过程常取 $w_s = 10 * w_c$,慢过程查表
- Z变换
 - 。 z变换方法: 级数求和法、部分分式法、留数计算法
 - 。 z反变换: 长除法、部分分式法、留数法
 - 。 扩展z变换
- 脉冲传递函数 求解: 差分方程、传递函数模型、单位脉冲响应
- 数字控制器设计
 - 。 离散化设计方法:核心:把整个系统离散化

- 根轨迹设计法、频率响应设计法、解析设计法(最小拍控制、大 林控制)
- 最小拍控制器: 时间最优, 不管其它因素
 - 时间最优控制、稳定、采样点上不存在稳态误差
 - 定义: 是时间最优控制,即闭环系统在最少的采样周期内达到稳定,且系统在采样点上的输出能准确跟踪输入信号,不存在稳态误差
 - 缺点: a.采样点之间可能存在纹波 b.各典型输入函数的适应性差(输入函数变结果差) c.对被控对象的模型参数变换敏感
 - 工程化改进(一一对应)
 - a.无纹波设计
 - b.阻尼因子法:在闭环传函中引入附加的极点因子,调节时间换稳定性:不再是最小拍->适应性好
 - c.有限拍:提高 z^{-1} 的幂次,增加自由度,降 低敏感度
- 大林算法: 重超调, 不care时间
 - 可以理解为Smith预估器对于一/二阶+纯滞后的特例
 - 问题
- 振铃现象:控制器输出以1/2采样频率大幅衰减的振荡
 - 此时控制量y正常,但会带来执行机构磨损,有可能影响稳定性
 - 区分纹波现象: y有问题
- 分数时滞: 时滞不是采样周期的整数倍
- 。 模拟化设计方法:简单,但只用于采样周期比较小的情况(因为相当于忽略了零阶保持器和采样开关->T/2的延时)
 - z变换法:简单、D(s)稳定则D(z)必稳定、产生频率混叠(高频干扰->可提高采样频率)
 - 差分变换法: 矩形近似
 - 后向差分法: D(s)稳定则D(z)必稳定、D(z)频率畸变、 产生频率混叠
 - 前向差分法: D(s)稳定则D(z)不一定稳定、D(z)频率畸变较大, so一般不用
 - 双线性变换法:梯形近似:不存在频率混叠、D(s)稳定则D(z) 必稳定、频率低频近似高频严重畸变

■ 零极点匹配法:具有双线性变换特性,适合零极点形式出现的 对象

• 微机系统

- 基本要求:操作性能好、方便、维修方便、通用性好便于扩充、可靠性高
- 特点:功能可分配(云、边、端),系统可集成设计,可测试性设计,可维修性设计
- 分布式计算机控制系统 DCS
 - 。 原则(核心): 功能分散、管理集中
 - 。 结构形式: 多级分层、合作自治, 标准化、系统化、模块化
 - 。 四层体系结构
 - 综合管理层:管理信息系统MIS
 - 集中监控级:面向工程师、提供界面
 - 分散控制级:数据交互、控制调节(如PLC调节器)
 - 现场设备级: 感知与执行(如传感器变送器)
 - 网络基础:串行数据传输(平衡/不平衡模型),接口标准: RS232,RS422,RS485
 - 。 缺点:a.一对一 b.可靠性差 c.控制集中在控制站 d.兼容性差 ->so 现场总线控制系统FCS
- 工业网络化控制系统:具有开放统一的通信协议
 - 。 特点: 开放、互操作性、环境适应性
 - 。 三层体系结构: 信息层、控制层、现场设备层
 - 。 现场总线: 串行、数字式、双向传输、多分支结构
 - 。 全开放、全数字化、全分散、互操作
 - 。 现场总线控制系统FCS = 现场总线 + 现场设备、
 - 与DCS相比: FCS一对N(DCS一对一), FCS全开放(DCS封闭专用), FCS分散功能块(DCS全分散式)
 - 典型现场总线: CAN FF LonWorks

过程控制系统

- Process Control
 - 以表征生产过程的参量为被控量,使之接近给定值或保持在给定范围的 自动控制系统
 - 。(过程:存在能量或物质的相互作用与转换)
 - 。 指化工、冶金、石油等工业部门, 以连续性物流为主要特征
 - 。 被控对象:工业设备,被控变量:温度、压力、流量、液位、成分与物性


- 。 特点: a.被控对象多样性 b.对象存在时滞和非线性 c.控制方案多样化 d.有多个过程检测仪表
- 。 目标:安全、经济、稳定
- 。 控制算法: PID MPC Robust 最优控制 解耦控制
- 非最小相位系统: 纯时滞、负响应、开环不稳定
 - 。 大时滞: Smith预估器
 - 。 负响应设计: 可将负响应系统近似为时延系统、或使用负响应补偿
 - 。 开环不稳定(至少有一个右半平面极点): 两步法设计PID
- 系统辨识
 - 。 数据驱动型
 - 。 最小二乘法: 最小化误差性能指标
 - 加权最小二乘法(不同误差权重),递推最小二乘法(基于以前估计加入修正量进行递推修正),指数遗忘型最小二乘法(加入遗忘因子,以近期观测数据为主,适合慢时变系统)
 - 。 基于阶跃响应的辨识
 - 图解法
 - 时域辨识 Time Domain Approach
 - 频域辨识 Frequency Domain Approach
- 模型种类
 - 。 集总: 与空间无关, 常微分方程
 - 。 分布: 与空间有关, 偏微分方程
- 守恒: 能量守恒, 物料守恒, 摩尔守恒, 热能守恒
- Runge-Kutta法
 - 。 求解非线性常微分方程,后一个离散点的斜率由前几段斜率线性组成
 - 。 优点: 快,不需计算高阶导数,精度较高
 - 。 Eular法->二阶特例
- 多入多出 MIMO
 - 。 稳定性: 经典: 传递函数矩阵所有极点都位于左半平面, 状态空间: 矩 阵A所有特征值都有负实部
 - 辨识:独立单回路辨识,分散继电器辨识,开环阶跃测试辨识(叠加原理)
 - 。 耦合与解耦
 - 耦合:控制变量之间是相互影响的,一个控制变量改变会引起 几个被控变量变换
 - 解耦:消除系统之间的相互耦合,使各系统成为独立的、互不相关的控制回路
 - 耦合测度λ
 - 相对增益矩阵序列: Relative Gain Array
 - 附加规则: NI指数(Niederlinski指数), 当NI<0, 系统必不稳定

- 完全解耦($\lambda >> 1$): 前馈补偿法、对角矩阵法、单位矩阵法
- 。 分散控制
 - RGA失调因子法:部分解耦,根据解耦效果配对
 - 独立设计法、修正ZN法、基于等价传递函数(ETF)、最优化方法等
- 性能评估与监控
 - 。 极限测试
 - 性能参数计算方程: 稳态质量平衡、能量守恒、质量平衡的闭合百分差
 - 。 斯华特控制图
 - 。 s控制子图
 - 。 统计过程控制SPC

运动控制系统

参考教材《运动控制系统》,阮毅、陈维钧主编,清华大学出版社

- 运动控制系统 Motion Control System
 - 。 也称电力拖动控制系统 Control Systems of Electric Drive
 - 。 特点: 快,被控对象: 位置、速度、加速度(力矩/力)等
 - 。 以电机与负载为控制对象的自动控制系统



- 运动控制系统分类
 - 。 按电机种类: 直流/交流电机
 - 直流:控制简单,成本高,发热->效率低,可靠性差->维护成本高
 - 交流:控制复杂,成本低,可高速运行或大功率运转,无需过 多维护
 - 按被控量:调速/位置随动(又称伺服系统)
 - 调速:控转速,着重抗扰性;随动:控位置/角度,着重跟随性
 - 。 按控制器类型: 数字/模拟
 - 。 按闭环数: 单环/双环/多环
- 直流电机
 - 。 定子+转子, 前者做机械支撑并产生磁场, 后者感应电势实现能量变换
 - 调速
- 恒转矩调速(适合重载)

■ 调压调速: 较大范围无极调速(用最多)

■ 调阻调速:有级调速

- 恒功率调速(适合轻载)
 - 调磁调速:无极,但调速范围小,只能在弱磁条件下 使用
- 。 相控整流-电动机系统
- 。 直流PWM变换器-电动机系统:四象限工作,可逆调速系统
- 开环调速(特性太软)→闭环调速(启动堵转、电流过大)→电流截止负反馈 (系统有静差)→PI控制系统(启动波形不够理想)→双闭环系统
 - 闭环机械特性硬,静差率小,代价是必须增设电压放大器和检测与反馈装置
 - 闭环系统静特性由无数条开环机械特性构成
 - 单闭环无法同时控制转速与电流两个变量->转速电流双闭环
 - 转速外环(主环,用PI),电流内环(副环)
- ASR 转速调节器,ACR 电流调节器,APR 位置调节环,TG 测速发电机,TA 电流互感器,UPE电力电子变换器

• 伺服系统

- 。定义
- 使输出量快速而准确地跟踪和复现给定量的变化,又称随动控制系统
- 输入: 位置给定量, 被控量: 线位移与角位移
- 特点: 精度高、稳定性好、动态响应快、抗干扰能力强、工作频率宽
- 。 分类方式
 - 按控制原理: 开环、半闭环、闭环
 - 开环:精度不高,取决于机械传动与伺服驱动的精度,简单便宜方便,动态性能差。如步进电机就是开环(无反馈)
 - 半闭环:并非直接测量实际位置
 - 闭环:存在精准测量的反馈回路,控制精度高、参数不 当不稳定
 - 稳定性: 开环>半闭环>闭环, 精度: 闭环>半闭环>开 环
 - 按执行元件(按能量变化元件): 电磁式、液压式、气动式、其它
- 跟随性能
 - 检测误差:线性度、灵敏限(死区)、分辨率、重复性、迟滞误差、温度误差、稳定性
 - 系统误差: 给定误差与扰动误差

- 前者与开环增益和前向通道中所有的积分环节总数相关,后者只与扰动点之前的开环增益和积分环节个数有关
- 对位置控制系统,I型用纯P,II型用PI或PID
- 抑制稳态误差:增大开环增益或扰动点前前向通道增益,在系统前向通道设置积分环节
- 。 三环伺服系统(内环到外环设计)
 - 单环位置: PD/PID, 需加电流截止负反馈保护(防止冲击电流 太大)
 - 双环(+电流闭环): 电流闭环抑制启动制动电流,同时加快电流响应过程,使用PID
 - 三环(+转速闭环): 使用P
- 特殊的伺服系统
 - 。 步进电机
 - 基本原理:脉冲信号->线位移或角位移
 - 工作原理: 定子通电方式,单相/双相/单双相,轮流通电,错 齿是使步进电机旋转的根本原因
 - 变脉冲顺序变转动方向,变脉冲频率控电机转速
 - 相数m, 拍数n, 步距角, 步距角精度
 - 特性: 力矩随转速上升而下降, 起步速度一般较低
 - 驱动:整步、半步、细分
 - 。 舵机
- 位置/角度伺服
- 控制方式
 - PWM: pulse width modulation
 - PPM: pulse proportional modulation
 - 多通道,可单线传输多信号,最大整合8个 通道(理解为整合PWM)
 - PCM: pulse code modulation
- 交流电机
 - 。 定子中通入交流电, 生成的磁动势是一个旋转的磁动势
 - 分类: 异步和同步
 - 同步:转差率=0,转子转速与定子电流频率有严格比例关系
 - 异步: 定子电流能量->转子机械能+转差功率
 - 工作的必要条件: 转子转速小于同步转速
 - 调速分类:转差功率消耗型、转差功率回馈型、转差功率不变型(最常用其中的变压变频调速)