

HILIPS SERVICE Comuseum B

B2D13A

Philetta 213

Technische Daten:

Wellenbereiche:

AM - KW : 5,95 - 12,2 MHz MW : 517 - 1612 kHz LW : 150 - 405 kHz

Schaltung:

FM: 11 Kreise AM:

6 Kreise 1 Sperrkreis

Tondemodulation:

FM: Ratio - Detektor

AM: Diode

Zwischenfrequenz:

FM: 10,7 MHz AM: 460 kHz

Netzspannung:

110/127 V; 220 V ~

Sicherung:

250 mA mittelträge

Skalenlampen:

2 x 7999 D/00 6,3 V; 0,1 A

Leistungsaufnahme:

40 Watt

Lautsprecher:

AD 2460 D/01 Z=5Ω

Röhren:

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80,

Abmessungen:

Breite: 289 mm

Höhe: 186 mm

Tiefe:

Gewicht:

ca. 4 kg 1961/62

Fertigungsjahr:


Tonblende

Wellenbereich - Tasten (Aus, LW, KW, MW, UKW.)


Radiomuseum-Boci 4 AM - Abstimmung


FM - Abstimmung


Meßblatt mit Spulen- und Trafoanschlußplan



3. 61 N.735








Abgleichanleitun

| Abgleich-Reiher | nfolge | Taste |
|----------------------------|----------|-------|
| ZF-Kreise ZF-Sperrkreis | AM AM | MW |
| Abstimmkreise | ww | MW |
| Abstimmkreise | ĸw | KW |
| Abstimmkreise | LW | LW |
| ZF-Kreise | FM | |
| Abstimmkreise | FM | UKW |





| eic | han | leitung | 1 |
|-----|-----|---------|---|
| | | | _ |

46, 44, 55, 69, 63

50, 45, 43,

| ich-Reiher | folge | Taste | Zeiger auf | Meßsender- frequenz | Ankopplung des Meßsenders über | Ver- stimmen | Abgleichen | Anzeige | |
|------------|-------|-------|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|---------|
| ise | AM | MW | • 510 kHz | 460 kHz | 33 nF an g 1 ECH 81 | S 38, S 34 | \$ 39, \$ 38, \$ 33, \$ 34. | max. Output | |
| rrkreis | AM | | • 510 KHZ | 400 KH2 | | 10, | S 21 | min. Output | |
| mkreise | MW | MW | • 550 kHz | 550 kHz | | - | S 24, S 25 | | |
| mkreise | | | • 1550 kHz | 1550 kHz | künstliche Antenne | 12. | C 42, C 26 | | |
| mkreise | KW | KW | • 5,85 MHz | 5,85 MHz | an | | \$30,528 | 1 | |
| mkreise | | KW | • 12,4 MHz | 12,4 MHz | AM-Antennenbuchse | | C54 | max. Output | |
| mkreise | LW | w Lw | • 151 kHz | 151 kHz | | | S 32, S 26 | 13 | |
| mkreise | LW | | • 400 kHz | 400 kHz | | 100 | C 38, C 25 | | |
| | | -M | FM 101 MHz 10,7 MHz FM 10,7 MHz FM ca.15kHzHub | | | 10-51-501-01 | S 36 eindre- hen und | S 40, S 35, S 36 | max. RV |
| ise | FM | | | 10 nF an g 1 ECH 81 | S 42 ausdr. | S 42 | max. Output | | |
| | | UKW | | Cd.13kH2H0b | 10 nF an R 10/S 15' | S 20 | S 19, S 20 | max. RV | |
| | FM | l okw | • 98 MHz | 98 MHz | Symmetrie-Glied | | C 18 | | |
| mkreise | | M | • 88 MHz | 88 MHz | an | | S 18 | max. Output | |
| | | | • 88 MHz | 88 MHz | Dipolbuchsen | | S 16 | | |

Hinweis

49, 43, 47, 47, 44

Für alle Abgleicharbeiten Lautstärkeregler und Höhenregler auf Maximum. Der Zeiger soll bei ganz eingedrehtem Drehko hinter den Marken am rechten Skalenende stehen. Beim Abgleichen der FM-ZF-Kreise ist - außer. dem Outputmeter an 2. Lautsprecherbuchsen - über 100 kOhm ein Röhrenvoltmeter parallel zu C 72 anzuschließen. Die Ausgangsspannung des Meßsenders ist so zu regeln, daß beim Abgleichen ca. - 1,5 Volt am RV angezeigt wird.

Spezial - Ersatzteile

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS - Service - Standard - Material - Sortimenten enthalten.

dier nicht aufgeführte Kondensatoren müssen eine Mindestspannung von 500 Volt. Widerstände eine Mindestbelastbarkeit von 1/2 Watt haber

| | | Kondensatoren | | Widerstände | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|--|
| os. | Wert | Art und Mindestspannung | Bestell - Nummer | Pos. | Wert | Art und Mindestbelastbarkeit | Bestell - Nummer |
| 1 | 50 μF) | | | R 1 | 1 kΩ | Drahtwiderstand 3 W | WN 578 74/M1K |
| 2 | 50 µF | Elko 350/380 V | NC 1802 P/50+50 | R10 | 120 Ω] | The state of the s | |
| 18 | 6 pF | Keram.Rohrtrimmer | 9 08/6E | 010 | 1,5 nF | RC-Kombination | E 551 AA/25+38 |
| 21 | 12,5 pF | FM-Drehko | WE 346 55 | R26 | 33 kΩ | Widerstand 1 W | 9 00/33K |
| 22 | 12,5 pF | FM-Drenko | #E 340 33 | R28 | 33 kΩ | Widerstand 1 W | 9 00/33K |
| 25 | 30 pF | Lufttrimmer | 9 08/30E | R47 | 1,5 MΩ | STATE OF STA | 1 |
| 26 | 30 pF | Lufttrimmer | 9 08/30E | R47 | 0,5 MQ | Doppelpotentiometer | E 090 ZZ/01 |
| 34 | 498 pF) | | | R48 | 0,5 MQ | | |
| 35 | 169 pF | AM-Drehko | 49 002 36 | | | | |
| 38 | 50 pF | Drahttrimmer | 9 07/50E | 94 7 | | | |
| 42 | 30 pF | Lufttrimmer | 9 08/30E | -6 T | | | |
| 54 | 12,5 pF | Drahttrimmer | 9 07/12E5 | | | | |
| 72 | 5 μF | Elko 70/80 y | 9 09/E5 | | | | |
| 85 | 100 µF | NV-Elko 12,5 V | 9 09/B100 | | | | |
| | | | | 0, | | | |
| | | 1 6 7 7 | Spi | len | 9, | A. C. 49 | |
| | Pos. | Bezeichnung | Bestell - Nummer | 1 | Pos. | Bezeichnung | Bestell - Numme |
| 0 | | | | | | 9, | |
| S | | Ferroxubeperle | VK 211 05/4B | 19 (2) | 5 - S36 | FM-ZF-Bandfilter | WE 121 21 |
| | 2 - 813' | FM-Filterspule | WE 113 32 | | 5 - C46 J 3 - S39] | () D | |
| C90 | 4 - 815' | FM-Eingangsspule | WE 114 00 | | 5 - 839 | AM-ZF-Bandfilter | WE 121 16 |
| 1000 | 6 - 816') | ACTION OF THE RESERVE | | |) - S42') | AM-ZF-Bandfilter FM-Ratio-Detektor Ausgangstrafo | |
| C16 | > | FM-Zwischenkreisspule | WE 111 51 | | 0 - 542 | FM-Ratio-Detektor | WE 121 19 |
| | | | | | | 7 | ~/ ·- |
| | 7 - 518 | FM-Oszillatorspule | WE 113 10 | | 5 - 847 | | |
| | 9 - 520 | FM-ZF-Bandfilter | WE 121 20 | 1 | S - S53 | Netztrafo | WE 141 73 |
| | 1 - 522 | AM-ZF-Sperrkreis + Drossel | WE 121 36 | 854 | 1 | Lautsprecher (50) | AD 2460 D/01 |
| | 3 - S24 5 - S26 | MW-Oszillatorspule | A3 127 77 | 1 | | | |
| | | MW-LW-Ferroceptor | WE 741 14 | 3-1 | | | |
| | 7 - 528 | KW-Antennenspule | A3 127 75 | 1 | | 99.1 | |
| | 9 - \$30 | KW-Oszillatorspule | WE 121 14 | 100 | | | |
| S 32 | | LW-Oszillatorspule | WE 121 45 | | | The state of the s | |
| | 3 - 834 | AM-ZF-Bandfilter | WE 120 78 | | | | |
| | | | | | | | |
| 04: | 3 - C44 J | | TO. | | 34 | | |
| 04: | 5 - 644) | | Mechanisch | Er | satzt | | |
| 04: | 5 - 044) | Bezeichnung | Mechanische Bestell - Nummer | ·Er | satzt | eile Bezeichnung | Bestell - Numme |
| | use, braun | | | 101 | 27. | | Bestell - Numme |
| Gehä | | Bezeichnung | Bestell - Nummer | Gummi | kappe für (| Bezeichnung | |
| Gehä Gehä | use, braun | Bezeichnung | Bestell - Nummer WE 728 06 | Gummi Befes | kappe für (| Bezeichnung Chassis-Aufhängung | WE 500 58 |
| Gehä Gehä Gehä | use, braun use, elfenb use, gold | Bezeichnung | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 | Gummi Befes Phili | kappe für (tigungsfed) ps-Emblem | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 |
| Gehä Gehä Gehä Rück | use, braun use, elfenb use, gold wand für Ge | Bezeichnung | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 | Gummi Befes Phili Skala | kappe für (tigungsfed) ps-Emblem | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 |
| Gehä Gehä Gehä Rück Rück | use, braun use, elfenb use, gold wand für Ge wand für Ge | Bezeichnung ein chäuse, braun chäuse, elfenbein | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 | Gummi Befes Phili Skala Skala | kappe für (stigungsfede ps-Emblem für Gehäus | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 |
| Gehä Gehä Gehä Rück Rück | use, braun use, elfenb use, gold wand für Ge wand für Ge | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 750 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 | Gummi Befes Phili Skala Skala Phile | kappe für (tigungsfed: ps-Emblem für Gehäus | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 |
| Gehä Gehä Rück Rück Rück | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge | Bezeichnung pein häuse, braun häuse, elfenbein häuse, gold | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 | Gummi Befes Phili Skala Skala Phile Seler | kappe für (stigungsfed: ps-Emblem für Gehäus für Gehäus tta-Emblem | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 |
| Gehä Gehä Rück Rück Rück Rück | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge aube für Sk | Bezeichnung pein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 | Gummi Befes Phili Skala Skala Phile Seler Skala | kappe für (stigungsfed: ps-Emblem für Gehäus für Gehäus tta-Emblem | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 |
| Gehä Gehä Rück Rück Rück Schr Röhr | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (| Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 | Gummi Befes Phili Skals Skals Phile Seler Skale | kappe für (stigungsfedi ps-Emblem für Gehäu tta-Emblem ngleichricht onlampe (6 | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 |
| Gehä Gehä Rück Rück Rück Röchr Röhr Röhr | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (| Bezeichnung pein phäuse, braun phäuse, elfenbein phäuse, gold tala (7-pol.) (9-pol.) | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9x12 WE 402 41 | Gummi Befes Phili Skala Skala Phile Seler Skale Glass Buchs | kappe für itigungsfedi ps-Emblem in für Gehäus in für Gehäus itta-Emblem ingleichricht inlampe (6 cohrsicherus ine für Befes | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 |
| Gehä Gehä Rück Rück Rück Röhr Röhr Sich | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (e rungshalte | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 | Gummi Befes Phili Skals Skals Phile Seler Skale Glass Buchs Momer | kappe für itigungsfedi ps-Emblem i für Gehäus i für Gehäus itta-Emblem igleichricht enlampe (6 cohrsicherus ine für Befes itschaltfede | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 |
| Gehä Gehä Rück Rück Rück Röchr Röhr Röhr Röhr Sich | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (| Bezeichnung pein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9x12 WE 402 41 | Gummi Befes Phili Skals Skals Phile Seler Skale Glasr Buchs Momer | kappe für itigungsfedi ps-Emblem in für Gehäum in für Gehäum in ta-Emblem ingleichrichmen in für Befem itschaltfedi interventerunge für Befem itschaltfedi interventerunge für Befem itschaltfedi | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Aus-Taste | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 07 |
| Gehä Gehä Rück Rück Röchr Röhr Röhr Röhr Seil Seil | use, braun use, elfenb use, gold wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (e rungshalte rolle, klei | Bezeichnung bein bhäuse, braun bhäuse, elfenbein bhäuse, gold tala (7-pol.) (9-pol.) br in | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 | Gummi Befes Phili Skals Skals Phile Seler Skale Glass Buchs Momer Rückt | kappe für itigungsfedi ps-Emblem i für Gehäus i für Gehäus itta-Emblem ngleichrich enlampe (6 cohrsicherus ee für Befes itschaltfede iolfeder für | Bezeichnung Chassis-Aufhüngung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 750 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 07 HA 646 10 |
| Gehä Gehä Gehä Rück Rück Röhr Röhr Röhr Seil Seil Seil | use, braun use, elfenb use, gold wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (erungehalte rolle, klei rolle, groß trommel für | Bezeichnung pein häuse, braun häuse, elfenbein häuse, gold tala (7-pol.) (9-pol.) er in 3 - FM-Drehko r AM-Drehko | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 | Gummi Befes Phili Skals Skals Phile Seler Skale Glass Buchs Momer Rückt Rückt Knopf | kappe für itigungsfedi ps-Emblem i für Gehäus i für Gehäus itta-Emblem igleichrichtenlampe (6 cohrsicherunge für Befeintschaltfeder für inlfeder für inlfeder für groß, für | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Aus-Taste | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 07 HA 646 10 HA 646 14 |
| Gehä Gehä Gehä Rück Rück Schr Röhr Seil Seil Seil Seil | use, braun use, elfenb use, gold wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (erungshalte rolle, klei rolle, groß trommel für trommel für | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) cr in cr FM-Drehko c. AM-Drehko cter, links | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 | Gummi Befes Phili Skals Skals Phile Seler Skals Glass Buchs Momer Rückt Knopf Knopf | kappe für ditigungsfedd ps-Emblem i für Gehäum i für Gehäum itta-Emblem ingleichricht inlampe (6 cohrsicherum e für Befed itschaltfedd ingleicher für ingleicher für ingleicher für ingleicher für ingleicher für ingen für groß, für groß, für | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Aus-Taste r alle übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 07 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 |
| Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Röhr Röhr Seil Seil Seil Seil Skal | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (erungshalte rolle, klei rolle, groß trommel für trommel für enlampenhal | Bezeichnung pein phäuse, braun phäuse, elfenbein phäuse, gold tala (7-pol.) (9-pol.) pr in 3 - FM-Drehko tal, links tter, rechts | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 | Gummi Befes Phili Skals Skals Phile Seler Skals Glass Buchs Momer Rückh Knopf Knopf | kapre für itigungsfedi ps-Emblem i für Gehäus itta-Emblem igleichricht inlampe (6 cohrsicherus is für Befeistschaltfeder für inleder für groß, für | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Alse übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 508 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 07 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 |
| Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Röhr Röhr Seil Seil Seil Skal | use, braun use, elfenb use, gold wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (erungshalte rolle, klei rolle, groß trommel für trommel für enlampenhal enlampenhal nungswähler | Bezeichnung pein häuse, braun häuse, elfenbein häuse, gold tala (7-pol.) (9-pol.) er in 8 FM-Drehko ter, links ter, rechts Anschlußplatte | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 | Gummi Befes Phili Skals Skals Phile Seler Skale Glass Buchs Momer Rückh Knopi Knopi Knopi Knopi | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem i für Gehäus i für Gehäus itta-Emblem igleichrichtenlampe (6 cohrsicherus e für Befestschaltfeder für inleder für groß, für groß, für klein, für klein, für klein, für | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Alle übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold ür Gehäuse, braun ür Gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 07 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 365 75 |
| Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Gehr Röhr Röhr Seil Seil Seil Skal Skal | use, braun use, elfenb use, gold wand für Ge wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (erungshalte rolle, groß trommel für trommel für enlampenhal nungswähler nungswähler | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) Fr. ch. ch. ch. ch. ch. ch. ch. c | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 | Gummi Befes Phili Skals Phile Seler Skale Glass Buchs Momer Rückt Knopf Knopf Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem i für Gehäus itta-Emblem ingleichricht inlampe (6 cohrsicherur e für Befeintschaltfeder für groß, für f, groß, für f, klein, für kabel mit Stabel mit Sta | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Ale übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun für Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 508 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 07 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 374 09 |
| Gehä Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Rück Schr Röhr Röhr Seil Seil Seil Seil Skal Span Span Druc | use, braun use, elfenb use, gold wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (erungshalte rolle, klei rolle, groß trommel für trommel für enlampenhal enlampenhal nungswähler | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) Fr. ch. ch. ch. ch. ch. ch. ch. c | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 | Gummi Befes Phili Skals Phile Seler Skale Glass Buchs Momer Rückt Knopf Knopf Knopf Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem i für Gehäus itta-Emblem ingleichricht unlampe (6 cohrsicherur e für Befeintschaltfeder für groß, für f, groß, für f, klein, für kabel mit Stabel mit Sta | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Ale übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun für Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 07 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 365 75 |
| Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Röchr Röhr Röhr Sich Seil Seil Seil Span Druc | use, braun use, elfenb use, gold wand für Ge wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (erangshalte rolle, groß trommel für trommel für trommel für enlampenhal nungswähler nungswähler ktasten-Agg ktasten | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) cr in 3 FM-Drehko ter, links cter, rechts c-Anschlußplatte c-Knopf rregat | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 | Gummi Befes Phili Skals Skals Skals Seler Skals Glasr Buch Momer Rückt Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem in für Gehäum itta-Emblem ingleichricht in lampe (6 rohrsicherum er für Befem itschaltfeder für fig. groß, für f., groß, für f., klein, für kabel mit Stabel mit Sta | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Alus-Taste r alle übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold ür Gehäuse, braun ür Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, braun nde Gehäuse, elfenbein, gold | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 365 75 WE 374 09 WE 374 04 |
| Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Röchr Röhr Röhr Sich Seil Seil Seil Span Druc Druc Kont | use, braun use, elfenb use, gold wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (erungshalte rolle, groß trommel für trommel für trommel für trommel für ktasten-Agg ktasten aktstreifen | Bezeichnung pein phäuse, braun phäuse, elfenbein phäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) pr in 3 FM-Drehko ter, links ter, rechts c-Anschlußplatte c-Knopf gregat 1, leer | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 | Gummi Befes Phili Skala Skala Phile Seler Skale Glast Buchs Momer Rückt Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem in für Gehäum in für Gehäum in ta-Emblem ingleichricht in lampe (6 cohraicherum in für Befeintschaltfedi in lefeder für in lefeder für in groß, für f., groß, für f., klein, f. klein, f. klein, f. klein it Stabel mit Sta | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Ale übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun für Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 750 22 7999 D/00 9 74/250 HA 355 07 HA 646 10 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 365 75 WE 374 09 WE 374 04 WE 303 70 |
| Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Röhr Röhr Röhr Sich Seil Seil Skal Span Druc Kont | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (enfassung tromel für rolle, groß trommel für enlampenhal nungswähler nungswähler ktasten-Agg ktasten aktstreifen ebestreifen | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) br ch ch ch ch ch ch ch ch ch c | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 HA 609 01 | Gummi Befes Phili Skals Skals Phile Seler Skals Glass Buchs Momer Rückh Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem i für Gehäus itta-Emblem ingleichricht inlampe (6 cohrsicherus is für Befeistschaltfeder für groß, für groß, für groß, für klein, für kabel mit Stabel mit Stabel mit Stapprecherbleichsteckdose | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Alle übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun ür Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, braun nde Gehäuse, elfenbein, gold nde Gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 10 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 365 75 WE 374 09 WE 374 04 WE 303 70 WE 553 32 WE 398 75 |
| Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Röhr Röhr Röhr Sich Seil Seil Seil Skal Span Druc Kont Schi | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (erungshalte rolle, klei rolle, groß trommel für trommel für enlampenhal enlampenhal enungswähler nungswähler ktasten-Agg ktasten aktstreifen ebestreifen | Bezeichnung pein phäuse, braun phäuse, elfenbein phäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) pr in 3 FM-Drehko ter, links ter, rechts c-Anschlußplatte c-Knopf gregat 1, leer | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 | Gummi Befes Phili Skala Skala Phile Seler Skale Glast Buchs Momer Rückt Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem in für Gehäum in für Gehäum in ta-Emblem ingleichricht in lampe (6 cohraicherum in für Befeintschaltfedi in lefeder für in lefeder für in klein, fin, klein, fin, klein, fin, klein, fin, klein in stabel mit St | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Alle übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun ür Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, braun nde Gehäuse, elfenbein, gold nde Gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 10 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 365 75 WE 374 09 WE 374 04 WE 303 70 WE 553 32 WE 398 75 |
| Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Rück Röhr Röhr Sich Seil Seil Seil Span Druc Druc Kont Schi | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge wand für Ge vaube für Sk enfassung (enfassung (erungshalte rolle, groß trommel für trommel für trommel für trommel für enlampenhal unungswähler nungswähler nungswähler entasten aktstreifen ebestreifen ebestreifen | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) cr ch ch ch ch ch ch ch ch ch | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 HA 609 01 HA 609 01 | Gummi Befes Phili Skals Skals Skals Seler Skals Glass Buchs Momer Rückt Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem in für Gehäum in für Gehäum in ta-Emblem ingleichricht in lampe (6 cohraicherum in für Befeintschaltfedi in lefeder für in lefeder für in klein, fin, klein, fin, klein, fin, klein, fin, klein in stabel mit St | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Alle übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun ür Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, braun nde Gehäuse, elfenbein, gold nde Gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 10 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 365 75 WE 374 04 WE 303 70 WE 553 32 WE 398 75 |
| Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Röchr Röhr Röhr Seil Seil Seil Span Druc Druc Kont Schi Schi Schi Kont | use, braun use, elfenb use, gold wand für Ge wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (enfassung fir rolle, groß trommel für enlampenhal nungswähler nungswähler ktasten-Agg ktasten aktstreifen ebestreifer ebestreifer ebestreifer | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) br ch chin c | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 HA 609 01 HA 609 02 HA 609 03 HA 524 03 | Gummi Befes Phili Skals Skals Skals Seler Skals Glass Buchs Momer Rückt Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem i für Gehäum i für Gehäum itta-Emblem igleichricht inlampe (6 cohrsicherum is für Befeintschaltfedi colfeder für itschaltfedi colfeder für itschaltfedi für groß, für f., klein, für sabel mit Stabel | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Alle übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun ür Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, braun nde Gehäuse, elfenbein, gold nde Gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 10 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 365 75 WE 374 04 WE 303 70 WE 553 32 WE 398 75 |
| Gehä Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Rück Schr Röhr Röhr Seil Seil Seil Syan Druc Druc Kont Schi Schi Schi Schi | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (erungshalte rolle, groß trommel für trommel für trommel für trommel für enlampenhal nungswähler nungswähler ktasten-ägs ktasten aktstreifen ebestreifen ebestreifen ebestreifen stigungssch | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) cr ch cr cr cr cr cr cr cr cr | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 HA 609 01 HA 609 02 HA 609 03 HA 524 03 B 037 BD/3X8.5 | Gummi Befes Phili Skals Skals Skals Seler Skals Glass Buchs Momer Rückt Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem i für Gehäum i für Gehäum itta-Emblem igleichricht inlampe (6 cohrsicherum is für Befeintschaltfedi colfeder für itschaltfedi colfeder für itschaltfedi für groß, für f., klein, für sabel mit Stabel | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Alle übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun ür Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, braun nde Gehäuse, elfenbein, gold nde Gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 10 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 365 75 WE 374 04 WE 303 70 WE 553 32 WE 398 75 |
| Gehä Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Schr Röhr Sich Seil Seil Seil Syan Druc Druc Konti Schi Schi Kont Befe Halt | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge wand für Ge vande für Sk enfassung (enfassung (erungshalte rolle, klei rolle, groß trommel für trommel für trommel für trommel für enlampenhal enlampenhal enlampenhal ektasten aktstreifen ebestreifen ebestreifen ebestreifen ebestreifen ebestreifen estigungssch ewinkel für | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) cr ch ch ch ch ch ch ch ch ch | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 HA 609 01 HA 609 02 HA 609 03 HA 524 03 B 037 BD/3X8.5 A3 449 00 | Gummi Befes Phili Skals Skals Skals Seler Skals Glass Buchs Momer Rückt Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem i für Gehäum i für Gehäum itta-Emblem igleichricht inlampe (6 cohrsicherum is für Befeintschaltfedi colfeder für itschaltfedi colfeder für itschaltfedi für groß, für f., klein, für sabel mit Stabel | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Alle übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun ür Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, braun nde Gehäuse, elfenbein, gold nde Gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 10 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 367 75 WE 374 09 WE 374 04 WE 303 70 WE 553 32 WE 398 75 |
| Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Schr Röhr Sich Seil Seil Span Druc Druc Kont Schi Schi Schi Kont Befe Halt Kont | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (erungshalte rolle, groß trommel für trommel für trommel für enlampenhal nungswähler nungswähler nungswähler ebestreifen ebestreifen ebestreifen ebestreifen estigungssch ewinkel für aktfeder, s | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) cr ch ch ch ch ch ch ch ch ch | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 HA 609 01 HA 609 02 HA 609 03 HA 524 03 B 037 BD/3X8.5 A3 449 00 9 71/77 | Gummi Befes Phili Skals Skals Skals Seler Skals Glass Buchs Momer Rückt Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem i für Gehäum i für Gehäum itta-Emblem igleichricht inlampe (6 cohrsicherum is für Befeintschaltfedi colfeder für itschaltfedi colfeder für itschaltfedi für groß, für f., klein, für sabel mit Stabel | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Alle übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun ür Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, braun nde Gehäuse, elfenbein, gold nde Gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 10 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 367 75 WE 374 09 WE 374 04 WE 303 70 WE 553 32 WE 398 75 |
| Gehä Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Rück Röhr Röhr Sich Seil Seil Seil Seil Son Truc Druc Konti Schi Schi Kont Kont Kont | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (erungshalte rolle, klei rolle, groß trommel für trommel für trommel für trenlampenhal nungswähler nktasten-Agg ktasten aktstreifen ebestreifen | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) cr ch cr ch cr ch cr cr ch cr cr | Bestell - Nummer WE 728 06 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 HA 609 01 HA 609 03 HA 524 03 B 037 BD/3X8.5 A3 449 00 9 71/77 HA 524 05 | Gummi Befes Phili Skals Skals Skals Seler Skals Glass Buchs Momer Rückt Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem i für Gehäum i für Gehäum itta-Emblem igleichricht inlampe (6 cohrsicherum is für Befeintschaltfedi colfeder für itschaltfedi colfeder für itschaltfedi für groß, für f., klein, für sabel mit Stabel | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Alle übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun ür Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, braun nde Gehäuse, elfenbein, gold nde Gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 10 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 365 75 WE 374 04 WE 303 70 WE 553 32 WE 398 75 |
| Gehä Gehä Gehä Gehä Gehä Rück Rück Rück Rück Röhr Röhr Sich Seil Span Druc Druc Kont Schi Schi Kont Halt Kont Halt Hilf | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (erungshalte rolle, groß trommel für trommel für trommel für enlampenhal nungswähler nungswähler nungswähler ebestreifen ebestreifen ebestreifen ebestreifen ebestreifen ebestreifen estigungsch ewinkel für aktfeder, s aktfeder, b sahtenne, k | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) cr ch ch ch ch ch ch ch ch ch | WE 728 06 WE 730 43 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 HA 609 01 HA 609 02 HA 609 03 HA 524 03 B 037 BD/3X8.5 A3 449 00 9 71/77 HA 524 05 A3 748 61 | Gummi Befes Phili Skals Skals Skals Seler Skals Glass Buchs Momer Rückt Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem i für Gehäum i für Gehäum itta-Emblem igleichricht inlampe (6 cohrsicherum is für Befeintschaltfedi colfeder für itschaltfedi colfeder für itschaltfedi für groß, für f., klein, für sabel mit Stabel | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Alle übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun ür Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, braun nde Gehäuse, elfenbein, gold nde Gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 10 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 365 75 WE 374 04 WE 303 70 WE 553 32 WE 398 75 |
| Gehää Gehää Gehää Gehää Gehää Gehää Gehää Gehää Rück Rück Rück Rück Rück Schr Röhrr Sich Seill Schi Schi Kont Befe Halt Kont Kont Hilf Hilf Hilf Hilf | use, braun use, elfenb use, gold wand für Ge wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (enfassung trommel für trommel für trommel für trommel für trommel für trammel mungswähler ktasten-Ags ktasten aktstreifen ebestreifer ebestreifer ebestreifer ebestreifer ebestreifer ebstreifer | Bezeichnung bein chäuse, braun chäuse, elfenbein chäuse, gold cala (7-pol.) (9-pol.) cr ch cr ch cr cr ch cr cr ch cr cr | WE 728 06 WE 730 43 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 HA 609 01 HA 609 02 HA 609 03 HA 524 03 B 037 BD/3X8.5 A3 449 00 9 71/77 HA 524 05 A3 748 61 R 470 KA/05 | Gummi Befes Phili Skals Skals Skals Seler Skals Glass Buchs Momer Rückt Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem i für Gehäum i für Gehäum itta-Emblem igleichricht inlampe (6 cohrsicherum is für Befeintschaltfedi colfeder für itschaltfedi colfeder für itschaltfedi für groß, für f., klein, für sabel mit Stabel | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Alle übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun ür Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, braun nde Gehäuse, elfenbein, gold nde Gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A3 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 10 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 367 75 WE 374 09 WE 374 04 WE 303 70 WE 553 32 WE 398 75 |
| Gehä Gehä Gehä Gehä Gick Gick Gick Gick Gich Geil Geil Geil Geil Geil Geil Geil Geil | use, braun use, elfent use, gold wand für Ge wand für Ge wand für Ge aube für Sk enfassung (enfassung (erungshalte rolle, groß trommel für trommel für trommel für enlampenhal nungswähler nungswähler nungswähler ebestreifen ebestreifen ebestreifen ebestreifen ebestreifen ebestreifen estigungsch ewinkel für aktfeder, s aktfeder, b sahtenne, k | Bezeichnung sein shäuse, braun shäuse, elfenbein shäuse, gold sala (7-pol.) (9-pol.) sr sn shauben sein shäuse, elfenbein shäuse, gold sala (7-pol.) (9-pol.) sr sn sn sn sn sn sn sn sn sn | WE 728 06 WE 730 43 WE 730 43 WE 728 05 WE 671 38 WE 671 36 WE 671 37 WE 578 43 WE 395 36 9 76/9X12 WE 402 41 WE 712 72 WE 713 92 WE 327 13 WE 417 25 WE 372 88 WE 372 89 A3 228 39 WE 227 27 WE 171 16 HA 713 20 HA 609 00 HA 609 01 HA 609 02 HA 609 03 HA 524 03 B 037 BD/3X8.5 A3 449 00 9 71/77 HA 524 05 A3 748 61 | Gummi Befes Phili Skals Skals Skals Seler Skals Glass Buchs Momer Rückt Knopf | kappe für ditigungsfedi ps-Emblem i für Gehäum i für Gehäum itta-Emblem igleichricht inlampe (6 cohrsicherum is für Befeintschaltfedi colfeder für itschaltfedi colfeder für itschaltfedi für groß, für f., klein, für sabel mit Stabel | Bezeichnung Chassis-Aufhängung er für 2-teil.Filter se, elfenbein, gold se, braun ter ,3 V; 0,1 A) ng stigung der Bodenplatte er für Aus-Taste r Aus-Taste r alle übrigen Tasten r Gehäuse, elfenbein, gold r Gehäuse, braun ür Gehäuse, braun tecker, für Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, braun nde Gehäuse, elfenbein, gold tecker, für Gehäuse, praun nde Gehäuse, braun nde Gehäuse, braun er gehäuse, braun | WE 500 58 9 21/04 A5 357 10 WE 219 43 WE 219 42 WE 308 17 WE 730 22 7999 D/00 9 74/250 HA 335 07 HA 646 07 HA 646 10 HA 646 14 WE 366 99 WE 366 98 WE 365 77 WE 365 75 WE 374 09 WE 374 04 WE 303 70 WE 553 32 WE 398 75 |