## OpenStack + EMC VNX FC SAN对接

主要参考文档: <a href="http://docs.openstack.org/juno/config=reference/content/emc-vnx-direct-driver.html">http://docs.openstack.org/juno/config=reference/content/emc-vnx-direct-driver.html</a>

操作思路:利用OpenStack Cinder组件对商业存储的管理能力,通过Cinder的EMC VNX Direct FC 驱动去连接VNX控制器,创建、删除LUN、创建、解除LUN与Host的映射关系等等,为OpenStack 云主机提供云硬盘和系统盘的后端存储。

## 步骤概览:

每一步详细的操作链接上都有,以下描述整个对接过程需要的所有操作步骤。

- 一、对光纤交换机和存储控制器
- 1. 把所有控制节点和计算节点划分到一个Zone里;
- 2. 在Unisphere里注册控制节点和计算节点
- 二、OpenStack控制节点和计算节点都需要进行的操作
- 1. 安装依赖工具包sysfsutils、sg3\_utils、device-mapper-multipath
- 2. 配置针对EMC设备的MPIO
- 三、对OpenStack控制节点
- 0. 安装NaviShpere CLI客户端
- 1. 配置/etc/cinder/cinder.conf
- 2. 创建新的volume type并把type与volume backend关联
- 3. 重启cinder-volume服务

以上步骤配置完毕之后,可以使用新的volume type,创建商业存储云硬盘,并挂载给虚拟机。