DrvICMP

Drivrutinen DrvICMP används för att "pinga" andra enheter och därigenom säkerställa att kontakt finns över nätverket.

ICMP är en förkortning för Internet Control Message Protocol och används bland annat för att skicka Pingmeddelanden.

"Information:

Detta dokument används i kombination med kapitel 3 i manualen för Web Port.

F"or ytterligare information om protokollet l"as t.ex.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Internet Control Message Protocol

För att använda DrvICMP skapas först en IO-enhet som sedan används för att skicka Ping-meddelanden (se kapitel IO-enhet). För att skicka Ping-meddelanden måste taggar knytas till IO-enheten (se kapitel Taggar). Det är adressfältet i tagglistan som anger vilka enheter som skall "pingas".

Drivrutinen har inte några egna inställningar utan dessa sätts unikt för varje IO-enhet som skapas.

Installation

DrvICMP installeras automatiskt då Web Port Server installeras eftersom den ingår i grundinstallationen.

10-enhet

För att använda DrvICMP skapas först en IO-enhet av typ DrvICMP. För mer information se kapitel 3.2.1 i manualen.

" Information:

Normalt sett behövs endast en IO-enhet för att pinga flera enheter. Orsaken till att använda flera olika IO-enheter kan till exempel vara att olika antal ping-försök önskas eller att timeout-tiden kan avvika mellan olika enheter.

Utöver generella inställningar (se kapitel 3.2.4 i manualen) finns följande inställningar för en IO-enhet av typen DrvICMP.

Ping-antal

Antal ping-meddelanden som skickas vid varje ping. Standard 3st. [1..10]

Ping timeout

Max-tid för svar på ett ping-meddelande. Standard 1000 ms. [1..65535]

TTL

Time To Live, max antal tillåtna hopp innan paketet tas bort från nätverket. Standard 128 hopp. [1..65535]

Datapaket

Eventuell textsträng som skickas med ping-meddelandet.

För mer information om hur IO-enheter skapas, redigeras och tas bort se kapitel 3 i manualen.

Taggar

För att skicka ping-meddelanden via en IO-enhet måste taggar skapas och knytas till densamma. För mer information om hur tagglistor och taggar skapas se kapitel 4 i manualen.

" Tips:

Skapa en tagglista för varje IO-enhet. Detta för att få en bra struktur och enkelt hitta taggar i listorna.

Taggar som knyts till en IO-enhet av typen DrvICMP kan ha följande datatyper:

DIGITAL Sätts till 1 vid lyckad ping och 0 annars.

(U)INT, (U)LONG, REAL Sätts till svartstiden för ping-meddelandet och 0 vid misslyckad ping.

" Information:

Adressfältet anger IP-adressen till den enhet som skall pingas.

Om namnuppslagning finns på nätverket kan även enhetens namn användas.

" Tips:

Om taggen skall användas som ett larm kan det vara önskvärt att resultatet blir 1 vid en misslyckad ping istället för 0. Detta kan göras genom att adressen avslutas med **=0**. Det går även att sätta villkor på svarstiden genom att använda datatypen INT och sedan göra en jämförelse (>,<,>=,<=,=).

" Exempel:

Datatyp: DIGITAL Adress: 192.168.1.20=0 Retunerar 1 då ping misslyckas

Datatyp: INT 192.168.1.20>200 Retunerar 1 då svarstiden är > 200ms

För mer information se kapitel 4.3 i manualen.