## Kartmodul

Web Ports kartmodul används för att övervaka och drifta fastighetsbestånd via karta. Objekt kan antigen placeras ut på kartan med hjälp av funktionen Auto Map, där systembilder med angiven position automatiskt ritas ut. Det går även att manuellt rita ut geometri eller placera ut symboler på kartan.

### Installation

Kartmodulen är ett tillägg som behöver väljas vid installationen av Web Port. En ny kartsida skapas sedan genom att under Mina Sidor lägga till en ny sida av typen (.map) Kartsida.

# Grundkonfiguration

Inställningarna för en kartsida nås genom att öppna kartsidan i Web Port och välja ändra -> kartinställningar.

## **Baslager**

Möjlighet att välja källa och utseende på själva kartan.

#### Longitude och lattitud

Startposition för kartan när den öppnas (på format xx.xxxxx)

#### Zoom

Zoomnivå när kartan öppnas

#### **Automap**

Ritar automatiskt ut flaggor som representerar de systembilder som har position angiven under sidinställningar

### Använd nuvarande

Sparar nuvarande position och zoom som standard

## Placera ut egna objekt

Förutom flaggorna som placeras ut av Auto Map finns de möjlighet att placera ut egna geometriska figurer eller objekt. Nya geometrier skapas med knapparna i menyn i övre högre hörnet av kartan; Rita punkt, linje, polygon.

För att göra inställningar för en utplacerad geometri, tryck på knappen *välj geometri* och markera sedan önskad geometri på kartan. Det finns sedan 4 grupper av inställningar att göra.

## Ändra objekt

#### Namn

Namn som ska visas

#### **Beskrivning**

Beskrivning av objektet

#### **Prefix**

Taggprefix för att koppla taggar till objektet

### Trendvy

Standardvy för trend

#### Min Zoom

Lägsta nivå av zoom som objektet är synligt

#### **Max Zoom**

Högst nivå av zoom som objektet är synligt

#### Sidlänk

Eventuell länk till sida

### Direktlänk

Om ikryssat så länkas man direkt till sidan (sidlänk), annars får man upp en informations-/inställningsruta.

#### Stil

#### Typ

Definerar hur objektet ska representeras visuellt

### Ingen

Objektet visas precis som det ritats

#### Statiskt

Objektets utseende blir statiskt med följande inställningsmöjligheter:

#### Fyllning

Färg på formatet #RRGGBB

## Opacitet

Genomskinlighet mellan 0 och 1 (decimal skrivs med .) (0 är helt genomskinlig)

## • Linjefärg

Färg på formatet #RRGGBB

### Opacitet linje

Genomskinlighet mellan 0 och 1 (decimal skrivs med .) (0 är helt genomskinlig)

### Linjebredd

Linjebredd i pixlar

### Objekt

Välj ett objekt från symbolbibliotek

#### Script

Utseende anpassas m.h.a. skript som t.ex. kan byta färg beroende på taggvärden. Se nedan.

### Stilmall

Mall definerad under Systeminställningar/Kartavy/Stilmallar används. Mallar defineras på samma sätt som inställningarna ovan.

### Skript

Skriptspråket som används är Javascript tillsammans med anrop mot Web Ports tagg-funktioner, kartobjekt-funktioner samt OpenLayers (Kartbibliotekets) Vector.style-egenskaper

### Web Port funktioner att använda vid scriptning

Kartobjektets egenskaper anropas med feature.egenskap t.ex.

- feature.Prefix angivet taggprefix för objektet
- feature.Name angivet namn
- feature.Description beskrivning
- feature.Link länkad sida

Funktioner och egenskapar för taggar anropas med tags["taggnamn"].funktion()

- TagExcists() retunerar boolean true om tagget finns
- ValueAsFloat() retunerar taggvärdet som Float
- Value returnerar taggvärdet
- ValueFormated(),(bool indicateOld), (bool indicateOld, bool AddUnit) returnerar taggvärdet med formatering. IndicateOld ger parantes runt värdet om det är gammalt. AddUnit returnerar även enheten.

#### Style-funktioner

Objektets utseende sätts med egenskapar från OpenLaysers. Egenskaper läggs till objektet m.h.a. Web Ports funktion styles.Add("egenskap","värde"). Exempel på några av de vanligaste egenskaperna.

- fillColor Fyllnadsfärg på formatet "#RRGGBB"
- fillOpacity Genomskinlighet mellan 0 och 1 (decimal skrivs med .) (0 är helt genomskinlig)
- strokeWidth bredd på streck i pixlar
- strokeColor Färg på streck på formatet "#RRGGBB"
- strokeOpacity Linjegenomskinlighet mellan 0 och 1 (decimal skrivs med .) (0 är helt genomskinlig)

Komplett lista hittas på : http://dev.openlayers.org/docs/files/OpenLayers/Feature/Vector-js.html#OpenLayers.Feature.Vector.style

## " Exempel:

Exemplet nedan ger objektet standardfärgen rosa. Kollar sedan om det finns en tag som slutar på \_OP och om den är större än 20, så blir objektet lila, är den mindre än 20 blir den orange.

styles.Add("fillColor","#da56ac"); //Sätter fyllfärgen till rosa if (tags.TagExcist(feature.Prefix + "\_OP")) //Kollar om det inns en tag som matchar de till objektet //angivna prefixen och med ändelsen "\_OP".

## " Tips:

Redigeringsfönstret för script kan köra i fullskärm genom att trycka "F11". "

#### Text

#### **Text**

Text som ska visas vid objektet. Möjligt att använda taggarna [name] för att användad objektets namn, och [r] för att göra en radbrytning.

#### **Font**

Val av typsnitt. Skriv typsnittets hela namn t.ex. "Arial Black"

### Size

**Textstorlek** 

#### Färg

Färg på texten på formatet #RRGGBB

### Opacitet

Genomskinlighet mellan 0 och 1 (decimal skrivs med .) (0 är helt genomskinlig)

## Stil

Textstil t.ex. om texten ska vara kursviv

## **Tjocklek**

Tjocklek på texten

#### **Positionering**

Positionering av texten jämfört med objektet

#### Förskjutning X [px]

Ytterligare horizontell förskjutning av textens position

### Förskjutning Y [px]

Ytterligare vertikal förskjutning av textens position

#### Min Zoom

Lägsta nivå av zoom som texten är synlig

## **Max Zoom**

Högsta nivå av zoom som texten är synlig

## **Funktioner**

## **Funktioner**

Samma funktioner som används i systembilderna och har definerats i libs.conf

På menyn högst upp till höger finns även möjlighet att flytta, skala och ta bort utritade geometrier och objekt.