CANDY Pi Lite



CANDY LINE™から、Raspberry Piに対応したコンパクトな3G/LTE通信ボードが登場しました。SORACOM Air SIM のs1.standardや、グローバル SIM plan01 Low Data VolumeといったSIMを利用して460.8Kbps未満の低速通信を行う場合、このようなコンパクトな形で動かせるようになりました。

USB接続用拡張ボード



CANDY Pi Liteに小さなUSB接続用拡張ボードを取り付けると、Raspberry PiとCANDY Pi LiteをUSBケーブルで接続することができます。

また、USBアダプターのほか、UARTのピンも利用 することが可能です(ピンヘッダは別売)。

SORACOM Air For セルラー SIMカードセットもご提供




CANDY Pi Liteに取り付け可能なSIMカードもセットで販売しています。3Gモデル、LTEモデルどちらも対応しています。

ご購入後、お客様にてSORACOM社へお申し込み いただきますと、すぐにお使いいただけます。



利用イメージ



CANDY Pi Liteに様々なモノをつなげてみましょう。Raspberry Pi経由でEthernetやあるいは無線LAN経由で、モバイルネットワークにつなげることができます。あるいはまた、BLEやEnOceanといった無線技術も組み合わせられるでしょう。もちろん、GPIO経由で直接センサーやディスプレイをつなぐ、あるいはまた、カメラ

をつなぐといった使い方もできます。

CANDY REDを使えばモバイルネットワークの先にクラウドサービスCANDY EGGへつなぐこともできます。CANDY EGGで情報を集めたり、検索したり、あるいはまた、他のWebサービスに連携したりすることができるようになります。

CANDY Pi Liteからクラウドへ、なにつなぐ?

ハードウェア仕様

	3Gモデル	LTEモデル
電圧	DC 5 V	
消費電流	45~683 mA	51~976 mA
供給可能電流	最大 4A (DCジャック使用時のみ)	
動作温度範囲	0~80 ℃ (結露なきこと)	
サイズ	標準使用時:65mmx56mm 付属USB拡張ボード装着時:85mmx56mm(USBケーブル接続部分は除く)	
本体重量	33g(アンテナ、ネジ、	スペーサーを除く)
対応SIMサイズ	nano (ナノ) SIM	
対応Raspberry Pi	Raspberry Pi B+/2/3	
接続方法	SPI(UART変換)または、USB(付属USB拡張ボード装着時)	
対応周波数・バンド	UMTS:800/850/900/1900/2100MHz GSM:850/900/1800/1900MHz(日本国外のみ)	FDD-LTE: B1/B3/B8/B18/B19/B26
GNSS/GPS	対応	非対応
通信速度	・標準使用時:下り上り共に最大460.8Kbps ・付属USB拡張ポード使用時:下り最大14.4Mbps/上り最大5.76Mbps	・標準使用時:下り上り共に最大460.8Kbps ・付属USB拡張ボード使用時:下り最大10Mbps/上り最大5Mbps
付属品	・3G通信モジュール(LTE回線は使用できません) ・Raspberry Pi本体取り付け用スペーサーとビス ・アンテナセット(アンテナ2本、アンテナ接続用同軸ケーブル2本) ・USB拡張ボード(USBケーブルは付属しておりません)	・LTE通信モジュール(3G回線は使用できません) ・Raspberry Pi本体取り付け用スペーサーとビス ・アンテナセット(アンテナ2本、アンテナ接続用同軸ケーブル2本) ・USB拡張ボード(USBケーブルは付属しておりません)

お問い合わせ

株式会社 CANDY LINE

ウェブ: https://www.candy-line.io/ メール: info@candy-line.io

