Falls Sie keine Verbindung vom Kameramodul zu Ihrem USB-Modul auf Ihrem PC bekommen, dann liegt es meistens daran, dass Ihre USB-Schnittstelle nicht ausreichend Strom zur Verfügung stellt. Sie können dann Abhilfe schaffen, wenn Sie das Kameramodul nicht direkt mit dem USB-C-Kabel an Ihre USB-Schnittstelle anschließen, sondern über einen USB-Hub mit eigener Schnittstelle. Dann ist sichergestellt, dass das Kameramodul ausreichend mit Strom versorgt wird.

Aus ähnlichem Grund kann es dazu kommen, dass Sie keine WLAN-Verbindung hinbekommen.

Achten Sie deshalb immer darauf, nur voll geladene Akkus zu verwenden, damit das Modul ausreichend Energie zur Verfügung hat.