Falls Sie keine Verbindung vom Kameramodul zu Ihrem USB-Modul auf Ihrem PC bekommen, dann liegt es meistens daran, dass Ihre USB-Schnittstelle nicht ausreichend Strom zur Verfügung stellt. Sie können dann Abhilfe schaffen, wenn Sie das Kameramodul nicht direkt mit dem USB-C-Kabel an Ihre USB-Schnittstelle anschließen, sondern über einen USB-Hub mit eigener Schnittstelle. Dann ist sichergestellt, dass das Kameramodul ausreichend mit Strom versorgt wird.

Aus ähnlichem Grund kann es dazu kommen, dass Sie keine WLAN-Verbindung hinbekommen.

Achten Sie deshalb immer darauf, nur voll geladene Akkus zu verwenden, damit das Modul ausreichend Energie zur Verfügung hat.

Man hat mich darauf hingewiesen, dass im Kamerabild rechts ein kleiner Teil des Kameraboards verschwommen zu sehen ist. Wenn Sie das stört, können Sie das Board etwa schräg zum Wagen einbauen. Das kleine Holzklötzchen, das die Kamera hält, muss aber nach wie vor rechtwinklig zum Wagen eingebaut werden, damit die Kamera genau nach vorne schaut.