# 硬设期间服务器连接方法

## 0. 注意事项

- 自觉维护信息安全, 登陆后立即修改密码(使用 passwd 命令即可), 并不要肆意传播这个文档
- 服务器性能有限,请勿用作高性能用途(如:跑模型等)
- 由于资金紧缺,服务器上运行多个任务,因此请谨慎使用杀进程指令,并禁止触碰你不了解的文件
- 不要询问服务器硬件的来源

#### 1. 服务器概况


服务器为一 raspberrypi4B 微型电脑,经由小米 R1C 路由器借紫荆一号楼526B网口连接至互联网。目前服务器 24h不断电,除非宿舍停电(UPS开发中)。后续该机器将直接连接电磁炮作为控制系统的一部分。

## 2. 连接方法

#### 方法1 (推荐)

1. 下载 MobaXterm 终端软件 (即电电Cadence连接所用terminal)

2. 新建session,顶部选择 ssh ,主机名填 59.66.140.23 ,用户名填你的用户名,端口填44433,如图



3. 点击 OK , 系统要求输入密码, 输入分发的密码即可

#### 方法2

win+R 输入 powershell 打开终端,输入指令

```
ssh 59.66.140.23 -p 44433 -1 <your_user_name>
```

后回车,按照要求输入密码即可。(<your\_user\_name> 换成你的用户名

## 3. 用户名分配

姓名	用户名	初始密码
张光宇	zgy	zgy123456

姓名	用户名	初始密码
陈冠嘉	cgj	cgj123456