# 模拟电子技术基础复习要点

模电: 元器件→电路→集成模块。

### 一些说明:

原文件是各班老师们发的复习总结,但也有说法是"祖传文档"。所以,以下所有仅供参考。 这份文档用来辅助复习是很好的,但至于是否与考试范围相关,特别是其中说法比较明确的 内容是否"保真",就只能由大家**自行判断**了。

重点复习要求"掌握"的内容。

其中提到的例题、作业题需要好好看。

以下突出显示的是对原内容的强调或补充说明,并非替代。(来自某节气老师的课上讲解) 题型及分值分布:

- 20 分填空题 (每空 1 分, 共 20 空);
- 14分简答题(每题7分,共2题);
- 40 分计算题 (每题 10 分, 共 4 题);
- 26 分应用题 (每题 13 分, 共 2 题)。

### 一、常用半导体器件

#### 1. 半导体二极管

- (1)掌握二极管具有单向导电的特性。用电位的方法来判断二极管是否导通,即,哪个二极管的阳极电位最高,或哪个二极管的阴极电位最低,哪个二极管就优先导通。
- (2) 注意: 理想二极管导通之后相当短路, 截止后相当开路。
- (3)掌握二极管的微变等效电路,注意二极管的动态电阻小,静态电阻大的概念(直流通路恒压源,交流通路小电阻)。
- (4) 熟悉二极管的应用(开关、钳位、隔离、保护、整流、限幅)作业: 1.3

1.1 半导体基础知识(多子、少子、漂移······)以理解为主,几乎不考——"不会超过 2 分"。 半导体器件基本概念一定要把握,如二极管伏安特性曲线。

### 2. 半导体稳压管

- (1) 掌握稳压管工作在反向击穿区的特点。
- (2) 掌握稳压管与一电阻串联时,在电路中起的稳压作用。
- (3) 掌握稳压管的动态电阻小,静态电阻大的概念。
- (3) 熟悉稳压管的应用(稳压、限幅)作业: 1.5,1.6

稳压管反向击穿时最大、最小电流,注意工作时需要保证电流在这一范围内(易挖坑)。

### 3. 晶体三极管

- (1) 熟悉晶体管的电流放大原理(重点掌握  $Ic=\beta I_b$ )
- (2) 掌握 NPN 型三极管的输出特性曲线。
- (3) 掌握三极管的放大、饱和与截止条件。
- (4) 理解 $I_{CRO}$ 和 $I_{CRO}$ 的定义及其对晶体管集电极电流的影响。作业: 1.9, 1.12,

晶体管放大原理(在各类计算中注意使晶体管工作在放大区)。

NPN 型三极管的输出特性曲线——一族曲线。

三极管的放大、饱和与截止条件。

### 4. 场效应管

- (1) 能够从转移特性曲线和输出特性曲线识别场效应管类型。
- (2) 掌握结型场效应管的转移特性和输出特性的意义。
- (3) 掌握绝缘栅 N 沟道增强型 MOS 的转移特性和输出特性的意义。
- (4) 掌握电流方程, 1.4.4 式和 1.4.5 式

作业: 1.14

从转移特性曲线和输出特性曲线识别场效应管类型——"8张图,看上去很复杂","考得也不多"。

### 二、基本放大电路

- 1. 掌握典型的共发射极接法(例如静态工作点稳定电路)、共集电极接法的射极输出器的工作原理。
- (1) 熟悉各元件的作用、各元件参数的数量级。
- (2) 三个基本放大电路的优缺点,特性及应用。
- 2. 熟练掌握典型的共发射极接法(例如静态工作点稳定电路)、射极输出器的指标计算。
- (1) 会画直流通路,用估算法求解静态工作点的公式;
- (2)会画交流通路、放大电路的微变等效电路,求解电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的公式。
- 3. 对于静态工作点的几个重要的概念
- (1) 理解电压放大电路为什么要设置静态工作点?
- (2) 静态工作点不合适对电路的哪个指标有影响? 其影响结果是什么?
- (3) 静态工作点偏高、偏低会出现什么失真?哪个物理量先失真?对于单管放大,输出电压波形是怎样失真的?
- (4) 理解为什么要稳定放大电路的静态工作点?采用什么方法进行稳定的?
- (5) 典型的工作点稳定电路、射极输出器存在什么类型的直流负反馈。
- 4. 掌握基本共源和共漏场效应管放大电路(包括分压式偏置)工作原理及指标计算(主要 是 N 沟道增强型)
- (1) 静态工作点的计算; 例如教材: 图 2.6.5
- (2) 微变等效电路;
- (3) 放大倍数、输入电阻和输出电阻的计算公式。

"从去年开始基本上就不会涉及场效应管的计算了。"(下一届模电可能还会少 16 个课时。)

- 5. 熟悉共基放大电路的特点,与共射电路相比,有什么不同?
- 6. 熟悉复合管的概念与应用。

作业: 2.1, 2.5, 2.9, 2.11, 2.12

#### 三、集成运算放大器

出大题。

### 1. 掌握多级放大电路的两种耦合方式

- (1) 阻容耦合交流电压放大电路(两级):
- (2) 直接耦合电压放大电路存在的问题,解决方法是什么?

### 2. 掌握阻容耦合交流电压放大电路的指标计算

- (1) 各级静态工作点计算;
- (2) 放大电路的微变等效电路;
- (3) 电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的计算。例题: 3.1.1

### 3. 熟练掌握长尾式差分放大电路的工作原理及动态指标分析

- (1) 双入、双出差分放大电路的动态指标公式(静态工作点,交直流通路,共模及差模微变等效电路);
- (2) 双入、单出差分放大电路的动态指标公式(静态工作点,交直流通路,共模及差模微变等效电路)。作业: 3.2,3.3,3.5
- (3)从双入、双出差分放大电路和双入、单出差分放大电路,总结单入、双出差分放大电路和单入、单出差分放大电路的动态指标公式的求解。

### 主要掌握双入、双出和双入、单出。

### 4. 掌握镜像电流源、比例电流源的工作原理

- (1) 镜像电流源的输出电流与基准电流的关系式;
- (2) 比例电流源的输出电流与基准电流的关系式。

## 简单,肯定会考,分值不多。

#### 5. 理解集成运算放大器的保护电路

- (1) 输入端的保护电路;
- (2) 输出端的保护电路;
- (3) 电源端的保护电路。教材: 170页, 3.7.2节

#### 四、放大电路的频率响应

1. **重点掌握**下限截止频率  $f_{\rm L}$ 、上限截止频率  $f_{\rm H}$  及通频带的定义与公式

### 2. 掌握幅频特性曲线的画法

- (1) 一般的幅频特性的画法;
- (2)波特图的画法(幅值和相位,波特图与放大倍数表达式转换)。 作业: 4.2, 4.3, 4.5

波特图的画法必考。因为频率响应的概念在控制当中很重要。 波特图,"以及频率截止的那样一个曲线",分数不多,但都会涉及。

#### 3. 掌握单管共射放大电路的频率响应

- (1) 重点掌握简化的混合π模型,掌握从低频到高频的微变等效电路;
- (2) 中频的微变等效电路, 电压放大倍数  $A_{um}$  计算公式;
- (3) 低频的微变等效电路, $\dot{A}_{ust}$ 与 $\dot{A}_{usm}$ 的关系式,下限截止频率,时间常数公式。

(4)高频的微变等效电路, $\dot{A}_{ush}$ 与 $\dot{A}_{usm}$ 的关系式,上限截止频率,时间常数公式。 教材: 例题 4.4.1 ,4.5.2 作业: 4.8 。

# 不会考计算(例如具体计算电阻、电容等),但可能要画图。

# 五、放大电路的负反馈

### 1. 熟练掌握四种负反馈的判断

- (1) 用瞬时极性法判断负反馈;
- (2) 对于共射电路来说,用电路结构形式判断反馈类型,即"集出为压,射出为流,基入为并,射入为串"。

教材: 图 5.1.4, 图 5.2.2, 图 5.2.4, 例题: 5.2.1, 5.2.2 作业: 5.6, 5.7

### 四种组态的判断、瞬时极性法,必考,7分。

### 2. 熟练掌握有负反馈时的放大倍数、电压放大倍数的计算

- (1) 熟练掌握 4 种类型负反馈电路的反馈系数公式;
- (2) 深度负反馈的条件: 忽略净输入量 ,即 $\dot{U}_{\rm i} pprox \dot{U}_{\rm f}$  , $\dot{I}_{\rm i} pprox \dot{I}_{\rm f}$  ;
- (3) 熟练掌握放大倍数  $A_{\rm f}$ , 电压放大倍数  $\dot{A}_{\rm uf}$ 和 $\dot{A}_{\rm usf}$  的估算。例题:5.4.1,5.4.2,5.4.3,作业:5.8,5.9

### 有负反馈时的放大倍数计算。

"我们电气只是用反馈,你们是在研究反馈。"

#### 3. 负反馈对放大电路性能的改善

- (1) 对放大倍数的影响,掌握  $\dot{A}_{\rm f} = \frac{A}{1+AF}$ 、  $\frac{dA_{\rm f}}{A_{\rm f}} = \frac{1}{1+AF} \cdot \frac{dA}{A}$  公式及物理意义
- (2) 对输入电阻的影响,掌握  $R_{\rm if} = (1+AF)R_{\rm i}$  、  $R_{\rm if} = \frac{R_{\rm i}}{1+AF}$  公式及物理意义
- (3) 对输出电阻的影响,掌握  $R_{\rm of} = (1 + AF)R_{\rm o}$  、  $R_{\rm of} = \frac{R_{\rm o}}{1 + AF}$  公式及物理意义
- (4) 对通频带的影响,掌握  $f_{\rm Hf}=(1+A_{\rm m}F)f_{\rm H}$ 、  $f_{\rm Lf}=\frac{f_{\rm L}}{1+A_{\rm m}F}$ 、  $f_{\rm bwf}$  公式及物理意义

#### 六、信号的运算和处理

1. 熟练掌握集成运放的线性分析依据(输入端的虚短、虚断和虚地);

集成运放,引入负反馈,工作在线性区,有虚短虚断。概念清楚后,剩下就是电路计算了。

- 2. 熟练掌握比例运算电路(反相比例运算、同相比例运算、电压跟随器)。
- (1) 标准电路模型:
- (2) 输入电压与输出电压的关系式;
- (3) 电压放大倍数;
- (4) 静态平衡电阻;
- (5) 负反馈类型;
- (6) 输入电阻和输出电阻。 教材: 例题 6.1.2 作业: 6.4, 6.5。
- 3. 熟练掌握加法、减法运算电路
- (1) 标准电路模型:
- (2) 输入电压与输出电压的关系式;
- (3) 电压放大倍数;
- (4) 静态平衡电阻。 作业: 6.6, 6.9, 6.10
- 4. 熟练掌握积分、微分运算电路
- (1) 标准电路模型:
- (2) 输入电压与输出电压的关系式; 电压放大倍数
- (3) 波形分析
- (4) 静态平衡电阻。 教材: 例题 6.1.4, 作业: 6.11, 6.16

注意 1: 对于多输入信号的加、减法运算电路,可用叠加原理来分析。

注意 2: 对于同相输入端加入多个输入信号的电路,求 $u_p$ 时可用两个结点电压公式来分析。

注意 3: 积分运算和微分运算电路要会画输出电压波形。

比例、加、减、积分、微分,"其他的没有提,就不用看了"。 有可能会画输出电压波形。

"题出得多,题出得细,采分点就多,我就能批卷"()

#### 5. 有源滤波器

- (1) 熟练掌握低通、高通、带通、带阻滤波器的定义与物理意义;
- (2) 熟练掌握有源低通一阶滤波器的电压放大倍数与频率的关系式, 通带放大倍数, 截止 频率:
- (3) 通带截止频率与特征频率的概念与定义。
- (4) 通带截止频率公式;
- (5) 会画幅频特性(波特图);
- (6)理解二阶有源低通滤波器(简单二阶、压控电压源、无限增益)的电路结构、工作原理及特点,掌握其通带放大倍数、特征频率的计算。

要掌握一阶的。二阶的不用,了解即可,不考。

#### 6. 基本运算电路的设计

- (1) 画出电路图
- (2) 选择元件参数。教材: 例题 6.1.3 作业: 6.3,

#### 七、波形的发生和信号的转换

# 1. 正弦波振荡电路

- (1) 熟练掌握自激振荡条件、起振条件:
- (2) 熟练掌握 RC 正弦波振荡电路是否振荡的判断及振荡频率;
- (3) 熟练掌握 LC 正弦波振荡电路是否振荡的判断及振荡频率。

教材: 图 7.1.6, 图 7.1.13, 图 7.1.16, 图 7.1.19。作业: 7.4, 7.7, 7.10

### 好出题的章节。

自激振荡,考填空,不会考大题,考不了()

主要考下面两条。

#### 2. 电压比较器

- (1) 熟练掌握集成运放的非线性分析依据:  $u_N > u_P$ ,  $u_Q = -U_{OM} u_P > u_N$ ,  $u_Q = +U_{OM} u_P > u_N$
- (2) 熟练掌握单限比较器、滞回比较器电路结构、阈值电压的求解、电压传输特性和输出波形的画法。

教材: 例题 7.2.1、 7.2.2, 7.2.3 作业: 7.13、 7.14。

(3) 掌握窗口比较器的工作原理和电压传输特性。

### 3. 非正弦波发生电路

- (1) 熟练掌握矩形波发生电路的工作原理、输出波形、占空比的调节、幅值和频率的调节。 **教材: 例题 7.3.1, 作业: 7.17。**
- (2) 熟练掌握三角波发生电路的工作原理、输出波形、幅值和频率的调节。
- (3) 熟悉矩齿波发生电路的工作原理、输出波形、幅值和频率的调节。

#### 八、功率放大电路

- 1. 掌握功率放大电路的任务和技术指标的物理意义
- 2. OTL 电路
- (1) 掌握 OTL 的工作原理与优缺点,掌握其最大输出功率的计算。
- 3. OCL 电路
- (1) 熟练掌握 OCL 的工作原理与优缺点;
- (2) 熟练掌握最大输出功率和效率的计算。
- (3) 熟悉晶体管的选择 教材: 例题 8.2.1, 8.2.2 作业: 8.4, 8.9, 8.11

### OTL、OCL 的工作原理与优缺点。

主要是 OTL 和 OCL 的计算。注意校验,如计算所得的输出功率不能大于"可能获得的最大输出功率"。

效率的计算,"今年不用管"。

"(2) 和(3) 做简化了。"

#### 九、直流电源

考得多,"可能出20分以上"。

1. 整流电路

- (1) 熟练掌握单相半波整流电路的工作原理、输出波形、输出电压、电流的平均值、选择整流管;
- (2)熟练掌握单相桥式整流电路的工作原理、输出波形、输出电压、电流的平均值、选择整流管。

教材: 例题 9.2.1 , 9.2.2 。 作业: 9.6 , 9.7 , 9.8.

### 2. 滤波电路

- (1) 掌握电容滤波原理;
- (2) 掌握电容滤波后电路的特点(输出电压平均值、二极管导通角、输出特性);
- (3) 掌握滤波电容的选择方法及公式。 教材: 例题 9.3.1。

# 主要是电容滤波。电感滤波、倍压滤波,"没提"。

#### 3. 稳压电路

- (1) 熟练掌握稳压管稳压电路的稳压原理;
- (2) 掌握稳压管稳压电路中限流电阻的选择;
- (3) 理解稳压系数和输出电阻的物理意义及公式。 教材: 例题 9.4.1, 9.4.2
- (4) 掌握串联型稳压电路的工作原理和输出电压可调范围。
- (5)熟练掌握<mark>三端集成稳压器</mark>的应用(W7800、W7900、W117)
- a输出正电压;
- b.输出负电压;
- c.输出正、负电压;
- d.输出电压可调。
- **4. 稳压管稳压电路的设计** 第 9 章课件:设计过程的步骤。

教材: 例题 9.4.1, 9.4.2 作业: 9.17