
# 프로젝트1 현관등 만들기




■ 아날로그 신호 입·출력

나


• 움직임의 유무와 관계 없이 → LED off

밤

- 움직임 있음 → LED on
- 움직임 없음 → LED off




- 아날로그 신호 입·출력
  - ▶ 회로 구성
    - Cds \_\_\_40핀
    - 푸시 스위치 2번 핀



```
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(2, INPUT);
void loop() {
 int sensorValue = analogRead(A0);
 if( sensorValue < 300 )
    if( digitalRead(2) == HIGH ) {
      digitalWrite(13, HIGH);
    } else {
     digitalWrite(13, LOW);
   else {
      digitalWrite(13, LOW);
Serial.println(sensorValue);
```

- 아날로그 신호 입·출력
  - ▶ 회로 구성
    - Cds \_\_\_40핀
    - 푸시 스위치 2번 핀



```
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(2, INPUT);
void loop() {
 int sensorValue = analogRead(A0);
 if( sensorValue < 300 ) {
    int motion = digitalRead(2);
    Serial.println(motion);
    if( motion == HIGH ) {
      digitalWrite(13, HIGH);
    } else {
     digitalWrite(13, LOW);
   else
      digitalWrite(13, LOW);
Serial.println(sensorValue);
```

조건 1	조건 2	LED	if <sup>th</sup>
밤	움직임 있음	on 🚄	and 움직임 있음
밤	움직임 없음	off	
낮	움직임 있음	off	else
낮	움직임 없음	off	

■ 자동 점멸 현관등 동작과 유사함

```
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(2, INPUT);
void loop() {
 int sensorValue = analogRead(A0);
 if( sensorValue < 300 && digitalRead(2) ==HIGH) {
      digitalWrite(13, HIGH);
 } else {
      digitalWrite(13, LOW);
Serial.println(sensorValue);
```

■ 자동 점멸 현관등 동작과 유사함

```
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
 int sensorValue = analogRead(A0);
 if( sensorValue < 300 && digitalRead(2) ) {
      digitalWrite(13, HIGH);
      delay(3000);
 } else {
      digitalWrite(13, LOW);
Serial.println(sensorValue);
```

## node mcu

#### **NodeMCU**

#### NodeMCU

#### **▶** ESP-12E development board

• ESP-12E + (SiLabs)CP2102

• 구동 전압: 3.3V

• 구동 전류: 80mA

• NCP1117, NCV1117

- 1.0[A]

• 참고 사이트

https://nodemcu.readthedocs.io/


Nodemcu.com

## ESP-12E DEVELOPMENT BOARD PINOUT

#### NOTES:

- A Typ. pin current 6mA (Max. 12mA)
- For sleep mode, connect GPI016 and EXT\_RSTB. On wakeup, GPI016 will output LOW for system reset.
- On boot/reset/wakeup, keep GPI015 LOW and GPI02 HIGH.






#### **NodeMCU**

#### NodeMCU

- ▶ ESP-12E
  - ESP8266-12의 업그레이드 버전.
  - 32-bit RISC CPU:Tensilica Xtensa L106 running at 80MHz
  - 64-KiB of instruction RAM, 96 KiB of data RAM
  - 10-bit ADC
  - WiFi 2.4GHz, WPA 지원, Station/softAP/SoftAp+station
  - 대기 모드/슬립 모드 가능
  - ESP-12 모듈과의 차이점
    - GPIO Pin 2개 추가, SPI pin 추가
    - EMI 차단 기능 향상



## NodeMCU – layout/Install CP2102 driver

#### NodeMCU

- ▶ Board Name : Amica
- **▶** Open Source IoT Platform
  - Install CP2102 driver
  - Use 9600 Baud Rate
  - Connect Wi-Fi and Enjoy

VIN + 5V Recommended +10V Max


## Install CP2102 driver

- ▶ 아두이노 배우기 카페
  - <a href="https://cafe.naver.com/studyonarduino/5629">https://cafe.naver.com/studyonarduino/5629</a>
    - CP210x\_Windos\_Drivers.zip 파일을 다운 로드 후 압축 풀어서
    - 운영체제에 맞는 파일 실행




## NodeMCU - layout/power pin


- NodeMCU
  - **▶** ESP-12E
  - ▶ SILABS CP2102
    - CP2102 이외에도 다양한 칩이 사용되고 있음.
  - **AM1117**
  - ▶ 전원 핀 확인




## NodeMCU - layout/GPIO Pin

- NodeMCU
  - ▶ ESP-12E
  - ▶ SILABS CP2102
  - ▶ AM1117






- 아두이노 통합 개발 환경 설정
  - ▶ 에디터 글꼴 크기
  - ▶ 줄 번호 표시



- ▮ 개발 환경 구축
  - ▶ NodeMCU 보드를 아두이노 IDE에 추가
    - [단계1] Arduino IDE 설치
    - [단계2] Arduino IDE 실행 → 파일/환경설정 선택
    - [단계3] 추가적인 보드 매니저 URLs
      - » NodeMCU 보드에 대한 정보가 있는 URL




• 위 URL은 여기(https://cafe.naver.com/studyonarduino/5629)에서 복사하실 수 있습니다.

http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json


## ▮ 개발 환경 구축

• [단계4] 메뉴 – 툴/보드/보드메니저... 선택 → esp8266 by ESP8266 Community에서 More info 선택 → 설치




## ▮ 개발 환경 구축


• [단계5] 메뉴 – 툴/보드 → NodeMCU 1.0(ESP-12E Module) 선택



#### ▮ 개발 환경 구축


- [단계6] 장치 관리자에서 보드가 연결된 포트 확인
  - Windows(Key) + Pause/Break(Key)를 동시에 누름
    - » 왼쪽 상단에 보이는 '장치관리자' 메뉴 클릭
  - 포트(COM & LPT)를 클릭하여 보드가 연결된 포트 번호 확인
- [단계7] 메뉴 툴/포트 클릭 → 보드가 연결된 보트 선택(클릭)






## Digital Output

- ▶ 회로구성
  - D0 핀에 LED 연결
- ▶ 메뉴-파일/예제/ESP8266/Blink



```
LED_BUILTIN
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(2000);
```

- Digital Output
  - ▶ 회로구성
  - ▶ 예제 파일 오픈
    - 메뉴-파일/예제/Basic/Blink → 아래와 같이 코드 수정



```
void setup() {
    pinMode(D0, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(D0, LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(D0, HIGH);
    delay(1000);
}
```

#### **NodeMCU**

#### NodeMCU

**▶** ESP-12E development board

• ESP-12E + (SiLabs)CP2102

• 구동 전압 : 3.3V

• 구동 전류: 80mA

• NCP1117, NCV1117

- 1.0[A]

• 참고 사이트

https://nodemcu.readthedocs.io/


Nodemcu.com

## ESP-12E DEVELOPMENT BOARD PINOUT

#### NOTES:

- A Typ. pin current 6mA (Max. 12mA)
- For sleep mode, connect GPI016 and EXT\_RSTB. On wakeup, GPI016 will output LOW for system reset.
- On boot/reset/wakeup, keep GPI015 LOW and GPI02 HIGH.






#### **NodeMCU**

#### NodeMCU

- ▶ ESP-12E
  - ESP8266-12의 업그레이드 버전.
  - 32-bit RISC CPU:Tensilica Xtensa L106 running at 80MHz
  - 64-KiB of instruction RAM, 96 KiB of data RAM
  - 10-bit ADC
  - WiFi 2.4GHz, WPA 지원, Station/softAP/SoftAp+station
  - 대기 모드/슬립 모드 가능
  - ESP-12 모듈과의 차이점
    - GPIO Pin 2개 추가, SPI pin 추가
    - EMI 차단 기능 향상



## NodeMCU – layout/Install CP2102 driver

#### NodeMCU

- ▶ Board Name : Amica
- **▶** Open Source IoT Platform
  - Install CP2102 driver
  - Use 9600 Baud Rate
  - Connect Wi-Fi and Enjoy

VIN + 5V Recommended +10V Max


#### Install CP2102 driver

- ▶ 아두이노 배우기 카페
  - <a href="https://cafe.naver.com/studyonarduino/5629">https://cafe.naver.com/studyonarduino/5629</a>
    - CP210x\_Windos\_Drivers.zip 파일을 다운 로드 후 압축 풀어서
    - 운영체제에 맞는 파일 실행




## NodeMCU - layout/power pin


- NodeMCU
  - **▶** ESP-12E
  - ▶ SILABS CP2102
    - CP2102 이외에도 다양한 칩이 사용되고 있음.
  - **AM1117**
  - ▶ 전원 핀 확인




## NodeMCU – layout/GPIO Pin

- NodeMCU
  - ▶ ESP-12E
  - ▶ SILABS CP2102
  - ▶ AM1117





- 아두이노 통합 개발 환경 설정
  - ▶ 에디터 글꼴 크기
  - ▶ 줄 번호 표시



- ▮ 개발 환경 구축
  - ▶ NodeMCU 보드를 아두이노 IDE에 추가
    - [단계1] Arduino IDE 설치
    - [단계2] Arduino IDE 실행 → 파일/환경설정 선택
    - [단계3] 추가적인 보드 매니저 URLs
      - » NodeMCU 보드에 대한 정보가 있는 URL




화경설정

• 위 URL은 여기(https://care.navattpn//archyiomaespi82/5623)에/st븀사현package\_esp8266com\_index.json

×


## ▮ 개발 환경 구축

• [단계4] 메뉴 – 툴/보드/보드메니저... 선택 → esp8266 by ESP8266 Community에서 More info 선택 → 설치




## ▮ 개발 환경 구축


• [단계5] 메뉴 – 툴/보드 → NodeMCU 1.0(ESP-12E Module) 선택



### ▮ 개발 환경 구축


- [단계6] 장치 관리자에서 보드가 연결된 포트 확인
  - Windows(Key) + Pause/Break(Key)를 동시에 누름
    - » 왼쪽 상단에 보이는 '장치관리자' 메뉴 클릭
  - 포트(COM & LPT)를 클릭하여 보드가 연결된 포트 번호 확인
- [단계7] 메뉴 툴/포트 클릭 → 보드가 연결된 보트 선택(클릭)





## Digital Output

- ▶ 회로구성
  - D0 핀에 LED 연결
- ▶ 메뉴-파일/예제/ESP8266/Blink



```
LED_BUILTIN
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(2000);
```


- Digital Output
  - ▶ 회로구성
  - ▶ 예제 파일 오픈
    - 메뉴-파일/예제/Basic/Blink → 아래와 같이 코드 수정



```
void setup() {
   pinMode(D0, OUTPUT);
}

void loop() {
   digitalWrite(D0, LOW);
   delay(1000);
   digitalWrite(D0, HIGH);
   delay(1000);
}
```

- Digital Output
  - ▶ 회로구성
    - D0 핀에 LED 연결
  - ▶ 메뉴-파일/예제/Basic/Blink



pinMode(D0, OUTPUT);
}

void loop() {
 digitalWrite(D0, LOW);
 delay(1000);
 digitalWrite(D0, HIGH);
 delay(1000);
}


void setup() {

## Digital Output

- ▶ 회로구성
  - D0 핀에 LED 연결 추가 연결
- ▶ 메뉴-파일/예제/ESP8266/Blink

```
void setup() {
   pinMode(D0, OUTPUT);
}


void loop() {
   digitalWrite(D0, LOW);
   delay(1000);
   digitalWrite(D0, HIGH);
   delay(2000);
}
```




fritzing

## Digital Output

- ▶ 회로구성
  - D0 핀에 LED 연결
- ▶ 메뉴-파일/예제/ESP8266/Blink
  - 코드 수정 후 재업로드






```
void setup() {
    pinMode(16, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(16, LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(16, HIGH);
    delay(1000);
}
```


**■ Wiring between ESP-12E and NodeMCU** 




## **Digital Input / Serial Output**

#### ■ The pinMode Command

In our setup(), we use the pinMode command to tell the ESP8266EX what we want it to do.



- ▶ The key thing to remember is that you do not specify the development board pin number, but the GPIO number of the ESP8266EX Chip.
- ▶ Another determination that has to be made is whether or not to use the INPUT\_PULLUP or INPUT\_PULLDOWN.




IO index	ESP8266 pin	IO index	ESP8266 pin
0 [*]	GPIO16	7	GPIO13
1	GPIO5	8	GPIO15
2	GPIO4	9	GPIO3
3	GPIO0	10	GPIO1
4	GPIO2	11	GPIO9
5	GPIO14	12	GPIO10
6	GPIO12		


## **Digital OUTPUT**

#### Digital Output

- ▶ 회로구성
  - GPIO10 핀에 LED 연결 후 LED On/Off 반복
  - GPIO9 핀에 LED 연결 후 LED On/Off 반복
     → 여기서 우리는 "모든 GPIO 핀의 상태를 HIGH 또는 LOW로 만들 수 있다!"

```
void setup() {
   pinMode(10, OUTPUT);
}
void loop() {
   digitalWrite(10, LOW);
   delay(1000);
   digitalWrite(10, HIGH);
   delay(1000);
}
```





#### **UART**

#### **■** nodeMCU의 UART

- ▶ UARTs(0 and 1) available but UART1 is not capable of receiving data and is therefore transmit only.
  - 256-byte TX and RX buffers
- Serial uses UARTO
  - RXD0(GPIO3)
  - TXD0(GPIO1)
  - CP12xx를 통해 USB 케이블로 연결
  - Serial may be remapped to GPIO15(TXD2) and GPIO13(RXD2) by calling Serial.swap() after Serial.begin().
    - Call swap again maps UARTO back to GPIO1 and GPIO3
    - 참고-https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/doc/reference.rst#serial
- ▶ UART1 Only Tx
  - TXD1


# **Digital Input / Serial Output**

# Digital Input

- ▶ 회로 구성
  - D3 핀에 LED 연결
  - D1 핀에 스위치 연결

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(D3, OUTPUT);
    pinMode(D1, INPUT);
}


void loop() {
    int swState = digitalRead(D1);
    digitalWrite(D3, swState);
    Serial.println( swState );
}
```




# **Digital Input / Serial Output**

## Digital Input


- ▶ 회로 구성
  - D3 핀에 LED 연결
  - D2 핀에 스위치 연결



IO index	ESP8266 pin	IO index	ESP8266 pin
0 [*]	GPIO16	7	GPIO13
1	GPIO5	8	GPIO15
2	GPIO4	9	GPIO3
3	GPIO0	10	GPIO1
4	GPIO2	11	GPIO9
5	GPIO14	12	GPIO10
6	GPIO12		





# **Analog Input**



#### **ADC**

- ADC(Analog-to-Digital Converter)
  - ▶ 전압 크기를 전체 크기 등급 중 몇 번째 등급에 해당하는지 등급(칸) 번호 알려줌
  - ▶ RaspberryPi는 ADC를 가지고 있지 않음.
  - ▶ ADC of nodemcu : 10bit, 1024 분해능






## **Analog Input**

### Analog Input

- ▶ 회로 구성
  - A0 핀에 가변저항(포텐셔미터) 연결



```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    int signalLevel = analogRead(A0);
    Serial.println( signalLevel );
}
```

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    int signalLevel = analogRead(A0);
    float voltage = signalLevel * 3.3/1024.0;
    Serial.println( voltage, 4 );
}
```

# Analog Signal

Wiring

```
NodeMCU VI. D

NodeMcu VI. D
```


```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    int signalLevel = analogRead(A0);
    Serial.println(signalLevel);
    delay(100);
}
```

fritzing

## RaspberryPi – ADC(MCP3208)

- 온도 센서(TMP36)
  - ▶ 50°C → 온도센서(TMP36)의 출력 전압 : 1[v]




# RaspberryPi – ADC(MCP3208)

- 온도 센서(TMP36)
  - ▶ 전압을 온도로 환산하는 식

$$v = \frac{0.01}{1}(t - 50) + 1 = \frac{1}{100}t + \frac{50}{100}$$

$$\frac{1}{100}t = v - \frac{50}{100}$$

$$t = 100v - 50$$




# **Analog Input**


- 온도센서 TMP36
  - ▶ 회로 구성
    - A0 핀에 TMP36 연결

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    int signalLevel = analogRead(A0);
    float voltage = signalLevel * 3.3/1024.0;
    float temp = 100.0 * voltage - 50;
    Serial.println(temp, 1);
    delay(500);
}
```




# **Analog Output(PWM)**




# **PWM Signal**

#### PWM(Pulse Width Modulation)

- Command analogWrite(PinNumber, TimeOn);
  - PinNumber is one of the digital output pins on the NodeMCU.
    - » Pins 0 to 16
  - TimeOn is the amount of time the output is high within a time period.
    - » TimeOn: 0 to PWMRANGE, which is equal to 1023 by default
- ▶ PWM Freq. 1kHz default
  - analogWriteFreq(new\_frequency) to change the frequency






# **PWM Signal**

#### PWM(Pulse Width Modulation)

- ▶ 회로 구성
  - D0 핀에 LED 연결

```
int ledPin = D0;
void setup() {
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
   analogWrite(ledPin, 512);
   delay(2000);
   analogWrite(ledPin, 1023);
   delay(2000);
}
```



```
int ledPin = D0;
void setup() {
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    analogWriteFreq(10000);
}
void loop() {
    analogWrite(ledPin, 512);
    delay(2000);
    analogWrite(ledPin, 1023);
    delay(2000);
}
```

# **PWM Signal**

- PWM(Pulse Width Modulation)
  - ▶ 회로 구성
    - 옆 그림을 보고 회로 결선 D0 핀에 트랜지스터의 베이스 연결

```
int motorPin = D0;

void setup() {
    pinMode(motorPin, OUTPUT);
}

void loop() {
    analogWrite(motorPin, 512);
    delay(2000);
    analogWrite(motorPin, 1023);
    delay(2000);
}
```

