


# Lenguaje de Maquina

## **INTRODUCCION: Ciclo de Vida de un Programa**

- **Programación:** Escribir un algoritmo en lenguaje ensamblador (o assembly). Esto es el código fuente.
- Ensamblado: Un programa llamado Ensamblador toma el código fuente y lo traduce a un código máquina.
  - Resuelve las directivas dirigidas al Ensamblador.
  - o Calcula el tamaño de cada instrucciones, y resuelve las etiquetas.
  - Traduce las instrucciones a 0s y 1s.
- Carga: Se le indica al Ensamblador una dirección inicial, y éste copia el código máquina en la desde esa posición en adelante. Luego, carga esa misma dirección en el PC (Program Counter).
- **Ejecución**: El CPU da inicio a su ciclo de ejecución comenzando por la posición indicada en el PC.

## **ORGA-SMALL**

**OrgaSmall** es un procesador diseñado e implementado sobre la herramienta Logisim. Este cuenta con las siguientes características:



- Arquitectura von Neumann, memoria de datose instrucciones compartida.
- 8 registros de propósito general, R0 a R7.
- 1 registro de propósito específico PC.
- Tamaño de palabra de 8 bits e instrucciones de 16 bits.
- Memoria de 256 palabras de 8 bits.
- Bus de 8 bits.
- Diseño microprogramado

• PC (Program Counter):

El **Program Counter** es un registro que almacena la dirección de la próxima instrucción a ejecutar. Se incrementa después de cada instrucción para señalar la siguiente. Su valor se envía a la memoria a través del bus para recuperar la próxima instrucción.

#### Decode:

Esta unidad se encarga de **decodificar** las instrucciones. Cuando se recupera una instrucción de la memoria, el **decodificador** la traduce en señales de control que se envían a distintas partes del procesador. Esto implica identificar la operación a realizar y los registros o datos involucrados.

## • Control Unit (Unidad de Control):

La **Unidad de Control** genera señales de control basadas en la instrucción decodificada. Estas señales activan los componentes adecuados del procesador (como registros, ALU, memoria) para ejecutar la instrucción actual. También gestiona los **flags** (banderas) que indican condiciones especiales, como desbordamientos o resultados nulos en las operaciones.

#### **INSTRUCCIONES**

Las instrucciones están codificadas en 16 bits.
Los primeros 5 bits son el opcode de la instrucción, el resto de los bits indican los parámetros. Existen 4 posibles codificaciones

de parámetros.

Instrucción	CodOp	Formato	Acción
ADD Rx, Ry	00001	Α	Rx ← Rx + Ry
SUB Rx, Ry	00011	Α	Rx ← Rx - Ry
AND Rx, Ry	00100	Α	Rx ← Rx and Ry
• • •			
MOV Rx, Ry	01000	Α	Rx ← Ry
STR [M], Rx	10000	D	Mem[M] ← Rx
			•••
		•	• • •
JN M	10111	С	Si flag_N=1 entonces PC ← M
•••	• • •	•	•••

Formato	Codificación	XXX	codifica el número del registro X (Rx),
Α	00000 XXX YYY		vale entre 0 y 7
В	00000 XXX	YYY	codifica el número del registro Y (Ry)
С	00000 MMMMMMM		o un inmediato, vale entre 0 y 7
D	OOOOO XXX MMMMMMM	ммммммм	Dirección de memoria o valor inmediato,
			número de 8 bits

## EJEMPLO DE ENSAMBLADO

main: LOAD R1,[et1]

LOAD R2,[et2]

ADD R1,R2

DIRECCION	OCUPA
0x00	2 palabras
0x02	2 palabras
0x04	2 palabras

STR [et1],R1
JMP main

et1: DB 0x07 et2: DB 0x04


0x06	2 palabras
0x08	2 palabras
0x0A	1 palabra
0x0B	1 palabra

#### **Tenemos que:**

- Calcular los valores de las etiquetas
- Ver cuántas palabras necesita cada instrucción

Traducidas las etiquetas lo codificamos y cargamos en memoria:											
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
0x88	0x0A	0x89	0x0B	0x08	0x20	0x80	0x0A	0xA0	0x00	0x07	0x04
Y también cargamos la dirección inicial en el <b>PC</b> :											
PC 0000											

## CICLO DE INSTRUCCION



- Fetch: La UC (Unidad de Control)
   obtiene una instrucción de la posición
   de a la que apunta el PC y lo
   incrementa (Si es necesario: busca
   más palabras de la instrucción usando
   el PC e incrementándolo cada vez.)
- Decode La UC decodifica la instrucción.
- Execute La UC ejecuta la instrucción

# Ahora si: Lenguaje de Maquina

## Arquitectura de Software o Instruction Set Architecture (ISA)

- Contiene todos los aspectos de diseño visibles para un desarrollador de software
- También llamada Arquitectura

## Arquitectura de Hardware o Microarquitectura

- Refiere a una implementación específica de la ISA
- Cantidad de núcleos, frecuencia, instrucciones, etc.

 Las distintas arquitecturas de hardware para una determinada ISA se llaman familia

## La arquitectura cuenta de 4 partes

- Set de Instrucciones: conjunto de instrucciones disponibles en el procesador y las reglas para utilizarlas
- Organización de registros: cantidad, tamaño y reglas para su uso
- Organización de la memoria y direccionamiento
- Modos de operación: modos de operación del procesador (modo user y modo system)

RISC: Utiliza un conjunto reducido de instrucciones simples que se ejecutan en un solo ciclo de reloj, lo que permite un diseño eficiente y optimiza el uso del pipelining.

- Microprocesador (μP, uP)
  - Propósito general
  - Rendimiento por velocidad, paralelismo, etc.
  - Sin periféricos incluidos (on-chip)
  - La potencia "no" es un problema

#### El set de instrucciones define

- La cantidad de instrucciones disponibles
- Tipo de las instrucciones (RISC / CISC)
- Formatos: reglas de uso
- Ancho del datapath
  - ancho del bus de datos
  - tamaño en bits de los registros
  - capacidad de memoria (memoria direccionable)

<u>CISC:</u> Emplea un conjunto más amplio y complejo de instrucciones que pueden realizar tareas sofisticadas en un solo paso, pero requieren múltiples ciclos de reloj, aumentando la complejidad del hardware.

- Microcontrolador (μC, uC)
  - Propósitos específicos
  - Rendimiento "moderado"
  - (posiblemente) Una gran cantidad de periféricos incluidos
  - Eficiente en términos de potencia
- Registros de propósito general:
  - EAX (acumulador): Se utiliza comúnmente para operaciones aritméticas y de lógica.
  - **EBX (base):** A menudo se usa como un puntero base para acceder a datos en la memoria.
  - **ECX (contador):** Se usa generalmente como un contador en bucles y en operaciones de repetición.
  - **EDX (datos):** Suele ser usado para operaciones matemáticas y para expandir la capacidad del registro EAX en operaciones de multiplicación y división.

### • Registros índice:

 ESI (source index) y EDI (destination index): Se utilizan comúnmente para operaciones de manejo de memoria, como la copia de datos entre direcciones de memoria.

### • Registros de puntero:

- **ESP (stack pointer):** Es el puntero de pila, que apunta al tope de la pila y se usa para gestionar las llamadas a funciones y el almacenamiento temporal de datos.
- **EBP (base pointer):** Sirve como puntero base para acceder a variables locales y parámetros dentro de una función.
- Registros de 64 bits (nombres completos):

```
o rax, rbx, rcx, rdx, rsi, rdi, rsp, rbp, r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15
```

- Cada uno de estos registros lee o almacena 8 bytes (64 bits).
- Registros de 32 bits:

```
o eax, ebx, ecx, edx, esi, edi, esp, ebp, r8d, r9d, r10d, r11d, r12d, r13d, r14d, r15d
```


- Cada uno de estos registros lee o almacena 4 bytes (32 bits).
- Normal [R] Mem[Reg[R]]
  - El registro R especifica la dirección de memoria
  - ¡R funciona como un puntero!

- Corrimiento [R + D] Mem[Reg[R]+D]
  - El registro R especifica el comienzo de una región de memoria
  - El corrimiento D especifica el offset

$$mov[rbp+8], rdx$$


# **Procedimientos (ABI)**


Pila (Stack) x86-64




## Transferencia de control

- Usa el stack para dar soporte a las llamadas y retornos de procedimientos
- Llamada a procedimientos/funciones: call etiqueta
  - Hacer un push de la dirección de retorno
  - "Saltar" a la etiqueta
- Dirección de retorno
  - Dirección de la instrucción siguiente (inmediata) a la instrucción call
- Retorno de procedimientos/funciones: ret
  - Hacer un
  - pop de la dirección de retorno
  - "Saltar" a dicha dirección








## Pasaje de Datos

## Los argumentos se pasan por registros o usando el stack

• en x86 (32 bits) únicamente usando la pila








## **Stack frames**

- Contiene:
  - Información de retorno
  - Almacenamiento local
  - Espacio temporal



## • Administración:

- El espacio se reserva al entrar
  - Requiere código de inicialización
  - Incluye el push de la instrucción call
- El espacio se retorna al salir
  - Requiere código de finalización
  - Incluye el pop de la instrucción ret


Las llamadas de <a href="https://rep.pupped.com/rbp">rbp</a> apunta a la anterior <a href="https://rep.pupped.com/rbp">rbp</a> Y la ultima posicion del frame anterior habra un call que mete en la pila

rip


# Registros volátiles y no volátiles

## **Volátiles**

- rax
  - valor de retorno
  - caller-saved
  - un procedimiento puede modificarlo
- rdi, ..., r9
  - argumentos
  - caller-saved
  - un procedimiento puede modificarlos
- r10, r11
  - caller-saved
  - un procedimiento puede modificarlos



## **No-Volátiles**





- rbx, r12, r13, r14, r15
  - · callee-saved
  - la función callee debe guardarlos y restaurarlos
- rbp
  - callee-saved
  - la función callee debe guardarlos y restaurarlos
  - opcionalmente puede usarse como frame pointer
- rsp
  - callee-saved especial
  - se restaura a su valor original al retornar del procedimiento

## **ASM**

#### Instrucciones:

- MOV: Copia datos de una ubicación a otra. Ejemplo: MOV AX, 5 copia el valor 5 al registro AX.
- ADD, SUB: Suma y resta valores.
   Ejemplo: ADD AX, BX Suma AX y BX.
- MUL, DIV: Multiplicación y división.
- CMP: Compara dos valores y afecta las banderas para usar en instrucciones condicionales.
- JMP: Salto incondicional a otra línea de código.
- JE, JNE, JG, JL: Saltos condicionales (según las banderas establecidas por CMP).
- malloc Recibe: El tamaño en bytes que se desea asignar ,Devuelve: Un puntero a la memoria asignada
- free Recibe: Un puntero a la memoria previamente asignada. No devuelve nada





Para que tengan a mano en la primera parte de la materia (64 bits):

No volátiles:	RBX, RBP, R12, R13, R14 y R15		
Valor de retorno:	RAX enteros/punteros,XMMO flotantes		
Entero, puntero:	RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9(izq. a der.)		
Flotantes:	XMMO, XMM1,, XMM7(izq. a der.)		
¿No hay registros?	PUSH a la pila(der. a izq.)		
Inv. de pila:	Todo PUSH/SUB debe tener su POP/ADD		
Llamada func. C:	pila alineada a 16 bytes (SUB RSP, X)		

Para que tengan a mano en la segunda parte de la materia (32 bits):

No volátiles:	EBX, EBP, ESI y EDI
Valor de retorno:	EAX
Parámetros:	PUSH a la pila(der. a izq.)
Inv. de pila:	Todo PUSH/SUB debe tener su POP/ADD
Llamada func. C:	pila alineada a 16 bytes (SUB RSP, X)

# Tamaño de datos en Bytes

```
    int8_t / uint8_t: 1 byte (8 bits)
```

- int16\_t / uint16\_t: 2 bytes (16 bits)
- int32\_t / uint32\_t: 4 bytes (32 bits)
- int64\_t / uint64\_t: 8 bytes (64 bits)
- char: 1 byte (8 bits) Usado para caracteres individuales
- float: 4 bytes (32 bits) Precisión simple
- double: 8 bytes (64 bits) Precisión doble
- Punteros: 8 bytes (64 bits)

## ¿Como manejar structs?

Para manejar structs en ASM, debemos considerar el tamaño de los datos en bytes. Esto es crucial no solo para determinar el espacio de memoria necesario para almacenar el struct, sino también para acceder correctamente a cada uno de sus campos desde el código ASM.

```
typedef struct s_array {
   type_t type; // 4 bytes; off = 0
   uint8_t size; // 1 byte; off = 4
   uint8_t capacity; // 1 byte; off = 5
   void** data; // 8 bytes; off = 8, no entra en 2byte
} array_t;
```

Observemos que los bytes se acomodan en los offsets según el tamaño de cada tipo de dato.



(Aclaración: type es una estructura de tipo enum, por lo tanto ocupa 4 bytes)

## Códigos de ejemplo para recordar

#### **▼** ArrayRemove

```
arrayRemove:

push rbp

mov rbp, rsp

push r12

push r13

push rbx

push r14

push r15

sub rsp, 8
```

```
mov
        r12, rdi ; r12 es array
        r13 , rsi ; r13 es i
mov
        r13b , [r12+ARRAY_OFF_SIZE]
cmp
jge .fuera_rango
mov
        r14 , [r12 + ARRAY_OFF_DATA] ; r14 es void**data
        rbx , [r14 + r13*8] ; rbx es el data a eliminar
mov
;clono el data
       rdi , [r12 +ARRAY_OFF_TYPE]
call getCloneFunction
      rdi , rbx
mov
call rax
;rax es el puntero clonado
mov r15, rax
        rdi , [r12 +ARRAY_OFF_TYPE]
mov
call getDeleteFunction
;rax es la funcion
        rdi , rbx
mov
call rax
;rax en teoria no es nada
inc r13 ;sera mi contador [6, 3, Nada, 8] => elijo 8
cmp r13b , [r12 + ARRAY_OFF_SIZE]
jg .fin ;caso de que me vaya de rango
.mover elementos:
    mov
            rbx, [r14 + r13*8]; el prox elem a mover
    mov
            [r14 + (r13-1)*8] , rbx ;lo pongo en su posicion ar
            r13 ; busco el proximo
    inc
            r13b , [r12 + ARRAY_OFF_SIZE]
    cmp
    jg .fin_mover
    jmp .mover_elementos
.fin_mover
    dec byte[r12 + ARRAY_OFF_SIZE]
    mov rax , r15
    jmp .fin ; voy a fin
.fuera_rango:
    mov rax, 0
.fin:
```

```
add rsp,8
pop r15
pop r14
pop rbx
pop r13
pop r12
pop rbp
```

## **▼** ArrayAddLast

```
arrayAddLast:
    push rbp
    mov rbp, rsp
    push r12
    push r13
    push rbx
    push r15
    push r14
    sub rsp , 8
   mov r12 , rdi ; r12 es el array
    mov r13 , rsi ; r13 es data
    mov
            bl, byte [r12 + ARRAY_OFF_SIZE] ; bl es size
    mov
            cl, byte [r12 + ARRAY_OFF_CAPACITY] ; cl es capacidad
            bl, cl
    cmp
    jе
            .fin
            rdi , [r12+ARRAY_OFF_TYPE]
    mov
   call getCloneFunction ;consigo mi funcion clonar con el tipo de
    mov
            rdi , r13
    call
            rax
    mov
            r14, rax ; r14 es el nuevo dato
    xor
            rbx, rbx ;pongo en 0 a rbx
    mov
            bl, [r12 + ARRAY_OFF_SIZE] ; rbx es size
            r15 , [r12 + ARRAY_OFF_DATA] ; r15 sera data del array
    mov
            [r15 + rbx*8], r14
    mov
    inc
            byte [r12 + ARRAY_OFF_SIZE]
    .fin:
        add rsp, 8
```

```
pop r14
pop r15
pop rbx
pop r13
pop r12
pop rbp
```

## **▼ StrLen**

```
strLen:
    push rbp
    mov rbp, rsp
    push r12
    sub rsp , 8
    mov r12, 0
    .while:
        mov dl, [rdi + r12]
        inc r12
        cmp dl, 0
        jne .while
    dec r12
    .fin:
    mov rax, r12
    add rsp , 8
    pop r12
    pop rbp
ret
```

## **▼** StrCmp

```
strCmp:
            rbp
    push
    mov
             rbp, rsp
    push
            r12
    push
            r13
    push
            r14
    push
            r15
    mov
            r12, rdi
    mov
            r14, rsi
    call
            strLen
```

```
mov
             r13, rax
    mov
             rdi, r14
    call
             strLen
    mov
             r15, rax
    cmp
             r13, r15
             .b_mas_grande
    jg
             .a_mas_grande
    jl
             rdi, r12
    mov
    mov
             rsi, r14
             r12, r12
    xor
    .while:
                 al, [rdi + r12]
        mov
                 bl, [rsi + r12]
        mov
                 al, bl
        cmp
        jne
                 .a_mas_grande
        cmp
                 al, 0
        jе
                 .son_iguales
        inc
                 r12
        jmp
                 .while
    .son_iguales:
                 eax, eax
        xor
                 .fin
        jmp
    .a_mas_grande:
        mov
                 eax, 1
        jmp
                 .fin
    .b_mas_grande:
        mov
                 eax, -1
                 .fin
        jmp
    .fin:
        pop
                 r13
                 r14
        pop
        pop
                 r15
        pop
                 r12
                 rbp
        pop
ret
```