PCF8591 模数转换器实验

一、实验介绍

PCF8591 是一款单芯片,单电源,低功耗 8 位 CMOS 数据采集设备,具有四个模拟输入,一个模拟输出和一个串行 I^2C 总线接口。三个地址引脚 A0,A1 和 A2 用于对硬件地址进行编程,从而允许使用多达 8 个连接到 I^2C 总线的设备,而无需额外的硬件。通过两行双向 I^2C 总线串行传输与设备之间的地址,控制和数据。

该设备的功能包括模拟输入多路复用,片上跟踪和保持功能,8位模数转换和8位数模转换。最大转换率由I²C总线的最大速度决定。


本次实验目标为:通过控制 PCF8591,将 LED 灯点亮。




二、实验原理

I²C 总线系统中的每个 PCF8591 设备通过向该设备发送有效地址而被激活。地址由固定部分和可编程部分组成。可编程部分必须按照地址引脚 A0, A1, A2 进行设置。地址必须以邮寄方式发送。


在 I²C 总线协议中,在启动条件之后的第一个字节。地址字节的最后一个位 是读/写位,它设置了下列数据传输的方向。




发送到 PCF8591 器件的第二个字节将被存储在其控制寄存器中,并且需要控制器件功能。控制寄存器的高半字节用于使能模拟输出,并将模拟输入编程为单端或差分输入。下半字节选择由上半字节定义的一个模拟输入通道。如果设置了自动增加标志,则在每次 A/D 转换后,通道编号会自动递增。



在本实验中,AINO(模拟输入 0)端口用于接收来自电位计模块的模拟信号,AOUT(模拟输出)用于将模拟信号输出到双色 LED 模块,以便改变 LED 的亮度。该模块的原理图如下所示:



需要注意的是,除了电位器,PCF8591 模块还带有光电二极管和负温度系数(NTC) 热敏电阻,原理图如下所示。当外部光强或温度变化时,光敏或热敏电阻的阻值 也会发生变化,通过采集 INPUT1 和 INPUT2 的电压值,可以实现光强和温度感知。




三、实验步骤

电路连接:

树莓派	T 型转接板	PCF8591 模块
SDA	SDA	SDA
SCL	SCL	SCL
5V	5V	VCC
GND	GND	GND

双色 LED 灯	T 型转接板	T 型转接板
R(中间)	*	AOUT
GND(-)	GND	GND
G(S)	*	*

实验硬件连线图可以参考如下:




fritzing

设置 I2C 总线开关:

PCF8591 模块采用的是 IIC 总线进行通信的,但是在树莓派的镜像中是默认 关闭的,在使用该传感器的时候,必须首先允许 IIC 总线通信。

1.点击开始菜单,选择 Preferences—Raspberry Pi Configuration



2.选择 Interface 菜单栏,开启 IIC 总线,点击 OK。

