苏州大学实验报告

	院、系	计算机	学院	年级专业	计算机科学	与技术	姓名	柯骅	学号	2027405033
	课程	名称			微型计算机	技术			成绩	
指导教师		姚望舒 同组实验者 无 实			实验	日期	2023.05.30			

实验名称: 实验三: 存储器实验

一. 实验目的

- (1) 掌握 Flash 存储器在线编程的基本概念。
- (2) 掌握 Flash 存储器的在线编程擦除和写入编程的基本方法。
- (3) 进一步深入理解 MCU 和 C#串口通信的编程方法。

二. 实验准备

- (1) 硬件部分。PC 机或笔记本电脑一台、开发套件一套。
- (2) 软件部分。根据电子资源"..\02-Doc"文件夹下的电子版快速指南,下载合适的电子资源。
- (3) 软件环境。按照电子版快速指南中"安装软件开发环境"一节,进行有关软件工具的安装。

三. 实验参考样例

教材 "Exam6 1"工程为参考样例

四. 实验过程或要求

(1) 验证性实验

- ① 下载开发环境 AHL-GEC-IDE。根据电子资源下"..\05-Tool\AHL-GEC-IDE 下载地址.txt"文件指引,下载由苏州大学-Arm 嵌入式与物联网技术培训中心(简称 SD-Arm)开发的金葫芦集成开发环境(AHL-GEC-IDE)到"..\05-Tool"文件夹。该集成开发环境兼容一些常规开发环境工程格式。
- ② 建立自己的工作文件夹。按照"分门别类,各有归处"之原则,建立自己的工作文件夹。并考虑随后内容安排,建立其下级子文件夹。
- ③ 拷贝模板工程并重命名。所有工程可通过拷贝模板工程建立。例如,"\04-Soft\ Exam4_1"工程到自己的工作文件夹,可以改为自己确定的工程名,建议尾端增加日期字样,避免混乱。
- ④ 导入工程。在假设您已经下载 AHL-GEC-IDE,并放入"..\05-Tool"文件夹,且按安装电子档快速指南正确安装了有关工具,则可以开始运行"..\05-Tool\AHL-GEC-IDE\AHL-GEC-IDE.exe"文件,这一步打开了集成开发环境 AHL-GEC-IDE。接着单击""→""→导入你拷贝到自己文件夹并重新命名的工程。导入工程后,左侧为工程树形目录,右边为文件内容编辑区,初始显示 main.s 文件的内容。
- ⑤ 编译工程。在打开工程,并显示文件内容前提下,可编译工程。单击""→"",则开始编译。
- ⑥ 下载并运行。

步骤一,硬件连接。用 TTL-USB 线(Micro 口)连接 GEC 底板上的"MicroUSB"串口与电脑的 USB 口。

步骤二,软件连接。单击""→"",将进入更新窗体界面。点击""查找到目标 GEC,则提示"成功连接……"。

步骤三,下载机器码。点击""按钮导入被编译工程目录下 Debug 中的.hex 文件(看准生成时间,确认是自己现在编译的程序),然后单击""按钮,等待程序自动更新完成。

此时程序自动运行了。若遇到问题可参阅开发套件纸质版导引"常见错误及解决方法"一节, 也可参阅电子资源"..\02-Doc"文件夹中的快速指南对应内容进行解决。

⑦观察运行结果与程序的对应。

第一个程序运行结果(PC 机界面显示情况)见图 4-7。为了表明程序已经开始运行了,在每个样例程序进入主循环之前,使用 printf 语句输出一段话,程序写入后立即执行,就会显示在开发环境下载界面的中的右下角文本框中,提示程序的基本功能。

利用 printf 语句将程序运行的结果直接输出到 PC 机屏幕上, 使得嵌入式软件开发的输出调试

变得十分便利,调试嵌入式软件与调试 PC 机软件几乎一样方便,改变了传统交叉调试模式。实验 步骤和结果

(2) 设计性实验

复制样例程序 "Exam6_1" 工程,利用该程序框架实现: 在集成开发环境 AHL-GEC-IDE 中菜单栏中单击 "工具" → "存储器操作"或者通过 "..\06-Other\ C# Flash 测试程序" 发送擦除、写入、读取命令及其参数,参数能够设置扇区号 (0-63)、写入/读取扇区内部偏移地址 (要求为 0,4, 8,12,);写入/读取字节数目 (要求为 4, 8,12,......) 和数据。

请在实验报告中给出 MCU 端程序 main.s 和 isr.s 流程图及程序语句。

四、实验结果

(1) 用适当文字、图表描述实验过程。


验证性实验:



设计性实验:

读取 0x8020000 地址 (64 扇区) 长度为 32 字节的数据:

終端节点状态 COM4: BIOS-STM	32-RT-V6. 3	中心)	检测	冬端设备
试类型选择				
Flash读测试 (物理地址)		读字节数: 32	读测试 (物理地址)	
(KL36:0x0~0xFFFF,STM32:	0x8000000~0x803	FFFF) (KL36:0~1024,S	TM32:0~2048)	
Flash读测试(逻辑地址) 扇区号: 63 偏移量: (0~63/0~127) (0~		读字节数: 30 (0~1024/0~2048)	读测试 (逻辑地址)	
Flash写测试				
扇区号: 63 偏移量:	0	写字节数: 30	Flash写测试	
(30~63/27~127) (0~10	24/0~2048)	(0~1024/0~2048)		
写入数据: Welcome to Sooch	now University!			
Flash線除測试 扇区号: 63 (30~63/30~127)			Flash據熱測试	
扇区号: 63			Flash線除测试	
扇区号: 63 (30~63/30~127)	iversity!		Flash線就測試	
扇区号: 63 (30~63/30~127) 是示信息 Telcome to Soochow Uni	-20-74-6F-20-53	-6F-6F-63-68-6F-77-20	•	清空显示框







(2) 完整给出 GEC 方串口通信程序的执行流程、Flash 读取写入的逻辑操作以及 PC 方的 Flash 测试程序的执行流程。



```
20.
          bl UARTA_IRQHandler_finish //若没有成功接收数据,直接退出
21.
    //(2)协议分析
22. UARTA IRQHandler_success:
23.
          //判断是否为握手协议: 11, a,u,a,r,t,?
24.
          ldr r0,=0x20003000
25.
          ldrb r0,[r0]
                          //读取数据部分第一位->r0
26.
          cmp r0,#11
                        //判断握手协议
27.
          bne UARTA_IRQHandler_next_r
28.
          ldr r0,=handshake_check_str
29.
          ldr r1,=0x20003000
30.
          add r1,#1
31.
          mov r2,#6
                          //length
32.
          bl str_equal
33.
          cmp r0,#0
34.
          //接收到的数据不是握手协议
35.
          bne UARTA_IRQHandler_next_r
36.
          //接收到的数据是握手协议,则握手
37.
          mov r0,#UARTA
38.
          ldr r1,=handshake send str
39.
          bl uart_send_string
40.
          bl UARTA_IRQHandler_finish //处理完成,跳转完成函数
41.
    //不是握手协议
42. UARTA_IRQHandler_next_r:
43.
          //读逻辑地址: "r"+扇区号 1B+偏移量(2B)+读字节数 1B
44.
          ldr r0,=0x20003000
45.
          ldrb r0,[r0]
                         //读取数据部分第一位->r0
                      //读取(按逻辑地址)
46.
          cmp r0,#'r'
47.
          bne UARTA IRQHandler next a
48.
                                             应 c 程 序
                                        对
                                   //
   flash_read_logic(flash_ContentDetail,gcRecvBuf[1],(gcRecvBuf[2]<<8)|gcRecvBuf[3],</pre>
   gcRecvBuf[4]);
49.
          ldr r0,=flash_ContentDetail
50.
          ldr r1,=0x20003000
51.
          add r1,#1
52.
          ldrb r1,[r1]
53.
          ldr r2,=0x20003000
54.
          add r2,#2
55.
          ldrb r2,[r2]
56.
          lsl r2,r2,#8
57.
          ldr r3,=0x20003000
58.
          add r3,#3
59.
          ldrb r3,[r3]
60.
          orr r2, r2, r3
61.
          ldr r3,=0x20003000
62.
          add r3,#4
63.
          ldrb r3,[r3]
```

```
64.
           bl flash read logic
65.
           //判空
66.
           ldr r0,=flash ContentDetail
67.
           ldr r1,=0x20003000
68.
           add r1,#4
69.
           ldrb r1,[r1]
70.
           bl is_empty
71.
           cmp r0,#0
72.
           beq UARTA_IRQHandler_next_r_empty //empty
73.
           //发送数据
74.
           mov r0,#UARTA
75.
           ldr r1,=0x20003000
76.
           add r1,#4
77.
           ldrb r1,[r1]
78.
           ldr r2,=flash_ContentDetail
79.
           bl uart_sendN
80.
           bl UARTA_IRQHandler_finish //break
81.
     //empty->返回空数据
82.
     UARTA_IRQHandler_next_r_empty:
83.
           mov r0,#UARTA
84.
           ldr r1,=flash str1
85.
           bl uart_send_string
86.
           bl UARTA_IRQHandler_finish //break
87.
     //读物理地址: "a"+地址 4B+读字节数 1B
88.
     UARTA_IRQHandler_next_a:
89.
           ldr r0,=0x20003000
90.
           ldrb r0,[r0] //读取数据部分第一位->r0
91.
           cmp r0,#'a'
                             //读取(按物理地址)
92.
           bne UARTA_IRQHandler_next_w
93.
                                      //
                                             对
   flash read physical(flashRead,(gcRecvBuf[1]<<24)|(gcRecvBuf[2]<<16)|(gcRecvBuf[3]</pre>
   <<8)|gcRecvBuf[4],gcRecvBuf[5]);
94.
           ldr r0,=flash ContentDetail
95.
           ldr r1,=0x20003000
96.
           add r1,#1
97.
           ldrb r1,[r1]
98.
           lsl r1,r1,#24
99.
           ldr r2,=0x20003000
100.
           add r2,#2
101.
           ldrb r2,[r2]
102.
           lsl r2,r2,#16
103.
           orr r1,r1,r2
104.
           ldr r2,=0x20003000
105.
           add r2,#3
106.
           ldrb r2,[r2]
107.
           lsl r2,r2,#8
```


```
108.
           orr r1,r1,r2
109.
           ldr r2,=0x20003000
110.
           add r2,#4
111.
           ldrb r2,[r2]
112.
           orr r1,r1,r2
113.
           ldr r2,=0x20003000
114.
           add r2,#5
115.
           ldrb r2,[r2]
116.
           bl flash_read_physical
117.
           ldr r0,=flash ContentDetail
118.
           ldr r1,=0x20003000
119.
           add r1,#5
120.
           ldrb r1,[r1]
121.
           bl is empty
122.
           cmp r0,#0
123.
           beq UARTA_IRQHandler_next_a_empty //empty
124.
           //发送数据
125.
           mov r0, #UARTA
126.
           ldr r1,=0x20003000
127.
           add r1,#5
128.
           ldrb r1,[r1]
129.
           ldr r2,=flash_ContentDetail
130.
           bl uart_sendN
131.
           bl UARTA_IRQHandler_finish //break
132. //empty->返回空数据
133. UARTA IRQHandler next a empty:
134.
           mov r0,#UARTA
135.
           ldr r1,=flash str1
136.
           bl uart_send_string
137.
           bl UARTA_IRQHandler_finish //break
138. //写入: "w"+扇区号 1B+偏移量(2B)+写入字节数 1B+写入数据 nB
139. UARTA_IRQHandler_next_w:
140.
           ldr r0,=0x20003000
141.
           ldrb r0,[r0]
142.
           cmp r0,#'w'
143.
           bne UARTA_IRQHandler_next_e
144.
           //擦除,对应 c 程序中: flash_erase(gcRecvBuf[1]);
145.
           ldr r0,=0x20003000
146.
           add r0,#1
147.
           ldrb r0,[r0]
148.
           bl flash erase
149.
           cmp r0,#0
150.
           bne UARTA_IRQHandler_next_w_failed
151.
                                            对
                                                  应
   flash_write(gcRecvBuf[1], (gcRecvBuf[2]<<8)|gcRecvBuf[3],gcRecvBuf[4],&gcRecvBuf[</pre>
   5]);
```

```
152.
           ldr r0,=0x20003000
153.
           add r0,#1
154.
           ldrb r0,[r0]
155.
           ldr r1,=0x20003000
156.
           add r1,#2
157.
           ldrb r1,[r1]
158.
           lsl r1,r1,#8
159.
           ldr r2,=0x20003000
160.
           add r2,#3
161.
           ldrb r2,[r2]
162.
           orr r1,r1,r2
163.
           ldr r2,=0x20003000
164.
           add r2,#4
165.
           ldrb r2,[r2]
166.
           ldr r3,=0x20003000
167.
           add r3,#5
168.
           bl flash write
169.
           cmp r0,#0
170.
           bne UARTA_IRQHandler_next_w_failed //写入失败, r0!=0
171.
           //写入成功, r0==0
172.
           mov r0,#UARTA
173.
           ldr r1,=flash_str5
174.
           bl uart_send_string
175.
           bl UARTA_IRQHandler_finish //break
176. //写入失败, r0!=0
177. UARTA IRQHandler next w failed:
178.
           mov r0,#UARTA
179.
           ldr r1,=flash str6
180.
           bl uart_send_string
181.
           bl UARTA_IRQHandler_finish //break
182. //擦除: "e"+扇区号 1B
183. UARTA_IRQHandler_next_e:
184.
           ldr r0,=0x20003000
185.
           ldrb r0,[r0]
186.
           cmp r0,#'e'
187.
           bne UARTA_IRQHandler_next_default
188.
           ldr r0,=0x20003000
189.
           add r0,#1
190.
           ldrb r0,[r0]
191.
           bl flash_erase
192.
           cmp r0,#0
193.
           bne UARTA IRQHandler next e failed //擦除失败, r0!=0
194.
           //擦除成功, r0==0
195.
           mov r0,#UARTA
196.
           ldr r1,=flash_str3
197.
           bl uart_send_string
```

```
198.
        bl UARTA IRQHandler finish //break
199. //擦除失败
200. UARTA_IRQHandler_next_e_failed:
201.
        mov r0,#UARTA
202.
      ldr r1,=flash_str4
203.
        bl uart_send_string
204.
        bl UARTA_IRQHandler_finish //break
205. UARTA_IRQHandler_next_default: //default
206. ldr r1,=unknown_info_str
207.
                      //r0 指明串口号
        mov r0,#UARTA
208.
       bl uart_send_string
209. //解除屏蔽, 并且恢复现场
210. UARTA_IRQHandler_finish:
211.
        cpsie
                      //解除屏蔽中断
     add r7,#4
                   //还原 r7
212.
213.
        mov sp,r7
                    //还原 sp
        pop {r0-r7,pc} //r0-r7,pc 出栈, 还原 r7 的值; pc←lr,即返回中断前程序继续执
214.
  行
215.
217. //函数名称: is empty
218. //函数参数: ro: 需要判断的数组位置
219. //
           r1: r0.length
220. //函数返回: r0==0->数据为空
            r0==1->数据不为空
222. //函数功能: 判断 r0 指向的数组是否为空
224. is empty:
225.
       push {r1-r7,lr}
226. mov r2,#0
227.
       mov r3,#0
228. is_empty_loop:
229.
       cmp r2,r1
230. bge is_empty_exit
231.
      ldrb r4,[r0,r2]
232. add r2,#1
233.
      cmp r4,#0xff
     beq is_empty_loop
234.
235.
       mov r3,#1
236. is_empty_exit:
237.
       mov r0,r3
238.
     pop {r1-r7,pc}
239.
241. //函数名称: str equal
242. //函数参数: r0:str1
```


```
243. //
           r1:str2,
244. // r2:str.length
245. //函数返回: r7==0->str1==str2
246. // r7==1->str1!=str2
247. //函数功能: 比较 r0 与 r1 的字符串是否相同
249. str equal:
250. push {r1-r7,lr}
251.
       mov r3,#0
252.
     mov r7,#0
253. str_equal_loop:
254. cmp r3,r2
255.
      bge str_equal_exit
256. ldrb r4,[r0,r3]
257.
      ldrb r5,[r1,r3]
258. add r3,#1
259.
       cmp r4,r5
260.
     beq str_equal_loop
261.
       mov r7,#1
262. str_equal_exit:
263.
       mov r0,r7
264. pop {r1-r7,pc}
```

GEC 方串口通信程序的执行流程:



说明:


- ▶ 打开串口: 首先,需要通过相应的串口库或 API 函数打开串口连接。这将建立与串口设备的物理连接,并为后续的通信做好准备。
- ▶ 配置串口参数:在打开串口之后,需要设置串口的参数,如波特率(Baud Rate)、数据位数、校验位、停止位等。这些参数需要与通信的设备或接收方相匹配,以确保正确的数据传输。
- ▶ 发送数据: 一旦串口配置完成,可以使用相应的函数或方法将数据发送到串口。发送的数据可以 是文本、二进制数据或其他格式,取决于具体的应用需求。
- ▶ 接收数据:在发送数据后,可以使用相应的函数或方法从串口接收数据。接收到的数据可以进行 处理、解析或显示,以满足特定的应用需求。
- ▶ 关闭串口: 当通信完成或不再需要串口连接时,可以使用相应的函数或方法关闭串口。这将释放 串口资源并断开与串口设备的物理连接。



教务处制

运行结果:






使用物理地址(上左)和逻辑地址(上右)读取到的数据如图,读取正确。





写入数据到64扇区(上左)并读取(上右),成功写入并读取





擦除 64 扇区(上左)并再次读取 64 扇区数据(上右),读取失败,符合预期。

五. 实践性问答题

- (1) Flash 在线编程的过程中有哪些注意点?
- ▶ **数据备份**: 在进行 Flash 编程之前,务必先备份原始的 Flash 数据。这是因为编程过程中可能发生错误或擦除数据,导致数据丢失。通过备份原始数据,可以在出现问题时进行恢复。
- ▶ **正确的编程序列:** Flash 编程通常需要按照特定的序列进行操作,如先擦除扇区、然后写入数据、最后进行验证。确保按照正确的顺序执行编程操作,以避免数据写入错误或无效。
- ➤ 擦除操作: 在写入新数据之前,通常需要先擦除 Flash 芯片或特定的扇区。擦除操作是一个不可 逆的过程,可能需要较长的时间。确保在适当的时机执行擦除操作,以及正确地选择擦除范围(如 扇区或整个芯片)。
- ▶ **错误检测和处理:** Flash 编程过程中可能会出现错误,如通信故障、编程失败等。在编程程序中加入错误检测和处理机制,以及错误提示和日志记录,有助于及时发现问题并采取相应的措施。
- ▶ **电源稳定性**:在进行 Flash 在线编程时,保持电源的稳定性非常重要。电源的波动或中断可能导致编程失败或数据损坏。使用稳定的电源供应,并在可能的情况下考虑使用备用电源或电源管理策略。
- ▶ 数据校验:在编程完成后,进行数据校验是很重要的一步。通过读取已编程的数据,并与原始数据进行比较,可以验证编程的正确性。
- 编程保护: Flash 在线编程可能涉及到对敏感数据或固件的更新,因此需要采取必要的编程保护措施。这可能包括设置访问密码、写入保护位、禁用编程接口等,以确保只有授权的人员可以进行编程操作。
 - (2) 当用 Flash 区存储一些需要变动的参数时,如何保证其他数据不变?
- ▶ 可以使用 flash protect()扇区保护函数来保护扇区
- 分离存储区域:将需要变动的参数与其他数据进行分离存储,可以使用不同的 Flash 扇区或地址范围来存储它们。这样,在更新参数时,只需要操作特定的存储区域,而不影响其他数据的稳定性。
- ▶ 使用固定数据结构:在 Flash 区中存储参数时,可以定义固定的数据结构。这可以包括参数标识符、校验和或其他元数据,以确保正确读取和更新参数。通过严格定义数据结构,可以减少错误操作对其他数据的影响。
- ➤ 数据校验: 在更新参数后,对其他数据进行校验,以确保其完整性和正确性。使用合适的校验算法(如校验和、CRC)对其他数据进行验证,以捕获任何潜在的错误。
 - (3) 如何获取当前程序占用 Flash 的大小?

可以查看使用 AHL-GEC-IDE (4.45) 编译好的工程文件中/Debug/(name). map 文件, 其中包含了程序占用的 Flash 大小:

Memory Configuration

Name	Origin	Length	Attributes
INTVEC	0x0800d000	0x00000800	xr
FLASH	0x0800d800	0x00032000	xr
RAM	0x20004000	0x0000c000	xrw
default	0000000000	Oxffffffff	