Rlog1.md 2024-07-04

What did you learn?

硬件方面的介绍

Number 1: Different Types of Processors

- 通用处理器 (general-purpose processor)
- 具有指令集扩展的通用处理器(general-purpose processor with instruction set extensions)
- 专用处理器/协处理器 (special-purpose processor/co-processor)
- FPGA (Field Programmable Gate Array)

图灵机:理解为**可计算**就行,是一个现实可以存在,可以计算出来结果的东西。

更深层次的理解:好多悖论其实是由于尴尬的**自指**:当一个系统强大到一定程度时,终究会遇到无法处理自己的窘境。因此,不存在一台图灵机,可以判定任意图灵机是否会停机,也不存在一台图灵机,可以判定任意图灵机是否会输出自己的描述。即,图灵机不是万能的,因此是现实存在的东西。

1. **通用处理器**:一般通用处理器没有严格定义,普遍上认为处理器是"图灵完备"(可以解决图灵机可以解决的任何问题)的就可以了,即可以计算任何实际可以计算的内容。一些研究人员已经证明只需要一条指令即可实现图灵完备。在现代处理器的背景下,大多数可编程 CPU 都被认为是通用的。例如,Intel 的x86 处理器,ARM 处理器,MIPS 处理器,PowerPC 处理器,SPARC 处理器等等。

通用化的代价通常是性能的损失,就像一个博士当然可以学会怎么打螺丝,怎么装系统,怎么写论文。但是让一个博士去一直打螺丝,那么他的效率就会大大降低。因此,通用处理器的性能通常不如专用处理器。

2. **具有指令集扩展的通用处理器**:处理器设计者可以将指令集扩展合并到基本微架构 (micro-architecture)中以适应重复性任务。从功能上讲,微架构功能可能没有差异,但实际上,最终用户可能会获得巨大的性能提升。

拿密码学中的 AES 举例,如果有一台带有 AES 加密磁盘的台式机,想读取数据的话就得进行一个 CPU 中断,然后进行解密再把数据读到缓存里。本来访问未命中的缓存就很慢了,再加上解密,速度就更慢了。这时候 AES 就是复杂的重复任务,并且对于通用 CPU,别无选择,只能将解密实现为线性流操作。 Intel 和 AMD 都认识到磁盘加密的需求以及 AES 对次级存储(secondary storage)访问带来的开销负担,并于 2010 年左右开发了 AES-NI x86 指令集扩展,以加速其桌面 CPU 系列上的磁盘加密。

3. **专用处理器/协处理器**:如果想完全加速某个运算,最好的办法就是设计一个专用处理器或者专用集成电路(Application-specific integrated circuit (**ASIC**)),以灵活性换速度。这些类型的处理器通常与通用处理器紧密耦合,因此称为协处理器。协处理器一般会被封装,但是不一定会进通用框架,例如CPU可以集成声卡、显卡、网卡等等。这种附加功能通过专用寄存器和协处理器公开,该协处理器被视为通用处理器必须管理的单独组件。

就像死神里的灭火皇子汪怀达斯一样,就是专门用来封印流刃若火,才被制造出来的,也正因此 其丧失了语言、意识、知识与理智,仅保留了灭火与战斗这两项能力

4. **FPGA**: 现场可编程门阵列。介于通用和专用之间,适用于需要高性能的表现(*专用*),但是需要(不频繁)修改(*通用*)的场景。FPGA 提供了可重新编程的灵活性,同时生成专用逻辑来计算目标应用。其与

Rlog1.md 2024-07-04

通用处理器的主要区别在于用户如何设计和构建应用程序。为了充分利用硬件,用户必须使用硬件描述语言(Verilog 或 VHDL)将应用程序描述为一组硬件组件和事件(这个过程就像在用 FPGA 制作通用/专用处理器的原型机)。但是拥有两者的优先就意味着两者的缺点都有,不仅设计麻烦,而且能耗和硬件也不小。目前,ARM 可以将 FPGA 作为一个灵活的协处理器使用。

总之,通用处理器能够计算任何可计算的东西。类似地,对于具有指令集扩展的通用处理器,它在特定应用中可能表现更好。专用处理器(或协处理器)在执行特定任务时速度非常快,但无法计算除该任务之外的任何内容。 FPGA 可用于构建上述所有硬件,但与 ASIC 解决方案相比,牺牲了速度以换取灵活性。

Number 2: What is the difference between a multi-core processor and a vector processor?

研究这个问题前首先得搞清楚啥是并行计算,并行和多核的概念往往是相辅相成的。

1. 什么是并行计算 (parallel computing) ?

聊并行之前,肯定得先聊聊串行(serial)。串行就类似于所有的活儿都交给闪电侠做,做完一个再做一个,任务量少点还行,多了就麻了,这种再快也有瓶颈。有没有一种方法可以提高计算速度而不受处理器速度瓶颈的影响?答案就是并行计算(依靠人民群众)。

并行计算就是把问题拆分成数个小问题,这些小问题可以被同时单独计算(把大事件分成小事件,每个小事件交给不同的群众去做)。至于能提升多少取决于算法本身,可以用阿姆达尔定律(Amdahl's law)进行分析。至于实际怎么处理,就是多核处理器和矢量处理器的活儿了。

- 1. 阿姆达尔定律:在并行计算中,如果要提升整体速度,那么必须提升串行部分的速度,否则并行部分再快也没用。简单讲,如果一个程序有 10% 的串行部分,那么最多只能提升 10 倍的速度。
- 2. 人民英雄史观对个人英雄史观的绝对胜利

2. 什么是多核处理器 (multi-core processor) ?

多个人从事一个项目,每个人都被赋予不同的任务,但所有人都为同一个项目做出贡献。可能需要一些额外的组织工作,但完成项目的总体速度会更快。

3. 什么是矢量处理器 (vector processor) ?

矢量处理器是一种计算单个指令(就像串行处理器一样),但在一维数组中排列的**多个数据集**上执行这个指令的处理器(与处理单个数据集的标准串行处理器不同)。这里的想法是,如果对程序中的不同数据集多次执行相同的操作,为什么不针对所有数据集直接执行一次指令呢?缩写词 SIMD (Single Instruction Multiple Data)通常用于表示以这种方式工作的指令。

就像放电影一样。一个人一个厅就是串行;同时开好多个厅,每个厅一个人看就是多核;一个厅里放、好多个人同时看就是矢量。食堂里一个师傅做一盘菜就是串行;好几个师傅同时做这盘菜就是多核;一个师傅做全部的辣椒炒肉、另一个师傅做全部的过油肉就是矢量。

总的来说,多核处理器有多个工作线程;矢量处理器有一种同时对多个任务执行相同操作的方法。

Number 3: Computational and storage power of different form factors

首先估计以下部件的相对计算和存储能力:

• 智能卡 (smart card)

Rlog1.md 2024-07-04

- 微控制器 (micro-controller) /传感器节点 (sensor node)
- 嵌入式或移动计算机 (embedded or mobile computer)
- 笔记本电脑或台式电脑 (laptop- or desktop-class computer.)

很显然我们可以通过比较处理器的时钟速度(clock speed)来评估处理器的速度,但是根据上一章的内容,我们会发现这样做会有很大的误导性:如果两个都是2GHz的处理器,但其中一个开启了并行计算,那么处理速度显然会加快。所以很难找到一个**直接的定量测量方法**。

对于某些特定设备(比如general purpose graphics cards,类似于GPU),经常用每秒浮点运算次数(FLOPS,floating point operations per second)来衡量其计算能力。但是这种方法也存在不合理性,所以现在的测量方法是比较解决某些特定问题的时间,设置多条基线(参考网站(CompuBench)),而不是简单依靠某个定量指标。

就跟人一样,各有所长,得多方面比较,不能只用一个分数就把所有人分为三教九流

至于衡量设备的存储能力则相对简单很多了,只需要简单比较设备能够在永久存储中保存信息的大致字节数即可。

人话:直接比大小

智能卡 (smart card):

- 计算能力最弱,不同实现的时钟速度也不同,大致在20MHz左右
- 存储能力在2KiB左右

微控制器 (micro-controller):

- 单个集成电路上的小型计算机,包含一个处理器核心、存储器和可编程输入/输出外围设备
- 计算能力和存储能力随着定义变化很大
- 最典型传感器节点计算能力与智能卡相似,但是存储空间大点, a few KiB ~ a few MiB

嵌入式或移动计算机 (embedded or mobile computer):

- 计算能力和存储能力更大,且范围也更大,可以看看自己手机的配置
- 电量也随着时间的推移而增加

笔记本电脑或台式电脑(laptop- or desktop-class computer):

- 计算能力和存储能力基本上比手机强 (起码同时代上比)
- 具体比较则需要考虑更多的因素,比如如果某个CPU有图形处理单元 (graphics processing unit, GPU, 理解为集显),那它处理图像的能力就比没有的强