(مدت: ۲ ساعت) از ۲۳ نمره

۱- توضیح دهید (حداکثر در ۴ خط): - چرا حافظه نهان (Cache memory) در پردازندههای امروزی بسیار استفاده میشود؟ -چرا از دید برنامهنویس پنهان است؟ - چگونه کار می کند؟ - در چه شرایطی مفید واقع می شود؟ (۲ نمره) چون می تواند سرعت دسترسی به حافظه را چند برابر سریعتر و به بهبود کارایی پردازنده یا سیستم رایانشی کمک کند؛ کنترلر حافظه نهان بر اساس سیاست جایابی و جایگزینی خود محتوای آدرسهای مورد مراجعه اخیر را به گونهای در حافظه نهان ذخیره می کند که احتمال استفاده مجدد آنها در مراجعات بعدی بالا باشد (یعنی نرخ برخورد (Hit ratio) نزدیک به ۱)؛ در صورت برقراری اصل مجاورت مراجعات (اعم از مکانی، زمانی یا دنبالهای).

۲- هر چند انتظار مىرود كه كد اجرايي (مثلاً exe.) برنامهها فقط حاصل ترجمه زبان سطح بالا يا اسمبلى به كد دودويي باشد ولى در عمل مشاهده می شود که گاه بعد از عمل Decompile یا Disassemble آنها، برخی متغیرها و نماد (Symbol)های برنامه سطح بالا أشكار مىشوند. ضمن مرور فرايند توليد كد باينرى از زبان سطح بالا، دليل اين اتفاق و كاربردهاى آنرا توضيح دهيد. (٢ نمره)

موقع ترجمه (Compile) برخی برنامههای سطح بالا، بسته به اینکه چه خط فرمانی را زده باشیم (یا کدام "سوئیچها" را فعال کرده باشیم)، کامپایلر برخی اطلاعات زبان سطح بالا مثل نام متغیرها و نمادها را بعد از Link برنامه نیز در بخشی از فایل باینری exe. ذخیره می کند. بنابراین برنامههای Decompiler یا Disassembler می توانند براحتی این اطلاعات را بازیابی کنند که هم در اشكال زدايي برنامه مفيد است و هم در مهندسي معكوس آن.

۳- چرا امروزه پردازندههای RISC را به CISC ترجیح میدهند؟ شرکتهایی مثل اینتل چطور پردازندههای CISC خود (مثل 80x86) را با این روند تطبیق دادهاند؟ (۲ نمره)

برای اینکه معماری RISC نوعاً سریعتر و سادهتر است همراه با تعداد ثبات زیاد و دستورات منظم. اینتل به صورت داخلی، دستورات سنتی CISC خود را به کمک یک سری دیکودر به RISC تبدیل می کند و با اینکه این موضوع هم تاخیر دارد و هم سختافزار اضافی، ولی در مجموع، به کمک هسته RISC خود سریعتر از یک معماری تماماً CISC کار می کند.

۴- مدهای آدرسدهی پردازنده ARM را با 80x86 مقایسه کنید. در ضمن با یک مثال و دستورات مناسب نشان دهید که اگر ARM یک مد آدرسدهی مهم و معروف را همچون 80x86 ندارد، چگونه دسترسی به حافظه را با آن آدرسدهی پیاده کرده است. (۳ نمره)

مدهای آدرسدهی ARM:

Name	Alternative Name	ARM Examples
Register to register	Register direct	MOV RO, R1
Absolute*	Direct*	LDR R0, #Label
Literal	Immediate	MOV R0, #15 ADD R1, R2, #12
Indexed, base	Register indirect	LDR R0, [R1]
Pre-indexed,	Register indirect	LDR R0, [R1, #4]

base with displacement with offset						
Pre-indexed, auto indexing	Register indirect pre-incrementing	LDR R0,	[R1, #4]!			
Post-indexing, auto indexed	Register indirect post-increment	LDR R0,	[R1], #4			
Double Reg indirect	Register indirect Register indexed	LDR R0,	[R1, R2]			
Double Reg indirect with scaling	Register indirect indexed with scaling	LDR R0,	[R1, R2, LSL #2]			
Program counter rela	tive	LDR RO,	[PC, #offset]			

مدهای آدرسدهی 80x86:

Mode Name	Description or algo- rithm	Examples
Immediate	X	mov eax, 0x120
Register	R	mov eax, ebp
Register indirect	[R]	mov eax, [ebp]
Stack	[B]	pop ecx
Based	[B + disp]	mov eax, 0x2000[ebx]
Indexed	[I*scale + disp]	mov eax, 0x14[2*edi]
Based without scaled in- dex and displacement	[B + I + disp]	mov eax, 0x14[ebx + 2*edi]
Based with scaled index and displacement	[B + I*scale + disp]	mov eax, 0x14[ebx + 2*edi]
Relative	[PC + disp]	jmp 0x120

[] = contents of ...

B = Base registers

R = General purpose registers

I = Index registers

PC = Program counter register

Scale = Scale factor = 1, 2, 4, 8

disp = displacement offset

X = Immediate value


TABLE II. X86 SUPPORTED ADDRESSING MODE

* آدرسدهی مستقیم به یک خانه حافظه در ARM برخلاف 80x86 بر خلاف آنچه علی الظاهر در جدول آدرسدهی ها آمده است، امکان پذیر نیست و مستلزم دو دستور به شکل زیر است:

LDR r1, =x LDR r2, [r1]

یعنی اول باید آدرس در یک ثبات ریخته شود و سپس از طریق آن خوانده شود. (توجه شود که دستور mov برای عملوندهای ۱۶ بیتی است و برای بالاتر باید از LDR استفاده کرد)

۵- در پردازنده ARM امکان اجرای برخی دستورات حسابی توام با جابجایی عملوندها (Operands) به دلیل معماری زیر وجود دارد. (Barrel shifter یک جابجا کننده ورودی به تعداد بیت دلخواه است)



۱-۵ به طور مثال و با توجه به معماری فوق، توضیح دهید دستور زیر چگونه اجرا می شود و اگر R0=0xFA340056 و Arithmetic shift یعنی ASR باشد، بعد از اجرای دستور زیر هر کدام چه مقداری خواهند داشت؟ (ASR یعنی ۲) (right

MOV R0, R2, ASR #2 @ R0:=R2>>2

@ R2 unchanged

اول ثبات R2 به صورت حسابی (Arithmetic) یعنی با حفظ علامت، ۲ بیت به سمت راست جابجا و سپس در R2 ریخته می شود. از آنجا که R2=0xA0000030 و منفی است، پس از دو بار جابجایی حسابی به راست می شود:

R0=0xE800000C R2=0xA0000030

> ۵-۲ جالبتر اینکه می توان جابجایی را به اندازه مشخص شده در یک ثبات (در مثال زیر: R3) روی یک ثبات (در اینجا: R2) و سپس عمل حسابی را انجام داد: (۱ نمره)

ADD R0, R1, R2, LSL R3

مشخص کنید مقدار نهایی RO به ازای سایر ثباتها برابر چیست. (LSL: Logical shift left) پاسخ:

 $R0 := R1 + R2 * 2^{R3}$

۶- نام انشعاب شرطی «بزرگتر از» را بعد از مقایسه اعداد علامتدار و شرط پرش برای هر پردازنده دلخواه مشخص کنید. (۲ نمره)

رای پردازنده BGT :ARM، (S==V) $^{\circ}$ پرچم $^{\circ}$ مربوط به بیت علامت و پرچم $^{\circ}$ مربوط به بیت سرریز و پرچم مربوط به صفرشدن خروجی عمل محاسبه یا مقایسه قبلی است.

برای پردازنده 80x86؛ JG (S==V) && (Z==0)

۷- برنامه زیر به روش اسنادی (یا همان دستورات مشروط) پیاده شده است:

CMP RO,R1 CMPEQ R2,R3 ADDEQ R4, R4, #1


Skip: ...

مشخص کنید معادل کدام برنامه است یا چکار می کند. (۲ نمره)

پسوند EQ در دستورات دوم و سوم نشانگر اجرای شرطی این دو دستور به ازای شرط Z=1 یا برابری مقایسه است. بنابراین اگر در دستور اول R0=R1 بوده باشد یک مقایسه دیگر بین R2 و R3 صورت می گیرد و چنانچه این دو برابر باشند به R4 یکی اضافه می شود و گرنه پرش به ادامه برنامه رخ می دهد:

```
if (R0==R1)
{if R2==R3
R4= R4+1;
}
... skip
```

۸- معماری داخلی یک میکروکنترلر AVR در زیر آمده است. (راهنما: یک میکروکنترلر شامل دستکم یک پردازنده و چندین درگاه یا رابط آنالوگ و دیجیتال با محیط پیرامونی و تعدادی حافظه است که به دلیل «جمع و جور» و ارزان بودن، در کاربردهای بسیاری مورد استفاده قرار گرفته یا میگیرد؛ TWI: Two-wire interface؛ زمان سنج مراقب: Watchdog timer؛ مدار کنترل ولتاژ :ADC: الا سریال دو طرفه: USART)



۱-۸ اجزای مهم تشکیل دهنده آن و شیوه اجرای الگوریتم فون نیومن را به کمک عناصر شکل شرح دهید. (۲ نمره)

از شکل پیداست که ۳۲ ثبات همهمنظوره داریم (که طبعاً با ۵ بیت قابل شماره گذاری و آدرس دهی است) و حافظه Flash برنامه اصلی را در خود ذخیره می کند و وقتی به ترتیب توسط PC مورد واکشی (Fetch) قرار می گیرد می تواند داده ها را در ثباتها یا حافظه SRAM قرار دهد و یا از آن بخواند. این حافظه با قطع برق اطلاعاتش پاک می شود ولی حافظه Flash اطلاعات و برنامه را نگه می دارد و دفعه بعد که دستگاه را روشن کردید از همان دوباره برنامه پیش فرض (مثل کنترل ماشین رختشویی) را می خواند. مدارات واسطه برای ارتباط با جهان خارج شامل:

- مدار واسطه دوسیمه (TWI: Two-wire interface) برای ارتباط سریال دوسیمه با دستگاههای مشابه. این ارتباط بسیار شبیه استاندارد I2C است که نرخ انتقال اطلاعاتی به صورت سنکرون برابر 100 kHz یا 400 kHz دارد. از ویژگی- های استاندارد این است که چندین دستگاه می توانند خود را متصل به این دو سیم کنند (مثل لامپهایی که با دو سیم به هم وصل هستند) و یکی نقش ارباب (Master) را بازی کند و بقیه به عنوان پیرو (Slave) با وی ارتباط برقرار کنند (در TWI می تواند تغییر کند ولی در I2C یکی است)
 - زمانسنج مراقب (Watchdog timer) برای تنظیم زمان و برنامهریزی انجام کارها مطابق یک حد استانه زمانی تا اگر از آن گذشت، پردازنده اقدامی کند یا فرمانی صادر کند (مثلاً اگر ظرف ۳۰ ثانیه دکمهای را فشار ندادید، مداری را قطع کند).
 - مدار کنترل ولتاژ (BOD: Brown out Detection) برای اینکه اگر ولتاز از یک حدی کمتر شد (مثلاً باتری در شرف اتمام بود، مدار را به یک وضعیت ایمن و معین ببرد.
 - مبدل آنالوگ به دیجیتال(ADC) برای مقادیر سیگنال آنالوگ به دیجیتال جهت محاسبه توسط پردازنده

- رابط سریال دو طرفه(USART) برای ارتباط سریال با سایر دستگاههای سریال به صورت آسنکرون و بر خلاف TWI یا 12C نقطه به نقطه است.

- مدارات شمارنده زمانسنج (Timer counters) شمارش رویدادها یا امکان زمانبندی رویدادهای گوناگون را در اختیار این میکروکنترلر قرار میدهد.

الگوريتم فون نيومن با اشاره PC به حافظه Flash براى خواندن دستورالعمل شروع و PC بروزرسانى و سپس عمل كدگشايى (Decode) دستورالعمل براى تشخيص كار مورد نظر جهت اجرا توسط ALU يا انتقال از/به حافظه يا ورودى/خروجىها انجام مى-شود ، (البته Decode در شكل نشان داده نشده است). سپس عمل خواندن عملوندها از حافظه (چه SRAM و چه flash و چه ثباتها) صورت مى گيرد و بعد از آن، دستورالعمل اجرا مىشود. در اين پردازنده، دستورالعمل مىتواند يک يا دو عملوند را مورد ارجاع و استفاده قرار دهد. سپس عمل پسنويسى (Writeback) نتايج در حافظه (ثبات و يا SRAM) انجام مىشود و اين چرخه پس از پايان اجراى دستورالعمل يا بروز وقفه، از نو تكرار مىشود.

۸-۲ با توجه به دو آدرسه و ۱۶ بیتی بودن دستورات، حداکثر چند دستور حسابی یا منطقی با دو ثبات می توان داشت؟ (۱ نمره) از آنجا که دستورات و ثباتها ۱۶ بیتی است، در حالتی که از دو ثبات در دستورالعمل استفاده کنیم، حداکثر ۶ بیت برای تعیین Opcode باقی می ماند و لذا حداکثر ۶۶ دستورالعمل دو آدرسه خواهیم داشت. (البته با توجه به اینکه دستورات فقط به این نوع آدرس دهی دو عملوندی محدود نمی شود و مثلاً دستورات تک آدرسه هم داریم، طبعاً تعداد کل دستورات می تواند بیش از مقدار فوق باشد ولی به هر حال، تعداد دستورات دو آدرسه نمی تواند بیش از ۶۴ تا باشد).

۸-۳ با توجه به جدول زیر، طرز پرش و/یا فراخوانی عادی، نسبی و غیر مستقیم را شرح دهید و با آنچه از دستورات مشابه 80x86 می شناسید مقایسه کنید. (۳ نموه)

Mnemonic	Operands	Description		Ор	
RJMP	k	Relative Jump	PC	←	PC + k + 1
IJMP	Indirect Jump to (Z)	Indirect Jump	PC(15:0)	←	Z
		to (Z)	PC(21:16)	←	0
JMP	k	Jump	PC	←	k
RCALL	k	Relative Call Subroutine	PC	←	PC + k + 1
ICALL		Indirect Call to	PC(15:0)	←	Z
		(Z)	PC(21:16)	←	0
EICALL		Extended Indirect Call to (Z)	PC(15:0)	←	Z
			PC(21:16)	←	EIND
CALL	k	Call Subroutine	PC	←	k

منبع: Atmel-0856L-AVR-Instruction-Set-Manual_Other-) AVR Instruction Set Manual (11/2016) از شرکت Atmel از شرکت atmel قابل دریافت از پیوندهای زیر:

https://www.studocu.com/row/document/university-of-engineering-and-technology-peshawar/electronic-devices-and-circuits/atmel-0856-avr-instruction-set-manual/26858741

https://www.manualslib.com/manual/1402552/Atmel-Avr.html

https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-0856-avr-instruction-set-manual.pdf


توجه کنید که در این پردازنده ثباتهای R0 تا R31 Λ بیتیاند و ثبات Z یک ثبات ۱۶ بیتی است که از الصاق دو ثبات R30 و جه کنید که در این پردازنده ثباتهای R31 تا R31 ایجاد و به عنوان اشاره گر در دستورات استفاده می شود.

X,Y,Z: Indirect Address Register (X=R27:R26, Y=R29:R28, and Z=R31:R30)

دستورات JMP و LALL ساده از نوع آدرسدهی مستقیم هستند که آدرس پرش در ادامه دستورالعمل تصریح و در PC جهت پرش ریخته می شود:

Direct Program Addressing, JMP and CALL

Figure 2-11. Direct Program Memory Addressing



Program execution continues at the address immediate in the instruction word.


مثالی از برنامه حاوی دستور Call:

```
mov r16,r0; Copy r0 to r16
call check; Call subroutine
nop; Continue (do nothing)
...
check: cpi r16,$42; Check if r16 has a special value
breq error; Branch if equal
ret; Return from subroutine
...
error: rjmp error; Infinite loop
```

دستورات IJMP و IJMP از نوع آدرس دهی غیر مستقیم بر اساس ثبات اشاره گر Z هستند که آدرس پرش از Z داخل PC برای پرش ریخته می شود:

Indirect Program Addressing, IJMP and ICALL

Figure 2-12. Indirect Program Memory Addressing



Program execution continues at address contained by the Z-register (i.e., the PC is loaded with the contents of the Z-register).

مثالی از برنامه حاوی دستور IJMP:


```
mov r30,r0 ; Set offset to jump table ijmp ; Jump to routine pointed to by r31:r30
```

دستورات RJMP و RJMP از نوع آدرسدهی نسبی است که بر اساس مقدار جابجایی نسبت به PC (که فاصله با محل پرش، k، به صورت مکمل ۲ و ۱۲ بیتی، هنگام اسمبل کردن داخل دستورالعمل قرار می گیرد) محل پرش را محاسبه و داخل PC برای پرش می گذارد .

توجه کنید که دستورالعملها ۱۶ بیتیاند و کلمات حافظه Flash به صورت Word چیده شده است و مورد دسترسی قرار می گیرد. بنابراین وقتی PC یکی اضافه می شود، به دستور بعدی (نه بایت بعدی) اشاره می کند و به همین دلیل در پرشهای نسبی، مقدار 1+ را به PC اضافه می کنند.

Relative Program Addressing, RJMP and RCALL

Figure 2-13. Relative Program Memory Addressing



Program execution continues at address PC + k + 1. The relative address k is from -2048 to 2047.

دستور برای EICALL پرش به یک زیربرنامه «دوردست» (مشابه 80x86 Call far) است که ۶ بیت بالای ثبات EIND را با ۱۶ بیت ثبات Z ترکیب می کند و با این آدرس ۲۲ بیتی به سراغ اولین دستور زیربرنامه دوردست می رود:

EICALL – Extended Indirect Call to Subroutine

Description

Indirect call of a subroutine pointed to by the Z (16 bits) Pointer Register in the Register File and the EIND Register in the I/O space. This instruction allows for indirect calls to the entire 4M (words) Program memory space. See also ICALL. The Stack Pointer uses a post-decrement scheme during EICALL.

This instruction is not available in all devices. Refer to the device specific instruction set summary.

Operation:

(i) $PC(15:0) \leftarrow Z(15:0)$ $PC(21:16) \leftarrow EIND$

Syntax: Operands: Program Counter: Stack:

(i) EICALL None See Operation STACK \leftarrow PC + 1

 $SP \leftarrow SP - 3$ (3 bytes,

22 bits)

مثالی از یک برنامه با EICALL:

```
ldi r16,$05; Set up EIND and Z-pointer
out EIND,r16
ldi r30,$00
ldi r31,$10
eicall; Call to $051000
```

در این برنامه، مقدار 05 را اول در R16 قرار داده، سپس در EIND و بعد به آدرس 051000 برای اجرای یک زیربرنامه پرش می-کند.

دستورات پرش نسبی این پردازنده مشابه JMP Short و JMP near پردازنده 80x86 است با این تفاوت که در اینجا فاصله نسبی با یک عدد ۱۲ بیتی (نه ۸ برای حالت Short و نه ۱۶ بیت، برای حالت Near پردازندههای اینتل) کدگذاری می شود. حالت JMP و CALL مشابه آدرس دهی مستقیم و EIJMP و EIJMP آدرس دهی غیر مستقیم بر اساس یک ثبات در پردازندههای اینتل است.

۴-۸ چه کاربردهایی را برای این پردازنده می توانید تصور کنید؟ (۱ نمره)

کاربردهای متنوع کنترلی و دادهبرداری و اینترنت اشیاء، سیستمهای نهفته مثل کنترلر ماشین رختشویی و یخچال، کنترل روشنایی، دما، ابیاری خودکار گیاهان و خانه هوشمند و مشابه قابل ذکر است.