

## حل تمرین اختیاری سه

۱- سه پردازندهٔ P1 و P2 و P3 را درنظر بگیرید که هر سه مجموعه دستوراتِ مشابهی را اجرا می کنند. فرکانسِ ساعت و CPI برای این سه پردازنده طبق جدول زیر است.

Processor	Clock rate	CPI
P1	2 GHz	1.5
P2	1.5 GHz	1.0
P3	3 GHz	2.5

۱-۱- کارایی (تعداد دستورات قابل اجرا در واحد زمان: IPS) هر پردازنده را محاسبه کنید.

۱-۲- اگر هر کدام از این پردازندهها برنامهای را در مدت ۱۰ ثانیه اجرا کنند، تعداد سیکلهای ساعت و تعداد دستوراتی را که اجرا می شود به دست آورید.

۱-۳- فرض کنید میخواهیم با افزایشِ فرکانسِ ساعت کارایی هر پردازنده را ۳۰٪ افزایش دهیم. اگر این کار باعث شود مقدار CPI نیز به اندازه ۲۰٪ افزایش یابد فرکانسِ ساعت را چقدر باید افزایش دهیم تا به کارایی دلخواه برسیم؟

پاسخ:

۱-۱- کارایی هر پردازنده را برحسب تعداد دستورات قابل اجرا (IPS) در واحد زمان حساب می کنیم.

ET = (CPI \* N) / CR Perf = CR/CPI

ET: Execution Time CPI: Clock per Instruction

CR: Clock Rate

N: No. of instructions

Perf1=(2\*10°)/1.5=1.3 \* 10° Perf2=(1.5\*10°)/1.0=1.5 \* 10° Perf3=(3\*10°)/2.5=1.2 \* 10°

-7-1

ET = CC/CR N = CC/CPI (CC: Clock Cycles)

 $CC1 = 2*10^9*10 = 2*10^{10} \text{ cycles}$ 

 $N1 = (2 * 10^{10})/1.5 = 1.3 * 10^{10}$  instructions

 $CC2 = 1.5*10^{9}*10 = 1.5*10^{10}$  cycles

 $N2 = (1.5 * 10^{10})/1.0 = 1.5 * 10^{10}$  instructions

 $CC3 = 3*10^{9}*10 = 3*10^{10} \text{ cycles}$ 

 $N3 = (3 * 10^{10})/2.5 = 1.2 * 10^{10}$  instructions

۱-۳- میخواهیم کارایی ۳۰٪ افزایش یابد، پس کارایی جدید باید در ۱٫۳ ضرب شود که یعنی زمان اجرای جدید بر ۱٫۳ تقسیم شود.

ET = CPI/CR

ET(new) = ET(old)/1.3

CPI(new) = 1.2 \* CPI(old)

CR(new) = CR(old) \* 1.2\*1.3 = 1.56 CR(old)

CR1(new) = (1.56) \* 2 = 3.12 GHz

CR2(new) = (1.56) \* 1.5 = 2.34 GHz

CR3(new) = (1.56) \* 3 = 4.68 GHz

۲- سه پردازنده P1، P2 و P3 را در نظر بگیرید که برنامههایی با مشخصات زیر اجرا می کنند.

Processor	Clock rate	No of Instructions	<b>Execution Time</b>
P1	2 GHz	$20 \times 10^{9}$	7 s
P2	1.5 GHz	$30 \times 10^{9}$	10 s
P3	3 GHz	$90 \times 10^{9}$	9 s

۱-۲- مقدار Instruction Per Cycle) IPC) هر پردازنده را محاسبه کنید.

۲-۲- حساب کنید فرکانس ساعت در P2 چقدر باید باشد که زمان اجرای آن همتراز با P1 شود؟ منظور این است که در یک زمان مشخص در هر دو پردازنده تعداد یکسانی دستور اجرا شود.

پاسخ:

-1-7

ET = (CPI \* N) / CRIPC = 1/CPI = N / (CR \* ET)

 $IPC_1 = 10/7$ 

 $IPC_2 = 2$ 

 $IPC_3 = 10/3$ 

P1 می خواهیم هر دو پردازنده یک تعداد دستور را در یک زمان اجرا کنند. بنابراین اول باید ببینیم P1 هر دستور را در چند ثانیه اجرا می کند و بعد با توجه به  $CPI_2$  ببینیم فرکانس ساعت در P2 چقدر باید باشد:

$$\begin{split} N_1/ET_1 &= 20*10^9 \ / \ 7 \\ CR_2 &= CPI_2*(N_1/ET_1) = 0.5*20*10^9 \ / \ 7 = 1.3 \ GHz \end{split}$$

۳- پردازندهای را در نظر بگیرید که برنامهای شامل دستورات اعشاری، عدد صحیح، پرش و خواندن و نوشتن حافظه را در ۲۵۰ ثانیه اجرا که ۲۰ ثانیه صرف اجرای دستورات اعشاری، ۵۵ ثانیه صرف اجرای دستورات خواندن و نوشتن حافظه و ۴۰ ثانیه صرف اجرای دستورات پرش می شود.

۳-۱- اگر زمان اجرای دستورات اعشاری ۲۰٪ کاهش یابد، کل برنامه در چند ثانیه اجرا خواهد شد؟

۳-۲- اگر کل زمان اجرای دستورات ۲۰٪ کاهش یابد، به شرط ثابت ماندن زمان اجرای سایر بخشها، دستورات صحیح در چند ثانیه اجرا خواهند شد؟

۳-۳- آیا می توان تنها با کاهش زمان اجرای دستورات پرش، کل زمان اجرا را ۲۰٪ کاهش داد؟ پاسخ:

۱۴ ثانیه ۱۳- زمان اجرای دستورات اعشاری ۲۰٪ کم میشود یعنی دستورات اعشاری به اندازه 0.000 یعنی ۱۴ ثانیه زودتر اجرا میشوند که این یعنی کل زمان اجرا 0.000 ثانیه طول میکشد.

۳-۲- اگر کل زمان اجرا ۲۰٪ کم شود یعنی به جای ۲۵۰ ثانیه در ۲۰۰ ثانیه اجرا شود. همه دستورات به جز دستورات صحیح در ۳۵ ثانیه اجرا می شوند.

۳-۳- طبق قانون آمدال امکانپذیر نیست. مجموع زمان اجرای سایر دستورات (دستورات غیرپرش) ۲۱۰ ثانیه است. اگر بخواهیم زمان کل اجرا ۲۰٪ کم شود یعنی برنامه به جای ۲۵۰ ثانیه در ۲۰۰ ثانیه اجرا شود که امکان ندارد.