


MANUEL D'INSTALLATION



1 Branchez la Raspberry pi à portée du wifi configuré



2 Branchez les capteurs à portée du wifi et de la Raspberry pi



Téléchargez l'application mobile Cesiot sur l'AppStore




Téléchargez l'application mobile Cesiot sur Google Play


INSTALLATION MANUAL

**1**

Plug in the Raspberry Pi
within range of the
configured Wi-Fi.

**2**

Connect the sensors
within range of the Wi-Fi
and the Raspberry Pi.



Download the CesIoT mobile
app from the App Store

3

Download the CesIoT mobile
app from the Google Play