1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução das tarefas preliminares de segurança, envolvendo o planejamento antes da saída da base até a chegada ao local da atividade, descrevendo o passo a passo da execução, os riscos inerentes e as medidas de controle, visando garantir a saúde e a segurança dos executores e da comunidade no entorno da atividade.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Todas as áreas voltadas ao planejamento, manutenção, operação, levantamentos de campo e execução de serviços, nas redes de distribuição, linhas de transmissão e subestações de distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Área Corporativa de Segurança

Atualização e manutenção dos documentos, além de garantir que todas as equipes envolvidas tenham acesso aos documentos.

3.2 Colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras

É responsabilidade dos colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras executar as tarefas preliminares de acordo com os conceitos de segurança do trabalho, a fim de que a tarefa principal possa ser realizada em campo com êxito. Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item Habilitação, Qualificação, Capacitação.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Análise Preliminar de Risco (APR)

Consiste no planejamento prévio de tarefas (operações, serviços e atividades), a fim de identificar, antes da execução da tarefa, os riscos existentes em cada etapa, definindo e orientando as medidas para eliminar ou controlar estes riscos. O objetivo é tornar a tarefa mais segura para todos os envolvidos na execução e aprimorar atitudes e posturas que evitem os acidentes de trabalho. Avaliar os pontos críticos quanto à segurança na execução dos serviços, estabelecendo e relacionando com os procedimentos e as medidas de controle necessárias para a execução da atividade.

4.2 Delimitação

Espaço físico com restrição de acesso a pessoas não autorizadas.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4.3 Limpeza

Eliminação de todos os materiais inservíveis que foram gerados durante a realização da atividade.

4.4 Sinalização

Procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir.

Nota 01: Deve-se lembrar que a sinalização e a delimitação têm como objetivo garantir tanto a segurança na execução da tarefa quanto a fluidez de veículos e pedestres na via.

4.5 Posicionamento de veículos

Compõe uma das tarefas preliminares de segurança para qualquer tipo de atividade em campo a utilização de calços duplos ou calço ¼ para veículos com a função de imobilizar as rodas do veículo, tanto os leves quanto os médios e pesados, no momento da descarga e de outras atividades, evitando que ele se desloque do local. Deve ser utilizado quando o veículo for estacionado.

5 REFERÊNCIAS

CTB - Código de Trânsito Brasileiro.

Catálogo de Padronização de EPI e EPC

ET.00618.EQTL - Catálogo de Equipamentos e Ferramentas

MN. 00060.EQTL - Sinalização de trânsito temporária para serviços de manutenção em rede elétrica ou sistemas de saneamento.

NR 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

NR 35 – Trabalho em Altura.

NR 26 – Sinalização de Segurança.

POP. 00168.EQTL - Comunicação com o COI.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de colaboradores	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos

Todos os envolvidos na atividade. A menor composição de equipe são 2 trabalhadores.	Verificação de infraestrutura (5 minutos) Planejar rota (2 minutos) Deslocar (variável) Análise do local de parada (1 minuto) Parada do veículo (2 minutos) Análise do local a ser sinalizado (2 minutos) Sinalização e delimitação (5 minutos) Elaboração da APR (5-10 minutos) Desmobilização (5 minutos)	**Descrição**	**Quantidade**
		Calço para pneus (exceto para veículos leves) Cones em veículos leves ou médios (até 9 metros de comprimento) Cones em veículos grandes (acima de 9 metros de comprimento) Fita de sinalização retrátil Formulário da APR, específico da área em campo (vide Anexos) Prancheta Apito Torre de iluminação Detector de tensão para capacete	2 12 18 3 1 1 1 1 1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): Capacete com jugular passada Óculos de proteção Vestimenta retardante a chamas Luva de vaqueta Botina de segurança Perneira	Para todos os envolvidos

		Protetor solar	

6.2 Passo a Passo para Execução

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Verificar infraestrutura.	1.1. Verificar os EPIs, EPCs, ferramentas e veículos. 1.2. Verificar atividades demandadas do dia via tablet e/ou superior imediato.	Atingido por objeto parado ou em movimento	Utilizar luva vaqueta Retirar adornos pessoais
2. Planejar a rota.	2.1. Analisar previamente a condição de tráfego da via.	Inexistente	Não se aplica
3. Deslocar até local da atividade.	3.1. Conduzir veículo	Atropelamento de terceiro Abalroamento Colisão	O passageiro tem um papel importante em auxiliar o motorista durante a condução, especialmente em situações que envolvem a segurança do trânsito. Ajudar a manter o foco, observando o entorno e alertando sobre possíveis riscos. Treinamento de Direção Defensiva e obedecer ao CTB - Código de Trânsito Brasileiro.

4. Analisar e avaliar o local de parada do veículo.	4.1. Observar o fluxo de pedestres e veículos; 4.2. Verificar a existência de obstáculos fixos e/ou móveis; 4.3. Definir o melhor posicionamento do veículo para execução da tarefa;	Atropelamento de terceiro Abalroamento Colisão	Obedecer ao CTB - Código de Trânsito Brasileiro. Estacionar o mais próximo possível do local de trabalho Se necessário solicitar apoio do órgão de trânsito em situações como: trânsito intenso, necessidade de travessia de cabos e condutores; necessidade de estacionar em desacordo com o CTB.
5. Parar o veículo para a execução do trabalho.	5.1. Verificar a existência de obstáculos fixos e/ou móveis; 5.2. Ligar o pisca alerta. 5.3. Descer e auxiliar o condutor a manobrar o veículo para estacionar; 5.4. Instalar cones de sinalização atrás do veículo; 5.5. Acionar freio de estacionamento; 5.6. Calçar o veículo (quando no plano reto calçar a frente e atrás da mesma roda. Quando em aclive	Abalroamento Atingido por objeto parado ou em movimento Atropelamento Trabalho Sujeito a Esforço Físico: ● Postura ● Orientações ● Ergonômicas Risco associado ao calçamento do veículo	Atenção redobrada quanto ao trânsito e obstáculos nas imediações; Caso o veículo permaneça ligado, desengrenar o motor, e, sempre que possível, esterçar o volante para que o pneu dianteiro fique apoiado no meio fio. As manobras com veículos devem ser executadas com o

	ou declive calçar as rodas no sentido de movimento do veículo); 5.7. Caso o veículo não necessite permanecer ligado, engrenar o motor. Se estiver em aclive (subida), engrenar em 1ª marcha; se estiver em declive (descida), engrenar em marcha a ré. **Nota 02: O motorista deve permanecer no veículo até que o passageiro posicione, corretamente, os calços nos pneus do veículo (pick-up e caminhão), conforme o posicionamento do veículo no terreno.** **Nota 03: Quando estacionado em local de aclive ou declive, deverão ser calçadas as duas rodas do lado mais baixo. Caso o veículo esteja no plano (sem inclinação), colocar os calços dos dois lados (frente e traseira do veículo).** **Nota 04: No caso de guindauto/cesto aéreo, este deve ser posicionado adequadamente para a execução da tarefa, de forma a se obter a melhor posição para o movimento do braço hidráulico. Sempre calçar as sapatas de apoio. O operador do guindauto deve ser habilitado por curso específico.** **Nota 05: Em casos em que o veículo estacionado impossibilitar o trânsito local, avaliar a possibilidade de sinalizar o fechamento da via, para**	Visibilidade reduzida Condições do terreno	apoio do passageiro efetuando contato sonoro e visual; Colocar cone atrás do canto traseiro do veículo do lado da via com distância mínima de 2 metros; Dar preferência por manter o veículo no sentido (mão) da via; Quando a atividade exigir a parada do veículo no centro da via, interromper o fluxo gradativamente e instalar os cones antes da parada do veículo; Pisca-alerta ligado ao estacionar; Setas sinalizadoras devem permanecer acionadas em veículos que as possuam; Obedecer ao CTB - Código de Trânsito Brasileiro. Identificar desníveis, buracos, erosões e pisos irregulares. Verificar presença de entulho, pedras soltas,

	que o trânsito seja desviado e cause o menor transtorno possível.		madeiras, raízes expostas. Avaliar presença de vegetação alta que possa ocultar obstáculos ou animais. Observar acúmulo de água, lama ou superfícies escorregadias.
6. Analisar o local da atividade para sinalização e isolamento.	6.1. Verificar a existência de obstáculos fixos e/ou móveis; 6.2. Verificar a presença de animais (cachorro, abelhas etc.) à execução da tarefa; 6.3. Para garantir a segurança e a facilidade de deslocamento dos pedestres, é essencial criar um caminho preferencialmente nas calçadas. Este percurso deve ser claramente identificado com placas indicativas de passagem para pedestres. Nos casos em que a instalação de um corredor na calçada não for viável, deve-se montar um corredor de passagem ao lado da área delimitada para a atividade. Para isso, pode-se usar cones refletivos, fitas refletivas, bandeirolas em bastões, grades de proteção e sinalização específica indicando a passagem para pedestres. Além disso, é	Atropelamento Abalroamento Ataque de animais e insetos Agressão física e verbal Ausência ou falha na identificação de rota de fuga Direcionar pedestres para áreas inseguras	Não se posicionar em local de passagem de veículos; Definir rota de fuga; Manter distância e posição de alerta; Manter contato visual com o companheiro de trabalho; Caso a área de trabalho possua vegetação deverá ser utilizado perneira.

	importante direcionar os transeuntes para utilizarem essa passagem designada. 6.4. No planejamento da sinalização da via e canteiro de trabalho, deverá ser definida obrigatoriamente a rota de fuga segura, não podendo a entrada e a saída da área delimitada ser voltada para via de trânsito e/ou qualquer e/outro local que ofereça risco, como: barrancos, margens de córregos, rios etc. Verificar as condições do terreno (vegetação, entulho, desníveis, erosão, acúmulo de água etc.) 6.5. Verificar animosidade /receptividade das pessoas no entorno. **Nota 06: Analisar projeto e/ou tarefa antecipadamente à execução quanto à sinalização viária: identificar os pontos críticos à segurança dos envolvidos na execução da atividade e a população em seu entorno.** **Nota 07: Identificar necessidade de participação de órgãos externos à empresa: estes órgãos de apoio podem ser: Prefeitura Municipal, Órgão de Trânsito, Polícia Militar, DNIT entre e/outros (Órgãos de apoio ao trânsito).**		

7. Sinalizar e delimitar a área de trabalho	7.1. Sinalizar/delimitar o local de trabalho com cones e fita de sinalização, formando um quadrado entorno da área; 7.2. Isolar a área de trabalho com fita afixada nos cones, observando que a abertura de entrada/saída seja lateral e nunca na direção da via de trânsito. **Nota 08: A área de trabalho deve ser isolada e sinalizada por meio de cones, placas, grades de proteção, faixas de sinalização, fitas de sinalização e outros dispositivos. O encarregado é responsável pela equipe e deverá advertir e afastar pessoas não envolvidas na atividade que tentarem acessar a área de trabalho sinalizada e isolada.** **Nota 09: Considerar o conjunto de fatores que compõem o ambiente rodoviário como, por exemplo:** **- Características físicas da rodovia (pista simples, pista dupla, número de faixas de tráfego, etc.);** **- Velocidade regulamentada da rodovia / autoestrada / autopista/ autovia / avenida / rua e etc;** **- Características da região atravessada pela rodovia (região plana, ondulada e/e/ou montanhosa);**	Queda de mesmo nível; Atropelamento; Agressão física e verbal.	Manter atenção ao caminhar e no fluxo de trânsito; Não passar por cima da fita de sinalização; Se possível, posicionar o veículo como barreira de proteção; Manter distância e posição de alerta; Manter contato visual com o componente de equipe; A sinalização/ delimitação deverá estar no local onde a equipe estiver efetivamente realizando a tarefa.

	- Tipo e intensidade de ocupação lateral da via (uso do solo urbano e/ou rural); **- Intensidade de fluxo e tipos de veículos que transitam na via.**		
8. Identificar, controlar e registrar os riscos da atividade (APR)	8.1. Em equipe discorrer o escopo da tarefa que será executada; 8.2. Em equipe identificar os riscos da tarefa percorrendo todo o trecho a ser trabalhado; 8.3. Em equipe definir medidas de controle para cada risco identificado; 8.4. Registar, de forma clara e objetiva, em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle. 8.5. Caso o risco identificado, seja relevante, comunicar ao COI (POP.00168.EQTL) e ao líder imediato para orientações e tomada de decisões; 8.6. Caso o risco identificado não possa ser controlado, comunicar (POP.00168.EQTL) ao COI e líder imediato e recusar a execução da tarefa, cancelando a ordem de serviço ou similar; 8.7. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para	Queda de mesmo nível; Atropelamento; Agressão física e verbal.	Manter atenção ao caminhar e no fluxo de trânsito; Se possível, posicionar o veículo como barreira de proteção; Manter distância e posição de alerta; Manter contato visual com o companheiro de trabalho. Caso surjam novos riscos ou mudança na composição da equipe, os componentes deverão parar e reavaliar procedendo com os mesmos passos descritos nos itens 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8 A interrupção da atividade pela equipe exige reavaliação no retorno procedendo com os mesmos

	execução com segurança em relação aos itens descritos na APR, prosseguir com a atividade. 8.8. Todos os envolvidos na avaliação deverão assinar a APR.		passos descritos nos itens 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8
9. Disponibilidade da APR.	9.1 Após o preenchimento e assinatura dos envolvidos, o formulário da APR deve ser mantido em local visível no interior do veículo (por exemplo: em cima do painel próximo ao volante, de preferência fixado em uma prancheta) em caso de APR física (papel), nos casos em que a APR é feita de modo digital (pelo Tablet, na própria Ordem de Serviço) o líder estará com a APR disponível para apresentação sempre que solicitado.	Inexistente	Rastreabilidade documental.
10. Desmobilizar para deslocamento.	10.1. Recolher todos os resíduos gerados na tarefa e colocá-los de forma organizada no veículo; 10.2. Recolher cones e fita de sinalização da área de trabalho; 10.3. Condutor assumir a direção do veículo e aguardar a remoção dos calços, caso estejam sendo utilizados; 10.4. Remover calços, caso estejam sendo utilizados;	Abalroamento Atingido por objeto parado ou em movimento Atropelamento Ergonômico Deslocamento inesperado do veículo ao retirar o calço.	Separar e armazenar em local adequado do veículo os resíduos gerados durante a execução dos serviços em duas categorias: ● Perigosos ● Não perigosos Sempre que possível, destinar resíduos gerados para reciclagem;

	10.5. Recolher os cones de sinalização que foram instalados atrás do veículo; 10.6. Aguardar passageiro entrar no veículo; 10.7. Desengrenar o motor e liberar freio de estacionamento;		Os materiais (equipamentos, ferramentas etc.) utilizados na tarefa devem ser armazenados separados de acordo com suas características funcionais, resistência mecânica e elétrica; Atenção redobrada quanto ao trânsito e obstáculos nas imediações; As manobras com veículos devem ser executadas com o apoio do passageiro efetuando o contato visual e sonoro; Retirar o veículo antes de retirar os cones, quando em canteiro central/sentido contrário do fluxo de veículo; Orientações posturais quanto a retirada dos calços; O trabalhador deve se posicionar sempre ao

			lado da roda, nunca à frente ou na linha de movimento do veículo; Obedecer ao CTB - Código de Trânsito Brasileiro; Proceder com os mesmos passos descritos a partir do 1.2
11. Arquivamento da APR	11.1. Após o término do turno de trabalho da equipe, os formulários da APR devidamente preenchidos e assinados no transcorrer do dia de trabalho em campo deverão ser fixados junto às Ordens de Serviço ou similar e entregues ao líder imediato para verificação e controle. 11.2 Após a verificação realizada pelo líder imediato quanto a correta elaboração versus escopo da atividade os documentos deverão ser arquivados no setor responsável definido pela empresa.	Inexistente	Rastreabilidade documental.

Nota 10: Em veículos que possuam setas sinalizadoras, estas devem ser acionadas.

Nota 11: Em casos de maior complexidade de sinalização/delimitação do local, solicitar apoio do Departamento de Trânsito da localidade;

Nota 12: Deverá ser colocada sinalização adicional antes de pontos críticos de visualização, como curvas acentuadas, aclives, declives, túneis, viadutos etc.

Nota 13: O colaborador deve sempre trabalhar posicionado de frente para o fluxo do trânsito, mesmo em locais em que não haja fluxo de veículos, como subestações, linhas de transmissão rural e dependências da geração.

Nota 14: Durante a atividade se necessário a porta de acesso da área de trabalho pode ser alterada conforme a mudança no cenário. A porta de acesso para a área de trabalho deverá estar posicionada na calçada/acostamento (local mais protegido), sempre fluxo contrário da via.

Nota 15: Para estabilizar os veículos é importante e obrigatório:

a) **Certificar-se que o aviso sonoro está funcionando no momento de acionamento dos braços estabilizadores (sapatas);**
   - **Antes de iniciar a descida e/ou subida dos braços estabilizadores (sapatas): COMUNICAR aos colegas de forma CLARA para que todos mantenham-se AFASTADOS do veículo.**

b) **Quando em operação com a cesta aérea/guindauto, o braço não deverá ultrapassar a área delimitada. Caso ultrapasse a área de trabalho, um componente da equipe deve sinalizar para os veículos em circulação;**

c) **Somente iniciar a operação, após confirmação (visual) de que os colegas estejam fora do raio de movimentação dos braços;**

d) **O conjunto, pé da sapata e calço, deverá estar totalmente apoiado no solo. É proibido contato parcial com o solo.**

e) **NUNCA improvisar no processo de estabilização do equipamento de guindar;**

f) **NUNCA operar cesta aérea/guindauto com pessoas apoiadas na carroceria, próximo às sapatas ou posicionadas entre o veículo e qualquer obstáculo fixo**;

g) **É proibido realizar a movimentação da lança ou da cesta aérea quando o sistema de nivelamento do veículo apresentar indicação superior ao limite permitido pelo fabricante, mesmo com as sapatas estabilizadas;**

h) **É crucial garantir que o veículo esteja devidamente calçado e que as sapatas estabilizadoras estejam firmemente posicionadas sobre os calços antes de iniciar qualquer operação com a cesta aérea, não importando as características do solo ou da superfície;**

i) **É proibido a movimentação do veículo com o colaborador no interior da cesta.**

Nota 16: Sinalização em Atividades com a Utilização de Motocicletas:

a) **No deslocamento e local de trabalho:**
   - **É obrigatório cumprir integralmente o Código de Trânsito Brasileiro (CTB);**
   - **Estacionar motocicleta posicionando-a em ângulo de 45° em relação ao meio-fio, sempre priorizando o lado mais protegido da via;**

- **A motocicleta deve estar equipada com farol aceso, inclusive durante o dia, garantindo maior visibilidade da equipe para outros condutores;**
- **O condutor deve utilizar capacete certificado, com a viseira abaixada, além dos EPIs específicos para motociclistas homologados pelo Grupo Equatorial.**

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

7.1 Apito Profissional para Situação de Emergência

O apito será uma ferramenta a ser utilizada pelo encarregado como meio de alerta em situações de risco em trabalhos na rede elétrica. É uma ferramenta que tem como objetivo garantir a comunicação eficaz entre o encarregado e os membros da equipe que estão executando a atividade. Ele permitirá a transmissão de mensagens rápidas e claras, minimizando o risco de acidentes e garantindo um ambiente de trabalho seguro.

Quando ouvirem o sinal do apito (um silvo longo), todos os eletricistas devem interromper as atividades, sair da zona de risco e aguardar as instruções do supervisor.

7.1.1 Modelo de Apito

Apito profissional construído a partir de plástico ABS de alta resistência, garantindo uma composição livre de bisfenol A para maior segurança. Equipado com uma esfera de elevada leveza e durabilidade, confeccionada em cortiça ou isopor, o apito permanece impermeável mesmo em imersão em água, devido à natureza não-absorvente desses materiais.

O dispositivo possui um anel de fixação, uma argolinha, solidamente integrada na extremidade, permitindo sua fácil manipulação e a possibilidade de ser anexado a cordões ou equipamentos diversos.

Rendimento acústico do apito: saída sonora de aproximadamente 115 decibéis, assegurando sua audibilidade mesmo em ambientes ruidosos.

Dimensões do apito: aproximadamente 5,2 cm de comprimento por 1,9 cm de largura, enquanto a argolinha apresenta cerca de 1,3 cm de diâmetro. O mecanismo de acionamento é eficiente, demandando um esforço mínimo para produzir um som grave e distintivo, característica essencial para situações que exigem respostas rápidas e inequívocas.



Figura 01 – Foto do modelo de apito apresentado

7.1.2 Instruções de Higienização

Preparação Inicial:

Antes de iniciar o processo de higienização, certifique-se de ter um local limpo e bem iluminado para trabalhar. Reúna os materiais necessários, como água morna, sabão neutro, uma escova de cerdas macias, um pano limpo e álcool isopropílico.

Remoção de Partículas Sólidas:

Primeiro, remova cuidadosamente qualquer resíduo ou partícula sólida do apito. Use a escova de cerdas macias para eliminar sujeira, poeira ou detritos acumulados. Faça isso delicadamente para evitar danos ao apito.

Limpeza com Água e Sabão:

Encha uma pia ou recipiente com água morna e adicione algumas gotas de sabão neutro. Mergulhe o apito na solução e, usando o pano limpo ou a escova de cerdas macias, esfregue suavemente todas as áreas do apito, incluindo a bolinha, a argolinha e outras superfícies.

Enxágue:

Enxágue o apito minuciosamente sob água corrente para remover todos os resíduos de sabão. Certifique-se de que não haja resíduos remanescentes.

Desinfecção Opcional:

Se desejar um nível adicional de desinfecção, mergulhe uma parte do pano limpo em álcool isopropílico e passe-o delicadamente sobre as superfícies do apito. Isso ajudará a eliminar qualquer possível microrganismo.

Secagem Adequada:

Após a limpeza e desinfecção, coloque o apito em um local bem arejado para secar naturalmente. Evite utilizar calor excessivo ou secadores, pois isso poderia danificar os componentes.

Verificação Final:

Após o apito estar completamente seco, verifique novamente todas as partes para garantir que não haja umidade residual ou sujeira.

Armazenamento:

Guarde o apito em um local limpo e seco, de preferência em um estojo ou bolsa própria para evitar a exposição a sujeira e contaminantes.

Lembrando que a frequência de higienização pode variar dependendo do uso do apito e do ambiente em que ele é utilizado. Para situações de emergência, é especialmente importante manter o apito limpo e pronto para uso a qualquer momento.

7.2 Torre de Iluminação: Melhoria da Visibilidade

A torre de iluminação é uma peça fundamental para manter a visibilidade adequada durante as operações noturnas ou em ambientes com baixa luminosidade. Composta por luzes LED potentes e ajustáveis, a torre proporciona uma fonte de iluminação intensa e direcionada. A sua instalação é de fácil manuseio, permitindo que a equipe a monte rapidamente nos locais de trabalho.

7.2.1 Vantagens

Segurança Aprimorada: A torre de iluminação elimina sombras e áreas escuras, reduzindo o risco de acidentes relacionados à visibilidade inadequada.
Eficiência Operacional: As atividades podem prosseguir sem interrupções, independentemente das condições de luz, mantendo a produtividade.
Inspeções Precisas: A iluminação intensa facilita inspeções minuciosas, contribuindo para a identificação de potenciais perigos.

7.2.2 Utilização

A torre de iluminação deve ser empregada durante a noite ou sempre que a luminosidade ambiente for insuficiente para garantir uma visão clara das tarefas em andamento. Ela deve ser posicionada estrategicamente de forma a abranger a área de trabalho com a máxima iluminação possível.



Figura 02 – Foto do Torre de iluminação 20V MAX*, 3 Configurações de Brilho 1.000/1.800/3.000 Lúmens (sem bateria e sem carregador)

7.3 Detector de Tensão para Capacete: Identificação de Riscos Elétricos

O detector de tensão para capacete é uma ferramenta essencial para a identificação de tensões elétricas próximas. Compacto e leve, ele se fixa facilmente ao capacete de segurança da equipe. O

dispositivo emite alertas visuais e sonoros quando detecta campos eletromagnéticos associados a tensões elétricas, possibilitando que os trabalhadores evitem áreas perigosas.

7.3.1 Vantagens

Prevenção de Choques Elétricos: O detector de tensão alerta os usuários sobre a presença de tensões elétricas, evitando o contato acidental com equipamentos energizados.
Conscientização em Tempo Real: As notificações imediatas incentivam a conscientização constante sobre o ambiente elétrico ao redor, mantendo os trabalhadores em estado de alerta.

7.3.2 Utilização

O detector de tensão para capacete deve ser utilizado sempre que houver a possibilidade de exposição a campos elétricos, especialmente em ambientes com fiação exposta ou equipamentos elétricos. A equipe deve estar treinada para reconhecer os alertas emitidos pelo dispositivo e tomar medidas preventivas imediatas.



Figura 03 – Foto de detector de tensão pessoal por campo elétrico

8 ITENS DE CONTROLE

- Quantidade de APR preenchidas adequadamente por Ordem de Serviço Realizada

9 ANEXOS

Item não aplicável (N/A)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL

00	16/12/2021		Emissão Inicial	Alex Cleber da Silva Carla Cristina Saldanha
01	17/01/2023	6.2	Passo a Passo para Execução (Inclusão das notas 6 a 9); Notas 14 a 16;	Alex Cleber da Silva Carla Cristina Saldanha José Junior de Mendonça Vinicius Cordeiro Alves
02	24/01/2024		Acrescentado rota de fuga e corredor de pedestre; Alterado o quantitativo de cones para delimitação da área; Foram adicionados o apito, a torre de iluminação e o detector de tensão para capacete.	José Junior de Mendonça Maxinard A. Monteles Costa
03	21/01/2026	6.1	Alteração da quantidade de cones para veículos leves de 9 para 12; Alteração da quantidade de fitas retrátil de 4 para 3. Revisão geral.	Alisson Fonseca dos Santos

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Alisson Fonseca dos Santos - Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

APROVADOR

Carla Cristina Saldanha – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Impressão realizada em: 28/10/2026