## 1 FINALIDADE

Este procedimento tem como objetivo o estabelecimento de sistemática para a realização de vistoria e execução da Ligação Provisória do grupo B.

## 2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se às Gerências de Serviços Técnicos e Comerciais, Relacionamento com o Cliente e ao Centro de Operações Integradas.

## 3 RESPONSABILIDADES

### 3.1 Gerencia de Serviços Técnicos e Comerciais

Realizar atividades relacionadas à vistoria e conexão em campo da Ligação Provisória.

### 3.2 Gerência de Relacionamento com o Cliente

Realizar a abertura do serviço no sistema, coletando todas as informações necessárias para que o atendimento seja realizado em campo.

### 3.3 Centro de Operações Integradas

Realizar a gestão da atribuição dos serviços, considerando a data programada definida pelo cliente e a rota das equipes.

## 4 DEFINIÇÕES

### 4.1 Vistoria

Procedimento realizado pelas empresas do Grupo Equatorial no local da instalação com a finalidade de verificar sua adequação aos padrões técnicos e de segurança.

### 4.2 Consumidor

Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicitar a concessionária o fornecimento de energia elétrica ou o uso do sistema elétrico, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à (s) sua (s) unidade (s) consumidora (s).

### 4.3 Fornecimento Provisório

É aquele destinado a eventos temporários e cessa com o encerramento da atividade desenvolvida na unidade consumidora, localizada na área de concessão das empresas do Grupo Equatorial, podendo ser festividades, circos, feiras, parques de diversões, exposições agropecuárias, comerciais ou industriais e canteiro de obras ou similares, sendo o atendimento condicionado à solicitação expressa do interessado e à disponibilidade de carga.

Impressão realizada em: 28/10/2026

## 5 REFERÊNCIAS

ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos;

Resolução ANEEL nº 1000 de 07/12/2021 – Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências (art.110, 504 a 510 e 123 a 141);

NT.00001.EQTL - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

POP.00291.EQTL - Realizar vistoria, ligação e/ou troca de padrão de clientes do Grupo B;

## 6 PRINCIPAIS PASSOS

### 6.1 Considerações Gerais

6.1.1 A Ligação Provisória caracteriza-se pelo uso do sistema de distribuição por prazo determinado. Geralmente são solicitadas para eventos temporários, tais como festividades, circos, parques de diversões, exposições. Mas também pode ser gerada para outras situações de conexões com prazo determinado;

6.1.2 O pedido de Ligação Provisória deve ser solicitado com o prazo mínimo de antecedência de 5 dias úteis da data desejada da ligação, devendo o mesmo ser em horário comercial;

6.1.3 Na geração do pedido, o atendimento terá duas opções do tipo de Ligação Provisória: Ligação Provisória Com Medidor e Ligação Provisória Sem Medidor. A equipe de campo da GSTC deverá ficar atenta a essa tipologia, para realizar o atendimento correto do serviço.

6.1.4 A Distribuidora deve instalar equipamento de medição nos atendimentos conforme abaixo:

a) De parques, circos, obras ou similares independentemente da carga instalada, duração ou tipo da ligação;
b) Carga instalada superior a 15kW com período superior a 05 dias

6.1.5 Para os casos de Ligação Nova solicitadas com Medidor, o atendimento deve orientar o cliente quanto a instalação do padrão de entrada de acordo com a norma vigente.

6.1.6 Na Ligação Provisória, o atendimento deverá solicitar ao cliente que informe a data de programação da sua ligação, ou seja, deverá informar no sistema SAP CRM a data em que a Ligação e o Desligamento deverão ser executados;

6.1.7 O controlador do COI deverá acompanhar a data programada de cada Ligação provisória, e realizar a atribuição do serviço para a equipe de campo executar a atividade conforme solicitação do cliente;

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.1.8 A equipe de campo receberá o serviço em seu tablet através dos sistemas OPER ou SIGA, onde deverá também informar os dados de conclusão e realizar o registro fotográfico comprovando a execução do serviço;

6.1.9 Para os casos de Ligação Provisória executadas com medidor, a equipe deverá também informar a leitura no campo específico e registrar também através de foto;

6.1.10 Após a finalização da Ligação Provisória, a nota de Desligamento de Ligação Provisória surgirá de forma automática no sistema com a informação da data programada que o cliente solicitou para realizar o Desligamento.

## 6.2 EXECUÇÃO DA VISTORIA E CONEXÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA

### 6.2.1 Materiais necessários para execução das tarefas

| **Número de Eletricistas** | **Tempo Médio de Execução da Tarefa** | **Ferramentas e Equipamentos** | |
|---|---|---|---|
| Mínimo de 2 colaboradores. | De 20 a 40 minutos; **Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples**. | **Descrição** | **Qtde** |
| | | **Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:** | |
| | | Conjunto de vara de manobra | 1 |
| | | Multímetro | 1 |
| | | Caneta para detecção de tensão | 1 |
| | | Chave Philips Isolada | 1 |
| | | Alicate universal isolado | 1 |
| | | Canivete de corte isolado | 1 |
| | | Bolsa para acondicionamento dos EPI's | 1 |
| | | Ferramentas para Sinalização: Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebrada, Giroflex, Placas de advertência; | Q/Nec |
| | | **Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:** | |
| | | Capacete com jugular; | 1 |
| | | Vestimentas Retardante a chama/Antichama; | 1 |
| | | Botina de segurança; | 1 par |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar:** | |
| | | Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; | 1 par |
| | | Óculos de proteção; | 1 |
| | | Protetor solar | 1 |
| | | Luva de vaqueta; | 1 par |
| | | Balaclava e ou Protetor Facial; | 1 |
| | | Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; | Q/Nec |
| | | Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte regulável; | 1 |
| | | **Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.** | |

### 6.2.2 Realizar Vistoria e Ligação Provisória

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
|---|---|---|---|
| 1 Atribuir serviço para equipe de campo. | 1.1 COI recebe as solicitações de Ligação Provisória;<br>1.2 Realiza as atribuições dos serviços no sistema OPER ou SIGA para as equipes de campo conforme a sua localização informada. | Riscos Ergonômicos | Seguir as regras descritas no Mapa de risco do local de trabalho. |
| 2 Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se | 2.1 A equipe deve realizar o checklist dos materiais básicos para | Lesão nas mãos;<br>Acidente de trânsito/pátio; | Atenção nas manobras com o veículo;<br>Fazer uso das Luvas de vaqueta; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| para o local do serviço. | atendimento da Ligação Provisória;<br>2.2 Conferir condições externas e internas de uso do veículo;<br>2.3 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso;<br>2.4 Solicitação de serviço no tablet da equipe.<br>2.5 Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes.<br>**Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade.** | Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais; | Fazer inspeção no veículo;<br>Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo; |
| 3 Deslocar-se para o local da atividade. | 3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo. | Acidente de trânsito; | Atenção no trânsito;<br>Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico:<br>Capacete com jugular passada; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Vestimenta retardante a chama;<br>Botina de segurança; |
| 4 Manobrar e posicionar o veículo. | 4.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança.<br>**Nota 04: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite o melhor ângulo de trabalho para o cesto aéreo.**<br>4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.<br>4.3. Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o caminhão.<br>4.4. Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do caminhão. | Lesões nos pés e nas mãos;<br>Acidente de trânsito;<br>Abalroamento; | Atenção nas manobras com o veículo;<br>Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Botina de segurança;<br>Fazer uso das Luvas de vaqueta;<br>Ligar pisca alerta do veículo;<br>Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário;<br>Comunicação verbal e visual; |
| 5 Sinalizar e delimitar a área de trabalho. | 5.1. Desobstruir e demarcar a área necessária, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade.<br>5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme | Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça;<br>Quedas por desnível;<br>Bater em postes, contra postes e estai;<br>Acidente de trânsito;<br>Atropelamento; | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. | | Capacete com jugular passada;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Botina de segurança;<br>Ligar pisca alerta do veículo;<br>**Nota 05: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras.** |
| 6 Elaborar APR. | 6.1. Fazer a inspeção rigorosa no poste da base ao topo em que será realizado a atividade e nos condutores e nas estruturas adjacentes.<br>6.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança.<br>**Nota 06: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR.**<br>6.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 7. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. | Quedas por desnível de solo, buracos, degraus;<br>Animais peçonhentos;<br>Bater em postes, contra postes e estai;<br>Acidente de trânsito; | Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico:<br>Capacete com jugular passada;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Botina de segurança; |
| 7 Realizar Vistoria | 7.1Para Ligações com medidor, verificar se a montagem do padrão de | Lesões físicas;<br>Choque Elétrico;<br>Quedas. | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | entrada e os materiais estão conforme Norma NT. 001.EQTL. Normas e Padrões – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão. Caso a Ligação seja sem medidor, identificar se a instalação está com o cabo e disjuntor prontos para atendimento.<br>7.2Estando de acordo ir para o passo 9, caso não esteja de acordo para aprovação ir para o item 8. | | Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança. |
| 8 Reprovar Ordem de Serviço | 8.1Informar o cliente que a ligação não será efetuada, devido as inconformidades na instalação do padrão;<br>8.2 Listar as inconformidades ao cliente e solicitar que execute as adequações e solicite a reprogramação do pedido de Ligação Provisória.<br>8.3 Dar baixa na OS, no sistema OPER ou SIGA, como serviço não executado, informando os motivos de rejeição;<br>8.4 A equipe deverá preencher o formulário de rejeição, realizar o registro fotográfico do termo e entregar uma via ao cliente. | Lesões físicas;<br>Choque Elétrico;<br>Quedas. | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 Ordem de Serviço Aprovada | 9.1 Se a Ligação Provisória for com medidor, ir para o passo 10. Se for sem medidor, ir para o passo 15. | Lesões físicas;<br>Choque Elétrico;<br>Quedas. | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança;<br>Luva Isolante com; |
| 10 Posicionar-se no contra poste ou pontalete do cliente. | 10.1 Se a Ligação Provisória for com medidor, posicionar-se no contra poste ou pontalete em que será feita a conexão do ramal, seguindo os passos descritos no POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; | Queda da Escada/Eletricista;<br>Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça. | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança. |
| 11 Equipar-se com EPI´s | 11.1 Os dois eletricistas devem equipar-se com cinto de segurança e talabarte de segurança, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, protetor facial, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas Isolante com luva de cobertura conforme classe de tensão, conforme o POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança | Queda da Escada/Eletricista;<br>Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança;<br>Cinto Tipo Paraquedista;<br>Trava Queda;<br>Sistema de Linha de Vida;<br>Luva Isolante com Luva de Cobertura |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | para Trabalho em Altura em Poste de RD; | | conforme classe de tensão;<br>Balaclava e ou Protetor facial; |
| 12 Subir na Escada | 12.1 Instalar Linha de Vida conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;<br>12.2 O Eletricista sobe na escada, posicionando para realizar o Procedimento de desconexão do ramal de serviço.<br>12.3 O eletricista auxiliar que ficar no solo deve segurar a escada até que a mesma seja amarrada e esteja com todas as proteções conforme o POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; | Queda da Escada/Eletricista;<br>Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança;<br>Cinto Tipo Paraquedista;<br>Trava Queda;<br>Sistema de Linha de Vida;<br>Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;<br>Balaclava e ou Protetor facial; |
| 13 Conectar e medir condutor do ramal para o poste da rede. | 13.1 Cortar o condutor do ramal de serviço, medindo desde o Poste da rede, onde será feito a conexão, até o contra poste do cliente.<br>13.2 Ancorar Ramal de serviço no contra poste ou beiral do cliente, fazendo uso da alça pré-formada; | Queda da Escada/Eletricista;<br>Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança;<br>Cinto Tipo Paraquedista; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 13.3 Desce e retira a escada do contra poste do cliente; | | Trava Queda;<br>Sistema de Linha de Vida;<br>Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;<br>Balaclava e ou Protetor facial; |
| 14 Ligar Medidor | 14.1 Realizar as interligações necessárias no medidor (ligar os cabos que chegam no disjuntor e depois no medidor; | Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança;<br>Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;<br>Balaclava e ou Protetor facial; |
| 15 Posicionar-se no poste da rede | 15.1 Posicionar-se no poste em que será feita a conexão do ramal, seguindo os passos descritos no POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; | Queda da Escada/Eletricista;<br>Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança;<br>Cinto Tipo Paraquedista;<br>Trava Queda; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Sistema de Linha de Vida;<br>Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;<br>Balaclava e ou Protetor facial; |
| 16 Subir na Escada | 16.1 Instalar Linha de Vida conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;<br>16.2 O Eletricista sobe na escada, posicionando para realizar o Procedimento de conexão do ramal de serviço.<br>16.3 O eletricista auxiliar que ficar no solo deve segurar a escada até que a mesma seja amarrada e esteja com todas as proteções conforme o POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; | Queda da Escada/Eletricista;<br>Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança;<br>Cinto Tipo Paraquedista;<br>Trava Queda;<br>Sistema de Linha de Vida;<br>Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;<br>Balaclava e ou Protetor facial; |
| 17 Instalar conjunto de Içamento | 17.1 Instalar conjunto de Içamento conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; | Queda da Escada/Eletricista;<br>Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço; |

Impressão realizada em: 28/10/2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Botina de segurança;<br>Cinto Tipo Paraquedista;<br>Trava Queda;<br>Sistema de Linha de Vida;<br>Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;<br>Balaclava e ou Protetor facial; |
| 18 Instalar coberturas isolantes | 18.1 Içar balde de lona até o local onde está o Eletricista<br>18.2 No caso de rede nua instalar coberturas isolantes na rede secundária e braço de iluminação pública. Conforme POP. 00427.EQTL - Instalar e retirar cobertura isolante em manutenção de rede energizada até 34,5 kV; | Queda da Escada/Eletricista;<br>Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança;<br>Cinto Tipo Paraquedista;<br>Trava Queda;<br>Sistema de Linha de Vida;<br>Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;<br>Balaclava e ou Protetor facial; |
| 19 Ancorar o Ramal de serviço | 19.1 Içar balde de lona até o local onde está o Eletricista. | Queda da Escada/Eletricista; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 19.2 Içar o ramal de serviço pela corda do conjunto de içamento;<br>19.3 Ancorar o ramal de serviço fazendo uso de alça pré-formada, na bitola compatível com o condutor;<br>**Nota 07: Escolher a posição adequada para o manuseio do talabarte, segurando-se firmemente, com uma das mãos, no poste.** | Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Choques elétricos; | Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança;<br>Cinto Tipo Paraquedista;<br>Trava Queda;<br>Sistema de Linha de Vida;<br>Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;<br>Balaclava e ou Protetor facial; |
| 20 Conectar o ramal de serviço na rede de distribuição | 20.1 Conectar o ramal de serviço na rede de distribuição, fazendo uso de conectores apropriados. Para rede convencional nua utilizar os conectores do tipo “cunha” e para rede multiplexada isolada deve-se utilizar os conectores perfurantes. Em casos específicos onde existir caixa borneira, deve-se conectar o ramal da unidade consumidora em seus terminais do barramento. | Queda da Escada/Eletricista;<br>Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança;<br>Cinto Tipo Paraquedista;<br>Trava Queda;<br>Sistema de Linha de Vida;<br>Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; |

Impressão realizada em: 28/10/2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Balaclava e ou Protetor facial; |
| 21 Desinstalar conjunto de içamento. | 21.1 Desinstalar conjunto de Içamento conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; | Queda da Escada/Eletricista;<br>Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança;<br>Cinto Tipo Paraquedista;<br>Trava Queda;<br>Sistema de Linha de Vida;<br>Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;<br>Balaclava e ou Protetor facial; |
| 22 Descer da escada | 22.1 O Eletricista desce na escada conforme o POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;<br>**Nota 08: A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante;**<br>**Descer com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada.** | Queda da Escada/Eletricista;<br>Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança;<br>Cinto Tipo Paraquedista;<br>Trava Queda;<br>Sistema de Linha de Vida; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;<br>Balaclava e ou Protetor facial; |
| 23 Verificar tensão no medidor do consumidor | 23.1 O Eletricista auxiliar, ajuda a executar as medições no medidor ou na conexão do cliente, garantindo a conformidade da tensão de fornecimento.<br>23.2 Após o teste de tensão, o eletricista auxiliar sela o borne do medidor e a tampa da caixa (para os casos de provisória com medidor) | Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Choques elétricos; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança;<br>Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;<br>Balaclava e ou Protetor facial; |
| 24 Recolher escada | 24.1 Recolher escada extensiva ou veicular, conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; | Queda da Escada/Eletricista;<br>Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança;<br>Cinto Tipo Paraquedista;<br>Trava Queda;<br>Sistema de Linha de Vida; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho. | Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança; | Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Lesões nos pés e nas mãos;<br>Acidente de trânsito;<br>Atropelamento; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança. |
| 26 Organizar o local de Trabalho | Organizar o local de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança; | Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Lesões nos pés e nas mãos;<br>Acidente de trânsito;<br>Atropelamento; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança; |
| 27 Realizar baixa da OS no sistema, informando que a ligação foi executada; | 27.1 31.1 Realizar baixa da OS no sistema, informando que a ligação foi executada; | Lesão nas mãos;<br>Lesão nos olhos/cabeça;<br>Lesões nos pés e nas mãos;<br>Acidente de trânsito;<br>Atropelamento; | Usar EPIs:<br>Capacete com jugular passada;<br>Óculos de proteção;<br>Vestimenta retardante a chama;<br>Luva de raspa, serviço;<br>Botina de segurança. |

## 7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- Recursos Humanos
- Assistentes, Analistas e Operadores
- Recursos Materiais
- Instalações, Computadores, Rede, Software

## 8 ITEM DE CONTROLE

- Ligação Nova no Prazo
- Ligação Nova na 1ª Visita

Impressão realizada em: 28/10/2026

## 9 ANEXOS

Anexo I – Formulário Rejeição – MA

Anexo II – Formulário Rejeição – PA

Anexo III – Formulário Rejeição – PI

Anexo IV – Formulário Rejeição – AL

Anexo V – Formulário Rejeição – RS

Anexo VI – Formulário Rejeição – AP

## 10 CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA(Elaboração/ Revisão) | ITEM | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 18/11/2022 | - | Emissão Inicial | Daniela Batista de Vasconcelos<br>Derick Gonçalves Duarte |
| 01 | 19/06/2023 | 7 | 7.1. Atualização e inclusão de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos.<br>6.2. Inclusão e ajustes de sequências de passos e enriquecimento de atividade. | Isaac Lauda Silva Seixas<br>Arlington Alencar de Albuquerque<br>Deleon Dias da Silva Lima<br>Eugênio Pachelle Xavier Pimentel Filho |
| | | 12 | Implantação de revisores do documento. | Daniela Batista de Vasconcelos |
| 02 | 06/08/2025 | | Atualização vencimento do POP | Anelita Helena Lemos de França Sousa |

Impressão realizada em: 28/10/2026

## 11 APROVAÇÃO

**ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)**

Anelita Helena Lemos de França Sousa – Gerência Corporativa de Serviços de Rede

Isaac Lauda Silva Seixas - Gerência Corporativa de Serviços de Rede

**APROVADOR**

Almir Pereira Meneses – Superintendência Corporativa Serviços Técnicos e Comerciais

Abraão Alcantara de Sousa - Gerência Corporativa de Serviços de Rede

Heitor Hugo Dias Mangueira - Gerência Corporativa de Serviços de Rede

Impressão realizada em: 28/10/2026