



Religador ECIL



Rev:01
Data:08/10/2024

Religador ECIL

Interface Homem-Máquina (MMI)



Comunicação

1 - Porta serial

Leds de Status

2 - Tensão lado carga

3 - Lockout

4 - Falta de
alimentação CA

5 - Falha bateria

6 - Falha religador

7 - Operação por trip

8 - Controle OK

9 - Display LCD

Botões de controle do LCD

10 - Target Reset
ESC

12 - Setas de navegação

13 - Enter

Botoeira

18 - Bloqueio de
religamento

19 - Abrir

20 - Fechar

21 - Serviço

22 - Local/Remoto

Botões de controle

14 - Linha viva

15 - Falta à terra

16 - Falta sensível à terra

17 - Grupo