

Das Verfahren T1/ T2

Grundlagen

Das Ziel dieses Verfahrens ist es, dass das Uboot beim Erreichen des Gefahrenkreises (kurz GK) eines Fahrzeugs eine schnelle Tiefenänderung von PD auf Sicherheitstiefe durchführt und nach dem CPA erneut schnell auf PD kommt.

T1 ist dabei die Zeit, von der schnellen Tieferänderung auf 40m bis zum CPA des anlaufenden Fahrzeugs.

T2 ist die Zeit vom CPA bis zum erneuten Erreichen PD.

T_{ST} ist die Zeit für die schnelle Tiefenänderung von PD auf Sicherheitstiefe bzw. umgekehrt.

Durchführung

1. Beim Verlassen von PD wird die Zeit T1 genommen, bis das FZ im CPA ist.
2. Im CPA wird die Zeitmessung T1 beendet.
3. Von der Zeit T1 wird nun die Zeit T_{ST} abgezogen.
4. Nach Ablauf der Zeit T1 – T_{ST} wird erneut PD angesteuert
5. PD sollte nun bei T2 erreicht werden.
6. Das Uboot befindet sich theoretisch genau auf der Grenze GK/ doppelter GK, T2 läuft ab.

Voraussetzungen

Für die Durchführung sind folgende Punkte unabdingbare Voraussetzungen:

1. Das FZ darf nicht manövrieren!
2. Kein Look-Intervall auf ein FZ darf abgelaufen sein!
3. Das Look-Intervall Seeraum darf nicht abgelaufen sein!
4. Der CPA des FZ ermittelt werden können!
5. Die Zeit muss genommen/ gestoppt werden!