

# 《高电压技术》

# 高电压绝缘技术

Ch4 气体中的沿面放电和高压绝缘子

# 目录

# 4 气体中的沿面放电和高压绝缘子



4.1

界面电场分布的典型情况

4.2

均匀电场中的沿面放电

4.3

极不均匀电场中的沿面放电

4.4

受潮表面的沿面放电

4.5

脏污绝缘表面的沿面放电



# 背景知识与概念绝缘子、套管与闪络





















机械上: 相互连接

电气上: 相互绝缘



闪络: 沿整 个固体绝缘表 面发生的放电



# 背景知识与概念 绝缘子、套管与闪络

气体绝缘设备中, 不光有气体放电击穿问题, 还都有气体沿 固体绝缘表面放电的问题。

绝缘子: 用以支撑或悬挂高压导体的固体绝缘材料。

套管: 高压导体穿过接地隔板、电气外壳或墙壁时, 用以固定 的绝缘材料。

闪络: 沿整个固体绝缘表面发生的气体放电。

在放电距离相同时、沿面闪络电压低于纯气隙的击穿电压。 工程中,很多事故是由沿面闪络造成。



# 4.1 界面电场的分布类型


#### 三种典型情况:

#### 界面: 气体介质与固体介质的交界面


- (1)均匀电场;
- (2)强垂直分量;
- (3)弱垂直分量。




固体介质 处于均匀电场 中,且界面与 电力线平行。



(2) 固体介质处 于极不均匀电场中 且电力线垂直于 界面的分量比平行 于表面的分量要大 得多。



(3) 固体介质处 极不均匀电场中 电场强度平行 于界面的分量要 比垂直分量大, 如 (c)。






# 4.2 均匀电场中的沿面放电

#### Flashover in uniform electric field

# 疑问?

当介质表面平行于 电力线时,介质的存 🛃 一大小云影响电场分量 布,然而放电总是发 = 1 生在固体、气体介质 交界面,且闪络电压 比纯空气的击穿电压 低很多。



空气中沿玻璃表面的闪络电压 1.空气间隙;

2.雷电冲击沿面闪络电压; 3.工频沿面闪络电压




#### Flashover in uniform electric field

### 原因、解释如下:

- (1) 固体介质与电极接触不良,可能存在气隙。由于气体的介电常数比固体介质低,气隙中场强比平均场强大得多,将发生局部放电。放电产生的带电质点扩散到固体介质表面,畸变电场分布,降低了沿面闪络电压。
- (2)空气湿度及固体介质吸附水分的能力对闪络电压也有显著影响。介质吸收水分形成水膜,导致沿面电压不均匀,因而使闪络电压低于纯气隙击穿电压。
  - (3)介质表面电阻不均匀和介质表面粗糙,也都会畸变电场分布,使闪络电压降低。









不同介质的工频沿面闪络电压 接触良好 120 接触不良 80 **固体介质是否与电极紧密接触对 内络电压有影响** 

充SF。气体的同轴圆柱电极中支撑与电极 接触的好坏对沿面闪络电压的影响



气压对氮气中沿面闪络电压的影响




支柱绝缘子的内屏蔽电极深度 对雷电冲击闪络电压的影响



# 4.3极不均匀电场中的沿面放电


# 1.具有强垂直分量时的沿面放电

# 沿面放电现象



(a) 电晕放电(b) 细线状辉光放电(c) 滑闪放电

沿套管表面放电的示意图



(d) 套管表面电容



- (a) 法兰 (图中2) 边缘微弱光圈
- (b) 电晕延伸,形成火花细线组成的光带
- (c) 超过临界值, 个别细线迅速增长, 转变为树枝状、紫色、较明亮的火花。



# 1.具有强垂直分量时的沿面放电

### 滑闪放电的机理及影响因素


滑闪放电是以介质表面放电通道中发生热电离作为特征的。

放电起始阶段,细线通道内因碰撞电离存在大量带电质点。在较强的电场垂直分量作用下,带电质点不断撞击介质表面,使局部温度升高。一定电压下,当温度高达足以引起气体热电离时,通道中带电质点剧增、电阻剧降,通道头部场强也剧增,导致通道迅速增长,放电转入滑闪放电阶段。




# 滑闪放电的影响因素


- (1)滑闪放电现象在交流和冲击 电压下表现得很明显。
- (2)随着电压增加,放电长度增加得越来越快,因此单纯靠加长沿面距离来提高闪络电压的效果较差。
- (3)玻璃管管壁减薄,滑闪长度增加。



雷电冲击电压下玻璃管表面滑闪长度与电压关系 1.直径为0.79/0.95cm; 2.直径为0.63/0.9cm; 3. 直径为0.6/1.01cm; 4.空气间隙击穿电压







### 套管沿面放电的等效电路与分析

比电容 $C_0$ : 介质表面单位面积与另一电极(导杆)间的电容值。

Rs: 单位面积的介质表面电阻

$$C_0 = \frac{\varepsilon_r}{4\pi \times 9 \times 10^{11} R \ln \frac{R}{r}} (F/cm^2)$$

r\R为圆柱形介质的内、外半径 (cm)

$$\dot{U}_0 = \frac{\dot{E}_0}{\sqrt{\omega C_0 \rho_{\rm S}}}$$



$$\dot{U}_0 = \frac{\dot{E}_0}{\sqrt{\omega C_0 \rho_S}}$$

#### 套管沿面放电的等效电路与分析


- ①电压变化快, $\omega$ 大,放电电压低;
- ②介质厚度d小,相对介电常数 $\varepsilon$ 大,即比电容C0大,放电电压低;
- ③介质表面电阻率 $\rho_s$ 大,表面电压分布不均匀,放电电压低。

### 提高套管的电晕起始电压和滑闪放电电压的方法:

- ①减小比电容 $C_0$ ,即增加绝缘厚度d,采用介电常数小的介质;
- ②减小介质表面电阻率 $ho_{
  m S}$ ,如在靠近法兰处涂上半导体漆或者上半导体釉



#### 直流电压下没有明显的滑闪放电现象



#### 沿胶纸表面的直流闪络电压与沿面距离的关系

- 1、正极性, *d*=4mm; 2、负极性, *d*=4mm;
  - 3、正极性, *d*=1mm; 4、负极性, *d*=1mm




### 2.具有弱垂直分量时的沿面放电

### 特点:

沿面闪络电压与空气击穿电压的差别比前述两种电场情况都要**小**得多。

因此这种情况下,为提高沿面放电电压,主要从改进电极形状以改善电极附近的电场着手。



沿不同材料圆管表面的工频闪络电压与极间距离的关系1-空气隙击穿;2-石蜡;3-胶纸;4-瓷和玻璃



#### 线路绝缘子是输配电线路固定导线用的绝缘部件。

针式、悬式、瓷横担。

悬式绝缘子串: 绝缘子片数的问题

串接绝缘子的数目决定于线路所要求的绝缘水平。

35kV 2-3片


110kV 7片

220kV 13-14片

330kV 19-22片

#### 特殊情况

- •增加1-2片
- ·并联使用






# **悬式绝缘子问题** 存在电位分布不均匀的情况

$$U_{\text{max}} >> U_n/n$$


### 后果

绝缘子上电压降过高时可能会产生电晕,它将干扰通信线路,也会产生氮的氧化物腐蚀附件和污染绝缘子的表面。





# 悬式绝缘子串电位分布不均的原因



绝缘子串的等效电路及各绝缘子承受的电压


(a) 只考虑对地电容 $C_E$  (b) 只考虑对导线电容 $C_L$  (c) 同时考虑 $C_E$ 及 $C_L$ 



# 4.4受潮表面的沿面放电

### 1.表面凝露对沿面放电的影响


- ●介质表面未发生凝露,绝对湿度的增大,使沿面闪络电压升高。
- ●介质表面发生凝露时,沿面闪络电压随相对湿度的增大而迅速降低



不同放电距离时清洁的环氧树脂支柱绝缘子 的交流闪络电压(环境温度为30℃)



- ●绝对湿度:单位体积湿空 气中所含水蒸气的质量。
- 相对湿度:湿空气的绝对湿度与相同温度下可能达到的最大绝对湿度之比。




SF<sub>6</sub>中支撑绝缘子工频沿面闪络电压 (气压0.35MPa) 1-气温为-2℃~+4℃ 2-气温为-29℃~-2℃ 3-环氧树脂绝缘子




### 2.表面淋雨对沿面放电的影响

个质表面完全淋湿时,雨水形成连续的导电层,**泄漏电流**增大,<mark>闪络电压大大降低</mark>。因此,淋雨状态下的闪络电压,即<u>湿闪络电压</u>是户外绝缘子的一项重要的性能指标,也是决定户外绝缘子外形的重要因素。(伞裙等)

**泄漏电流**:运行电压下表面受潮后流过绝缘子表面的电流,它是电压、气候(气压、温度、湿度)、污秽三要素综合作用的结果。







要提高绝缘子的湿闪 电压,户外绝缘子都 有<mark>伞裙</mark>,使介质,表 面有一部分不直接受 雨淋。

21



# 4.5 脏污绝缘表面的沿面放电

### 1.污秽闪络——污闪


#### 绝缘子污秽

户外绝缘子常会受到工业污秽或自然界盐碱、飞尘、鸟粪等的污染。

#### 污秽闪络

干燥情况下污秽物的电阻较大,但当大气湿度较高,在毛毛雨、雾、露、雪等不利气候条件下,污秽物被润湿时,其表面电导和泄漏电流剧增,使绝缘子的闪络电压显著降低,甚至可在工作电压下闪络,影响电力系统的安全运行。  $U_i^{(kV)}$ 

绝缘子闪络电压与污染程度(以单位面积的污量表示)的关系:






# 2. 污闪的发展过程

**爬电距离(泄漏距离)**:沿绝缘表面放电的距离。(最短距离) 所安装的带电两导体间的最短绝缘距离应大于允许的最小爬电距离。

- (1) 污层刚受潮时,介质表面有明显的泄漏电流流过,电压分布是较均匀;
- (2) 污层不均,电阻不均,高电阻的发热多,形成的"干燥带",使泄漏电流减小,并在干燥带形成很大的电压降;
- (3) 当干燥带的电位梯度超过沿面闪络场强时,干燥带发生放电,放电热量使干燥带扩大、剩余湿润区缩小,电流增大引起热电离,出现局部电弧的阶段。



外施电压越高或剩余湿污层的电阻越小,则越容易发展成闪络。



### (1)污秽物性质与污染程度

•最强: 含有可溶性盐类或酸、碱的积尘

化工、冶炼企业的排污;海岸盐雾聚集


·其次:粘附性强的积尘

水泥厂飞尘

·最弱:一些含可溶性盐类少、不粘附

的积尘

电站烟灰、尘土



绝缘子闪络电压与污染程度(以单位面积的污量表示)的关系:



# (2) 大气湿度

干燥

绝缘子闪络电压并不降低。

・湿度大

当空气相对湿度超过50-70%时,随湿度增加,绝缘子闪络电压迅速下降。实际运行表明,绝缘子污闪事故都发生在雾、露、融雪和毛毛雨等高湿度天气。

大雨

绝缘子表面集积的污秽,特别是水溶性导电物质容易被<mark>雨水冲掉</mark> ,表面仍有较高的电阻,绝缘水平并不降低。




# (3) 爬电距离

◆ 爬电距离增加时污闪电压也增加 , 两者近似呈正比关系。

### 原因

因为爬电距离大,要形成闪络,局部 电弧长度必然要大,而要使较长的电 弧不熄灭,就要求较大的泄漏电流和 较高的电压。



绝缘子污闪 电压与爬电距离的关系 1-炉灰,10mg/cm²; 2-水泥,10mg/cm²



### (4) 电压形式


- ◆由于污闪是局部电弧不断拉长的过程,因此电压作用时间越短就越不容易导致闪络。(最不易造成闪络的电压类型是?)(5)绝缘子直径
- ◆同样的污染、受潮情况下,尽管爬电距离相同,但直径大的 绝缘子的表面电阻小些,因而污闪电压也会低一些。对大的 电器瓷套等绝缘件,应考虑污闪电压随绝缘子直径增加而下 降的特点。



### 4. 污秽等级的划分

# 污秽等值附盐密度 (mg/cm²) :

◆与绝缘子表面单位面积上污秽物导电性相当的等值盐 (NaCl)量。用一个参数同时表征污秽性质及污秽量,以简化对污秽严重程度的描述。



500kV套管及支柱绝缘子的污秽耐受电压和泄漏距离的关系 附盐密度: 1 - 0.03mg/cm<sup>2</sup>; 2 - 0.05mg/cm<sup>2</sup>; 3 - 0.1mg/cm<sup>2</sup>



# 4. 污秽等级的划分

# 线路和发电厂、变电所污秽等级

污秽 等级	污湿特征	盐密(mg/cm²)	
		线路	发电厂 变电所
0	大气清洁地区及离海岸盐场50km以上无明显污染地区	≤0.03	-
I	大气轻度污染地区,工业区和人口低密集区,离海岸盐场10km~50km地区,在污闪季节中干燥少雾(含毛毛雨)或雨量较多时	>0.03~ 0.06	≤0.06
П	大气中等污染地区,轻盐碱和炉烟污秽地区,离海岸盐场3km~10km地区,在污闪季节中潮湿多雾(含毛毛雨)但雨量较少时	>0.06~ 0.10	>0.06~ 0.10
Ш	大气污染较严重地区,重雾和重盐碱地区,近海岸盐场1~3km地区, 工业与人口密度较大地区,离化学污源和炉烟污秽300m~1500m的 较严重污秽地区	>0.10~ 0.25	>0.10~ 0.25
IV	大气特别严重污染地区,离海岸盐场1km以内,离化学污源和炉烟 污秽300m以内的地区	>0.25~ 0.35	>0.25~ 0.35



# 5. 减少污秽闪络的方法

# (1)定期清扫

清扫/带电水冲洗/更换绝缘子

### →湖南宁乡直升机带电水冲洗





↑曲靖局带电水冲洗





# 5. 减少污秽闪络的方法













### 5. 减少污秽闪络的方法

- (2)涂憎水性防尘涂料 有机硅油,有机硅脂,地蜡,复合涂料
- (3)加强绝缘和采用耐污绝缘子增加绝缘子片数/耐污型绝缘子

### (4)采用硅橡胶复合绝缘子








图 3-42 线路耐污盘形悬式绝缘子

(a) H = 146mm, D = 255mm; (b) H = 160mm,

D = 280 mm; (c) H = 160 mm, D = 255 mm




图 3-43 耐污棒形支柱绝缘子



# The end

