

《高电压技术》

第十章 高电压试验技术

High Woltage Test

汲胜昌 祝令瑜

2021年02-05月



Section1 交流高压的产生

1-1 概述

- 一、交流电压试验的作用
- 考验被试电气设备绝缘在长时的工作电压及瞬时的内 过电压作用下是否可靠工作;
- 获得输电线路气体绝缘间隙耐压、绝缘子串闪络电压;
- 研究输电线路电晕损耗和电磁环境特性、带电作业项目安全性。



二、试验设备

1. 工频试验变压器

用途: 工频耐压试验 (GIS、变压器等等)

2. 超低频交流电压发生器

用途: 电缆等

3. 高频高压发生器

用途: 变压器绕组 (150~400 Hz)

4. 串联谐振试验设备

用途:大容量试品,现场试验



三、交流电压的波形特性参数

• 峰值,频率,正弦波,有效值

• 总波形畸变率 THD=

-16

• 波形系数=

平均值

波顶系数=

<u>峰但</u> 有效值



1-2 工频高压试验变压器

一、用途

- 绝缘可靠性试验
 - 额定电压、暂时内过电压
- 绝缘试验、放电试验研究
 - 击穿、介损、电晕、污秽等
- 产生长波头操作波
 - 特高压的发展,操作冲击
- 其他高压发生器的"电源"



二、特点

试验变压器

电压: 高,达3MV

负荷: 小(容性)

工作特点: 经常短路放电

过电压: 梯度、恢复

工作时间:短

温升: 低

安全系数: 105~110%

电压高、负荷小、变比大

→绝缘要求高、漏磁通大、短路电抗大

电力变压器

1000kV

很大 (感性)

不允许短路

雷电、操作

长期

高

2~3倍



三、结构


- 油浸式
 - 金属壳
 - 需要套管引出高压
 - 绝缘壳
 - 同时做外绝缘, 省去套管;
 - 体积小、重量轻。
- 充气式
- 干式








油浸式金属壳变压器





・双套管

外铁壳需对地绝缘的双套管变压器 (金属壳)












四、试验方法

1. 试验回路




升压: 0 V→额定电压 降压: 额定→0 V



2. 保护电阻

- 作用:
 - 限制过电流
 - 试品放电时的短路电流
 - 限制过电压
 - 梯度过电压
 - 恢复过电压
- 选取:
 - 材料:线绕(康铜、锰铜、镍铬等合金)或水电阻
 - 容量
 - 阻值: 0.1Ω/V, ₹100 kΩ
 - 长度: 150~200kV/m








• 梯度过电压

- 低频 - 高频











• 初始电位分布



• 稳态电位分布




对于绕组类设备在快速 变化的电压作用下:

- 匝间绝缘
- 对地绝缘

会承担不同形式过电压

◆ 限制电压变化的陡度可以限制梯度过电压







五、主要参数

电压和容量

单台电压<1000kV 串级最高 3000kV

1. 一般试品

试验电流:

$$I_S = \omega CU \times 10^{-9} (A)$$

变压器容量:

$$R_{s} = \omega C U^{2}$$

U: 试验电压,W (有效值)

C: 试品电容, pF

ω : 电压角频率




• 常见试品电容量

- 线路绝缘子: < 50 pF
- 高压套管: 50-600 pF
- 高压断路器, 电流互感器 (℃T),
 电磁式电压互感器 (ഊ): 100-1000 pF
- 电容式电压互感器 (CVT): 3000-5000 pF
- 电力变压器: 1/000-15000 pF
- 电力电缆: 150-400 pF/m




2. 大容量试品

- 串联谐振装置
- 超低频正弦波发生器
- 电感补偿



- 缺点:波形畸变





3. 电导性负载

如湿闪、污闪试验


- 存在问题:
 - 电弧放电: 要能驱动形成电弧
 - 容量较小、阻抗较大,无法判断何时发生闪络

• 要求:

- 小样品干试验(<100 kV); 额定电流 > 0.1A, 短路阻抗 < 20%
- 自恢复外绝缘干试验: 同上
- 湿闪: 额定电流 ≯ 1A
- 污闪: 额定电流 > 15A







变压器输入电压相同,同样试品

单个试品试验: 合格

多个并联: 出现闪络




"容升"效应

试验变压器具有较大漏抗时,在容性负载下会出现变压器输出端和被试品上电压升高的现象。

原因:容性试品

变压器和调压器的漏抗





U₁: 由低压侧换

$$\dot{U}_{rK} = \dot{I}_2 r_K$$
 $\dot{U}_{xK} = \dot{I}_2 x_K$

$$\dot{U}_{xK} = \dot{I}_2 x_K$$




$$U_2 > U_1$$



解决方法

• 变压器二次侧增加测量绕组



• 作校正曲线



七、串级高压试验变压器

成本~U³

- > 绝缘问题
- > 安装、运输等

单个变压器

很少超过750kV

基本原理

多台串接, 电压相叠加自耦式串级变压器




自耦式串级变压器

高一级变压器的激磁电流由前一级的变压器提供!

二次绕组两部分:

• 提供激磁


抬高电位





• 绝缘:

- 副边有2个绕组(最高一级除外),外壳与铁心相连,对地, $(n-1)U_2$ 。
- 双套管可以降低单台绝缘要求。
- 每台变压器容量不同: U₂I₂, (n₄)U₂I₂, ..., U₂I₂
- 变压器总容量: $P_{\Sigma} = n(n+1) U_2 I_2 / 2$
- 试验功率: $P_T = n(n+1)U_2I_2$
- 利用率: $\eta = \frac{P_T}{P_{\Sigma}} = \frac{2}{n+1}$
- 随着串级数的增加,利用率显著降低。



3U2



绝缘壳变压器的串接





世界最高电压试验变压器。





八、试验变压器的短路电抗

- 变压器短路形成的阻抗。
- a. 定义:在额定频率和参考温度下,对绕组中,某一绕组的端子之间的等效串联阻抗。
- b. 测量:变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压,称阻抗电压 U_z 。通常Uz以额定电压的百分数表示,称为短路电抗百分比。
- c. 变压器性能指标中很重要的项目,出厂时的实测值与规定值之间的偏差要求很严。



短路阻抗

- 变压器短路阻抗大小对变压器运行能有什么影响?
- 变压器满载运行时:
 - 短路阻抗小, 电压降小;
 - 短路阻抗大, 电压降大。
- 变压器负载出现短路时:
 - 短路阻抗小, 短路电流大, 变压器承受的电动力大;
 - 短路阻抗大, 短路电流小, 变压器承受的电动力小。



试验变压器的短路电抗

- ・要求: 尽可能小
 - ▶ 污闪时试验结果的准确度

提供足够的驱动电流

> 容性试品的容量增加、输出电压增加

容抗减小

- 串级试验变压器短路阻抗随级数显著增大
- 改善措施: 平衡绕组, 减少漏磁通



九、试验变压器的调压装置


- 要求: 1. 由零开始,均匀平滑
 - 2. 波形无畸变,阻抗不宜过大
 - 3. $U \le 75\% U_0$, 升压可快些 $U > 75\% U_0$, 2% 少。/s 的速度升压
 - 4. 工作稳定

自耦式、感应式、移圈式调压器,电动发电机组



1、自耦调压器

原理:自耦变压器



价格便宜、携带方便 波形好 漏抗小 分级调压(2%) 容量小

油绝缘: 50kVA~几百千伏安




2、移圈式调压器


- K, C, D线圈的匝数相同
- C, D绕向相反, 相互串联
- K为短路线圈,套在C,D之外
- K上下移到,调节电压

1) 原理:

K不存在


$$U_2 = U_1/2$$








■ K在最下面 ϕ_c 与K交链, ϕ_D 与K完全不交链,






■ K在最上面 ϕ_D 与K交链, ϕ_c 与K完全不交链,






K在中间 ϕ_D 与K交链, ϕ_c 与K也交链





2) 特点

- 可平稳调压,容量大
- 短路电抗与K的位置有关,与输出电压有关



S: K的行程, S=1 输出电压最大

Uk: 短路电压




1-3 交流高压串联谐振试验设备

- 大容量试品
 - 电缆、GIS、电容器、大容量发电板
- L-C串联谐振, 高电压, 容量减小
- 现场使用越来越广泛
- 并联谐振、串联谐振



串联补偿 (电压谐振)

当试验变压器的额定电压小于所需试验电压,但电流 额定量能满足试品试验电流的情况下,可采用串联补 偿的方法进行试验。




利用串联谐振做耐 压试验有两个优点:

- ①若被试品击穿, 则谐振终止,高压 消失;
- ②击穿后电流下降, 不致于造成被试品 击穿点扩大。



1. 工作原理



$$I = \frac{U_1}{U_1}$$

$$R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

$$= \frac{U_1}{U_1}$$

 $R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$

若
$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

则:
$$I = \frac{U_1}{R}$$

$$U_c = \frac{U_1}{R} \cdot \frac{1}{\omega C}$$

令:
$$Q = \frac{1}{\omega RC} = \frac{\omega L}{R}$$
 (品质因素)

$$U_c = QU_1 >> U_1$$

- 2. 分类:
- ❖ 调感式
- * 调容式
- *调频式

- 3. 优点
 - ❖试品上电压高
 - ❖弗源容量小
 - ❖波形好
- ❖短路放电电流小

4. 缺点:

》 容量有限,不能 进行湿闪和污闪 试验




5. 结构

调感式

调谐电感接低压侧:

调谐电感-调谐变压器组合










武高所电缆实验室





并联补偿 (电流谐振)

当试验变压器的额定电压能满足试验电压的要求,但电流达不到被试品所需的试验电流时,可采用并联谐振对电流加以补偿,以解决容量不足的问题。



当采用可调式电抗器进行补偿时,调节补偿电流,证明,使补偿电流,证明,使电流有量。 可使变压器的。 可使变压器的。 出电流很小。