
# 数字电子技术与微处理器基础 实验指导书


(微处理器部分)

- 1. 实验教师仅对实验环境及装置异常提供指导与支持。对软件设计及完成办法 不予提示、帮助
- 2. 示例代码仅供参考,不保证满足实验目标。所有代码需自行了解并完成设计。
- 3. 软、硬件资源需实验前查阅相关资料,如实验板原理图、指导文件。
- 4. 实验报告须附反映设计、结果内容的屏幕截图。此作为评分重要依据

## 一、实验设备

- 1. PC 计算机
- 2. 普中 STM32-F1 开发板 (PZ-6806L)
- 二、打开工程文件(xxx. uvprojx), 进入 KEIL IDE 开发集成环境






# 实验一 微处理器应用编程及基本输入/输出实验

- 一、实验目的
- 1. 熟练掌握开发环境及 CPU、外设接口、数据的观察、调试等开发方法。
- 2. 通过 LED、按键, 学习、掌握 I/O 的工作原理及编程、应用方法。
- 3. C语言、机器指令相结合,观察指令、寄存器,理解、领会微处理器系统工作。

#### 二、实验原理图



- a) KEY\_UP 按键接 PAO 引脚, K1 (PB2)、K2(PB3)、K3(PB4) 按键
- b)8个 LED 灯分别接 PC 口(PC0-7)的输出, 当 PC 口某位输出为 0 时, 相应指示灯即可点亮。

# 数据相关 【主要处理数据安排在此数据区,以 memeoy 及 watch 方式观察】

//---此程序仅供参考,不提供更多解释。有疑问请查阅资料。进一步内容及设计需自行解决。
struct staCOMPONENT

{ short sBUF[16], ADdat[16], UART\_rBUF[8], mDMA[8],
 mRTC, Cnt00, Cnt01, Cnt02; md; //该数据做程序处理、观察的主要方面

```
三、实验程序
                   【此 GPIO 初始化代码由 CubeMX 生成,可做修改。更多修改建议在 CubeMX 环境进行】
static void MX GPIO Init(void) CubeMX
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
 /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3
                         |GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 5, GPIO PIN SET);
 /*Configure GPIO pins : PE2 PE3 PE4 */
 GPIO_InitStruct. Pin = GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
 GPIO InitStruct.Pull = GPIO PULLUP;
 HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : PCO PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 */
 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3
                         |GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
 /*Configure GPIO pin : PAO */
 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 /*Configure GPIO pin : PB5 */
 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
 GPIO_InitStruct. Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
```

## 延时程序:

【该函数用于与延时、间隔、周期有关问题, 可根据需要在不同层次安排一些与 时间控制相关内容】

```
void Delay(unsigned tDly)
{ short tDi;
    while (tDly--)
    { tDi=4000;
      while(tDi--)
       { if (! (md. mDMA \lceil 6 \rceil \& 0x10)) continue:
               md. mDMA [6] &=^{\circ}0x10; md. mDMA [5] ++;
              //can do some works, but no stay here more time
    //自行 Begin.....u can do something
          md. mRTC=RTC->CNTL;
    //自行 END .....u can do something
    };
//--主要处理部分-----
while (1)
  {
       if(!(GPIOA->IDR&1)) i++;
                                   else
       \{i+=9;
      GPIOC->BSRR | =LEDcd[i%=10]&0xff;
      Delay (500+i*23);
                               GPIOC \rightarrow BRR = 0xff;
   //----
       md. sBUF[i]=i*3+x;
       if(i==0) { md. sBUF[14]=md. sBUF[15]; md. sBUF[15]=0;}
       md. sBUF[15]+=md. sBUF[i]:
   //Begin
   //END
四、目标要求:
   1. 填充学号至 sBUF, 通过 8 段 LED, 轮流显示自己学号各位。
```

- - 2. 按下 UP 键 (PAO), 倒序 (或暂停) 显示自己学号
  - 3. 根据学号个位数,调整更新间隔[0.5s+学号个位\*0.1s]
  - 4. 对 sBUF 前 10 个数据累加、结果存至 sBUF[15]
  - 5. 最后设断点, 在 UP 键按下时, 可暂停至断点。

# 实验二 定时器及中断实验

```
一、实验目的
   1. 了解 STM32-F1 系列处理器定时器及定时中断的工作原理及编程方法
   2. 编写定时中断服务程序, 完成周期性工作, 并为其他模块提供时间控制。
二、实验内容
    设定定时器周期,设计定时中断服务程序。以变量计数器观察其运行。
三、试验程序
static void MX_TIM3_Init(void)
 TIM ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
 TIM MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
 TIM OC InitTypeDef sConfigOC = {0};
 htim3. Instance = TIM3:
 htim3. Init. Prescaler = 7;
 htim3. Init. CounterMode = TIM COUNTERMODE UP;
 htim3. Init. Period = 2499;
 htim3. Init. ClockDivision = TIM CLOCKDIVISION DIV1;
 htim3. Init. AutoReloadPreload = TIM AUTORELOAD PRELOAD ENABLE;
 if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK) Error_Handler();
 sClockSourceConfig. ClockSource = TIM CLOCKSOURCE INTERNAL;
 if (HAL TIM ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL OK)
    Error Handler();
 if (HAL TIM PWM Init(&htim3) != HAL OK) Error Handler();
 sMasterConfig. MasterOutputTrigger = TIM TRGO OC1;
 sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
 if (HAL TIMEx MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) !=
HAL_OK) Error_Handler();
 sConfigOC. OCMode = TIM OCMODE PWM1;
 sConfigOC. Pulse = 6;
 sConfigOC. OCPolarity = TIM OCPOLARITY HIGH;
 sConfigOC.OCFastMode = TIM OCFAST DISABLE;
 if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim3, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) !=
HAL OK) Error Handler();
 /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */
 /* USER CODE END TIM3 Init 2 */
 HAL_TIM_MspPostInit(&htim3);
void HAL TIM MspPostInit(TIM HandleTypeDef* htim);
```

```
中断服务程序(参考示例,需根据不同目的要求设计)
void TIM3_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM3 IRQn 0 */
   static unsigned short LEDpwm;
   LEDpwm++; LEDpwm%=9800;
   if (LEDpwm<4900)
                     TIM3->CCR2=
                                          LEDpwm/2+88;
                        TIM3->CCR2=4900- LEDpwm/2+88;
   else
                                          epmd[46] |=0x000f;}
   if (LEDpwm%10==1) {
                        epmd[47]++;
   if (LEDpwm%100==0)
                                          epmd[46] = 0x00f0;
       //Set a Click Flag
   if(!(GPIOE->IDR&0x08))
          //PE2(down Key) push
      if (LEDpwm%8\gt3) GPIOB-\gtBSRR =1\lt45; else GPIOB-\gtBRR =1\lt5;
      //Beep
//ISR user Begin
//ISR user END
   /* USER CODE END TIM3_IRQn 0 */
  HAL TIM IRQHandler (&htim3);
  /* USER CODE BEGIN TIM3_IRQn 1 */
  /* USER CODE END TIM3_IRQn 1 */
}
```

四、目标要求

不依靠软件延时 Delay (unsigned tDly), 在主程序实现 1Hz 及 10Hz 周期性简单处理任务(可通过计数变量如 Cntx 观察)。

#### 实验三 ADC 与 DMA 实验

```
一、实验目的
   1. 了解 STM32-F1 系列处理器定时器+ADC+DMA 工作原理及使用方法
   2. 对 ADC 数据进行简单的处理、计算
二、实验内容
   通过定时器 3 定时启动 ADC, 自 DMA 缓冲区读取 ADC1. 1 结果, 保存、计算。
三、实验程序
   static void MX ADC1 Init(void)
     ADC ChannelConfTypeDef sConfig = \{0\};
     /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
     /* USER CODE END ADC1_Init 1 */
     /** Common config
     hadc1. Instance = ADC1;
     hadc1. Init. ScanConvMode = ADC SCAN ENABLE;
     hadc1. Init. ContinuousConvMode = DISABLE;
     hadc1. Init. DiscontinuousConvMode = DISABLE;
     hadc1. Init. ExternalTrigConv = ADC EXTERNALTRIGCONV T3 TRGO;
     hadc1. Init. DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
     hadc1. Init. NbrOfConversion = 2;
     if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK) Error_Handler();
     /** Configure Regular Channel
     sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
     sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
     sConfig. SamplingTime = ADC SAMPLETIME 13CYCLES 5;
     if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
        Error Handler();
     /** Configure Regular Channel
     sConfig. Channel = ADC CHANNEL 2;
     sConfig. Rank = ADC REGULAR RANK 2;
     if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
        Error Handler();
      /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
     /* USER CODE END ADC1_Init 2 */
```

```
static void MX_DMA_Init(void)
{
    /* DMA controller clock enable */
    __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();

    /* DMA interrupt init */
    /* DMA1_Channel1_IRQn interrupt configuration */
    HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);

    P断服务程序: 见实验二
    void TIM3_IRQHandler(void)
```

## 四、目标要求

- 1、设定恰当采样率(如 2499+学号个位),以此采样率得到的 ADC 采样结果(PA1 通道),陆续保存至循环缓冲区 md. ADdat[0-7],并在定时中断处理程序计算 8 点数据平均值保存到 ADdat[15]。
- 2、调整电位器,观察实验结果。

#### 实验四 UART 串行通讯实验

```
一、实验目的
   1. 了解 STM32-F1 系列处理器 UART 的工作原理及编程方法
   2. 对收、发内容进行简单处理。
二、实验内容
   实现 UART 收、发功能。对收到的命令做处理,通过 UART 发送相应内容。
三、实验程序
//USART1 初始化:
static void MX USART1 UART Init(void)
  /* USER CODE BEGIN USART1 Init 0 */
  /* USER CODE END USART1 Init 0 */
  huart1. Instance = USART1;
  huart1. Init. BaudRate = 9600;
  huart1. Init. WordLength = UART WORDLENGTH 8B;
  huart1. Init. StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1. Init. Parity = UART PARITY NONE;
  huart1. Init. Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1. Init. HwFlowCt1 = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1. Init. OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL UART Init(&huart1) != HAL OK) Error Handler();
  /* USER CODE BEGIN USART1 Init 2 */
  /* USER CODE END USART1_Init 2 */
void HAL UART RxCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart)
   md. mDMA[2]++; md. mDMA[2]&=0x7;
   md. UART rBUF[md. mDMA[2]]=md. mDMA[3];
   HAL UART Receive IT(&huart1, (unsigned char *)&md.mDMA[3],1);
   \operatorname{md.} \operatorname{mDMA}[4] = \operatorname{md.} \operatorname{mDMA}[3] + 1;
   while (HAL_UART_Transmit (&huart1, (unsigned
                                                                  char
*) &md. mDMA[4], 1, 5000)!=HAL_OK);
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* huart);
四、目标要求:
    根据接收的自行约定命令代码,通过 UART 分别发送学号或 ADC 结果(2字
```

节),在PC串口观察相应内容。

截图参考(实际中自行选定恰当、准确内容,并对重点部分标注) 最后注意附----班级、学号、姓名

