# 第7章 PWM 控制技术 复习题

#### 第1部分: 填空题

- 1.PWM 控制的理论基础是 面积等效 原理,即 冲量 相等而形状不同的窄脉 冲加在具有惯性的环节上时, 其效果基本相同。 2.根据"面积等效原理", SPWM 控制用一组 等幅不等宽 的脉冲 (宽度按 正弦 规律变化)来等效一个正弦波。 3.PWM 控制就是对脉冲的 宽度 进行调制的技术;直流斩波电路得到的 PWM 波是 等效 **直流** 波形,SPWM 控制得到的是等效 正弦 波形。 4.PWM 波形只在单个极性范围内变化的控制方式称 单极性 控制方式、PWM 波形在 正负极性间变化的控制方式称 双极性 控制方式,三相桥式 PWM 型逆变电路采用\_\_ 双极性控制方式。 5. SPWM 波形的控制方法: 改变调制信号  $u_r$  的\_幅值\_\_\_\_\_\_\_可改变基波幅值; 改变调制 信号  $u_r$  的 频率 可改变基波频率; 6.得到 PWM 波形的方法一般有两种,即 调制法 和 计算法 ,实际中主要采用 调制法 。 7.根据载波和信号波是否同步及载波比的变化情况, PWM 调制方式可分为 同步调制 和 异步调制 。一般为综合两种方法的优点,在低频输出时采用 异步调制 方法,在高频输出时采用 同步调制 方法。 8.在正弦波和三角波的自然交点时刻控制开关器件的通断,这种生成 SPWM 波形的方法称 自然采样 法 ,实际应用中,采用 规则采样法 来代替上述方法,在计算量大大减小的情况下得到的效果 接近真值。 9.正弦波调制的三相 PWM 逆变电路, 在调制度 $\alpha$ 为最大值 1 时, 直流电压利用率为 0.866 ,采用 梯形 波作为调制信号,可以有效地提高直流电压利用率,但是会为电路引入 低次谐波 10.PWM 逆变电路多重化联结方式有 变压器方式 和 <u>电抗器方式</u> ,二重化后,谐波地最 低频率在 2 oc 附近。
- 12.PWM 跟踪控制法有<u></u> <u>滞环比较</u> 方式、<u>三角波比较</u> 方式和<u>定时比较</u> 方式 三种方式;三种方式中,高次谐波含量较多的是<u> 滞环比较</u> 方式,用于对谐波和噪声要求严格的场合的是 **三角波比较** 方式。

### 第2部分: 简答题

#### 1. 试说明 PWM 控制的基本原理。

答: PWM 控制就是对脉冲的宽度进行调制的技术。即通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。

在采样控制理论中有一条重要的结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同,冲量即窄脉冲的面积。效果基本相同是指环节的输出响应波形基本相同。上述原理称为面积等效原理

以正弦 PWM 控制为例。把正弦半波分成 N 等份,就可把其看成是 N 个彼此相连的脉冲列所组成的波形。这些脉冲宽度相等,都等于  $\pi/N$ ,但幅值不等且脉冲顶部不是水平直线而是曲线,各脉冲幅值按正弦规律变化。如果把上述脉冲列利用相同数量的等幅而不等宽的矩形脉冲代替,使矩形脉冲的中点和相应正弦波部分的中点重合,且使矩形脉冲和相应的正弦波部分面积(冲量)相等,就得到 PWM 波形。各 PWM 脉冲的幅值相等而宽度是按正弦规律变化的。根据面积等效原理,PWM 波形和正弦半波是等效的。对于正弦波的负半周,也可以用同样的方法得到 PWM 波形。可见,所得到的 PWM 波形和期望得到的正弦波等效。

2.单极性和双极性 PWM 调制有什么区别? 三相桥式 PWM 型逆变电路中, 输出相

## 电压(输出端相对于直流电源中点的电压)和线电压 SPWM 波形各有几种电平?

- 答: 三角波载波在信号波正半周期或负半周期里只有单一的极性,所得的 PWM 波形在半个周期中也只在单极性范围内变化,称为单极性 PWM 控制方式。
- 三角波载波始终是有正有负为双极性的,所得的PWM波形在半个周期中有正、有负,则称之为双极性PWM控制方式。
- 三相桥式 PWM 型逆变电路中,输出相电压有两种电平:  $0.5U_{\rm d}$ 和-0.5  $U_{\rm d}$ 。输出线电压有三种电平  $U_{\rm d}$ 、0、-  $U_{\rm d}$ 。
  - 3.试简单比较 PWM 控制中的计算法和调制法的特点。

答: 计算法根据正弦波频率、幅值和半周期脉冲数,准确计算 PWM 波各脉冲宽度和间隔,据此控制逆变电路开关器件的通断,就可得到所需 PWM 波形。它无需硬件电路而只需软件计算实现,便于实现数字化控制,但是计算编程复杂且在线计算难度大。

调制法把希望输出的波形作为调制信号,把接受调制的信号作为载波,通过信号波的调制得到所期望的 PWM 波形。它通过硬件电路自动实现 PWM 控制, 无需编程计算, 简单方便且实用, 但它不便于实现数字化控制, 且电路较为复杂因而可靠性较低。

## 4.什么是 SPWM 的规则采样法? 和自然采样法相比它有什么优点?

答:规则采样法是一种在采用微机实现时实用的 PWM 波形生成方法。规则采样法是在自然采样法的基础上得出的。规则采样法的基本思路是:取三角波载波两个正峰值之间为一个采样周期。使每个 PWM 脉冲的中点和三角波一周期的中点(即负峰点)重合,在三角波的负峰时刻对正弦信号波采样而得到正弦波的值,用幅值与该正弦波值相等的一条水平直线近似代替正弦信号波,用该直线与三角波载波的交点代替正弦波与载波的交点,即可得出控制功率开关器件通断的时刻。

比起自然采样法,规则采样法的计算非常简单,计算量大大减少,而效果接近自然采样法,得到的 SPWM 波形仍然很接近正弦波,克服了自然采样法难以在实时控制中在线计算,在工程中实际应用不多的缺点。