班级	姓名	学号
----	----	----

第 2/9 章 电力电子器件 课后复习题

第1部分:填空题


- 2. 主电路是在电气设备或电力系统中,直接承担 电能变换或控制任务 的电路。
- 4. 电力电子器件组成的系统,一般由<u>控制电路</u>、<u>驱动电路</u>、<u>主电路</u>三部分组成,由于电路中存在电压和电流的过冲,往往需添加<u>保护电路</u>。
- 5. 按照器件能够被控制的程度,电力电子器件可分为以下三类: _<mark>不可控器件_</mark>、<u>半控型器件</u> 和_全控型器件__。
- 7. 电力二极管的工作特性可概括为__单向导电性__。
- 9. 普通二极管又称整流二极管多用于开关频率不高,一般为___**1K**___Hz 以下的整流电路。其反向恢复时间较长,一般在 **5**μs 以上。
- 10.快恢复二极管简称快速二极管,其反向恢复时间较短,一般在__**5us**___以下。
- 11.肖特基二极管的反向恢复时间很短,其范围一般在 10~40ns 之间。

- 14.使晶闸管维持导通所必需的最小电流称为<u>维持电流</u>。晶闸管刚从断态转入通态并移除触发信号后, 能维持导通所需的最小电流称为<u>擎住电流</u>。对同一晶闸管来说,通常 $I_{\rm L}$ 约为 $I_{\rm H}$ 的称为<u>2~4</u>___倍。
- 15.晶闸管的派生器件有: <u>快速晶闸管</u>、<u>双向晶闸管</u>、<u>逆导晶闸管</u>、<u>光控晶闸管</u>。
- 16. 普通晶闸管关断时间<u>数百微秒</u>, 快速晶闸管<u>数十微秒</u>, 高频晶闸管<u>10 微秒</u>左右。 高频晶闸管的不足在于其<u>电压和电流定额</u>不易做高。
- 17. 双向 晶闸管可认为是一对反并联联接的普通晶闸管的集成。

- 18.逆导晶闸管是将 晶闸管 反并联一个 二极管 制作在同一管芯上的功率集成器件。
- 19. 光控晶闸管又称光触发晶闸管,是利用<u>一定波长的光照信号</u>触发导通的晶闸管。光触 发保证了主电路与控制电路之间的<u>绝缘</u>,且可避免电磁干扰的影响。
- 20. GTO 的多元 结构是为了便于实现门极控制关断而设计的。
- 21. GTO 的开通控制方式与晶闸管相似, 但是可以通过在门极 施加负的脉冲电流 使其关断。
- 22. GTO 导通过程与普通晶闸管一样,只是导通时饱和程度_较浅___,导通时管压降_较高__。
- 23. GTO 最大可关断阳极电流与门极负脉冲电流最大值 I_{GM} 之比称为_电流关断增益_,该值一般很小,只有 5 左右,这是 GTO 的一个主要缺点。
- 24. GTR 导通的条件是: 集电结正向偏置 且 基极施加驱动电流 。
- 25. 在电力电子电路中 GTR 工作在开关状态,在开关过程中,在_<mark>饱和__</mark>区和_截止__区之间过渡时,要经过放大区。
- 26. 电力 MOSFET 导通的条件是:漏源极间加正电 且 栅源极间加大于开启电压的正电压 。
- 27. 电力 MOSFET 的漏极伏安特性中的三个区域与 GTR 共发射极接法时的输出特性中的三个区域有对应关系,其中前者的截止区对应后者的<u>截止区</u>、前者的饱和区对应后者的<u>放大区</u>、前者的非饱和区对应后者的<u>放大区</u>。
- 28.电力 MOSFET 的通态电阻具有_____温度系数。
- 29.IGBT 是由 MOSFET 和 GTR 两类器件取长补短结合而成的复合器件。
- 30.IGBT 导通的条件是: <u>集、射极间加正电_且_栅、射极间加大于开启电压的正电压_</u>。
- 31. IGBT 的输出特性分为三个区域,分别是: <u>正向阻断</u> 区, <u>有源</u> 区和<u>饱和</u>区。IGBT 的开关过程,是在正向阻断区和 饱和 区之间切换。
- 32.IGCT 由_**IGBT**_和_**GTO**___两类器件结合而成的复合器件,目前正在与 IGBT 等新型器件激烈竞争,试图最终取代_**GTO**_在大功率场合的位置。
- 33.将多个电力电子器件封装在一个模块中、称为 功率模块 。
- 34.与单管器件相比,功率模块的优点是: 体积小 、 成本低、 可靠性高 。
- 35.功率集成电路将功率器件与<u>逻辑、控制、保护、传感、检测、自诊断</u>等信息电子电路制作在同一芯片上。
- 36.功率集成电路实现了 电能 和 信息 的集成,成为机电一体化的理想接口。
- 37.按照载流子参与导电的情况,可将电力电子器件分为: <u>单极型</u>、<u>双极型</u>和 和 **混合型(复合型)** 三类。
- 38.在如下器件: 电力二极管(Power Diode)、晶闸管(SCR)、门极可关断晶闸管(GTO)、电力晶体管(GTR)、电力场效应管(电力 MOSFET)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)中,属于不可控器件的是<u>电力二极管</u>,属于半控型器件的是<u>SCR</u>,属于全控型器件的是<u>GTO、GTR、电力 MOSFET、IGBT</u>、

属于单极型电力电子器件的有<u>电力 MOSFET</u>, 属于双极型器件的有<u>电力二极管,SCR,GTO,GTR</u> 属于复合型电力电子器件得有<u>IGBT</u>, 在可控的器件中,容量最大的是<u>IGBT</u>, 工作频率最高的是<u>电力 MOSFET</u>, 属于电压驱动的是<u>电力 MOSFET,IGBT</u>, 属于电流驱动的是 SCR,GTO,GTR

39.画出下面电力电子器件的电气符号。



第2部分: 简答题

1.电力电子器件是如何定义和分类的? 同处理信息的电子器件相比, 它的特点是什么?

答:电力电子器件是直接用于主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。它分为电真空器件和半导体器件(主要是硅半导体)。电力半导体器件按照控制程度可分为不控型器件, 半控型器件,全控型器件。按驱动电路:电流驱动型,电压驱动型。

电力电子器件同处理信息的电子器件相比,它的特点是:

- 1) 处理电功率的能力一般远大于处理信息的电子器件。
- 2) 电力电子器件一般都工作在开关状态。
- 3) 电力电子器件往往需要由信息电子电路来控制。
- 4) 电力电子器件自身的功率损耗远大于信息电子器件,一般都要安装散热器。
- 2.使晶闸管导通的条件是什么?

答: 晶闸管导通的条件有2个, 缺一不可, 即:

- 1) 阳极与阴极之间加上正向电压;
- 2) 门极与阴极之间加上适当的正向电压。
- 3.维持晶闸管导通的条件是什么?怎样才能使晶闸管由导通变为关断?

答:晶闸管导通的条件是阳极电流大于维持电流。使阳极电流小于维持电流才能使晶闸 管由导通变为关断

4.GTO 和普通晶闸管同为 PNPN 结构, 为什么 GTO 能够自关断, 而普通晶闸管不能?

答: GTO 和普通晶闸管同为 PNPN 结构,由 $P_1N_1P_2$ 和 $N_1P_2N_2$ 构成两个晶体管 V_1 、 V_2 分别具有共基极电流增益 α_1 和 α_2 ,由普通晶闸管的分析可得, $\alpha_1+\alpha_2=1$ 是器件临界导通的条件。 $\alpha_1+\alpha_2>1$,两个等效晶体管过饱和而导通; $\alpha_1+\alpha_2<1$,不能维持饱和导通而关断。

GTO 之所以能够自行关断,而普通晶闸管不能,是因为 GTO 与普通晶闸管在设计和工艺方面有以下几点不同:

- 1) GTO 在设计时 α ,较大,这样晶体管 V_2 控制灵敏,易于 GTO 关断;
- 2) GTO 导通时的 $\alpha_1 + \alpha_2$ 更接近于 1,普通晶闸管 $\alpha_1 + \alpha_2 \ge 1.15$,而 GTO 则为 $\alpha_1 + \alpha_2 \approx 1.05$,GTO 的饱和程度不深,接近于临界饱和,这样为门极控制关断提供了有利条件;
- 3) 多元集成结构使每个 GTO 元阴极面积很小,门极和阴极间的距离大为缩短,使得 P_2 极区所谓的横向电阻很小,从而使从门极抽出较大的电流成为可能。

5.试说明 IGBT、GTR、GTO 和电力 MOSFET 各自的优缺点。

解:对 IGBT、GTR、GTO 和电力 MOSFET 的优缺点的比较如下表:

解: 对 IGBI、GIK、GIO 和电力 MOSFEI 的优碳点的比较如下表:		
器件	优 点	缺 点
IGBT	开关速度高,开关损耗小,具有耐脉 冲电流冲击的能力,通态压降较低, 输入阻抗高,为电压驱动,驱动功率 小	开关速度低于电力 MOSFET,电 压,电流容量不及 GTO
GTR	耐压高,电流大,开关特性好,通流 能力强,饱和压降低	开关速度低,为电流驱动,所需 驱动功率大,驱动电路复杂,存 在二次击穿问题
GTO	电压、电流容量大,适用于大功率场 合,具有电导调制效应,其通流能力 很强	电流关断增益很小,关断时门极 负脉冲电流大,开关速度低,驱 动功率大,驱动电路复杂,开关 频率低
电 力 MOSFET	开关速度快,输入阻抗高,热稳定性 好,所需驱动功率小且驱动电路简 单,工作频率高,不存在二次击穿问 题	电流容量小,耐压低,一般只适 用于功率不超过 10kW 的电力电 子装置


第3部分: 计算题

1.晶闸管在单相正弦有效值电压 220V 时工作,若考虑晶闸管的安全裕量,其电压定额应选多大?

答:考虑2倍安全裕量,有

 $U_{TM} = 2 \times \sqrt{2} \times 220 = 622V$,故选电压定额为 700V。

2.流经晶闸管的电流波形如题图 1 所示,其电流最大值为 I_m 。试计算电流波形的平均值、有效值。若取安全裕量为 2,问额定电流为 100A 的晶闸管,其允许通过的电流平均值和最大值为多少?



题图 1 流经晶闸管 的电流波形

2.解:设电流波形最大值为 I_m↓

平均值为:
$$I_d = \frac{1}{T} \int_0^T I(t) dt = \frac{I_m}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sin\theta d\theta = (\cos\frac{\pi}{3} - \cos\pi) \frac{I_m}{2\pi} = \frac{3}{4\pi} I_m = 0.24 I_m$$

有效值为:
$$I_{\eta \chi} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [I(t)]^2 dt} = I_m \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} [\sin \theta]^2 d\theta} = \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{\sqrt{3}}{16\pi}} I_m = 0.45 I_m \Phi$$


若安全裕量 2,则 I_{T(AV)}=100/2= 50A+

$$I_{\hat{\pi} \%} = 1.57 I_{T(AV)} = 1.57 \times 50 = 78.5 A$$

允许通过的电流最大值: $I_m = \frac{I_{\pi\%}}{0.45} = 175 A_p$

允许通过的电流平均值: $I_a = 0.24 \times 175 = 42A$

3.题图 2 中阴影部分为晶闸管处于通态区间的电流波形,各波形的电流最大值均为 I_m ,试计算各图波形的电流平均值 I_{d1} 、 I_{d2} 、 I_{d3} 与电流有效值 I_{3} 、 I_{3} 。如果不考虑安全裕量,问 100A 的晶闸管能送出的最大平均电流 I_{d1} 、 I_{d2} 、 I_{d3} 为多少?这时,相应的电流最大值 I_{m1} 、 I_{m2} 、 I_{m3} 为多少?



b)
$$I_{d2} = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} I_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{I_m}{\pi} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right) \approx 0.5434 I_m$$

$$I_2 = \sqrt{\frac{1}{\pi}} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} (I_m \sin \omega t)^2 d(\omega t) = \frac{\sqrt{2} I_m}{2} \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi}} \approx 0.6741 I_m$$

c)
$$I_{d3} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} I_m d(\omega t) = \frac{1}{4} I_m$$

 $I_3 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} I_m^2 d(\omega t)} = \frac{1}{2} I_m$

额定电流 $I_{\text{T(AV)}}$ =100A 的晶闸管,允许的电流有效值 I=157A,由上题计算结果知

a)
$$I_{\text{ml}} \approx \frac{I}{0.4767} \approx 329.35$$
, $I_{\text{dl}} \approx 0.2717 I_{\text{ml}} \approx 89.48$

b)
$$I_{\text{m2}} \approx \frac{I}{0.6741} \approx 232.90$$
, $I_{\text{d2}} \approx 0.5434 I_{\text{m2}} \approx 126.56$

c)
$$I_{\text{m3}}=2 I = 314$$
, $I_{\text{d3}}=\frac{1}{4} I_{\text{m3}}=78.5$