
3.2 绝缘栅型场效应管

绝缘栅型场效应管的类别




3.2.1 增强型绝缘栅场效应管

1. 结构示意图








管子组成:


a. 金属 (Metal)

b. 氧化物 (Oxide)




c.半导体(Semiconductor)


故又称为MOS管




上页 下页 后退





源极和漏极之间始终有一个PN结反偏, $i_D=0$






上页 下页 后退







 $U_{
m GS(th)}$ —开启电压

N沟道增强型MOS管, 简称NMOS










上页 下页 后退

a. $u_{\rm DS}$ 升高








2. 伏安特性与参数

a. 输出特性

$$\left|i_{\mathrm{D}}=f(u_{\mathrm{DS}})\right|_{u_{\mathrm{GS}}=\mathbb{R}}$$

输出特性曲线



各区的特点:

(1) 可变电阻区

a. u_{DS}较小,沟道尚未夹断

 $u_{\rm DS} = u_{\rm GS} - U_{\rm GS(th)}$ $i_{\rm D}/{\rm mA}$ 可变电 X $u_{\rm GS} = U_{\rm GS(th)}$ $20 u_{\rm DS}/V$ 10

b.
$$u_{\rm DS} < u_{\rm GS} - |U_{\rm GS(th)}|$$

c.管子相当于受u_{GS}控制的压控电阻




(2) 放大区

a. 沟道预夹断

b.
$$u_{\rm DS} > u_{\rm GS} - |U_{\rm GS(th)}|$$

c. i_D 几乎与 u_{DS} 无关

 $d.i_D$ 只受 u_{GS} 的控制








(3) 截止区

a.
$$u_{GS} < U_{GS(th)}$$

b.沟道未形成

c.
$$i_{\rm D} \approx 0$$



上页


下页

后退

b. 转移特性曲线

$$\left|i_{\mathrm{D}}=f(u_{\mathrm{GS}})\right|_{u_{\mathrm{DS}}=\mathbb{R}}$$

管子工作于放大区时函 数表达式



转移特性曲线

$$i_{\rm D} = K[u_{\rm GS} - U_{\rm GS(th)}]^2$$


式中, K为与管子有关的参数

例 图示为某一增强型NMOS管的转移特性。试求其相应的常数K值。

解 由图可知,该管的

$$U_{\rm GS}$$
 (th) = 2 V

当
$$U_{GS}$$
=8V时, I_{D} =2mA




故
$$K = \frac{I_D}{[U_{GS} - U_{GS(th)}]^2} = \frac{2}{[8-2]^2} = 0.056 \text{mA} / \text{V}^2$$

总结


- 1. MOS管利用_{UGS} 电压改变沟道的宽窄,即改变沟道电阻大小调控漏极电流 i_D 的大小。
- 2. 管子当 $u_{GS} = 0$ 时 $i_{D} = 0$ 。 只有当 $u_{GS} > U_{GS(th)}$ 时才出现沟道,形成漏极电流 i_{D} ,故称为增强型MOS管。

3.2.2 耗尽型MOS管

1. MOS管结构示意图



绝缘层中渗入了正离子




a.
$$u_{GS} > 0$$

导电沟道增宽

b. $u_{GS} < 0$

导电沟道变窄




耗尽型MOS管可以在uGS为正、为负或为零下工作。



2. 伏安特性与参数

a. 输出特性曲线

放大区




b. 转移特性曲线

工作于放大区时

函数表达式

$$i_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{DSS}} \left[1 - \frac{u_{\mathrm{GS}}}{U_{\mathrm{GS(off)}}}\right]^{2}$$



转移特性曲线

增强型与耗尽型管子的区别:

$$i_{\rm D}=0$$


$$i_{\mathrm{D}} = K[u_{\mathrm{GS}} - U_{\mathrm{GS(th)}}]^2$$

$$g_{\rm m} = 2\sqrt{KI_{\rm DQ}}$$

耗尽型: 当 $|u_{GS}| > |Utt_{S(off)}|$

$$i_{\rm D}=0$$

$$i_{\rm D} = I_{\rm DSS} (1 - \frac{u_{\rm GS}}{U_{\rm GS(off)}})^2$$
 $g_{\rm m} = -\frac{2}{U_{\rm GS(off)}} \sqrt{I_{\rm DSS}} I_{\rm DQ}$




上页下页

耗尽型MOSFET和JFET(结型)比较

相同点: $*U_{GS} = 0$ 时,有沟道


* 管子工作在放大区有

$$i_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{DSS}} \left[1 - \frac{u_{\mathrm{GS}}}{U_{\mathrm{GS(off)}}}\right]^{2}$$




不同点:耗尽型: U_{GS} 可正可负可为零

结型: $U_{GS} \le 0$ 只能小于或等于零



结型 (JFET)符号

N沟道



P沟道

