

# 自动控制理论 Automatic Control Theory

工业自动化系



# 0 课程介绍

课程名称:自动控制理论 (/基础/原理)

研究内容: 自动控制的共同规律

(控制目标: 稳、准、好)

#### 发展历程:

自动控制装置→自动控制系统→自动控制理论经典控制理论→现代控制理论→智能控制理论

**SISO:** Single Input Single Output

**MIMO:** Multiple Input Multiple Output

课程性质:技术/专业基础课(承前启后)

计算机工具: MATLAB

# 0 课程介绍

#### 教材:

自动控制理论, 沈传文等, 西安交通大学出版社

## 参考书:

自动控制原理, 胡寿松, 科学出版社; 现代控制系统(第8版), Richard C. Dorf; Modern control system(第11版), Richard C. Dorf

#### 课程基础:

电路/机械工程基础 高等数学/线性代数/复变函数 信号与系统

# 0 课程介绍

### 课时安排:

52学时=授课44学时+实验8学时(4个)

## 成绩组成:

期末考试占总成绩的70%

平时成绩占总成绩的30%:

作业 10分

实验 10分

**出勤** 10分



# 绪论

01

- ■自动控制系统的基本概念、基本组成、基本控制方式、基本类型
- ■对控制系统的基本要求(稳、准、好)

自动控制:指在没有人直接参与的情况下,利用外加的设 备或装置操纵机器、设备或生产过程, 使其自动按预定规律 运行的技术。(测量仪器、控制装置和执行机构)





## 采用自动控制技术好处

- □ 解放人,降低劳动强度
- □ 控制精度更高、生产更稳定,产品一致性更好
- □ 速度更快、效率更高
- □ 可执行人工无法胜任的任务: 特殊环境、大量 重复性工作等

## 自动控制系统无处不在

□ 军事、航天领域

火炮跟踪系统、雷达跟踪系统: 人造卫星的姿 态控制、宇宙飞船的各种自动控制等。

#### □ 工业领域

产品加工和物流调配的自动控制:石油化工生产 过程、造纸、工业窑炉、轧钢过程的自动控制等。

自动控制系统无处不在

□ 农业生产领域

自动灌溉系统:植物温室温度和湿度自动控制系 统等。

□ 商业领域

商业设备、仓储自动化设备与系统、物流监控管 理。

□ 日常生活

空调器、电冰箱等;智能家居等。

## 自动控制系统无处不在-仪表控制/集中控制系统






## 自动控制系统无处不在-集散控制系统DCS(Distributed **Control System**)





## 自动控制系统无处不在-火电厂制粉优化控制系统





#### 自动控制系统无处不在-部分自动控制系统视频

- Video\Linear inverted pendulum.wmv
- Video\Self-Balancing Robot.wmv
- Video\Sensing and Perception of Robot. wmv
- Video\仿人杂技机器人. wmv
- Video\西安1374架无人机表演. MP4
- Video\波士顿动力机器人. mp4

## 1 111自动控制理论的发展

- 1. 胚胎萌芽期(1945年以前)
- □ 十八世纪以后,蒸汽机的使用提出了调速稳定等问 题:
- □ 1765年俄国人波尔祖诺夫发明了锅炉水位调节器:
- □ 1788年英国人瓦特发明调速器,蒸汽机离心式调速 器:
- □ 1877年产生了古氏判据和劳斯稳定判据;
- □ 十九世纪前半叶, 动力使用了发电机、电动机;
- □ 促进了水利、水电站的遥控和程控的发展以及电压、 电流的自动调节技术的发展。

- 1. 胚胎萌芽期(1945年以前)
- □ 十九世纪末,二十世纪初,使用内燃机

促进了飞机、汽车、船舶、机器制造业和石油工业 的发展,产生了伺服控制和过程控制

□ 二十世纪初第二次世界大战,军事工业发展很快

飞机、雷达、火炮上的伺服机构,总结了自动调节 技术及反馈放大器技术, 搭起了经典控制理论的框架, 但还没有形成学科。

- 2. 经典控制理论时期(1940-1960)
- □ 1945年美国人Bode"网络分析与放大器的设计". 奠定了控制理论的基础。
- □ 50年代趋于成熟

对单输入单输出系统进行分析,采用频率法、根轨 迹法、相平面法、描述函数法; 讨论系统稳定性的代 数和几何判据以及校正网络等

- 3. 现代控制理论时期(50年代末—60年代初)
- 空间技术发展提出了许多复杂控制问题, 用于导弹、人 造卫星和宇宙飞船上:
- Kalman"控制系统一般理论"奠定了现代控制的基础;
- 1954年贝尔曼 (R. Belman) 提出动态规划理论:
- 1956年庞特里雅金(L. S. Pontryagin)提出极大值原 理:
- 1960年卡尔曼 (Kalman)提出多变量最优控制和最优滤 波理论:
- 该时期主要解决多输入/出、时变参数、高精度复杂系 统控制问题。

## 4. 大系统和智能控制时期 (70年代—至今)

各学科相互渗透,要分析的系统越来越大,越来越复杂。 例:人工智能、模拟人脑(类脑计算)、机器人等。

- 被控对象的复杂性体现为:模型不确定性、高度非线性、 分布式传感器和执行器、动态突变、多时间标度、复杂 信息模式、庞大数据量(大数据)和严格的特性指标等。
- □ 智能控制方法在一定层次上模拟人类大脑的思维判断过 程,通过相应的算法实现控制。

智能控制是驱动智能设备自主实现其目标的过程。主要 有模糊控制、神经网络、专家系统等非线性控制理论。

### 4. 大系统和智能控制时期 (70年代—至今)

随着控制理论应用范围的扩大, 从个别小系统的控制, 发展到若干个相互关联的子系统组成的大系统进行整体控 制,从传统的工程控制领域推广到包括生物工程、能源、 运输、环境等大型系统以及社会科学领域。

大系统理论是过程控制与信息处理相结合的系统工程 理论, 具有规模庞大、结构复杂、功能综合、目标多样、 因素众多等特点。它是一个多输入、多输出、多干扰、多 变量的系统。大系统理论目前仍处于发展和开创性阶段。

## 1 ▮ 1.1自动控制理论的发展─总结

自动控制装置→自动控制系统→自动控制理论


经典控制理论 →现代控制理论 →智能控制理论

单输入单输 出、线性定 常系统 传递函数为 基础

多变量、变 参数、状态 空间法为基 础、最优控 制

控制论、信 息论、仿生 学为基础、 复杂系统、 自适应控制

# ■1.1自动控制系统的基本组成



基本术语: 偏差、反馈、扰动、……

基本组成: 检测器、控制器、执行器

## 1 1.2自动控制系统的基本控制方式

### 开环控制系统

控制器与被控对象之间只有顺向作用而无反向联系, 即控制是单方向进行的。(实际转速=?给定转速)




图1.3 电动机转速控制系统

# ■1.2自动控制系统的基本控制方式

### 开环控制系统

系统的输出量并不影响其控制作用,控制作用直接由 系统输入量产生。




图1.4 开环控制系统示意图


开环控制: 按给定量控制/按扰动量控制

开环控制系统的特点:简单、控制精度差

## |▋▋1.2自动控制系统的基本控制方式

## 闭环控制系统

把输出量馈送到系统输入端,与输入信号进行比较, 取其偏差作为控制器的输入—按偏差控制。



电动机转速闭环控制系统

## ■ 1.2自动控制系统的基本控制方式

## 闭环控制系统

将输出量馈送到系统输入端,与输入信号比较,取偏 差作为控制器输入,称之为带负反馈的闭环控制系统。

反馈方式: 负反馈/正反馈

基本概念: 前向通路、反馈通路、扰动量(内扰和外扰)






图1.5 闭环控制系统示意图

# 1 1.2自动控制系统的基本控制方式



a) 液位手动控制 仅操作不观察液位-开环 调整同时观察液位-闭环



b) 液位自动闭环控制

# 1 1.2自动控制系统的基本控制方式

## 闭环控制系统的特点


- □ 自动控制系统的最基本控制方式:
- □能够提高系统的抗扰动性能,增强鲁棒性,改善系统的 稳态精度。
- □提高系统响应速度。
- □闭环系统可能产生振荡,甚至不稳定,使系统不能正常 运行。

复杂、控制精度高

→复合控制系统

## ▮▮ 1.2自动控制系统的基本控制方式


复合控制系统: 开环与闭环控制相结合的系统, 带有负反馈的闭环控制系统起主要的调节作用, 而带有前馈的开环控制起辅助作用。



### 按给定量的变化规律分:

- □ 恒值控制系统:系统的输入量是恒定不变(恒值调节系 统)
- □ 随动控制系统(伺服控制系统):参考输入是变化规律 未知的任意时间函数, 其任务是使被控量按同样规律变 化并与输入信号的误差保持在规定范围内。
- □程序控制系统:控制量变化规律为已知函数并被事先确 定,即设定值按规定的时间程序变化。

### 恒值控制系统:




电动机转速恒值调节系统

空调、冰箱控制

工业常见的压力、水位、温度、流量控制等


## 随动控制系统:



火炮跟踪系统示意图

### 按输入输出量是否连续分:


- □ 连续控制系统: 各个环节的输入/输出信号都是时间的 连续信号。(微分方程)
- □ 离散控制系统:各个环节的输入/输出信号都是离散信 号。(差分方程) 其中离散信号有两种:脉冲信号或数字信号。
- □采样(离散)控制系统:系统中既有连续信号又有离散 信号。



电阻炉温度微机控制系统

## 微机控制系统(典型采样控制系统):

虚线框内部为数字控制器,其中参考输入可以预先储存于计算机中,这种方法通常称为内给定方式,图中所示为外给定方式。



#### 按输入输出变量的数目划分:

□单输入单输出控制系统


单输入单输出(SISO: Single Input Single Output)

以传递函数为基础, 经典控制理论

□ 多输入多输出控制系统

多输入多输出(MIMO: Multiple Input Multiple Output)

以状态空间为基础, 现代控制理论



不同之处:

多变量系统示意图

- ①输入、输出、反馈、扰动、传递函数均以矩阵形式存在:
- ②SISO系统反馈以输出反馈为主; MIMO系统以状态反馈为主。



#### 按输入输出特性划分:

#### □线性系统:

动态系统中, 各环节的输入输出特性是线性的。分为 线性定常 (时不变) 系统和线性时变系统。


#### □非线性系统:

动态系统中, 只要有一个元器件的输入输出特性是非 线性的,则该系统为非线性系统,也可分为非线性定常系 统和非线性时变系统。

其中非线性分为本质非线性和非本质非线性。

#### 线性系统


输入、输出同时满足齐次性和叠加性原理的系统。



#### 线性系统

输入、输出同时满足齐次性和叠加性原理的系统。





#### 线性系统的特征

各环节的输入输出特性是线性的:

线性系统可以用线性微分(连续系统)/或线性差分 (离散系统)方程来描述: (只含各阶导数的一次项)

$$\ddot{y}(t) + a\dot{y}(t) + by(t) = cr(t)$$
 线性定常系统 
$$\ddot{y}(t) + a(t)\dot{y}(t) + b(t)y(t) = c(t)r(t)$$
 线性时变系统

满足线性关系的系统不一定是线性系统


$$y(t)=ar(t)+b$$
 不满足齐次性和叠加性


#### 非线性系统

输入、输出不同时满足齐次性和叠加性原理的系统。 非线性系统的特征

只要有一个及以上的环节的输入输出特性是非线性的, 则为非线性系统; 非线性系统可以用非线性微分方程来描 述; (某些项系数与变量有关, 或方程中含有变量及其导 数的高次项或乘积项)

$$\ddot{y}(t) + y(t)\dot{y}(t) + y^2(t) = r(t)$$





线性定常系统(LTI: Linear Time-Invariant)


- □ 按给定量的变化规律: 恒值控制系统/随动控 制系统/程序控制系统:
- 连续控制系统/离散 □ 按输入输出量是否连续: 控制系统/采样控制系统
- □ 按输入输出量的数目: 单输入单输出控制系统 SISO/多输入多输出控制系统MIMO
- □ 按输入输出特性: 线性控制系统/非线性控制 系统

### 1 1.4对控制系统的基本要求


- □ 稳定性(稳:系统结构、参数决定)
- □ 稳态性能(准: 稳态精度)
- □ 动态性能(动态品质:好、准、快)
- 自动控制理论主要解决以下两类问题
- □ 系统分析: 给定系统->建模(方程)->求解、 分析
- □ 系统设计(综合): 给定对象和控制要求->设 计控制器和校正模型->满足要求

# 1.4对控制系统的基本要求一稳定性

系统在受到扰动作用后 自动返回原来平衡状态的能 力。如果系统受到扰动作用 (系统内或系统外)后,能 自动返回到原来的平衡状态, 则该系统是稳定的。稳定系 统的数学特征是其输出量具 有非发散性(收敛性);反 之,系统是不稳定系统。



# 1 1.4对控制系统的基本要求一稳态和动态性能



西安克道大学

#### 1 1.5连续设计示例—硬盘读写系统




图1.16 硬盘驱动系统的基本结构图

#### 设计步骤:

1. 被控目标: 磁头位置

2. 被控变量: 滑动曲柄顶

端的磁头位置

3. 变量初始条件: 1微米

4. 建立系统框图

#### ■1.5连续设计示例─硬盘读写系统

- 硬盘驱动系统的控制目标:磁头的位置。以便能够从相应磁道读取或存储数据;
- □ 需准确控制的变量是:位于滑动曲柄顶端的磁头位置。
- □ 期望在磁道上精确定位读写磁头,并在50ms内完成磁头 在两个磁道间的移动。

#### 硬盘驱动系统的控制框图:




图1.17 硬盘驱动闭环控制系统

### ▮本章小结

- □ 自动控制系统的基本组成(术语)
- □ 自动控制系统的基本控制方式: 开环/闭环
- □ 自动控制系统的基本类型

按给定量的变化规律:恒值控制系统/随动控制系统/ 程序控制系统:

按输入输出量是否连续:连续控制系统/离散控制系统/采样控制系统;

按输入输出量的数目:单输入单输出控制系统/多输入多输出控制系统;

按输入输出特性:线性控制系统/非线性控制系统;


□ 对控制系统的基本要求(稳、准、好)

# 1 后续章节安排

- □ 第2章线性系统的数学模型
- □ 第3章线性系统的时域分析
- □ 第4章线性系统的根轨迹法
- □ 第5章线性系统的频域法
- □ 第6章线性系统的校正方法
- □ 第7章线性离散系统的分析与综合
- □ 第8章线性系统状态空间分析与设计

**1**.1

**□** 1.8 (1) (2) (3) (6)



写清题号,不用抄题;