第3课 远程桌面连接

1.前言及准备工作

本节适用于树莓派 4B 没有单独显示器可以给其连接的情景下,需要在树莓派开机前对 Wi-Fi 网络进行配置,之后通过 SSH 或 VNC 实现远程登陆。

SSH 是一种网络协议(默认的端口号为22),用于计算机之间的加密登陆,通过命令行的形式来远程控制。VNC则是通过图形化桌面的形式远程控制,用户可根据自身需求来进行选择。

注意:使用 VNC 必须基于 SSH 实现后,通过开启配置服务才可使用(系统默认是关闭 VNC 服务的),因此不能直接跳过 SSH(除非有另外的屏幕给树莓派 4B 使用)。另外本节内容只是提供参考,如需其他方式,可自行网搜更多方法学习。

在开始前,需要进行一些准备工作,除开你的树莓派,还需要准备到以下工具:

- 1) 手机一部
- 2) 电脑一台(最好是笔记本,台式电脑则需要一个 USB 无线网卡)
- 3) 读卡器和有树莓派系统镜像的 SD 卡
- 4) Putty 工具(远程登陆工具,前往电子资料"4.附录->3.常用工具->3.远程连接工具" 内打开安装包直接安装即可)



5) VNC 工具(远程桌面连接工具,前往电子资料"4.附录->3.常用工具->3.远程连接工具"内打开安装包直接安装即可)



Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.



准备工作完成后,正式操作步骤如下:

1) 手机建立一个热点,记录热点名(Hiwonder)和密码(123456789)。



图 3-1 创建热点

2) 将电脑连接至手机建立的热点,连接成功后输入"CMD"打开命令提示符。在该界面输入"arp -a"命令,查看电脑连接后的 IP 地址。



Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.




图 3-2 查询电脑连接后的 IP





图 3-3 电脑连接后的 IP 地址

3)将读卡器插入电脑,点开"boot"盘符,也就是树莓派的"/boot"目录。



图 3-4 盘符图

4)使用记事本工具,按照下面的参考格式填入记事本内容,然后命名为"wpa_supplicant.conf"(温馨提示:可先输入下方内容,保存并退出该文件。然后将文件名进行重命名,需删除包含 txt 在内的所有文件名,替换为上方名称。如有弹窗提示,选择"是"即可),再保存至"boot"盘符内。





Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.

```
country=CN
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
ssid="Hiwonder"
psk="123456789"
key_mgmt=WPA-PSK
priority=1
}
```

#ssid: Wi-Fi 的名称,这里以 Hiwonder 为例;

#psk: Wi-Fi 的密码,这里以 123456789 为例;

现在的 Wi-Fi 一般都采用 WPA 加密,如果你的 Wi-Fi 使用 WEP 加密,代码修改为:

```
network={
    ssid="你的无线网络名称
    (ssid)"
    key_mgmt=NONE
    wep_key0="你的wifi密码"
}
```

- 5) 因树莓派默认是关闭 ssh 服务的,故我们需要创建一个文件来开启此服务。按照上一步的方法继续新建一个名为"ssh"的文件(要小写且后缀名一样不能有 txt),内容为空即可。
 - 6) 我们可以通过点击"文件扩展名"及"隐藏的文件"的选项来检查后缀名是否符合要求。



图 3-5 查看扩展名

7) 启动树莓派,等待开机完成,手机若收到新的设备连接则证明树莓派成功连入。我们继续使用 CMD 命令行用以查看树莓派的 IP。再次输入"arp -a"命令,可以看到此时多了



Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.

一个动态的 IP 地址"172.20.10.2"(示例 IP),这个就是树莓派的 IP 地址(若无法出现,可前往"2.基础教程->5.树莓派连接 Wi-Fi 后查询 IP 的方法",观看使用其它方式查询树莓派 IP 的视频教程)。




图 3-6 查询树莓派连接后的 IP 地址

2.使用 SSH 客户端

1)在前面准备工作之后,我们将 Putty 软件打开,输入记录好的树莓派 IP "172.20.10.2",同时使电脑和树莓派一直保持在同一网络下。首次登陆会出现一个安全弹窗警告,点击"是" 选项即可。





Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.

图 3-7 SSH 登陆

2) 界面提示输入账户名和密码(默认账户名: pi,密码: raspberry),输入完成后按下回车键。需要注意的是输入密码和在 Linux 系统中是一样的,不会有任何视觉上的显示。若密码错误,会出现下图所示提示。




图 3-8 密码登陆错误

3) 密码输入正确,进入系统成功,系统界面如下图所示。




图 3-9 系统界面



Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.

4) 在这里,我们已经成功登陆了树莓派系统,可以通过命令行的形式进行控制。若不了解命令行,可前往"第3章 第1节树莓派中常见Linux命令"学习。我们使用命令"ls"来查看一下文件:




图 3-10 当前路径下的目录

3.使用 VNC 客户端

如果你对命令行操控不熟悉或者不习惯,我们仍然可以通过另一个屏幕(你的电脑)来远程操控你的树莓派,就像常用的 Windows 操作界面一样,通过图形化桌面的方式来进行。这个就是本小节要讲的—使用 VNC 客户端。

1) 在刚才的 SSH 界面内,输入"sudo raspi-config",进入配置界面。






图 3-11 前往配置

2) 在该界面使用"↑↓"箭头选择,"Enter"回车键用于确定,"Esc"键用于返回上一级,按 照下方图示依次选择即可。




图 3-12 配置选项



Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.




图 3-13 开启 VNC 服务




图 3-14 开启确认



Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.




图 3-15 VNC 成功开启

- 3)如上图 3-15, VNC 服务提示成功开启,此时按下回车键便可点击"确定",画面将会自动返回配置的主界面,再按下"Esc"键即可退出。
 - 4) 关闭 Putty, 打开安装完毕的 VNC 客户端。
- 5) 在打开的 VNC Viewer 中输入树莓派的 IP 地址: 172.20.10.2, 然后按回车键。如果提示不是安全连接的话单击"Continue"。



Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.




图 3-16 VNC 输入 IP




图 3-17 初次登陆安全警告

6) 此时弹出一个提示框,要求输入密码,填入密码: raspberry (如果需要填账号的话输入"pi"),勾选上记住密码框,然后单击"OK",此时即可看到远程打开树莓派的桌面了。(如



果是黑屏,只有一个鼠标的指针的画面,可尝试在重新启动树莓派后重复上述操作。)




图 3-18 输入账号名及密码



图 3-19 成功登陆