

# 第1课 认识 GoGoPi

# 1.产品简介

GoGoPi 是一款基于树莓派的智能视觉小车,搭载 2 自由度云台和高清晰度摄像头,配合 OpenCV 能实现颜色追踪、人脸追踪、手指识别等功能。

GoGoPi 搭载 RGB 发光超声波,可控制灯光变化,实现智能避障,此外还支持拓展多种传感器,能实现多种感知的融合。



为了满足不同情况的学习需要,我们还准备了以下三个版本供大家选择。

第一种是树莓派主板 4B/2G 套餐,适用于普通学习的用户。

第二种是树莓派主板 4B/4G 套餐。如果后期有更多的开发和大型项目需求,建议使用



Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.



此版本。

第三种则是无卡无主板的套餐,适用于自身拥有树莓派主板的用户。

需要注意的是,前两种用户 GoGoPi 在出厂前会烧录好系统镜像,而第三种无卡无主板 套餐,则需要用户自行准备一个 16G 的 SD 卡,并参照我们提供的教程(超链接)来自行烧 录。

为了降低学习门槛,同时我们还为您准备了大量的学习资料和相关的软件,并将玩法程 序全部开源,大家按照下方学习的顺序进行即可。

# 2.产品学习及使用说明

#### 步骤 1: 了解 GoGoPi,并将机器人组装起来。

在"1.学前先看"文件夹内依次观看前两节课内容,对 GoGoPi 小车做初步的了解,并 参考教程将机器人拼装起来。

### 步骤 2: 学习电池充电及使用方法,了解机器人开机和开启状态。

在"1.学前先看->第3课 首次开机"内,学习电池充电及使用方法,学习树莓派开关 机及开机后的状态。

### 步骤 3: 学习通过手机 APP 的形式启动 GoGoPi 的 AI 视觉玩法。

前往"2.上手试玩->第1课 通过手机 APP 启动 AI 视觉玩法"内,学习如何通过手机 APP 的形式来启动 AI 视觉玩法。

#### 步骤 4: 为 AI 视觉学习玩法做准备。

前往"3.AI 视觉玩法学习->第1课 开发环境搭建"内,学习 VNC 远程工具的安装及 使用、设备的连接方法及频段的修改方法。

#### 步骤 5: 对玩法进行系统性的学习,掌握命令行形式的启动方法及查看程序源码。

前往"3.AI 视觉玩法学习->第2课 颜色跟踪--第5课 自动避障"内进行依次学习,并 学习玩法的延伸操作方法。

# Hiwonder Technology Co. Shenzhen Hiwander H

Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.

步骤 6: 选学拓展知识。

在前面功能实现后,您可前往"4.拓展知识学习"学习树莓派的基本操作,树莓派扩展 板控制硬件的实例、图像识别基础知识。

该部分为选看篇,不影响 GoGoPi 小车的正常功能实现。故在学习本部分过程产生的任 何问题,都需要您自己探索解决方案。我们不提供这方面的售后技术支持,感谢您的支持和 理解。



Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.

# 3.产品清单

# 产品清单(含主板2G/4G)





Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.

# 产品清单(无主板)



# 4.附: 镜像烧录方法

购买了无卡无主板套餐的用户可按照如下步骤进行镜像烧录。


- 1)准备工具:准备一台电脑,一个读卡器,一个内存大于 16G 的 SD 卡。
- 2)解压镜像包:资料包中的镜像文件为压缩文件,需要解压到没有中文路径的地方,解压后得到后缀为 img 的镜像文件。



3) SD 卡初始化工具安装:将 SD 卡放入读卡器,与电脑相连,前往"3.常用小工具" ->1.SD 卡初始化工具"文件夹,双击下图所示 SD 卡格式化工具安装包,完成格式化工具的 安装。

SD\_CardFormatter0500SetupEN.exe 2018/7/4 星期三 ... 应用程序 6,833 KB


4) 打开安装好的 SD 卡格式化工具 (SD Card Formatter),如下图所示选择要烧入镜像 的 SD 内存卡,在"Volume label"标签下填入名称"boot",然后单击右下角"Format"按钮。在 弹出的提醒框依次单击"是","确定",等待格式化完成。






### 深圳市幻尔科技有限公司

Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.






5) 格式化完成后,在"3.常用小工具->2.镜像烧录工具"文件夹,双击"Win32DiskImager.exe"文件。




### 深圳市幻尔科技有限公司


Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.



6)在弹出的页面中单击文件夹图标的按钮,在弹出的页面中找到镜像文件的位置,选择镜像文件,然后单击文件夹右边的倒三角,选择要烧录的 SD 卡卷标。



7)以上配置完成后,点击"Write"按钮开始烧录,此时会弹出一个确认框,单击"Yes"继续下一步。(若报错,有可能是镜像文件路径中有中文,需要把其修改到没有中文的路径下。)



8) 此时界面上会显示出烧录进度,等烧录完成后,会弹窗提示"Write Successful"。单击"OK",此时烧录工具状态栏也会有 Done 的字样,关闭所有软件即完成镜像烧录。



### 深圳市幻尔科技有限公司

Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.





烧录完成, 若提示是否格式化, 请直接关闭!