


# 第5课 控制超声波传感器测距

### 1.硬件连接

将超声波传感器通过 4pin 线连接至树莓派扩展板的任意一个 IIC 接口,如下图所示:



## 2.实现原理

超声波传感器模块采用 I/O 触发测距,即相应控制口发送 1 个 10 µs 的高电平,触发模 块发送 8 个 40khz 的方波,并检测是否有信号返回。如果有信号返回,便输出一个高电平, 高电平的持续时间就是超声波从发射到返回的时间。

具体公式为: 测试距离 (cm) =高电平时间 (μs) /58 (μs/cm)。



该程序的源代码位于: 5.附录->2.源码->EXAMPLE->sonar get distance.py

```
import HiwonderSDK.Sonar
import time

sonar = HiwonderSDK.Sonar.Sonar()

while True:
    print(sonar.getDistance(), 'mm')
    time.sleep(1)
```

通过调用 HiwonderSDK 库内的 Sonar()函数,可以从超声波传感器获取数据,随后使用 getDistance()函数将获得数据转换为十进制整数的距离数值,单位为 mm。

## 3.实验流程


本节程序必须与 HiwonderSDK 文件夹(底层文件)放置在同一目录下才可启动!

1) 将资料内的 "5.附录->2.源码->EXAMPLE" 内的 EXAMPLE 文件夹通过 U 盘或者 远程传输的方式导入至树莓派,然后放置在用户所需要存储的位置。这里为了便于展示,以 放置在系统桌面为例:



#### 深圳市幻尔科技有限公司

Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.



2) 点击下方图示位置进入终端命令行。



3) 本节程序是放置在桌面的 EXAMPLE"文件夹,输入命令"cd Desktop/EXAMPLE/", 然后按下回车进行切换。



4) 我们可用 ls 命令进行查看程序名称,输入命令"ls",按下回车。如下图所示,这个"sonar\_get\_distance.py"即本节驱动电机的程序。





#### 深圳市幻尔科技有限公司

Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.

5) 输入命令 "sudo python3 sonar get distance.py" 即可直接启动本节程序。

```
pi@raspberrypi: ~/Desktop/EXAMPLE
文件(F) 编辑(E) 标签(T) 帮助(H)
pi@raspberrypi: ~ $ cd Desktop/EXAMPLE/
pi@raspberrypi: ~/Desktop/EXAMPLE $ ls
control_buzzer.py control_pwmservo.py HiwonderSDK sonar_rgb.py
control_motor.py control_rgb.py sonar_get_distance.py
pi@raspberrypi: ~/Desktop/EXAMPLE $ sudo python3 control_motor.py
```

#### 4.功能实现

程序运行后,超声波传感器将循环测量前方物体距离,并将测量结果显示在终端上。