
1. 如下图模型计算机系统结构的数据通路,IR 为指令寄存器,PC 为程序计数器,MEM 为主存,AR 为主存地址寄存器,ALU 由加、减控制信号决定完成何种操作,RO-R3 为通用寄存器。



- (1) "ADD R1, R3" (寄存器寻址), <mark>为单字长指令</mark>, 完成 R1+R3→R1 的功能操作, 假设该指令的地址已放入 PC 中。请画出该指令的微程序流程图,并标出相应的微程序控制信号序列,不用考虑后继微地址。
- (2)"SUB RO, #2EH"(立即寻址),为双字长指令,第 2 字为立即数#2EH,完成 RO-2EH→RO 的功能操作。假设该指令的地址已放入 PC 中。请画出该指令的微程序流程图,并列出相应的微程序控制信号序列,不用考虑后继微地址。
- (3) "ADD R1,08H" (直接寻址), 为双字长指令, 第 2 字 08H 为操作数的地址,目的操作数 R1,完成 R1+(08H)→R1 的功能操作,假设该指令的地址已放入 PC 中。请画出该指令的微程序流程图,并标出相应的微程序控制信号序列,不用考虑后继微地址。
- (4) "JMP 02H" (跳跃寻址), 为双字长指令, 第 2 字 02H 为跳转地址, 完成 02H→ PC 的功能操作, 假设该指令的地址已放入 PC 中。请画出该指令的微程序流程图, 并标出相应的微程序控制信号序列, 不用考虑后继微地址。