## Информатика

## Аппаратные средства вычислительной техники и ассемблеры

Часть 2

Гирик Алексей Валерьевич

Университет ИТМО 2022

### Материалы курса

- Презентации, материалы к лекциям, литература, задания на лабораторные работы
  - shorturl.at/jqRZ6



### Небольшой оффтоп

- ✓ BOOLEAN 1-битный логический;
- INT32 32-битные подписанные числа;
- INT64 64-битные подписанные числа;
- INT96 96-битные подписанные числа;
- ✓ FLOAT IEEE 32-битные значения с плавающей точкой;
- ✓ DOUBLE IEEE 64-битные значения с плавающей точкой;
- ✓ BYTE\_ARRAY произвольно длинные байтовые массивы.



#### Данные в таблице

Α	В	С
A1	B1	C1
A2	B2	C2
A3	ВЗ	СЗ

#### Текстовый файл CSV



Представление данных в формате Apache Parquet

https://www.bigdataschool.ru/wiki/parquet


# Очень простой ассемблер для очень простого процессора




#### Previously on...



- Необходимо создать систему контроля содержания кислорода в воздухе
  - нормальное содержание по объему21%
  - датчик записывает в заданный адрес памяти текущее значение
  - □ есть возможность ввести с пульта
    - нормальное значение
    - максимально допустимое отклонение
  - сигнал тревоги включается путем записи ненулевого значения в заданную ячейку памяти






условная схема системы контроля содержания кислорода

#### Очень простой процессор

- разрядность
- объем непосредственно адресуемой памяти
- количество регистров и их назначение
- значения регистров после включения питания
- стартовый адрес
- система команд
  - □ коды операций
  - □ типы адресации
- представление чисел
  - □ разрядность
  - □ знак



#### Очень простая система команд

структура команды

первый байт

второй байт (есть не во всех командах)

	OPCODE	١	DST		SRC		ADDR / CONST	
7	4	3	2	1	0	7	0	

## От программирования в двоичных кодах к мнемонической записи

машинный код (битовое представление)

мнемоническая запись (язык ассемблера)

00110000 00000010

0000100

00100001 11111111

R0 < -2

R1 <- R0

@0xFF <- R1

#### Очень простая система команд

#### структура команды

первый байт

второй байт (есть не во всех командах)

	OPCODE		DST		SRC	ADDR / CONST	
7	4	4	3 2	2	1 0	7	0

#### коды операций

#### Команды пересылки данных

- 1. Из регистра в регистр
- 2. Из памяти в регистр
- 3. Из регистра в память
- 4. Число в регистр

#### Арифметические команды

- 5. Сложение
- 6. Вычитание
- 7. Умножение
- 8. Деление (беззнаковое)

#### Команды сравнения

9. Сравнить два регистра

#### Команды передачи управления

- 10. Переход, если rf.c = 1
- 11. Переход, если rf.s = 1
- 12. Переход, если rf.z = 1
- 13. Безусловный переход

#### Дополнительные команды

- 14. Случайное число в регистр
- 15. Инкремент числа в регистре

### Очень простая система команд

	мнемоника	битовое представление
1	Rdd <- Rss	0000ddss
2	Rdd <- @aaaaaaaa	0001dd?? aaaaaaaa
3	@aaaaaaaa <- Rss	0010??ss aaaaaaaa
4	Rdd <- nnnnnnn	0011dd?? nnnnnnn
5	Rdd <- Rdd + Rss	0100ddss
6	Rdd <- Rdd - Rss	0101ddss
7	Rdd <- Rdd * Rss	0110ddss
8	Rdd <- Rdd / Rss	0111ddss
9	RF <- Rdd ~ Rss	1000ddss
10	RC <- @aaaaaaaa (C)	1001???? aaaaaaaa
11	RC <- @aaaaaaaa (S)	1010???? aaaaaaaa
12	RC <- @aaaaaaaa (Z)	1011???? aaaaaaaa
13	RC <- @aaaaaaa	1100???? aaaaaaaa
14	Rdd <- ?	1101dd??
15	Rdd <- Rss++	1110ddss

### Очень простой ассемблер

- sasm
  - консольная программа запускается из командной строки

```
alexei@x1c:~$ cd /tmp/sasm+scpu/
alexei@x1c:/tmp/sasm+scpu$ ./sasm
sasm [options] source_file.sasm output.file
alexei@x1c:/tmp/sasm+scpu$
```

Задача: Найти сумму трех случайных чисел и записать её по адресу 0xFF.

2 R02 <- R02 + R01 3 R01 <- ? 4 R02 <- R02 + R01 5 R01 <- ? 6 R02 <- R02 + R01 7 @0xFF <- R02

R01 <- ?

Что получаем после ассемблирования?

```
\uparrow 0 - + \times
alexei@x1c:/tmp/sasm+scpu$ hd t1.out
00000000 d4 49 d4 49 d4 49 22 ff
                                                 |.I.I.I".|
80000008
alexei@x1c:/tmp/sasm+scpu$ xxd -b t1.out
00000006: 00100010 11111111
alexei@x1c:/tmp/sasm+scpu$
```


```
R03 <- 3
LOOP: R01 <- ?
R02 <- R02 + R01
R00 <- R00++
RF <- R00 ~ R03
RC <- @LOOP (S)
@0xFF <- R02
```

```
R03 <- -3
LOOP: R01 <- ?
R02 <- R02 + R01
R03 <- R03++
RC <- @LOOP (S)
@0xFF <- R02
```

```
R03 <- -3
LOOP: R01 <- ?
R02 <- R02 + R01
R03 <- R03++
RC <- @LOOP (S)
RC <- @STOP
RC <- @STOP
```


#### Эмулятор простого процессора

- Simple CPU
  - □ эмулятор простого процессора GUI на Java FX




#### simplecpu.online – 2 в одном!

#### https://simplecpu.online




### simplecpu.online – 2 в одном!




# Долгожданное решение очень простой задачи

#### Очень простая задача

- Необходимо создать систему контроля содержания кислорода в воздухе
  - нормальное содержание по объему21%
  - датчик записывает в заданный адрес памяти текущее значение
  - □ есть возможность ввести с пульта
    - нормальное значение
    - максимально допустимое отклонение
  - сигнал тревоги включается путем записи ненулевого значения в заданную ячейку памяти





условная схема системы контроля содержания кислорода

00010101

FF – динамик (работает, если не равно 0)

FE – текущее значение датчика

FD – нормальное значение величины содержания O<sub>2</sub>


00010101

FF – динамик (работает, если не равно 0)

FE – текущее значение датчика

FD – нормальное значение величины содержания O<sub>2</sub>

```
R00 <- @0xFE
    получить текущее значение датчика
1.
                                                                  R01 <- @0xFD
    получить нормальное значение
                                                                  R00 <- R00 - R01
                                                                                         ; тек - норм
    найти разницу между текущим значением и
                                                                  RC <- @L1 (S)
    нормальным
                                                                  RC <- @L2
    если результат (текущее отклонение)
                                                                  R10 <- R10 - R00 ; Tek < Hopm
                                                       T.1:
    отрицательный, поменять знак результата
                                                                  R00 <- R10
    получить максимально допустимое отклонение
                                                                  R10 <- 0
                                                                  R11 <- @0xFC
                                                       L2:
    сравнить текущее и максимально допустимое
                                                                  RF <- R00 ~ R11
    отклонение
                                                                  RC <- @L3 (S)
    если текущее отклонение меньше максимально
7.
                                                                  RC < - @L3 (Z)
    допустимого, выключить динамик и перейти к шагу 1
                                                                  @0xFF <- R00
    включить динамик
                                                                  RC <- @0
    перейти к шагу 1
                                                       L3:
                                                                  @0xFF <- R10
                                                                  RC <- @0
```




FF – динамик (работает, если не равно 0)

FE – текущее значение датчика

FD – нормальное значение величины содержания O<sub>2</sub>

- 1. получить текущее значение датчика
- 2. получить нормальное значение
- з. найти разницу между текущим значением и нормальным

```
R00 <- @0xFE
R01 <- @0xFD
R00 <- R00 - R01 ; тек - норм
```



FF – динамик (работает, если не равно 0)

FE – текущее значение датчика

FD – нормальное значение величины содержания O<sub>2</sub>

FC – максимально допустимое отклонение от нормы

4. если результат (текущее отклонение) отрицательный, поменять знак результата


00010101

FF – динамик (работает, если не равно 0)

FE – текущее значение датчика

FD – нормальное значение величины содержания O<sub>2</sub>

- 5. получить максимально допустимое отклонение
- 6. сравнить текущее и максимально допустимое отклонение



FF – динамик (работает, если не равно 0)

FE – текущее значение датчика


FD – нормальное значение величины содержания O<sub>2</sub>

FC – максимально допустимое отклонение от нормы

 если текущее отклонение меньше максимально допустимого, выключить динамик и перейти к шагу 1

$$RC <- @L3 (S)$$

$$RC <- @L3 (Z)$$



FF – динамик (работает, если не равно 0)

FE – текущее значение датчика

FD – нормальное значение величины содержания O<sub>2</sub>

- 1. ВКЛЮЧИТЬ ДИНАМИК
- 2. перейти к шагу 1

### Очень простая программа

	R00 <- @0xFE		00010000
		01:	11111110
	R01 <- @0xFD	02:	00010100
		03:	11111101
	R00 <- R00 - R01	04:	01010001
	RC <- @L1 (S)	05:	10100000
		06:	
	RC <- @L2	07:	11000000
		08:	
L1:	R10 <- R10 - R00	09:	01011000
	R00 <- R10	0A:	00000010
	R10 <- 0	0B:	00111000
		0C:	00000000
L2:	R11 <- @0xFC	0D:	00010000
		0E:	11111100
	RF <- R00 ~ R11	0F:	10000011
	RC <- @L3 (S)	10:	10100000
		11:	
	RC <- @L3 (Z)	12:	10110000
		13:	
	@0xff <- R00	14:	00100000
		15:	11111111
	RC <- @0	16:	11000000
		17:	00000000
L3:	@0xff <- R10	18:	00100010
		19:	11111111
	RC <- @0	20:	11000000
		21:	00000000

#### Очень простая программа

```
R00 <- @0xFE
                                                     00: 00010000
                                                     01: 11111110
          R01 <- @0xFD
                                                     02: 00010100
                                                     03: 11111101
          R00 <- R00 - R01
                                                     04: 01010001
          RC <- @L1 (S)
                                                     05: 10100000
                                                                                reference backpatching
                                                     06: 00001001
                                                                                (исправление ссылок)
                                                     07: 11000000
          RC <- @L2
                                                     08:
                                                     09: 01011000
L1:
          R10 <- R10 - R00
          R00 <- R10
                                                     0A: 00000010
          R10 <- 0
                                                     OB: 00111000
                                                     OC: 00000000
          R11 <- @0xFC
T<sub>1</sub>2:
                                                     OD: 00010000
                                                     OE: 11111100
          RF <- R00 ~ R11
                                                     OF: 10000011
          RC <- @L3 (S)
                                                     10: 10100000
                                                     11:
          RC < - @L3 (Z)
                                                     12: 10110000
                                                     13:
           @0xFF <- R00
                                                     14: 00100000
                                                     15: 11111111
          RC <- @0
                                                     16: 11000000
                                                     17: 00000000
L3:
          @0xFF <- R10
                                                     18: 00100010
                                                     19: 11111111
          RC <- @0
                                                     20: 11000000
                                                     21: 00000000
```

### Предложения по усовершенствованию системы команд

	мнемоника	битовое представление
1	Rdd <- Rss	0000ddss
2	Rdd <- @aaaaaaaa	0001dd <b>??</b> aaaaaaaa
3	@aaaaaaaa <- Rss	0010 <b>??</b> ss aaaaaaaa
4	Rdd <- nnnnnnn	0011dd?? nnnnnnn
5	Rdd <- Rdd + Rss	0100ddss
6	Rdd <- Rdd - Rss	0101ddss
7	Rdd <- Rdd * Rss	0110ddss
8	Rdd <- Rdd / Rss	0111ddss
9	RF <- Rdd ~ Rss	1000ddss
10	RC <- @aaaaaaaa (C)	1001 <b>????</b> aaaaaaaa
11	RC <- @aaaaaaaa (S)	1010 <b>????</b> aaaaaaaa
12	RC <- @aaaaaaaa (Z)	1011 <b>????</b> aaaaaaaa
13	RC <- @aaaaaaa	1100 <b>????</b> aaaaaaaa
14	Rdd <- ?	1101dd <b>??</b>
15	Rdd <- Rss++	1110ddss
16	_	

#### Задача № 1


 Напишите программу на очень простом ассемблере для очень простого процессора, которая позволяет выяснить, четное ли число содержится в ячейке FF.
 Если в FF содержится четное число, то программа должна записать ноль в ячейку FE, иначе – ненулевое число.

## Введение в низкоуровневое программирование

- Кириллов В.В.
   Архитектура базовой ЭВМ
  - https://books.ifmo.ru/file/pdf/761.pdf

В.В. Кириллов

#### АРХИТЕКТУРА БАЗОВОЙ ЭВМ Учебное пособие




Санкт-Петербург 2010

## Введение в методы построения процессорных архитектур


Harris S., Harris D.
Digital Design and Computer
Architecture

Digital Design and Computer Architecture
RISC-V Edition



## Введение в методы построения процессорных архитектур

Patterson D., Hennessy J.
 Computer organization and design



#### Микропроцессор ТІ MSP430




http://we.easyelectronics.ru/Akay/rukovodstvo-01-pristupaya-k-rabote.html http://mspsci.blogspot.com/2010/07/tutorial-01-getting-started.html

## Лабораторная работа № 1

## Что нам понадобится для первой лабораторной работы

- очень простой процессор
- очень простой ассемблер
- очень простые варианты лабораторных
- базовые знания двоичной арифметики



#### Задание к следующей лекции

- Харрис, Харрис. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера
  - □ гл. 1
  - гл. 6, разделы 6.1 6.5
- https://simplecpu.online
  - □ Решить задачу № 1

