езультат #307644627 🗈	
Цата завершения:  12.05.2025 14:57 Потрачено времени:  00:05:39	
Ваше имя: <b>В</b> ве <b>дите ваше имя</b>	
Показать мои ответы	
1	
Для объекта с компактно расположенными помещениями лучше использовать:	
контрольную панель радиальной структуры.	
контрольную панель древовидной структуры.	
	Сообщить об ошибке (0
2	
Режим работы общего раздела контрольной панели:	
зависит от состояния других разделов.	
не зависит от состояния других разделов.	
	<u>Сообщить об ошибке ((</u>
3 Датчик вскрытия извещателя можно включать:	
в основной шлейф повышенной информативности.	
в основный шлейф.	
в специализированный шлейф контроля вмешательства.	
	Сообщить об ошибке (С
4	
Ввод пароля принуждения:	
должен вызывать срабатывание зуммера клавиатуры.	
должен вызывать срабатывание сирены.	
<ul> <li>✓ не должен вызывать срабатывания никаких звуковых и световых сигналов.</li> </ul>	
	0.25
	Сообщить об ошибке (
5	
Для объекта с пространственно разнесенными помещениями лучше использовать:	
<ul><li>✓ контрольную панель радиальной структуры.</li></ul>	
контрольную панель древовидной структуры.	

6	
Шлейф с магнитоконтактным датчиком второй входной двери надо программировать как	зону:
с задержкой.	
прохода.	
мгновенной тревоги.	
	<u>Сообщить об ошибке (0)</u>
_	
7 Разделы контрольной панели это:	
группы различных пользователей.	
программно разделенные ресурсы панели, позволяющие организовать несколько независи	імых систем сигнализации.
<ul> <li>аппаратно разделенные модули и клавиатуры панели, позволяющие организовать несколь сигнализации.</li> </ul>	ко независимых систем
	<u>Сообщить об ошибке (0)</u>
	<u></u>
8	
Шлейф с кнопками тревоги надо программировать как зону:	
24-часовую.	
немедленной тревоги.	
с задержкой.	
о задоржком:	
	<u>Сообщить об ошибке (0)</u>
9	
Помещение, где установлена клавиатура, надо программировать как зону:	
мгновенной тревоги.	
с задержкой.	
<b>✓</b> прохода.	
	<u>Сообщить об ошибке (0)</u>
40	
10 Шлейф с магнитоконтактным датчиком первой входной двери надо программировать как	: 30HV:
<ul><li>✓ немедленной тревоги.</li></ul>	
прохода.	
с задержкой.	
	Сообщить об ошибке (0)
11	
Шлейф повышенной информативности дает возможность:	
с большей точностью измерять параметры шлейфа.	
регистрировать обрыв и замыкание.	
различать большее количество состояний шлейфа.	
равил иле селешее коли теотве состоянии шлемфа.	
	Сообщить об ощибке (0)

12	
Регистрировать замыкания м обрывы позволяет шлейф:	
с оконечным резистором.	
короткозамкнутый.	
разомкнутый.	
повышенной информативности.	
	<u>Сообщить об ошибке (0)</u>
13	
Паролем хозяина (администратора) можно:	
✓ управлять системой и частично программировать ее.	
только управлять системой.	
только программировать систему.	
только программировать систему.	
	<u>Сообщить об ошибке (0)</u>
14	
Паролем пользователя можно:	
управлять системой и частично программировать ее.	
только управлять системой.	
полностью программировать систему.	
	Сообщить об ошибке (0)
15	
Паролем установщика (инженера) можно:	
только программировать систему.	
только управлять системой.	
✓ управлять системой и программировать ee.	
	<u>Сообщить об ошибке (0)</u>
	<u>Сосощить оо ошиоке (о)</u>
Не знаете как сохранить результат? <u>Отправьте его на email</u>	