

Основы теории надежности
Показатели надежности для невосстанавливаемых объектов



**ГОСТ 27.002-89** "Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения"

**Свойство** - это то в чем рассматриваемый объект сходен или отличается от других объектов, имеющихся для сравнения.

**Параметр** - признак или величина, характеризующая какое-либо свойство объекта и принимающий различные значения.

Все параметры объекта можно разделить на два вида: внешние и внутренние.

Вектор внешних параметров объекта образует множество Y = {y1, y2, ..., yn}, которым оперирует заказчик при разработке объекта или выборе из готовых вариантов.

Вектор внутренних параметров  $X = \{x1, x2, ..., xk\}$  интересен в основном разработчикам и специалистам, так как с помощью них и достигаются запланированные значения внешних параметров.



БПЛА - объект, предназначенный для решения задач гражданского и военного назначения.

#### Вектор внешних параметров:

- дальность полета;
- скорость полета на прямолинейных участках;
- маневренность;
- полезная нагрузка;
- габаритные размеры аппарата;
- масса БПЛА;
- надежность аппарата, которая в данный момент времени ниже, чем
- у пилотируемых летательных аппаратов;
- живучесть, которая также низкая;
- максимальная высота полета;
- стоимость аппарата.

#### Вектор внутренних параметров:

- емкость и тип аккумулятора;
- конструкция БПЛА;
- материалы, использованные в БПЛА;
- количество лопастей и винтов;
- <u>- мощность двигателей;</u>
- подъемная сила;
- элементная база БПЛА;
- точность позиционирования системы навигации;
- протокол обмена данными по радиоканалу;
- частота сигналов управления;
- система команд управления БПЛА и бортовой аппаратуры.





Внутренние и внешние параметры связаны друг с другом определенными соотношениями, называемыми уравнениями связи. Уравнения связи образуют систему, которая и позволяет реализовать в объекте необходимые функции и цель:

$$F(X,Y) = \begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2, ..., x_k) \\ y_2 = f_2(x_1, x_2, ..., x_k) \\ .... \\ y_n = f_n(x_1, x_2, ..., x_k) \end{cases}$$



**Исправное состояние** - состояние, при котором объект соответствует всем требованиям нормативно-технической и/или конструкторско-технологической документации (НТД и/или КТД).

**Неисправное состояние** - состояние объекта, при котором он не способен выполнять какую-либо функцию, что нарушает его работу, но при этом не обязательно выводит его из строя.

**Повреждение** - состояние, при котором нарушается исправная работа объекта или его составных частей из-за воздействия внешних факторов с уровнями, превышающими пределы, установленные НТД.



**Работоспособное состояние** - состояние объекта, при котором он способен выполнять требуемые функции с параметрами, установленными в технической документации.

**Неработоспособное состояние** - состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям НТД и/или КД.

**Предельное состояние** - состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

**Критерий предельного состояния** - признак или совокупность признаков предельного состояния объекта, установленные НТД и/или КД.

Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

**Отказ** - случайное событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта в результате действия внешних факторов.

**Деградационный отказ** - обусловлен естественными процессами старения, износа и коррозии, а также усталостных явлений.

**Авария** - событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности на существенно более низкий уровень, в результате чего в значительной мере нарушается режим работы объекта.



### Таблица 1 - Классификация отказов

| Классификация<br>отказов по:                                  | Вид отказа         | Проявление и причина отказа   |
|---|--------------------|---|
| характеру изменения параметра до момента возникновения отказа | Внезапный          | Скачкообразное изменение значений одного или нескольких параметров объекта  |
|   | Постепенный        | Постепенное изменение одного или нескольких параметров за счет медленного, постепенного ухудшения качества объекта                |
| связи с отказами других элементов (узлов, устройств)          | Независимый        | Отказ не обусловлен повреждениями или отклонениями других элементов   |
|   | Зависимый          | Отказ обусловлен повреждениями или отказами в других элементах  |
| возможности<br>использования элемента<br>после его отказа     | Полный             | Полная потеря работоспособности, без возможности использования объекта по назначению  |
|   | Частичный          | Дальнейшее использование объекта возможно, но с меньшей эффективностью  |
| характеру проявления<br>отказа                                | Сбой               | Кратковременный, самоустраняющийся отказ  |
|   | Перемежающийс<br>я | Многократно возникающий сбой одного и того же характера, связанный с обратимыми изменениями в режимах работы и параметров объекта |
|   | Устойчивый         | Устраняемый только в результате восстановительных работ отказ, возникший из-за необратимых процессов в элементах и материалах     |



### Продолжение таблицы 1

| Классификация<br>отказов по:          | Вид отказа                     | Проявление и причина отказа   |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| причине<br>возникновения<br>отказа    | Конструкционный                | Возникает в результате нарушений правил и норм конструирования  |
|                                       | Производственный               | Возникает из-за нарушений или несовершенства технологического процесса изготовления или ремонта   |
|                                       | Эксплуатационный               | Возникает из-за нарушения правил и условий эксплуатации объекта   |
|                                       | Случайный                      | Причинами являются: перегрузки, дефекты материалов, погрешности в изготовлении, ошибки человека-оператора, сбои в системе управления процессами |
|                                       | Систематический                | Возникают из-за систематического воздействия факторов, вызывающих постепенное накопление повреждений  |
| по времени<br>возникновения<br>отказа | Период приработки              | Обусловлен скрытыми производственными дефектами, не выявленными в процессе контроля   |
|                                       | Период нормальной эксплуатации | Обусловлен несовершенством конструкции, скрытыми производственными дефектами и эксплуатационными нагрузками                                     |
|                                       | Период старения                | Обусловлен процессами старения и износа материалов и элементов объекта  |
| по возможности<br>обнаружения отказа  | Очевидный                      | Обнаруживаются визуально или с помощью средств контроля и диагностирования  |
|                                       | Скрытый                        | Не обнаруживаются визуально или с помощью средств контроля и диагностирования   |



**Наработка -** продолжительность функционирования объекта или объем работы, выполненный за определенный промежуток времени.

Наработка до отказа - наработка объекта от начала эксплуатации до возникновения первого отказа.

**Наработка между отказами** - наработка объекта от окончания восстановления его работоспособного состояния после отказа до возникновения следующего отказа.

**Ресурс** - суммарная наработка объекта либо с начала его эксплуатации, либо с момента возобновления работы после ремонтных работ, до перехода в предельное состояние.

**Срок службы** - календарная продолжительность эксплуатации либо с начала эксплуатации объекта, либо с момента возобновления работы после ремонта.

Средний срок службы - математическое ожидание величины срока службы.

**Остаточный ресурс** - суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние.

**Назначенный ресурс** - суммарная наработка объекта, достигнув которую необходимо прекратить эксплуатацию независимо от его технического состояния.

**Назначенный срок службы** - календарная продолжительность эксплуатации объекта, при окончании которой необходимо прекратить эксплуатацию независимо от технического состояния объекта.

**Назначенный срок хранения** - календарная продолжительность хранения, при окончании которой хранение необходимо прекратить независимо от технического состояния объекта.



**Безотказность** - свойство объекта непрерывно сохранять свою работоспособность в течение заданного промежутка времени при определенных условиях эксплуатации.

**Долговечность** - свойство объекта сохранять работоспособное состояние в течение определенного времени при соблюдении регламента технического обслуживания и ремонтов.

**Ремонтопригодность** - свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

**Сохраняемость** - свойство объекта сохранять значение показателей безотказности, долговечности, ремонтопригодности после хранения и транспортировки.

**Средний срок сохраняемости** - математическое ожидание величины срока сохраняемости объекта.

**Гамма-процентный срок сохраняемости** - срок сохраняемости, достигаемый объектом с определенной вероятностью, указанной в процентах.



Таблица 2- Показатели надежности для восстанавливаемых и невосстанавливаемых объектов

| Показатели   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Для невосстанавливаемых объектов   | Для восстанавливаемых объектов   |  |  |  |
| Показатели безотказности   |  |  |  |  |
| - вероятность безотказной работы;<br>- частота отказов;<br>- интенсивность отказов;<br>- средняя наработка до отказа.  | - вероятность безотказной работы; - параметр потока отказов (интенсивность); - средняя наработка на отказ.   |  |  |  |
| Показатели долговечности   |  |  |  |  |
| - средний срок службы; - средний срок службы до списания; - гамма-процентный срок службы; - назначенный ресурс; - средний ресурс; - гамма-процентный ресурс. | - средний срок службы; - средний срок службы до списания; - гамма-процентный срок службы; - средний срок службы до среднего ремонта; - средний срок службы между средними ремонтами; - назначенный ресурс; - средний ресурс; - гамма-процентный ресурс; - средний ресурс между средними ремонтами; - средний ресурс до списания; - средний ресурс до среднего ремонта. |  |  |  |



Продолжение таблицы 2


| Показатели   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Для невосстанавливаемых объектов                                       | Для восстанавливаемых объектов   |  |  |  |
| Показатели ремонтопригодности  |  |  |  |  |
|  | - вероятность восстановления в заданное время;<br>- среднее время восстановления.  |  |  |  |
| Показатели сохраняемости   |  |  |  |  |
| -средний срок сохраняемости;<br>- гамма-процентный срок сохраняемости. |  |  |  |  |
| Комплексные показатели надежности                                      |  |  |  |  |
|  | <ul> <li>коэффициент готовности;</li> <li>коэффициент оперативной готовности;</li> <li>коэффициент технического использования;</li> <li>средняя и удельная суммарная трудоемкость</li> <li>технического обслуживания;</li> <li>средняя и удельная суммарная трудоемкость</li> <li>ремонтов.</li> </ul> |  |  |  |



**Вероятность безотказной работы** - вероятность p(t) того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет:

$$p(t) = 1 - \frac{n(t)}{N}$$

**Вероятность отказа** - вероятность того факта, что в пределах заданной наработки произойдет хотя бы один отказ объекта.





Частота отказов - это плотность распределения наработки до отказа:

$$f(t) = \frac{n(t)}{N*t}$$

**Интенсивность отказов** - условная плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник:



$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - g(t)}$$




Рисунок 3 - Интенсивность отказов



**Гамма-процентная наработка до отказа** - наработка, в течение которой отказ объекта не возникнет с определенной вероятностью, указанной в процентах.

**Средняя наработка до отказа** - математическое ожидание случайной величины наработки объекта до первого отказа:




Рисунок 3 - Средняя наработка до отказа